

Roland **BK-7m**BACKING MODULE

Bedienungsanleitung



Für EU-Lander



This product complies with the requirements of European Directive EMC 2004/108/EC.

Dieses Produkt entspricht der europäischen Richtlinie EMC 2004/108/EC.

Ce produit est conforme aux exigences de la directive européenne EMC 2004/108/EC.

Questo prodotto è conforme alle esigenze della direttiva europea EMC 2004/108/EC.

Este producto cumple con la directrice EMC 2004/108/EC de la CE.

Dit product beantwoordt aan de richtlijn EMC 2004/108/EC van de Europese Unie.

For the USA

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Unauthorized changes or modification to this system can void the users authority to operate this equipment. This equipment requires shielded interface cables in order to meet FCC class B Limit.

For Canada

NOTICE

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

AVIS

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

For the UK

IMPORTANT: THE WIRES IN THIS MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE.

BI UF: NEUTRAL BROWN: LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK. The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED. Under no circumstances must either of the above wires be connected to the earth terminal of a three pin plug

For the USA -

DECLARATION OF CONFORMITY Compliance Information Statement

Model Name: BK-7m

Backing Module Type of Equipment:

Responsible Party: Roland Corporation U.S.

5100 S. Eastern Avenue, Los Angeles, CA 90040-2938 Address:

Telephone: (323) 890-3700



Bedienungsanleitung

Wir bedanken uns für Ihre Entscheidung zum Roland BK-7m Backing Modul.

Über diese Anleitung

Lesen Sie zuerst das Kapitel "Vorbereitungen" auf S. 15. Hier werden die ersten Bedienvorgänge erläutert.

In dieser Anleitung verwendete Symbole

- Taster auf der Bedienoberfläche sind in eckige Klammern [] eingefasst. Beispiel: der [USER PROGRAM]-Taster.
- Abschnitte, die mit "NOTE" bezeichnet sind, sind Hinweise, die unbedingt beachtet werden sollten.
- Abschnitte, die mit "MEMO" bezeichnet sind, sind zusätzliche Hinweise für den Betrieb oin der Praxis.

Die in dieser Anleitung abgedruckten Display-Abbildungen dienen ledglich als Beispiele und müssen nicht zwangsläufig mit den Display-Anzeigen Ihres BK-7m übereinstimmen.

Lesen Sie zuerst die Abschnitte "Sicherheitshinweise" auf S. 4 und "Wichtige Hinweise" auf S. 6. Lesen Sie dann diese Anleitung ganz durch, um sich einen vollständigen Überblick über das Gerät zu verschaffen. Bewahren Sie die Anleitung zu Referenzzwecken auf.

SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur Vermeidung von Feuer, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen

Über die Warnung- und Vorsicht-Hinweise

Diese Warnungen sollen den Anwender auf die Gefahren hinweisen, die bei **⚠ WARNUNG** unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes bestehen. Dieses Zeichen wird verwendet, um den Anwender auf das Risiko von Verletzungen oder Materialschäden hinzuweisen, die bei unsachgemäßem ⚠ VORSICHT Gebrauch des Gerätes entstehen können. Die o.g. Faktoren beziehen sich sowohl auf häusliches Inventar als auch auf Haustiere.

Über die Symbole

\triangle	Das \(\triangle \) Symbol macht auf wichtige Hinweise und Warnungen aufmerksam. Das Zeichen im Dreieck gibt eine genaue Definition der Bedeutung (Beispiel: Das Zeichen links weist auf allgemeine Gefahren hin).
®	Das \bigcirc Symbol weist auf Dinge hin, die zu unterlassen sind. Das Symbol im Kreis definiert dieses Verbot näher (Beispiel: Das Zeichen links besagt, dass das Gerät nicht geöffnet bzw. auseinandergenommen werden darf).

Das Symbol weist auf Dinge hin, die zu tun sind. Das Symbol im Kreis definiert diese Aktion näher (Beispiel: Das Zeichen links besagt, dass der Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose zu ziehen ist).

BEACHTEN SIE AUCH DIESE HINWEISE -----

MARNUNG

 Das Instrument bzw. der Netzadapter dürfen nicht geöffnet oder in irgendeiner Weise verändert werden.



Nehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche vor. Überlassen Sie dieses einem qualifizierten Techniker.

.....



- Vermeiden Sie Umgebungen mit:
- einstrah-
- extremen Temperaturen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, direkte Nähe zu einem Heizkörper usw.)



- Feuchtigkeit bzw. zu hoher Luftfeuchtigkeit
- Staub, Rauchentwicklung
- · Luft mit zu hohem Salzgehalt
- Vibration.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät auf einer ebenen, stabilen Unterlage aufgestellt wird, auf der es nicht wackeln kann.



 Verwenden Sie immer nur das dem Instrument beigefügte Netzteil. Verwenden Sie das Netzteil nicht mit anderen Instrumenten, da ansonsten ein Kurzschluss auftreten kann.



 Verwenden Sie nur das für das Instrument empfohlene Netzkabel. Die Verwendung eines anderen Netzkabels kann zu Beschädigungen bzw. zu gefährlichen Stromschlägen führen. Verwenden Sie das Netzkabel nicht mit anderen Geräten.



 Vermeiden Sie Beschädigungen des Netzkabels. Knicken Sie es nicht, treten Sie nicht darauf und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel. Ein beschädigtes Kabel birgt nicht nur die Gefahr elektrischer Schläge, sondern kann auch einen Brand auslösen. Verwenden Sie deshalb niemals ein beschädigtes Netzkabel!

.....



MARNUNG

 Betreiben Sie das Instrument immer mit einer moderaten Lautstärke. Wenn Sie eine Beeinträchtigung Ihres Gehörs feststellen, suchen Sie sofort einen Gehörspezialisten auf.

.....



 Achten Sie darauf, dass Gegenstände (z.B. brennbare Materialien, Münzen, Nadeln) oder Flüssigkeiten (z.B. Wasser, Getränke) nicht in das Instrument gelangen.



 Unterbrechen Sie sofort die Stromversorgung, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich in folgenden Fällen an Ihren Fachhändler:



- Das Netzteil, das Stromkabel oder der Stecker sind beschädigt,
- Aus dem Gerät tritt Rauch aus,
- Gegenstände oder Flüssigkeiten sind in das Instrument gelangt,
- Das Gerät ist im Regen oder anderweitig nass geworden,
- Das Gerät funktioniert nicht normal oder die Wiedergabe hat sich deutlich verändert.

.....

 In Haushalten mit Kindern sollte ein Erwachsener solange für Aufsicht sorgen, bis das betreffende Kind das Instrument unter Beachtung aller Sicherheitsvorschriften zu bedienen weiß.



 Bewahren Sie das Instrument vor heftigen Stößen, und lassen Sie es nicht fallen.

.....



⚠WARNUNG

• Vermeiden Sie es, das Instrument mit vielen anderen Geräten zusammen an derselben Steckdose zu betreiben. Ganz besonders vorsichtig sollten Sie bei der Verwendung von Verlängerungen mit Mehrfachsteckdosen sein: Der Gesamtverbrauch aller an sie angeschlossenen Geräte darf niemals die in Watt oder Ampére angegebene zulässige Höchstbelastung überschreiten! Eine übermäßige Höchstbelastung durch zu hohen Stromfluss kann das Kabel bis zum Schmelzen erhitzen..



• Bevor Sie das Gerät im Ausland benutzen, sollten Sie Ihren Fachhändler zu Rate ziehen. Eine Liste der internationalen Roland-Vertretungen finden Sie am Ende dieser Anleitung.

.....



⚠ VORSICHT

.....

 Stellen Sie das Instrument so auf, dass eine ausreichende Belüftung sichergestellt ist.



• Ziehen Sie nie am Netzkabel, sondern fassen Sie beim Aus- und Einstöpseln nur den Stecker.



• Entfernen Sie in regelmäßigen Abständen Staubablagerungen auf dem Netzadapter, Netzkabel, Netzstecker. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie es von der Stromversorgung.



• Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht durcheinander geraten. Verlegen Sie die Kabel außerdem so, dass Kinder nicht an sie herankommen.

.....



• Stellen Sie sich nicht auf das Instrument, und belasten Sie es auch nicht mit schweren Gegenständen.



• Berühren Sie den Netzadapter bzw. das Netzkabel niemals mit nassen Händen.



• Wenn Sie das Instrument bewegen bzw. transportieren möchten, trennen Sie nicht nur den Netzadapter vom Gerät, sondern auch alle zu externen Geräten führenden Kabel.



• Wenn Sie das Instrument reinigen wollen, schalten Sie es vorher aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose



• Bei Gewitter sollten Sie das Gerät vom Stromnetz tren-

.....



• Bewahren Sie kleine Gegenstände wie z.B. Schrauben immer ausserhalb der Reichweite von Kindern auf, damit diese derartige Gegenstände nicht versehentlich verschlucken können.



Roland

1. Wichtige Hinweise

Stromversorgung

- Verwenden Sie keine Stromkreise, durch die auch Geräte gespeist werden, die störende Geräusche erzeugen, z.B. Motoren oder Lichtsysteme. Verwenden Sie bei Bedarf ein Geräuschfilter-System.
- Der Netzdapter erwärmt sich während des Betriebes. Dieses ist normal.
- Wenn Sie das Instrument vollständig von der Stromversorgung trennen möchten, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

Positionierung

- Die Positionierung in der Nähe von grossen Verstärkern kann Brummgeräusche zur Folge haben. Vergrößern Sie in diesem Fall den Abstand zwischen diesem Instrument und dem Verstärker.
- Die Aufstellung in der Nähe von Radios und Fernsehern kann deren Empfang beeinträchtigen.
- Schnurlose Telefone und Funktelefone können, sobald Sie in der Nähe des Instruments betrieben werden, Störgeräusche verursachen. Betreiben Sie daher Telefone nicht in der Nähe des Gerätes.
- Setzen Sie das Instrument keinen extremen Temperaturen aus (z.B. Sonneneinstrahlung, Heizkörper). Die Gehäuseoberfläche kann beschädigt werden. Dieses kann ebenfalls passieren, wenn das Instrument direkt mit einer starken Lichtquelle angestrahlt wird.
- Wenn das Gerät Temperaturunterschieden ausgesetzt war (z.B. nach einem Transport), warten Sie, bis sich das Instrument der Raumtemperatur angepasst hat, bevor Sie es einschalten, ansonsten können durch Kondensierungs-Flüssigkeit Schäden verursacht werden.gleichwertige Verpackung oder ein Flightcase.
- Dieses Instrument besitzt Gummifüße. Falls diese die Oberfläche z.B. eines Tisches verfärben könnten, legen Sie unter die Gummifüße ein Tuch o.ä.. Achten Sie aber gleichzeitig darauf, dass das Instrument nicht verrutschen kann.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeit auf das Gerät und vermeiden Sie, dass das Gerät mit Sprühmitteln (z.B. Haarspray) Kontakt bekommt. Wischen Sie Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch ah

Reinigung

- Verwenden Sie ein trockenes oder feuchtes, weiches Tuch. Verwenden Sie klares Wasser oder ein mildes neutrales Reinigungsmittel, und trocknen Sie die Oberfläche immer gründlich mit einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Verdünnung, Alkohol oder ähnliche Mittel, da die Geräteoberflache verfärbt oder beschädigt werden kann

Zusätzliche Hinweise

- Beachten Sie, dass beim Reparieren des Instrumentes alle User-Daten verloren gehen können. Wichtige Daten sollten Sie daher vorher überspielen bzw. sichern. Obwohl Roland bei Reparaturen versucht, mit User-Daten vorsichtig umzugehen, ist ein Datenerhalt bei Reparaturen oft nicht möglich.
- Auch während Ihrer Arbeit sollten Sie Ihre Daten regelmäßig sichern, damit bei einer Fehlbedienung bzw. einer Fehlfunktion Ihres Instrumentes die Daten nicht verloren sind.
- Sind interne oder extern gesicherte Daten verloren gegangen oder extern gesicherte Daten beschädigt, können diese nicht mehr wiederhergestellt werden. Roland übernimmt keine Haftung für eventuelle Datenverluste, die aufgrund einer solchen Situation auftreten können
- Behandeln Sie das Gerät mit der notwendigen Sorgfalt, speziell die Bedienelemente und die Anschlussbuchsen, um Fehlfunktionen bzw. Beschädigungen vorzubeugen.
- · Drücken bzw. schlagen Sie nicht auf das Display.

- Wenn Sie Kabel verbinden oder abziehen, greifen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel selbst, um Kurzschlüsse durch Beschädigungen des Kabels zu vermeiden.
- Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein, und verwenden Sie bei Bedarf Kopfhörer. Stellen Sie auch bei Verwendung eines Kopfhörers die Lautstärke nicht zu hoch ein.
- Wenn Sie das Gerät transportieren möchten, verwenden Sie die Originalverpackung oder ein stabiles Tour-Hardcase.
- Verwenden Sie nur das empfohlene Expression-Pedal (Roland EV-Serie) oder den empfohlenen Pedalschalter (Roland DP-Serie, BOSS FS-5U). Beides ist zusätzliches Zubehör. Die Benutzung von Pedalen anderer Hersteller kann zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie immer Kabel ohne eingebauten Widerstand. Wenn das Signal des Instrumentes über ein externes Verstärker-System ausgegeben werden soll, kann bei Verwendung von Kabeln mit integriertem Widerstand die Lautstärke reduziert werden.

Zum BK-7m kompatible USB-Speichermedien

- Der BK-7m erlaubt den Betrieb mit USB Flash-Speichern bzw. USB-Festplatten. Diese Speichermedien erhalten Sie über Ihren Roland Vertragspartner.
- Sie können USB-Festplatten anschließen, die eine höhere Speicherkapazität als 2TB besitzen, allerdings kann der BK-7m maximal 2TB erkennen und verwenden. Mit FAT-32 formatierte Festplatten können sofort verwendet werden und müssen nicht zwangsläufig vorher mit dem BK-7m formatiert werden.
- Verwenden Sie möglichst USB Flash-Speicher von Roland, da für diese ein einwandfreier Betrieb mit dem Gerät gewährleistet ist.
 Für die Verwendung anderer USB-Speicher kann keine Garantie für einen reibungslosen Betrieb übernommen werden.

Hinweise zu USB-Speichern

- Stecken Sie den USB-Speicher vorsichtig in den USB-Anschluss des BK-7m Wenden Sie keine Gewalt an.
- Berühren Sie nicht die elektrischen Kontakte des USB-Anschlusses.
 Achten Sie darauf, dass die Kontakte nicht verschmutzen.
- Beachten Sie die folgenden Hinweise bezüglich der Behandlung von USB-Speichern:
 - Um eine Beschädigung durch statische Elektrizität vorzubeugen, entladen Sie die statische Elektrizität durch Berühren eines metallischen Gegenstandes, bevor Sie den USB-Speicher berühren. Achten Sie dabei darauf, nicht einen Metall-Gegenstand anzufassen, der potentiell gefährlich ist (z.b. eine Gasrohrleitung).
 - Berühren Sie nicht die Kontakte des USB-Speichers.
 - Biegen Sie den USB-Speicher nicht, lassen Sie diesen nicht fallen, und setzen Sie den USB-Speicher keinen Erschütterungen bzw. Vibrationen aus.
 - Setzen Sie den USB-Speicher keinen Hitzestrahlungen aus (z.B. direktes Sonnenlicht in einem geschlossenen Raum).
 - Achten Sie darauf, dass der USB-Speicher nicht nass wird.
 - Der USB-Speicher darf nicht geöffnet bzw. modifiziert werden.
- In den USB-Anschluss darf nur ein USB-Speicher gesteckt werden.
- Verwenden Sie keine USB Hubs, sondern verbinden Sie den USB-Speicher immer direkt mit dem Gerät.

Hinweise zum Copyright

- Das Aufzeichnen, Vertreiben, Verkaufen, Verleihen, Aufführen oder Senden von geschütztem Audio- und Videomaterial (vollständig oder in Ausschnitten) unterliegt den gesetzlichen Copyright-Bestimmungen und ist ohne Genehmigung des Copyright-Inhabers nicht gestattet.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit per Copyright geschützten Audiodaten, wenn Sie keine Genehmigung des Copyright-Inhabers besitzen. Roland übernimmt keine Haftung für Forderungen, die sich auf Grund der Verletzung der Copyright-Bestimmungen ergeben können. Wenn Sie Copyright-geschütztes Material für Ihre Arbeit verwenden möchten, z.B. für die Veröffentlichung einer kommerziellen CD, befragen Sie einen Copyright-Spezialisten oder lesen Sie entsprechende Fach-Publikationen.

Hinweise zu Audiodaten

- Der BK-7m kann die folgenden Audiodaten abspielen:
 - WAV-Format
 - 16-bit linear
 - Sampling Rate; 44.1kHz
 - Stereo/mono
- mp3-Daten:
 - MPEG-1 Audio Layer 3
 - Sampling-Frequenz: 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48kHz
 - Bit Rate: 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/ 320kbps, VBR (variable Bit Rate)

Unterstützte MIDI Files

• Standard MIDI File-Formate 0/1

- GS () ist ein eingetragenes Warenzeichen der Roland Corporation.
- Cakewalk ist ein eingetragenes Warenzeichen, die SONAR- und Cakewalk-Logos sind Warenzeichen der Cakewalk, Inc.
- Lexicon Pantheon ist ein Warenzeichen der Lexicon Pro, ein Unternehmen der Harman International Company.
- Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- Die in dieser Anleitung verwendeten Screenshots wurden mit Genehmigung der Microsoft Corporation abgedruckt.
- Apple und Macintosh sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc.
- Mac OS ist ein Warenzeichen der Apple Inc.
- All anderen Produktbezeichnungen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen des jeweiligen Herstellers.
- Die MPEG Layer-3 Audio Compression-Technologie wurde lizensiert von der Fraunhofer IIS Corporation und THOMSON Multimedia Corporation.
- Copyright © 2003 by Bitstream, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Bitstream Vera ist ein Warenzeichen der Bitstream, Inc.
- Copyright © 2011 ROLAND CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf einer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung von ROLAND CORPORATION.
- MMP (Moore Microprocessor Portfolio) ist ein Patent für die Architektur von Mikroprozessoren, entwickelt von der Technology Properties Limited
 (TPL). Roland ist ein Lizenznehmer der TPL-Gruppe.

2. Eigenschaften

Sounds bester Qualität

Der BK-7m besitzt viele professionelle Sounds inkl. zweier SuperNATURAL-Klänge und arbeitet mit einer 128-stimmigen Poyphonie.

SuperNATURAL Technologie

SuperNATURAL ist eine von Roland erfundene Technologie zur Klangerzeugung. Dabei werden viele Stilelemente eines Sounds (außer dem eigentlichen Klang) mit einbezogen, z.B. unterschiedliche Spielarten eines Klangs.

Viele Music Styles

Der BK-7m besitzt über 400 Begleit-Styles aus verschiedenen Musikstilrichtungen. Jeder Style besitzt 4 Intros, 4 Main-Variationen, 4 Endings, 3 "Up"-Fills und 3 "Down" Fill-Ins.

Vier verschiedene Einstellungen für Music Styles (One Touch)

Sie können pro Style bis zu vier verschiedene Einstellungen wählen (z.B. Auswahl der Klänge, Effekte und Einstellungen für die Echtzeit-Parts).

Standard MIDI Files und Music Styles direkt vom USB-Speicher

Der BK-7m kann Standard MIDI Files und Music Styles direkt von einem angeschlossenen USB-Speicher auslesen und abspielen.

USB Audio Player und Audio Recorder

Der BK-7m kann mp3- und WAV-Daten direkt von einem USB-Speicher abspielen sowie das eigene Spiel als WAV-Datei auf einem USB-Speicher aufzeichnen und danach wiedergeben.

Wizard-Funktion

Diese Funktion ermöglicht das sofortige Herstellen der MIDI-Verb indung des BK-7m zum angeschlossenen Steuer-Instrument (Digital Piano, MIDI-Masterkeyboard, V-Accordion, usw.).

Vier Echtzeit-Parts

Der BK-7m besitzt vier MIDI-Parts (Upper 1, Upper 2, Lower, Manual Bass), die manuell über MIDI gespielt werden können.

16 NTA-Parts (Note-to-Arranger)

Der BK-7m besitzt 16 MIDI-Parts für das Backing, welches über MIDI gesteuert wird ("Note-to-Arranger").

16 Song-Parts

Der BK-7m besitzt 16 Song-Parts, mit denen Standard MIDI Files abgespielt werden können, die aber auch über MIDI angesteuert werden können (via MIDI IN oder den COMPUTER USB-Anschluss).

Cover-Funktion für Standard MIDI Files und Music Styles

Sie können für Standard MIDI Files und Music Styles auf Knopfdruck verschiedene Instrumentierungen auswählen (Beispiel: ein Volkslied wird anstelle mit volkstümlichen Klängen mit Rock Band-Sounds gespielt). Sie können aus 30 Voreinstellungen auswählen.

Song und Style Makeup Tools für Standard MIDI Files und Music Styles

Sie können die Song- und Style-Daten modifizieren, ohne sich mit der MIDI-Technik auskennen zu müssen.

Performance List-Funktion

Sie können Ihre Einstellungen für Songs und Music Styles in Performance-Speichern sichern und verschiedene Listen mit Einträgen mehrerer Performance-Speicher anlegen. Die Einstellungen werden auf dem angeschlossenen USB-Speicher abgelegt.

Multi-Effekte für Music Styles, Standard MIDI Files und Echtzeit-Parts

Der BK-7m besitzt drei Multieffekt-Prozessoren (MFX A, B, und C) für die über Music Styles und Standard MIDI Files abgespielten Sounds.

Zusätzlich steht ein MFX-Prozessor für die Echtzeit-Parts (Upper 1, Upper 2, Lower, Manual Bass) zur Verfügung.

Composite Video Out

Der VIDEO OUTPUT-Anschluss des BK-7m kann mit einem, externen Videomonitor verbunden werden, auf dem Sie die Texte bzw. Akkordsymbole eines Songs darstellen können.

Inhalt

1. V	Nichtige Hinweise	. 6
2. E	Eigenschaften	. 8
D	Die Bedienoberfläche und Anschlüsseie Bedienoberflächeie Rückseite	11
4. L	iste der Kurzbefehle	14
A A A A B A Ei	Vorbereitungen nschließen des AC-Adapters nschließen an ein Verstärkersystem oder Mixer nschließen an ein externes MIDI-Instrument nschließen des BK-7m an einen Rechner Wenn der Rechner den BK-7m nicht erkennt nschluss an einen Fernseher bzw. Video-Monitor nschließen eines Fußschalters oder Fußpedals efestigen des BK-7m auf dem Ständer PDS-10 nschließen eines Kopfhörers in- und Ausschalten Einschalten Ausschalten ie Demo-Wiedergabe des BK-7m	15 16 16 16 17 18 18 18 19
6. (Grundsätzliche Bedienung des BK-7m ie Display-Anzeige und die Funktion des Cursors . Die Anzeige im Haupt-Display	21 21 21
V	Die Wizard Connection-Funktion. organg etails zu den Wizard Connection-Kategorien 'DIGITAL PIANO' 'ACCORDION' 'MASTER KEYBOARD' 'GUITAR' 'DIGITAL ORGAN' 'COMPUTER/SEQUENCER'	22 23 23 24 24 24 24
Ei	Spielen der Echtzeit-Parts. in- und Ausschalten der Echtzeit-Parts	27 27 28 28
La Pa Ü A A	Die Music Style-Funktionen autstärke-Balance zwischen Backing und Echtzeit- arts ber Music Styles nwendung der Music Styles uswahl eines Music Styles	30 30 30 32
	bspielen eines Music Styles	
	Abspielen von Songs	35

	Auswahl eines Songs oder Music Styles des USB- Speichers	31
	Wenn sich eine Datei in einem Ordner befindet Abspielen eines Songs oder Music Styles direkt vom	35
	USB-Speicher	
11.	Weitere Funktionen	37
	Verändern der Tonart	
	Verändern der Oktavlage	
	Die Funktionen Track Mute' und 'Center Cancel'	
	Auswahl der Spur eines SMF-Songs bzw. Music Styles,	
	die stummgeschaltet werden soll	38
	Der Split-Modus	
	Das Metronom	36
12.	Die Performance-Liste	41
	Performance/Music Assistant Info	41
	Laden einer Performance/Music Assistant-Liste	41
	Aufrufen eines Performance/Music Assistant-	
	Speichers aus der Liste	41
	Suchen von Performance-Speichern	42
	Sichern von Einstellungen in einem Performance-	
	Speicher	43
	Weitere Performance List-Funktionen	
	Bei Auswahl von 'Edit'	
	'Rename' (Umbenennen)	
	'Delete' (Löschen)	
	'Make New'	
13.	Aufnahme des eigenen Spiels als Audiodatei	
	Die Aufnahme	
	Abspielen der Aufnahme	
	Sichern der Aufnahme als Audiodatei	47
14.	Die Cover-Funktion für Music Styles und SMF- Songs48	
	Funktion Music Style Cover bzw. SMF Cover	48
	Sichern der Änderungen eines Music Styles oder	
	SMF-Songs	49
15.	Die Menu-Parameter	50
	Vorgang	
	Die Performance Edit-Parameter	
	Tone Part View-Parameter	50
	Tone Part Effects-Parameter	54
	Style Parts-Parameter	
	Split	
	Key	
	Arranger Setting-Parameter	
	Melody Intelligent-Parameter	
	Die Global-Parameter	
	Save Global	

Die MIDI-Parameter64
Laden eines MIDI-Sets
Edit Style Parts64
Edit Song Parts
Edit Tone Parts66
Edit System66
Sync
Basic
Style
NTA
Parameters
Die Mastering Tools
SMF/Style Compressor
Der SMF/Style Equalizer
Tone/Part Compressor
Tone/Part Equalizer71
Die Makeup Tools (Style und SMF)
Anwendung der Makeup Tools
Common
Instrument
Freeze Data77
Sichern der Music Style- bzw. Songdaten
Die Visual Control-Funktion
Der Factory Reset-Vorgang79
Formatieren des USB-Speichers79
16. Verwenden des BK-7m mit SONAR LE
Installieren von Sonar LE
Die BK-7m Instrumentenliste
17. Mögliche Fehlerursachen81
18. 'Die Wizard Connection-Einstellungen83
19. Liste der Music Styles84
Die Program Change-Nummern der Style-Divisionen 86
Abrufen eines Performance-Speichers aus der aktuell
geladenen Performance-Liste via MIDI
20. Liste der Klänge87
21. Liste der Drum Sets93
22. Technische Daten
23. MIDI-Implementationstabelle 104
24. MFX-Typen und die Effekt-Parameter 105

3. Die Bedienoberfläche und Anschlüsse

Die Bedienoberfläche



1 VOLUME-Regler

Regelt die Lautstärke der Signale, die über die OUT-PUT-Buchsen und über den Kopfhörerausgang ausgegeben werden.

(2) AUDIO IN-Regler

Regelt die Lautstärke der Signale, die über die AUDIO INPUT-Buchsen empfangen werden.

③ BALANCE-Regler

Regelt die Lautstärke-Balance zwischen den Music Styles und Songs (BACKING) und den Echtzeit-Parts (PART).

4 Display

Im Display werden alle wichtigen Informationen angezeigt.

(5) MENU-Taster

Ruft die Menu-Seite auf, von der Sie verschiedene Funktionen abrufen können. In Verbindung mit dem [EXIT]-Taster werden die Demo Songs des BK-7m abgespielt.

(6) EXIT-Taster

Mit diesem Taster wird die nächsthöhere Menu-Ebene erreicht. Wenn Sie den Taster gedrückt halten, wird wieder das Haupt-Display angewählt.

(7) KEY-Taster

Ruft die Transponier-Funktion für Music Styles, Songs und die vier Echtzeit-Parts (UP1, UP2, LWR, MBS) auf.

Wenn die Taster-Anzeige nicht leuchtet, verwenden die Music Styles, Songs und Echtzeit-Parts ihre jeweilige Originaltonhöhe.

(8) TRACK MUTE/CENTER CANCEL-Taster

Mit diesem Taster wird die Melodiestimme eines Standard MIDI File stummgeschaltet bzw. für eine Audiodatei (WAV oder mp3) das Signal in der Mitte des Stereofeldes (z.B. der Gesang) ausgeblendet, so dass Sie dann die Melodie selber singen können. Wenn Sie diesen Taster gedrückt halten, wird die Seite geöffnet, in der Sie einzelne Parts eines Standard MIDI File stummschalten können.

(9) CURSOR/VALUE-Rad

Bewegt den Cursor im Display, um Parameter auszuwählen bzw. stellt den Wert eines der Parameter ein. Durch Drücken des Reglers werden Parameter im Display selektiert.

(10) ONE TOUCH-Taster

Nach Drücken dieses Tasters können Sie mit den Tastern [1], [2], [3] und [4]-Taster den gewünschten One Touch-Speicherplatz abrufen.

Roland

(11) 1/2/3/4 & MBS/LWR/UP2/UP1-Taster

Mit diesen Tastern können Sie entweder One Touch-Speicherplätze abrufen (wenn die [ONE TOUCH]-Anzeige leuchtet) oder die Echtzeit-Parts (Upper1, Upper2, Lower, Manual Bass) ein- bzw. ausschalten (wenn die [PART]-Anzeige leuchtet).

Wenn die [PART]-Taster leuchtet, wird bei Halten eines dieser Taster die Display-Seite aufgerufen, in der Sie einen Klang für den entsprechenden Echtzeit-Part auswählen können.

(12) PART-Taster

Nach Drücken dieses Tasters können Sie mit den Tastern [1/UP1], [2/UP2], [3/LWR] und [4/MBS] den entsprechenden Echtzeit-Part ein- bzw. ausschalten (Seite 27).

(13) SPLIT-Taster

Wenn die Anzeige dieses Tasters leuchtet, werden mit Noten unterhalb "C4" die Parts LWR, MBS und NTA angesteuert (voraus gesetzt, diese sind eingeschaltet). Mit Noten oberhalb "C4" werden die Parts UP1 und UP2 angesteuert. Siehe "Der Split-Modus" auf S. 39.

(14) OCTAVE-Taster

Transponiert die Echtzeit-Parts in Oktavschritten (Seite 37).

15 PERFORMANCE LIST-Taster

Ruft die Performance-Liste auf (Seite 41).

16 PERFORMANCE WRITE-Taster

Ruft das Menu auf, in dem die Performance-Einstellungen gesichert werden können. Abhängig von der gewählten Display-Seite wird ggf. ein Menu aufgerufen, in dem Sie Änderungen für Music Style und Songs sichern können.

(17) USB MEMORY-Taster

Ruft eine Liste der Daten auf, die auf dem am USB MEMORY-Anschluss angeschlossenen USB-Speicher gesichert sind.

(8) RHYTHM FAMILY-Taster

Bestimmen die Auswahl der Music Styles. Nach Drücken eines dieser Taster wird eine Liste der Music Styles aufgerufen.

(19) TEMPO-Taster

Ermöglichen das Verändern des Abspieltempos des ausgewählten Music Styles oder Songs. Wenn Sie beide Taster gleichzeitig drücken, wird das voreingestellte Tempo den entsprechenden Music Styles oder Songs abgerufen.

NOTE

Sie können das gewünschte Tempo auch über den [TAP TEMPO]-Taster ② eingeben.

20 SYNC START-Taster

Schaltet die Sync Start-Funktion ein bzw. aus. Wenn diese eingeschaltet ist, wird der Music Style durch Spielen einer Note bzw. eines Akkordes gestartet (siehe Seite 30).

Wenn ein Song abgespielt wird, wird durch Drücken dieses Tasters das Song-Playback gestoppt.

(21) AUDIO REC-Taster

Aktiviert die Audioaufnahme des eigenen Spiels. Es werden alle Signale aufgezeichnet, die auch über die OUTPUT-Buchsen ausgegeben werden (siehe Seite 46).

22 BASS INV-Taster

Schaltet die Bass Inversion-Funktion ein bzw. aus (Seite 31).

23 TAP TEMPO-Taster

Ermöglicht die Eingabe des gewünschten Tempos des Music Styles bzw. Songs durch mehrfaches Drücken dieses Tasters.

Wenn Sie diesen Taster gedrückt halten, wird die "Metronome"-Seite aufgerufen.

24 AUTO FILL IN-Taster

Aktiviert die Auto Fill-In-Funktion (Ein Fill-In ist ein Zwischenspiel, welches als Übergang zwischen zwei Music Style-Variationen gespielt wird.)

25 VARIATION 1/2/3/4-Taster

Wählt die Music Style-Variation aus. Je höher die Ziffer, desto komplexer ist das Arrangment.

26 INTRO-Taster

Aktiviert die Intro-Funktion. Welches Intro-Pattern gespielt wird, ist abhängig von der aktuell ausgewählten Music Style-Variation.

Nach Auswahl eines Songs wird mit diesem Taster die Song-Position zurück gesetzt.

NOTE

Sie können diesen Taster auch während des Music Style-Playbacks betätigen.

27) ENDING-Taster

Aktiviert die Ending-Funktion. Welches Ending-Pattern gespielt wird, ist abhängig von der aktuell ausgewählten Music Style-Variation.

Nach Auswahl eines Songs wird mit diesem Taster die Song-Position vorwärts gesetzt.

28 START/STOP-Taster

Startet bzw. stoppt das Music Style-Playback. Nach Auswahl eines Songs wird mit diesem Taster das Song-Playback unterbrochen bzw. wieder fortgesetzt.

Die Rückseite



1 USB COMPUTER-Anschluss

Über diesen Anschluss können Sie den BK-7m mit einem Rechner verbinden (Seite 16) und MIDI-Daten austauschen.

2 USB MEMORY-Anschluss

Hier können Sie einen USB-Speicher anschließen. **Note:** Verwenden Sie keine USB-Hubs, sondern schließen Sie den USB-Speicher immer direkt am BK-7m an. **Note:** Verwenden Sie vorzugsweise die von Roland empfohlenen USB-Speicher, da nur für diese ein reibungsloser Betrieb gewährleistet werden kann.

3 AUDIO INPUT R & L/MONO-Anschlüsse Hier können Sie ein externes Audiogerät (CD/mp3 Player, Synthesizer, etc.) anschließen. Mit dem [AUDIO IN]-Regler können Sie die Lautstärke des externen Audio-Eingangssignals einstellen.

4 AUDIO OUTPUT R & L/MONO-Anschlüsse

Über diese Anschlüsse wird das Gesamtsignal des BK-7m ausgegeben, inkl. des in den BK-7m geleiteten Audio-Eingangssignals.

NOTE

Verkabeln Sie für den Monobetrieb nur den L/MONO-Anschluss.

(5) PHONES-Anschluss

Hier können Sie einen Stereokopfhörer anschließen (Roland RH-Serie).

(6) VIDEO OUTPUT-Anschluss

Hier können Sie einen Video-Monitor bzw. einen Fernseher anschließen, der einen Videoeingang besitzt.

NOTE

Sie können das TV-Format (PAL oder NTSC) und das Bildformat einstellen (Seite 61).

(7) PEDAL SWITCH/EXPRESSION-Anschluss

Hier können Sie einen Pedalschalter (Roland DP-Serie, BOSS FS-5U) oder ein Expression-Pedal (Roland EV-5) anschließen (Seite 17).

(8) PEDAL FC-7-Anschluss

Hier können Sie eine Roland FC-7 Pedaleinheit anschließen und Funktionen des BK-7m fernsteuern. Siehe "Pedal Controller FC-7" auf S. 63.

(9) MIDI IN & OUT-Anschlüsse

Hier können Sie externe MIDI-Instrumente anschließen (Seite 16).

10 POWER-Schalter

Schaltet das Gerät ein bzw. aus (Seite 19).

(11) DC IN-Anschluss

Hier wird der beigefügte AC-Adapter PSB-1U angeschlossen (Seite 15).

4. Liste der Kurzbefehle


Sie können die nachfolgend aufgeführten Parameter-Seiten durch einen ensprechenden Kurzbefehl aufrufen.

Press and hold	Function
KEY	Transponierung ausschalten ("0")
TRACK MUTE CENTER CANCEL	Öffnen der "Style Track Mute"- bzw. "Song Track Mute"-Seite
SPLIT	Öffnen der "Split"-Seite
MBSLWR UP2 UP1	Öffnen der "Tone"-Seite für den ausgewählten Part. Drücken Sie zunächst den Taster des gewünschten Part (die Anzeige muss leuchten, und halten Sie dann den gleichen Taster gedrückt, bis die Tone Select-Seite erscheint.
ТАР ТЕМРО	Öffnen der "Metronome"-Seite
AUDIO REC	Nach Aktivieren der Aufnahmebereitschaft (die Anzeige blinkt) wird durch Halten dieses Tasters due Aufnahmebereitschaft abgeschaltet.

5. Vorbereitungen

Anschließen des AC-Adapters

- 1. Drehen Sie den [VOLUME]-Regler ganz nach links (minimale Lautstärke).
- Verbinden Sie das Netzkabel mit dem AC-Adapter.



NOTE

Das Netzkabel kann je nach Land unterschiedlich aussehen.

Schließen Sie den AC-Adapter an die DC IN-Buchse des BK-7m an.



4. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.

Wenn die verwendete Steckdose Strom führt, leuchtet die Anzeige am AC-Adapter auf.

Note: Verwenden Sie mit diesem Gerät immer nur den beigefügten AC-Adapter (PSB-1U). Achten Sie auf eine korrekte und stabile Stromversorgung. Verwenden Sie den AC-Adapter nicht mit anderen Geräten. Benutzen Sie für dieses Gerät kein anderes Netzteil als als den beigefügten AC-Adapter.



Wenn Sie den BK-7m längere Zeit nicht verwenden, trennen Sie den AC-Adapter von der Steckdose.

Anschließen an ein Verstärkersystem oder Mixer


Da der BK-7m keine eigenen Lautsprecher besitzt, müssen Sie ein Verstärkersystem bzw. ein Mischpultsystem oder einen Kopfhörer verwenden, um den Sound zu hören. Alternativ können Sie die OUTPUT-Anschlüsse mit den Audioeingängen eines externen Instrumentes (z.B. Digital Piano), dass Lautsprecher besitzt, verbinden.

NOTE


Regeln Sie immer die Lautstärke auf Minimum und schalten Sie alle beteiligten Geräte aus, bevor Sie neue Kabelverbindungen vornehmen. Damit beugen Sie eventuellen Fehlfunktionen bzw. Beschädigungen empfindlicher Komponenten (z.B. Lautsprecher) vor.

- 1. Drehen Sie den [VOLUME]-Regler ganz nach links (minimale Lautstärke), und schalten Sie alle Geräte, die mit dem BK-7m verbunden Sie, aus.
- 2. Verbinden Sie die OUTPUT-Buchsen des BK-7m mit den Eingangsbuchsen des Verstärkersystems bzw. Mixers bzw. den Audio-Eingangsbuchsen eines externen Instrumentes, dass Lautsprecher besitzt.

Anschluss an einen Verstärker



Anschließen an die Audio-Eingangsbuchsen eines externen Instrumentes



Verwenden Sie für den Anschluss am BK-7m zwei unsymmetrische Monokabel.

NOTE

Benutzen Sie keine Audiokabel mit integriertem Widerstand, da durch diese die Lautstärke deutlich reduziert würde. Befragen Sie im Zweifelsfall den Hersteller der verwendeten Kabel.

Anschließen an ein externes MIDI-Instrument

- 1. Drehen Sie den [VOLUME]-Regler ganz nach links (minimale Lautstärke).
- 2. Verbinden Sie den MIDI IN-Anschluss des BK-7m mit dem MIDI OUT-Anschluss des externen MIDI-Instrumentes.




MIDI Masterkeyboard

NOTE

Einige Instrumente wie das Roland FR-3x V-Accordion haben nur einen MIDI-Anschluss, der wahlweise als MIDI IN oder MIDI OUT geschaltet werden kann. Wählen Sie dann für die Verbindung mit dem BK-7m die Option MIDI OUT.

Wenn Sie das BK-7m mit einem Digital Piano verbinden, verkabeln Sie zusätzlich den MIDI OUT des BK-7m mit dem MIDI IN des Digital Pianos.



NOTE

Lesen Sie zu diesem Thema auch den Abschnitt "Die Wizard Connection-Funktion" auf S. 22.

Anschließen des BK-7m an einen Rechner

Sie können BK-7m über seinen USB MIDI-Anschluss mit dem USB-Anschluss eines Rechners verbinden und dann folgende Dinge ausführen:

- Nutzen des BK-7m als MIDI-Soundmodul
- Austauschen von MIDI-Daten zwischen dem BK-7m und einer Sequenzer-Software.
- Verbinden Sie den BK-7m und den Rechner mit einem A→B USB-Kabel.



NOTE

Informationen zur Systemanforderung für den Rechner finden Sie unter http://www.roland.com/

Alternativ können Sie die MIDI-Anschlüsse des BK-7m mit einem USB MIDI-Interface und das Interface mit einem Rechner verbinden.


Wenn der Rechner den BK-7m nicht erkennt

Normalerweise ist es nicht notwendig, für die USB-Verbindung zwischen BK-7m und Rechner einen USB-Treiber zu installieren. Sollten allerdings Probleme bei der Datenübertragung auftreten, macht es Sinn, einen speziellen Roland-Treiber zu installieren und anstelle des vorherigen Treibers zu verwenden "USB Driver" auf S. 62. Weitere Hinweise zum Download und Installation des Roland-Treibers finden Sie auf der Roland-Webseite: http://www.roland.com/

■ Hinweise zur USB-Verbindung

- Über USB können nur MIDI-Daten übertragen werden
- Um den neu ausgewählten Treiber zu aktivieren, schalten Sie den BK-7m aus und wieder ein.
- Schalten Sie den BK-7m nicht aus, solange der externe Sequenzer noch aktiv ist.

Anschluss an einen Fernseher bzw. Video-Monitor



- Regeln Sie die Lautstärke aller Geräte auf Minimum. und schalten Sie den BK-7m und den zu verwendenden Fernseher bzw. Video-Monitor aus.
- Verbinden Sie die VIDEO OUTPUT-Buchse des BK-7m mit der entsprechenden Eingangsbuchse am Fernseher bzw. Video-Monitor.
- 3. Schalten Sie den BK-7m ein (siehe S. 19).
- Schalten Sie den Fernseher bzw. Video-Monitor ein.
- 5. Stellen Sie, falls notwendig, das Bildsystem (PAL/NTSC) und das Bildformat ein (siehe S. 61).

Anschließen eines Fußschalters oder Fußpedals

Der BK-7m besitzt einen PEDAL SWITCH/EXPRES-SION-Anschluss, an den Sie einen Fußschalter/ Fußpedal (Roland DP-Serie oder BOSS FS-5U) oder ein Expression-Pedal (Roland EV-Serie) anschließen.



Die Voreinstellung für einen Fußschalter ist "Hold" (Seite 63).

NOTE

Verwenden Sie nur das empfohlene Expression-Pedal (Roland EV-Serie) oder den empfohlenen Pedalschalter (Roland DP-Serie, BOSS FS-5U). Beides ist zusätzliches Zubehör. Die Benutzung von Pedalen anderer Hersteller kann zu Fehlfunktionen führen.

■ Anschließen einer FC-7 Pedaleinheit

Sie können einen FC-7 MIDI Foot Controller an die PEDAL FC-7-Buchse anschließen.



In der Voreinstellung werden über den FC-7 Kontrollfunktionen für einen Music Style ausgeführt. Sie können diese Zuordnung aber auch verändern (Seite 63).

Befestigen des BK-7m auf dem Ständer PDS-10


Sie können den BK-7m auf einem Ständer wie den Roland PDS-10 befestigen. Verwenden Sie dafür ausschließlich die dem BK-7m beigefügten [M5x12]-Schrauben.

NOTE

Drehen Sie die 4 Schrauben nur in die Gewinde auf der Unterseite des BK-7m, wenn Sie die Halteplatte des PDS-10 Ständers damit befestigen möchten.

NOTE

Der PDS-10 Ständer sollte nicht höher als auf ca. 1 Meter gestellt werden.



Verwenden Sie nur die zum BK-7m gehörenden Schrauben.

Rechts sehen Sie eine Abbildung, wie der BK-7m auf dem PDS-10 Ständer befestigt ist.

- Lesen Sie bei Bedarf auch die Anleitung des PDS-10 Ständers.
- Wenn Sie den BK-7m umdrehen, legen Sie ihn immer auf einen weichen Untergrund (z.B. Kissen), damit die Bedienelemente nicht beschädigt werden. Lassen Sie den BK-7m nicht fallen.



Anschließen eines Kopfhörers



 Schließen Sie einen Stereokopfhörer an den PHONES-Anschluss an der Rückseite des BK-7m an.

Die Ausgabe des Audiosignals über die BK-7m OUT-PUT-Anschlüsse wird dadurch NICHT AUTOMA-TISCH ABGESCHALTET! Sie müssen, wenn das Signal nach aussen nicht hörbar sein soll, dann das Verstärkersystem auf minimale Lautstärke regeln oder ausschalten.

2. Stellen Sie mit dem BK-7m [VOLUME]-Regler die Kopfhörerlautstärke ein.

■ Hinweise zu Kopfhörern

- Behandeln Sie Kopfhörer immer mit der gebotenen Sorgfalt. Ziehen Sie nicht am Kopfhörerkabel.
- Regeln Sie am Gerät die Lautstärke auf Minimum, bevor Sie den Kopfhörer anschließen, ansonsten kann durch Signalspitzen der Lautsprecher im Kopfhörer beschädigt werden.
- Regeln Sie die Lautstärke nicht zu hoch, da sowohl Ihr Gehör beeinträchtigt als auch der Lautsprecher im Kopfhörer beschädigt werden kann.
- Verwenden Sie Stereokopfhörer mit einem Stereo-Klinkenstecker.

Ein- und Ausschalten

Schalten Sie die Geräte immer in der angegebenen Reihenfolge ein, um eventuellen Fehlfunktionen vorzubeugen.

Einschalten

- Stellen Sie sicher, dass das externe Verstärkersystem entweder ausgeschaltet oder dessen Lautstärke auf Minimum geregelt ist.
- 2. Regeln Sie den [VOLUME]-Regler ganz nach links (minimale Lautstärke).



3. Halten Sie den [POWER]-Schalter so lange gedrückt, bis die Anzeige "Starting Up..." im Display erscheint.



Kurz danach erscheint das Haupt-Display des BK-7m, und das Gerät ist betriebsbereit.



NOTE

Nach dem Einschaltvorgang und Überbrücken der internen Schutzschaltung (dieses dauert einen kurzen Moment) erscheint das Haupt-Display, und der BK-7m ist dann einsatzbereit.

- 4. Schalten Sie das externe Verstärkersystem ein, oder schließen Sie einen Kopfhörer an (siehe S. 18).
- 5. Stellen Sie mit dem [VOLUME]-Regler die gewünschte Lautstärke ein.

Ausschalten

1. Drehen Sie den [VOLUME]-Regler ganz nach links (minimale Lautstärke).



Schalten Sie den BK-7m nie aus, während das Playback bzw. die Aufnahme läuft oder von einem USB-Speicher Daten gelesen bzw. auf diese(n) geschrieben werden, ansonsten können nach dem nächsten Einschalten Fehlfunktionen auftreten.

- 2. Schalten Sie das externe Verstärkersystem
- 3. Drücken Sie den BK-7m [POWER]-Schalter, um das Gerät auszuschalten.

Die Anzeige im Display erlischt.



NOTE

Wenn Sie das Gerät vollständig von der Stromversorgung trennen möchten, müssen Sie nach Ausschalten das Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Siehe "Anschließen des AC-Adapters" auf S. 15.

Die Demo-Wiedergabe des BK-7m

Der BK-7m besitzt eine Demo-Wiedergabe, welche sowohl Audiodaten abspielt als auch visuelle Elemente auf einem externen Videomonitor darstellen kann.

NOTE

Um die Bilder zu sehen, müssen Sie einen externen Videomonitor anschließen. Siehe "Anschluss an einen Fernseher bzw. Video-Monitor" auf S. 17.

 Drücken Sie gleichzeitig die beiden Taster [MENU] und [EXIT].



Der BK-7m spielt einige Music Styles ab, und auf dem externen Videomonitor werden Bilder angezeigt.

2. Um die Demo-Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie den [EXIT]-Taster.

NOTE

Alle Rechte vorbehalten. Bitte beachten Sie die gesetzlichen Copyright-Vorschriften.

NOTE

Die Spieldaten der Demo Songs werden nicht über MIDI ausgegeben.

6. Grundsätzliche Bedienung des BK-7m

Die Display-Anzeige und die Funktion des Cursors

In diesem Abschnitt wird das Haupt-Display des BK-7m display und die Navigation im Menu erklärt.

Die Anzeige im Haupt-Display aktuelle Position Taktart Tempowert Cursor Name des gewählten Styles (oder geladénder 4/4 Gold Medium Beat Akkordbezeich-Dateityp: .STL, nung .SMF, .WAV, .mp3 NaturalPiano ausgewählter One Touch-Echtzeit-Part: UP1, UP2, Klang Anzeige LWR, MBS

Auswählen eines Display-Fensters und eines Parameters

1. Bewegen Sie mit dem Rad den Cursor auf den gewünschten Parameter.



2. Drücken Sie den [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.

Der ausgewählte Parameter wird invertiert angezeigt.



Beispiel:; Ändern des Tempos

- 3. Stellen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Wert ein.
- 4. Drücken Sie das Rad, um die Eingabe zu bestätigen.

Nun können Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den nächsten Parameter auswählen.

Auswahl eines Menu-Fensters

1. Drücken Sie den [MENU]-Taster.



Im Display erscheint:



Das "" Symbol bedeutet, dass weitere Display-Seiten ausgewählt werden können.

- 2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Parameter aus. Beispiel: "Global".
- 3. Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Parameter der GLOBAL-Gruppe aufzurufen.

Im Display erscheint:



"Display Brightness" und "Tuning" können hier direkt eingestellt werden. Die anderen Parameter besitzen das " "Symbol, das bedeutet, Sie müssen für diese die weiteren Parameter auswählen.

4. Um wieder zum Haupt-Display zurückzukehren, halten Sie den [EXIT]-Taster gedrückt.

Die Anzeige des [EXIT]-Taster blinkt nicht mehr.

7. Die Wizard Connection-Funktion

Der BK-7m besitzt eine "Wizard Connection"-Funktion, mit deren Hilfe Sie die MIDI-Einstellungen des BK-7m schnell an das angeschlossene MIDI-Instrument anpassen können.

Vorgang

Wenn Sie an MIDI IN-Anschluss des BK-7m ein externes MIDI-Instrument anschließen, erscheint im Normalfall das Display-Menü zur Einstellung der MIDI-Parameter.

Wenn dieses Display-Menü nicht erscheint, sendet das externe MIDI-Instrument wahrscheinlich keine Active Sensing (FEH)-Meldungen. Um die "Wizard Connection"-Funktion trotzdem starten zu können, spielen Sie eine Note auf dem externen MIDI-Instrument - oder - drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie →"Wizard Connection".

 Verbinden Sie den BK-7m mit dem MIDI-Steuer-Instrument.

Siehe "Anschließen an ein Verstärkersystem oder Mixer" auf S. 15 und "Anschließen an ein externes MIDI-Instrument" auf S. 16.

NOTE

Wenn Sie ein Roland Digital Piano besitzen, verbinden Sie zusätzlich den MIDI OUT-Anschluss des BK-7m mit dem MIDI IN-Anschluss des Digital Pianos. Dann wird bei Einschalten des BK-7m das Roland Digital Piano automatisch auf "MIDI Local Off" gesetzt.

2. Drücken Sie den BK-7m [POWER]-Schalter, um das Gerät einzuschalten.



Warten Sie, bis das Haupt-Display angezeigt wird.

3. Schalten Sie das externe MIDI-Instrument ein.

Wenn die MIDI IN/OUT-Verbindungen korrekt sind, erscheint die "MIDI Device Connected"-Seite, und der BK-7m hat das externe MIDI-Instrument erkannt.



4. Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die "Wizard Connection"-Funktion zu starten.

Wenn Sie die "Wizard Connection"-Funktion nicht benötigen, drücken Sie den [EXIT]-Taster. Der BK-7m aktiviert die zuletzt gewählte MIDI-Konfiguration. Wenn Sie keine Einstellungen ändern, verschwindet diese Anzeige nach 5 Sekunden automatisch.



 Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das gewünschte MIDI-Steuerinstrument aus, und drücken Sie das Rad.

Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung:

Kategorie	Beschreibung	
DIGITAL PIANO	Digital Pianos von Roland und anderen Herstellern.	
ACCORDION	Roland V-Accordion-Serie und Akkordeone mit MIDI von anderen Herstellern.	
MASTER KEYBOARD	MIDI-Masterkeyboards von Roland und anderen Herstellern.	
GUITAR	Gitarre mit MIDI-Interface (wie z.B. das Roland GI-20).	
DIGITAL ORGAN	Classic-Orgeln von Roland/Rodgers und anderen Herstellern.	
COMPUTER/ SEQUENCER	Der BK-7m schaltet in den Multitim- bral-Modus für den Anschluss an einen Rechner.	

6. Das Wizard-Menü stellt abhängig vom ausgewählten Instrument aufeinander folgende Fragen im Display.

Siehe "Details zu den Wizard Connection-Kategorien" auf S. 23.

7. Das folgende Display erscheint, in dem Sie die geänderten Einstellungen sichern können.



8. Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Einstellungen zu sichern.

Im Display wird der Vorgang bestätigt, und das Haupt-Display erscheint wieder.

Wenn Sie die geänderten Einstellungen nicht sichern möchten, drücken Sie den [EXIT]-Taster. Der BK-7m aktiviert die zuletzt gewählte MIDI-Konfiguration. Das zuletzt gewählte MIDI Set wird bei Einschalten des BK-7m automatisch angewählt.

NOTE

Außer den Parametern für das "User1" MIDI Set werden über die "Wizard Connection" auch weitere Einstellungen gesichert (siehe Seite 83).

Details zu den Wizard Connection-Kategorien

Abhängig vom ausgewählten Instrument kann es sein, dass das BK-7m fragt, ob Notendaten auf dem externen Instrument gespielt werden können. Damit werden u.a. die korrekten MIDI-Kanäle eingestellt.

Siehe "Wizard Connection MIDI-Kanal-Einstellungen" auf S. 26.

'DIGITAL PIANO'

Wählen Sie "ROLAND" für ein Digital Piano von Roland, das ab Werk auf MIDI-Kanal "1" überträgt.

• Danach folgt "Wizard Settings will be saved" (siehe Schritt (7) oben).

Wählen Sie "OTHERS" für ein Digital Piano, das ab Werk auf einem anderen MIDI-Kanal als "1" überträgt. Danach folgt:

- "Play a note on piano keyboard" → Spielen Sie eine Note auf der Klaviatur.
- "Wizard Settings will be saved" (siehe Schritt (7) oben).

NOTE

Falls notwendig, stellen Sie den MIDI-Sende- und Empfangskanal des Digital Pianos identisch ein.


- Die BK-7m Echtzeit-Parts und der Arranger können nun über die Klaviatur gesteuert werden.
- Durch Drücken des [SPLIT]-Tasters können Sie zwischen zwei Akkorderkennungen umschalten: "Pianist" ([SPLIT]-Taster erloschen) und "Intelligent" ([SPLIT]-Taster leuchtet). Siehe "Der Split-Modus" auf S. 39
- Siehe Seite 27 bezüglich Ein- und Ausschalten der Echtzeit-Parts.

ÜBer 'Soft Thru: Piano'

Die "DIGITAL PIANO"-Einstellungen wählen automatisch die "Soft Thru: Piano"-Einstellung, was bedeutet, dass das BK-7m bei Einschalten eine "Local Off"-Meldung an das Digital Piano sendet. Dieses funktioniert aber nur, wenn

- MIDI OUT des BK-7m mit MIDI IN des Digital Pianos verbunden ist
- Das Digital Piano bereits eingeschaltet ist, wenn der BK-7m eingeschaltet wird.

Im "Soft Thru: Piano"-Modus leitet der BK-7m die über MIDI IN empfangenen Noten über seinen MIDI OUT-Anschluss weiter und steuert damit die Klangerzeugung des Digital Pianos. Wenn das Digital Piano auf "Local Off" geschaltet ist, ist die direkte Verbindung zwischen Klaviatur und Klangerzeugung unterbrochen.



Diese Verbindung ist notwendig, damit die Klangerzeugung des Digital Pianos nicht die Akkorddaten spielt, die für die Steuerung des Arrangers vorgesehen sind (während der [SPLIT]-Taster leuchtet).

(NOTE)

Wenn Sie die MIDI-Kabel abziehen, wird die Einstellung des "Local"-Parameters des Digital Pianos nicht zurück gesetzt. Dieses muss bei Bedarf manuell durchgeführt werden. Im Normalfall wird der Status "Local On" auch erreicht, wenn Sie das Digital Piano aus- und wieder einschalten.

'ACCORDION'

Wählen Sie "V-ACCORDION", wenn Sie den BK-7m von einem Roland FR-V-Accordion steuern möchten. Die Sektionen Treble, Orchestral, Bass & Chord und (sofern vorhanden) Free Bass steuern entsprechend die Parts UP1, UP2, LWR und MBS. Die über die Akkordtaster gespielten Akkorde (linke Hand) steuern den Arranger des BK-7m.

• Danach folgt "Wizard Settings will be saved" (siehe Schritt (7) on Seite 22).

NOTE

Der Wizard des BK-7m setzt voraus, dass das V-Accordion seine voreingestellten MIDI-Kanäle besitzt.

Wählen Sie "OTHERS1", wenn Sie den BK-7m von einem MIDI-Akkordeon steuern möchten. Die Sektionen Treble, Chord 1 und Bass steuern entsprechend die Parts UP1 (+ UP2), LWR und MBS. Die über die Akkordtaster gespielten Akkorde (linke Hand) steuern den Arranger des BK-7m.

Danach folgt:

- "Play a note on treble section" → Spielen Sie eine Note in der Treble-Sektion.
- "Play a note on chord section" → Spielen Sie eine Note in der Chord-Sektion (linke Hand).
- "Play a note on bass section" → Spielen Sie eine Note in der Bass-Sektion (linke Hand).
- "Wizard Settings will be saved" (siehe Schritt (7) auf Seite 22).

NOTE

Siehe Seite 27 bezüglich Ein- und Ausschalten der Echtzeit-Parts.

Wählen Sie "OTHERS2", wenn Sie den BK-7m von einem MIDI-Akkordeon steuern möchten, bei dem Akkordinformationen nur innerhalb einer Oktave übertragen und verminderte Akkorde ohne Grundton gespielt werden. Danach folgt:

- "Play a note on treble section" → Spielen Sie eine Note in der Treble-Sektion.
- "Play a note on chord section" → Spielen Sie eine Note in der Chord-Sektion (linke Hand).
- "Play a note on bass section" → Spielen Sie eine Note in der Bass-Sektion (linke Hand).
- "Wizard Settings will be saved" (siehe Schritt (7) on Seite 22).

Die "Wizard Connection"-Funktion setzt die Akkorderkennung des BK-7m auf "Accordionist1" oder "Accordionist2" (unabhängig vom Leucht-Status des [SPLIT]-Tasters) und aktiviert die "Split"- und "Arranger Type"-Filter der "Performance Hold"-Funktion und stellt damit sicher, dass diese Einstellungen nicht geändert werden, wenn ein neuer Performance-Speicher bzw. One Touch-Einstellung aufgerufen wird.

NOTE

Wir empfehlen, den [SPLIT]-Taster ausgeschaltet zu lassen, wenn die Einstellung "ACCORDION" ausgewählt ist.

'MASTER KEYBOARD'

Wählen Sie "ONE CHANNEL", wenn das MIDI-Master-keyboard nur auf einem MIDI-Kanal sendet. Über diesen werden sowohl die Echtzeit-Parts UP1, UP2, LWR und MBS (nur die, deren Taster-Anzeigen leuchten) als auch der Arranger über Akkorde gesteuert.

Danach folgt:

- "Play a note on master keyboard" → Spielen Sie eine Note auf der MIDI-Tastatur.
- "Wizard Settings will be saved" (siehe Schritt (7) on Seite 22).

NOTE

Die "Type"-Einstellung (Seite 58) ist abhängig vom Status des [SPLIT]-Tasters: "Pianist" ([SPLIT] aus) oder "Intelligent" ([SPLIT] ein).

Wählen Sie "MULTI CHANNEL", wenn das MIDI-Masterkeyboard auf mehreren MIDI-Kanälen sendet. Die MIDI-Kanäle der Echtzeit-Parts UP1, UP2, LWR und MBS wurden während der Wizard-Funktion erkannt. Die Akkorde in der LWR-Zone steuern den Arranger.

Danach folgt:

- "Play a note on Upper 1 section" → Spielen Sie eine Note im obersten Tastaturbereich (UP1 Part).
- "Play a note on Upper 2 section" → Spielen Sie eine Note im darunter liegenden Tastaturbereich (UP2 Part).
- "Play a note on Lower section" → Spielen Sie eine Note im darunter liegenden Tastaturbereich (LWR-Part).
- "Play a note on Bass section" → Spielen Sie eine Note im untersten Tastaturbereich MBS-Part).
- "Wizard Settings will be saved" (siehe Schritt (7) on Seite 22).

Die "Wizard Connection"-Funktion setzt die Akkorderkennung des BK-7m auf "Intelligent" (unabhängig vom Leucht-Status des [SPLIT]-Tasters) und aktiviert die "Split"- und "Arranger Type"-Filter der "Performance Hold"-Funktion und stellt damit sicher, dass diese Einstellungen nicht geändert werden, wenn ein neuer Performance-Speicher bzw. One Touch-Einstellung aufgerufen wird.

NOTE

Wir empfehlen, den [SPLIT]-Taster ausgeschaltet zu lassen, wenn die Einstellung "MULTI CHANNEL" ausgewählt ist.

GUITAR'

Wählen Sie diese Einstellung, wenn der BK-7m von einer MIDI-Gitarre bzw. Gitarre mit Roland Guitar–MIDI Interface (wie z.B. den GI-20) gespielt werden soll.

Danach folgt:

- "Play a guitar string" → Spielen Sie eine Note auf einer beliebigen Saite.
- "Wizard Settings will be saved" (siehe Schritt (7) auf Seite 22).

NOTE

Einige Guitar-MIDI Interfaces verwenden in der Voreinstellung unabhängige MIDI-Kanäle für jede Saite. Sie müssen dann für alle Saiten den gleichen MIDI-Kanal einstellen (lesen Sie dazu die Anleitung des verwendeten Guitar-MIDI Interfaces).

Das an der PEDAL SWITCH/EXPRESSION-Buchse auf der Rückseite des BK-7m angeschlossene Pedal erhält automatisch die Funktion "Chord Recognition OFF". Sie können damit in Echtzeit bestimmen, wann die gespielten Noten den Arranger steuern sollen und wann nicht (siehe S. 63).

Die "Wizard Connection"-Funktion setzt die Akkorderkennung des BK-7m auf "Guitarist" (unabhängig vom Leucht-Status des [SPLIT]-Tasters) und aktiviert die "Split"- und "Arranger Type"-Filter der "Performance Hold"-Funktion und stellt damit sicher, dass

diese Einstellungen nicht geändert werden, wenn ein neuer Performance-Speicher bzw. One Touch-Einstellung aufgerufen wird.

NOTE

Wir empfehlen, den [SPLIT]-Taster ausgeschaltet zu lassen, wenn diese Einstellung ausgewählt ist.

'DIGITAL ORGAN'

Wählen Sie "CHURCH ORGAN1", wenn die Orgel ihre Daten auf den MIDI-Kanälen 12, 13 und 14 überträgt.

 Danach folgt: "Wizard Settings will be saved" (siehe Schritt (7) auf Seite 22).

Wählen Sie "CHURCH ORGAN2", wenn die Orgel ihre Daten auf den MIDI-Kanälen 1, 2 und 3 überträgt.

 Danach folgt: "Wizard Settings will be saved" (siehe Schritt (7) auf Seite 22).

Die auf den Tastaturen Manual II (Swell), Manual I (Great) und dem Fusspedal gespielten Noten steuern entsprechend die Echtzeit-Parts UP1, UP2, LWR und MBS. Die auf dem Manual I (Great) gespielten Akkorde steuern die Akkorderkennung des Arrangers.

Die "Wizard Connection"-Funktion setzt die Akkorderkennung des BK-7m auf "Intelligent" (unabhängig vom Leucht-Status des [SPLIT]-Tasters) und aktiviert die "Split"- und "Arranger Type"-Filter der "Performance Hold"-Funktion und stellt damit sicher, dass diese Einstellungen nicht geändert werden, wenn ein neuer Performance-Speicher bzw. One Touch-Einstellung aufgerufen wird.

Wählen Sie "CHURCH ORGAN2", wenn die Orgel ihre Daten auf den MIDI-Kanälen 1, 2 und 3 überträgt.

Wählen Sie "ELECTRONIC ORGAN", wenn die Orgel ihre Daten auf anderen al den unter "CHURCH ORGAN1" und "CHURCH ORGAN2" gelisteten MIDI-Kanälen überträgt. Die Wizard-Funktion erkennt die MIDI-Kanäle für UP1, UP2, LWR und MBS. Die auf dem unteren Manual (LWR) gespielten Akkorde steuern auch die Akkorderkennung des Arrangers.

Danach folgt:

- "Play a note on Upper section" → Spielen Sie eine Note auf dem oberen Manual (Erkennung der MIDI-Kanäle für UP1 und UP2).
- "Play a note on Lower section" → Spielen Sie eine Note auf dem unteren Manual (Erkennung des MIDI-Kanals für LWR).
- "Play a note on Pedal section" → Spielen Sie eine Note auf dem Fußpedal (Erkennung des MIDI-Kanals für MBS).
- "Wizard Settings will be saved" (siehe Schritt (7) on Seite 22).

Die "Wizard Connection"-Funktion setzt die Akkorderkennung des BK-7m auf "Intelligent" (unabhängig vom Leucht-Status des [SPLIT]-Tasters) und aktiviert die "Split"- und "Arranger Type"-Filter der "Per-

formance Hold"-Funktion und stellt damit sicher, dass diese Einstellungen nicht geändert werden, wenn ein neuer Performance-Speicher bzw. One Touch-Einstellung aufgerufen wird.

NOTE

Wir empfehlen, den [SPLIT]-Taster ausgeschaltet zu lassen, wenn diese Einstellung ausgewählt ist.

'COMPUTER/SEQUENCER'

Diese Einstellung versetzt den BK-7m in den Multitimbral-Modus, und Sie können die Klangerzeugung des BK-7m über einen externen MIDI-Sequenzer spielen.

• Danach folgt: "Wizard Settings will be saved" (siehe Schritt (7) auf Seite 22).

NOTE

Bei dieser Einstellung können der Arranger und die Echtzeit-Partzs keine MIDI-Daten empfangen, da alle 16 Kanäle besetzt sind.

Wizard Connection MIDI-Kanal-Einstellungen

Kategorie Type		BK-7m Echtzeit-Parts	MIDI-Kanal	Bereiche
DIGITAL PIANO	ROLAND	UP1, UP2, LWR, MBS, NTA (Note-to-Arranger)	1	gesamte Tastatu
	OTHERS	UP1, UP2, LWR, MBS, NTA (Note-to-Arranger)	1~16*	gesamte Tastatu
ACCORDION	V-ACCORDION	UP1	1	Treble
		UP2	4	Orchestra
		LWR + NTA (Note-to-Arranger)	3	Chords
		MBS + NTA (Note-to-Arranger)	2	Bass/Free Bass
		NTA (Note-to-Arranger)	5	Orchestral Bass
		NTA (Note-to-Arranger)	6	Orchestral Chord
		NTA (Note-to-Arranger)	7	Orchestral Free Bass
	OTHERS1 oder	UP1 + UP2	1~16*	Treble
	OTHERS2	LWR + NTA (Note-to-Arranger)	1~16*	Chord 1
		MBS	1~16*	Bass
MASTER KEYBOARD	ONE CHANNEL	UP1, UP2, LWR, MBS, NTA (Note-to-Arranger)	1~16*	gesamte Tastatur
	MULTI CHANNEL	UP1	1~16*	Höchste Zone
		UP2	1~16*	Zweithöchste Zone
		LWR + NTA (Note-to-Arranger)	1~16*	Dritthöchste Zone
		MBS	1~16*	unterste Zone
GUITAR		UP1, UP2, LWR, MBS, NTA (Note-to-Arranger)	1~16*	Alle Noten
DIGITAL ORGAN	CHURCH ORGAN1	UP1 + UP2	13	Manual II (Swell)
		LWR + NTA (Note-to-Arranger)	12	Manual I (Great)
		MBS	14	Basspedal
	CHURCH	UP1 + UP2	2	Manual II (Swell)
	ORGAN2	LWR + NTA (Note-to-Arranger)	1	Manual I (Great)
		MBS	3	Basspedal
	ELECTRONIC	UP1 + UP2	1~16	Oberes Manual
	ORGAN	LWR	1~16	Unteres Manual
		MBS	1~16	Pedal-Sektion
COMPUTER		Song Part 1~Song Part 16	1~16	Spuren 1~16

^[*] Der Wizard erkennt die MIDI-Kanäle, auf denen das externe MIDI-Instrument sendet, und stellt diese entsprechend am BK-7m automatisch ein.

8. Spielen der Echtzeit-Parts

Der BK-7m besitzt vier Echtzeit-Parts (UP1, UP2, LWR und MBS), die unabhängig vom Arranger gespielt werden können. Sie können für jeden Part einen individuellen Sound auswählen.

Eine Liste der Sounds finden Sie auf Seite 87.

Ein- und Ausschalten der Echtzeit-Parts

1. Drücken Sie den [PART]-Taster, so dass die Anzeige leuchtet.



Nun können mit den Tastern [1], [2], [3] und [4] die Echtzeit-Parts ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Wenn die Anzeige des [PART]-Tasters leuchtet, erkennen Sie über den Leucht-Status der Taster [1], [2], [3] und [4], ob der jeweilige Part ein- oder ausgeschaltet ist.

2. Drücken Sie den [1], [2], [3] oder [4]-Taster um den entsprechenden Part (MBS, LWR, UP2, UP1) einzuschalten (die Anzeige leuchtet) oder auszuschalten (die Anzeige ist erloschen).

Informationen über die von den Echtzeit-Parts verwendeten MIDI-Kanäle finden Sie unter "Wizard Connection MIDI-Kanal-Einstellungen" auf S. 26. Die MIDI-Kanäle sind auch abhängig von der Kategorie des gewählten MIDI-Steuerinstrumentes (siehe S. 22).

Auswählen von Klängen (Tones) für die Echtzeit-Parts


Es gibt drei Möglichkeiten, einen Klang für einen Echtzeit-Part auszuwählen:

Über den [PART]-Taster

Drücken Sie den [PART]-Taster.
 Im Display sehen Sie den den vier Echtzeit-Parts zugeordneten Klänge.



- 2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Echtzeit-Part aus.
- 3. Drücken Sie das Rad, um eine Display-Seite ähnlich der Folgenden aufzurufen:



4. Wenn Sie einen Klang einer anderen Kategorie auswählen möchten (siehe S. 87), drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad.

Wenn Sie einen anderen Sound der aktuell gewählten Kategorie auswählen möchten, fahren Sie direkt mit Schritt (6) fort.

5. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die gewünsche Klang-Kategorie aus, und drücken Sie das Rad, um die Auswahl zu bestätigen.



6. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Sound aus.

Die Namen der SuperNATURAL-Sounds beginnen mit einem "N" ("N.Trombone" und "N.Tenor Sax"). Diese können für den UP-Part ausgewählt werden.

7. Spielen Sie den Sound auf der MIDI-Tastatur.


Der ausgewählte Part muss eingeschaltet sein (siehe S. 27), ansonsten hören Sie keinen Sound.

 Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um das Display für die Klangauswahl wieder zu verlassen.

Über die [UP1], [UP2], [LWR] und [MBS]-Taster

 Halten Sie den [UP1], [UP2], [LWR] oder [MBS]-Taster gedrückt.

Im Display erscheint eine Klangliste, der aktuell gewählte Sound wird invertiert angezeigt.



2. Wenn Sie einen Klang einer anderen Kategorie auswählen möchten (siehe S. 87), drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad.

Wenn Sie einen anderen Sound der aktuell gewählten Kategorie auswählen möchten, fahren Sie direkt mit Schritt (4) fort.

3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die gewünsche Klang-Kategorie aus, und drücken Sie das Rad, um die Auswahl zu bestätigen.



- 4. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Sound aus.
- 5. Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um das Display für die Klangauswahl wieder zu verlassen.

Über das Haupt-Display

1. Wenn das Haupt-Display noch nicht ausgewählt ist, halten Sie den [EXIT]-Taster solange gedrückt, bis dieses erscheint.
Unten links im Display erscheint die Bezeichnung des aktuell gewählten Echtzeit-Parts sowie rechts daneben der diesem Part zugeordnete Klang



2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das Part-Feld aus, und drücken Sie das Rad.



3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Echtzeit-Part aus.



Im Display erscheint rechts neben dem Part-Feld der entsprechend zugeordnete Klang.



- Bewegen Sie den Cursor mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad auf das Klangnamen-Feld.
- 5. Drücken Sie das Rad.
- Wenn Sie einen Klang einer anderen Kategorie auswählen möchten (siehe S. 87), drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad.

Wenn Sie einen anderen Sound der aktuell gewählten Kategorie auswählen möchten, fahren Sie direkt mit Schritt (8) fort.

7. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die gewünsche Klang-Kategorie aus, und drücken Sie das Rad, um die Auswahl zu bestätigen.



- 8. Wählen Sie mit dem Rad den gewünschten Klang aus.
- Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um das Display für die Klangauswahl wieder zu verlassen.

-	
LIGTE	
NOIL	

Sie können die Sounds des BK-7m Tones auch über MIDI auswählen. Dafür ist ein Datenblock aus "Bank Select + Program Change" erforderlich. Wenn Sie einen nicht belegten Speicherplatz auswählen, erscheint im Display die Anzeige "---", und es erklingt kein Sound.

Auswahl der SuperNATURAL-Sounds für den UP1-Part

Der BK-7m besitzt zwei Brass Tones basierend auf der Roland SuperNATURAL-Technologie: "N.Trombone" und "N.Tenor Sax". Siehe "Liste der Klänge" auf S. 87.

Für diese beiden Sounds stehen spezielle Optionen für die Klang-Artikulation zur Verfügung.

Wenn Sie eine Note spielen und bei Spielen der zweiten Note die erste Note gedrückt halten, erklingt nur die zweite Note (monophone Spielweise).

Wenn Sie mehrere Noten gleichzeitig spielen, wird der Sound polyphon gespielt.

Zusätzlich können Sie die folgenden Parameter verwenden:

Supernatural Klangsteuerung		
Parameter	Rx MIDI- Meldung	Beschreibung
Discontinuous pitch change	Pitch Bender	Bei Beugen der Tonhöhe nach unten wird gleich- zeitig die Lautstärke ver- ringert.
Dynamics	Modulation	Steuert die Dynamik der gespielten Note.
Noise Level	CC 16 Default: 64	Bestimmt die Lautstärke der Spielgeräusche.

Supernatural Klangsteuerung		
Parameter	Rx MIDI- Meldung	Beschreibung
Play Stability	CC 17 Default: 64	Bestimmt die Stabilität der Tonhöhe. Bei Werten um "0" ist die Anfangstonhöhe instabil. Zusätzlich ist das Timing der Noten nicht konstant. Je mehr sich der Wert "7F" nähert, desto stabiler sind Tonhöhe und Timing der Noten.
Growl Sens	CC 18 Default: 0 (no growl)	Bestimmt die Stärke des Überblas-Effektes bei lauten Noten. Bei Werten um "0" ist dieser Effekt nur mini- mal. Je mehr sich der Wert "7F" nähert und je stärker die Taste angeschlagen wird, desto stärker ist der Effekt.
Staccato	CC 80 0~63: Normal, 64~127: Stac- cato	Bei "Staccato" werden die Noten verkürzt gespielt.
Fall	CC81 0~63: Normal, 64~127: Fall	Bei "Fall" wird bei Loslas- sen der Taste zusätzlich die Lautstärke verringert.

9. Die Music Style-Funktionen

Der BK-7m besitzt eine Automatische Begleitung auf Grundlage von "Music Styles".

Lautstärke-Balance zwischen Backing und Echtzeit-Parts

Sie können die Lautstärke-Balance zwischen Music Styles und Echtzeit-Parts mit dem [BALANCE]-Regler einstellen.



Je weiter der Regler in Richtung "PART" gedreht ist, desto lauter sind die Echtzeit-Parts. Je weiter der Regler in Richtung "BACKING" gedreht ist, desto lauter sind die Music Styles.

Über Music Styles

Ein Music Style beinhaltet verschiedene Patterns einer Musikstilrichtung. Der BK-7m besitzt 433 interne Music Styles und 10 Music Style-Kategorien (siehe "RHYTHM FAMILY" auf der Bedienoberfläche).

Die Harmonien der melodischen Begleitspuren werden über ein externes MIDI-Instrument gesteuert (Keyboard, Akkordeon mit MIDI, MIDI-Gitarre, usw.). Der BK-7m empfängt diese MIDI-Informationen über den "NTA"-Kanal ("Note-to-Arranger").

Anwendung der Music Styles

Der BK-7m besitzt verschiedene Echtzeit-Taster zur Steuerung des Music Styles.

■ START/STOP



Mit diesem Taster wird der Music Style gestartet bzw. gestoppt. Während des Music Style-Playbacks blinkt die Taster-Anzeige auf dem ersten Taktschlag rot und auf den weiteren Taktschlägen grün.

■ SYNC START



Mit diesem Taster werden die Funktionen "Sync Start" bzw. "Sync Start/Stop" ein- bzw. ausgeschaltet. Sie haben dann die folgenden Möglichkeiten.

Funktion	[SYNC START] Anzeige	Beschreibung
Sync Start	leuchtet rot	Der Music Style kann durch Spielen einer Note auf dem MIDI-Instrument gestartet werden. Um den Music Style zu stoppen,drücken Sie den [START/STOP]-Taster.
Sync Start/ Stop	leuchtet grün	Der Music Style kann durch Spielen einer Note auf dem MIDI-Instrument gestartet werden. Bei Loslassen der Tas- ten/Noten wird der Music Style gestoppt.
_	Anzeige erloschen	Der Music Style wird über den [START/STOP]-Taster gestartet bzw. gestoppt.

■ VARIATION [1], [2], [3], [4]



Über diese Taster wird die Komplexität des Music Style-Arrangements bestimmt.

VARIATION	Beschreibung	
[1]	Ein einfaches Arrangement.	
[2]	Ein erweitertes Pattern im Vergleich zu [1].	
[3]	Ein erweitertes Pattern im Vergleich zu [2].	
[4]	Ein sehr komplexes Arrangement.	

Das ausgewählte VARIATION-Patterns wird solange wiederholt abgespielt, bis ein anderes Pattern gewäühlt oder der Music Style gestoppt wird.

■ INTRO



Das Intro ist eine Einleitungs-Phrase. Sie können die Intro-Patterns aber auch in der Mitte des Songs einsetzen. Die Spielweise eines Intro-Patterns ist abhängig davon, wann der [INTRO]-Taster gedrückt wird.

[INTRO]	Aktion			
Drücken von Starten des Music Styles	Die Anzeige leuchtet. Wenn der Music Style gestartet wird, wird zunächst das Intro (nur einmal) abgespielt.			
Drücken während des laufenden des Music Style- Playbacks	Der Taster blinkt, und das INTRO-Pat- tern wird ab Beginn des nachfol- genden Taktes gestartet. Nach Ende des Intros wird wieder das zuletzt gewählte VARIATION-Pattern gespielt.			

Die Komplexität des INTRO-Patterns kann durch die VARIATION-Taster [1], [2], [3] und [4] bestimmt werden.

■ ENDING



Das Ending ist eine Abschluss-Phrase. Die Spielweise eines Ending-Patterns ist abhängig davon, wann der [ENDING]-Taster gedrückt wird.

[ENDING]	Aktion
Drücken von Starten des Music Styles	Die Anzeige leuchtet. Wenn der Music Style gestartet wird, wird das Ending abgespielt und da- nach das Music Style-Playback gestoppt.
Drücken während des laufenden des Music Style- Playbacks	Der Taster blinkt, und das ENDING- Pattern wird ab Beginn des nachfol- genden Taktes gestartet. Nach Ende des Endings wird das Music Style- Playback gestoppt.

Die Komplexität des ENDING-Patterns kann durch die VARIATION-Taster [1], [2], [3] und [4] bestimmt werden.

■ BASS INV



Mit diesem Taster können Sie die Akkordumkehrung ("Bass Inversion") ein- bzw. ausschalten.

Wenn die Anzeige des [BASS INV]-Tasters erloschen ist, wird die Bassnote immer mit dem Grundton des erzeugten Akkordes gespielt. Beispiel: Wenn Sie die Noten "E-G-C" spielen, wird, obwohl "E" die tiefste Note ist, der Bass mit dem "C" gespielt.

Wenn die Anzeige des [BASS INV]-Taster leuchtet, wird die Bassnote immer mit tiefsten Note gespielt. Beispiel: Wenn Sie die Noten "E-G-C" spielen, wird der Bass mit dem "E" gespielt.

■ AUTO FILL IN



Wenn die Anzeige dieses Tasters leuchtet, spielt der BK-7m ein Zwischenspiel (Fill-In), bevor er zum neu gewählten VARIATION-Pattern wechselt.

NOTE

Die Länge des Zwischenspiels kann halbiert werden. Siehe "Fill In Half Bar" auf S. 59.

Auswahl eines Music Styles

 Drücken Sie den gewünschten RHYTHM FAMILY-Taster.



Die Anzeige des gedrückten Tasters leuchtet, und im Display erscheint eine Liste der Music Styles der aktuell gewählten Kategorie (z.B. "Live Band").



2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Music Style, und drücken Sie das Rad, um die Auswahl zu bestätigen.



Abspielen eines Music Styles

1. Schließen Sie das MIDI-Steuerinstrument an (siehe S. 16).

Verwenden Sie bei Bedarf die "Wizard Connection"-Funktion (siehe S. 22).

2. Stellen Sie die Lautstärke mit dem [VOL-UME]-Regler des BK-7m ein.



3. Stellen Sie den [BALANCE]-Regler auf die Mittel-Position.



4. Drücken Sie den [INTRO]-Taster (die Anzeige leuchtet), um den Music Style mit einem Intro zu starten.



- 5. Drücken Sie den VARIATION [1], [2], [3] oder [4]-Taster, um das gewünschte INTRO-Pattern zu wählen.
- 6. Spielen Sie eine Note bzw. Akkord auf dem MIDI-Steuerinstrument.

Siehe "Wizard Connection MIDI-Kanal-Einstellungen" auf S. 26 bezüglich der Einstellung des MIDI-Kanals des NTA-Parts. Über diesen MIDI-Kanal wird die Akkorderkennung des Backing gesteuert.

Im Haupt-Display ist der Name des erkannten Akkordes zu sehen.



7. Drücken Sie den [START/STOP]-Taster, um das Music Style-Playback zu starten.



Die [START/STOP]-Anzeige leuchtet, und der BK-7m spielt das Intro.

- 8. Spielen Sie verschiedene Akkorde auf dem MIDI-Steuerinstrument.
- Drücken Sie den [AUTO FILL IN]-Taster, so dass die Anzeige leuchtet.
 Damit ist die Zwischenspiel-Funktion eingeschaltet.
- 10. Drücken Sie einen der VARIATION [1], [2], [3] oder [4]-Taster.



- Wenn Sie den VARIATION-Taster vor dem letzten Taktschlag drücken, wird der Fill-In sofort gespielt und danach das neu gewählte VARIATION-Pattern gespielt.
- Wenn Sie den VARIATION-Taster auf dem letzten Taktschlag drücken, wird der Fill-In zu Beginn des nachfolgenden Taktes und über die Länge eines Taktes gespielt. Danach wird das neu gewählte VARIA-TION-Pattern gespielt.
- **11. Verändern Sie das Tempo des Music Styles.** Sie haben zwei Möglichkeiten.
 - Über die TEMPO [◀][▶]-Taster



• Über den [TAP TEMPO]-Taster



Drücken Sie den [TAP TEMPO]-Taster mindestens 3x im gewünschten Tempo. Der BK-7m errechnet daraus einen Durchschnittswert und stellt das Tempo entsprechend ein.

NOTE

Wenn Sie beide TEMPO [◄][►]-Taster gleichzeitig drücken, wird wieder das STANDARD-Tempo des gewählten Music Styles eingestellt.

12. Drücken Sie den [ENDING]-Taster, um das Playback des Music Styles mit einer Abschlussphrase zu beenden.

Alternative: Drücken Sie den [START/STOP]-Taster, oder lassen Sie die Noten des MIDI-Steuerinstrumentes los (siehe "Sync Start/Stop" auf S. 30).

Nachdem das Playback eines Music Styles oder SMF Songs gestoppt wurde, blinkt der [TAP TEMPO]-Taster blau im aktuell eingestellten Tempo.

Roland


Die One Touch-Funktion

Mithilfe der ONE TOUCH-Speicher können Sie zum ausgewählten Music Style passende Klänge für die Echtzeit-Parts direkt auswählen. Pro Music Style stehen vier ONE TOUCH-Speicher zur Verfügung.

- 1. Wählen Sie den gewünschten Music Style aus (siehe Seite 32).
- Drücken Sie den [ONE TOUCH]-Taster, so dass die Anzeige leuchtet.



Die Anzeige eines der vier Taster rechts des ONE TOUCH-Tasters leuchtet und zeigt damit an, welcher ONE TOUCH-Speicher aktuell gewählt ist.



3. Drücken Sie den gewünschten ONE TOUCH [1], [2], [3] oder [4]-Taster.

Die Anzeige des gedrückten Taster leuchtet, und unten rechts im Display sehen Sie die Anzeige "OTC" sowie die Nummer des gedrückten Tasters.



- 4. Starten Sie das Playback des Music Style (siehe Seite 33).
- 5. Spielen Sie die Melodistimme auf dem MIDI-Steuerinstrument.

Siehe "Wizard Connection MIDI-Kanal-Einstellungen" auf S. 26 bezüglich der Einstellung der MIDI-Kanäle für die Echtzeit-Parts.

- 6. Drücken Sie einen anderen ONE TOUCH-Taster als bei Schritt (3).
- 7. Spielen Sie erneut die Melodistimme auf dem MIDI-Steuerinstrument.

Sie sollten nun andere Klänge hören.

Über die ONE TOUCH-Funktion werden auch andere Einstellungen verändert, z.B. Tempo, INTRO/ENDING usw..

NOTE

Sie können einige Einstellungen von der Umstellung über ONE TOUCH ausschließen. Siehe "One Touch Hold" auf S. 61.

10. Abspielen von Songs

Der BK-7m kann Songdaten der Formate mp3, WAV (Audio) und SMF (Standard MIDI File) direkt von einem externen USB-Speicher abspielen. Der verwendete USB-Speicher sollte mit dem BK-7m formatiert werden, bevor Sie diesen an Ihren Rechner anschließen und Songdaten auf den USB-Speicher kopieren.

Vorbereitungen

1. Kopieren Sie die gewünschten Daten mithilfe eines Rechners auf den USB-Speicher.



Verwenden Sie vorzugsweise die von Roland empfohlenen USB-Speicher, da nur für diese ein reibungsloser Betrieb gewährleistet werden kann.

 Schließen Sie den USB-Speicher am USB-Anschluss des BK-7m an.



Daten, die der BK-7m abspielen kann

	Dateityp	Format
Music Styles	.stl	
Standard MIDI Files (SMF)	.mid	0 oder 1
	.kar	
Audiodateien	.mp3	 MPEG-1 Audio Layer 3 Sampling-Frequenz: 44.1kHz Bit Rate: 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps, VBR (variable bit rate)
	.wav	16-bit linearSampling-Frequenz:44.1kHzStereo/mono

Auswahl eines Songs oder Music Styles des USB-Speichers

1. Schließen Sie den USB-Speicher an den BK-7m an.

Ein Display ähnlich des Folgenden erscheint:



Wenn die obige Anzeige nicht automatisch erscheint, drücken Sie den [USB MEM]-Taster.

Die Dateitypen werden im Display mit den folgenden Symbolen angezeigt:

Symbol	Beschreibung
SII	Music Style
smf	SMF-Song
mp3	Audio MP3-Song
WaV	Audio WAV-Song
	Ordner

2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die gewünschte Datei aus.



3. Drücken Sie das Rad, um die Datei zu laden. Die Anzeige des [USB MEM]-Tasters leuchtet und zeigt damit an, dass eine Datei des angeschlossenen

USB-Speichers ausgewählt ist.

Wenn sich eine Datei in einem Ordner befindet

Wählen Sie den gewünschten Ordner aus, drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, und wählen Sie die gewünschte Datei aus. Durch Drücken des [EXIT]-Tasters erreichen Sie wieder die nächsthöhere Ebene.

NOTE	1
	J

Wenn Sie den [EXIT]-Taster gedrückt halten, wird wieder das Haupt-Display angewählt.

Abspielen eines Songs oder Music Styles direkt vom USB-Speicher

Wenn Sie einen Music Style ausgewählt haben, Isen Sie den Abschnitt "Abspielen eines Music Styles" auf S. 32, da das Abspielen von Music Styles vom USB-Speicher dem Vorgang "Abspielen eines internen Music Styles" entspricht.

Im nachfolgenden Abschnitt wird daher nur auf das Abspielen von Songs direkt vom USB-Speicher eingegangen.

NOTE

Der BK-7m besitzt keinen internen Speicher for SMF- bzw. Audiodaten.

- Wählen Sie den gewünschten Song (SMF oder Audio) vom USB-Speicher aus Siehe Seite 35.
- 2. Drücken Sie den [START/STOP]-Taster, um das Playback zu starten.

Dieser Taster ist auch mit dem Symbol [►/II] versehen.



Die [►/II]-Taster-Anzeige leuchtet.

- 3. Sie können das Abspieltempo wie folgt verändern:
 - Drücken Sie den TEMPO [◀]- oder [▶]-Taster.



NOTE

Bei MP3- oder WAV-Daten kann die Audioqualität bei Verändern des Tempos beeinträchtigt werden.

 Nur für SMF-Songs: Drücken Sie den [TAP TEMPO]-Taster mindestens 3x im gewünschten Tempo. Der BK-7m errechnet automatisch das entsprechende Abspieltempo.



NOTE

Wenn Sie beide TEMPO [◀] und [▶]-Taster gleichzeitig drücken, wird wieder das ab Werk vopreingestellte STAN-DARD-Tempo des entsprechenden Music Styles abgerufen.

- 4. Drücken Sie den [►/II]-Taster, um das Playback zu unterbrechen.
 - Die Anzeige des [►/II]-Tasters erlischt.
- 5. Drücken Sie erneut den [►/II]-Taster, um das Playback fortzusetzen.
- 6. Drücken Sie den [SYNC START]-Taster (■), um das Playback zu stoppen.

Mit den folgenden Taster können Sie das Song-Playback steuern (beachten Sie die Symbole, die unterhalb der Taster aufgedruckt sind):







Taster	Beschreibung
[►/II]	Startet bzw. unterbricht das Song-Playback
[=]	Stoppt das Song-Playback
[*]	Zurücksetzen der Song-Position
[*]	Vorsetzen der Song-Position

11. Weitere Funktionen

Verändern der Tonart

Sie können die Tonhöhe der Sounds des BK-7m in Halbtonschritten verändern.


NOTE

Wenn Sie die Echtzeit-Parts transponieren, wird das Playback des Music Styles ebenfalls transponiert.

1. Drücken Sie den [KEY]-Taster.



Im Display erscheint:



In der "Key"-Zeile sehen Sie den aktuellen Transponierwert. Darunter ist der aktuell eingestellte Transonier-Modus sichtbar.

- 2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschte Transponierwert ("Key").
- 3. Drücken Sie das Rad, um die Einstellung zu bestätigen.

"Key"-Einstellung	
−6~0~+5 (Halbtöne)	

Wenn ein anderer Wert als "0" gewählt ist, leuchtet die [KEY]-Anzeige.

NOTE

Sie können auch die Tonhöhe des Audiosignals verändern, das über die AUDIO INPUT-Buchsen empfangen wird (siehe "Audio in Transpose" auf S. 62).

- 4. Wenn Sie den Transponier-Modus verändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:
- (a) Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das "Mode"-Feld aus, und drücken Sie das Rad.

(b) Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Transponier-Modus aus, und drücken Sie das Rad.

Mode	Beschreibung
Song	Nur das Song-Playback wird transponiert.
Part	Nur die Echtzeit-Parts werden transpo- niert.
Song + Part	Sowohl das Song-Playback als auch die Echtzeit-Parts werden transponiert.

Verändern der Oktavlage

Sie können die Echtzeit-Parts (UP1, UP2, LWR und MBS) oktavieren.

1. Drücken Sie den [OCTAVE]-Taster.



Im Display erscheint:



Im Display wird die aktuelle Oktavlage der vier Echtzeit-Parts angezeigt.

- 2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Echtzeit-Part aus.
- 3. Drücken Sie das Rad, und wählen Sie mit dem Rad die gewünschte Oktavlage.

"Octave"	-Einstellung	
-4~0~+4	1	

Die Funktionen Track Mute' und 'Center Cancel'

Mit dieser Funktion können Sie beim Abspielen von Audiodaten (WAV bzw. mp3) die Lautstärke des Signals in der Mitte des Stereofeldes (z.B. der Gesang oder ein Gitarren-Solo) auf ein Minimum reduzieren und im Idealfall sogar vollständig ausblenden. Bei Standard MIDI Files können Sie die Melodiestimme und bei Music Styles einzelne Spuren stummschalten.

- Wählen Sie den gewünschten Song (SMF oder Audio) bzw. Music Style aus.
- 2. Drücken Sie den [START/STOP]-Taster, um das Playback zu starten.
- 3. Drücken Sie den [TRACK MUTE] (CENTER CANCEL)-Taster, so dass die Anzeige leuchtet).



Die "Track Mute" - bzw. "Center Cancel" - Funktion wird eingeschaltet.

File Type	Function	Beschreibung
Music Style	Track Mute	Diverse Spuren sind stumm- geschaltet (Voreinstellung: AC1~AC4).
SMF	Track Mute	Ein Part des Standard MIDI Files wird stummgeschaltet (Voreinstellung: MIDI-Kanal 4).
Audio (mp3, wav)	Center Cancel	Das Signal in der Mitte des Stereofeldes wird auf ein Minimum reduziert und im Idealfall sogar vollständig ausgeblendet.

 Drücken Sie erneut den [TRACK MUTE] (CENTER CANCEL)-Taster, so dass dessen Anzeige erlischt.

Die "Track Mute" - bzw. "Center Cancel" - Funktion ist ausgeschaltet.

Auswahl der Spur eines SMF-Songs bzw. Music Styles, die stummgeschaltet werden soll

- 1. Wählen Sie den gewünschten Music Style bzw. SMF-Song aus.
- 2. Halten Sie den [TRACK MUTE] (CENTER CANCEL)-Taster gedrückt.

Alternative. Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Performance Edit" → "Style/SMF Track Mute".

Im Display erscheint eine Anzeige ähnlich der Folgenden:



...oder:



Die Parts, für die kein Level Meter ausschlägt, sind stummgeschaltet (oder besitzen keine Spieldaten).

3. Bewegen Sie den Cursor mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad auf die gewünschte Spur.

Der Name des Klangs der gewählten Spur erscheint oben rechts im Display.

- 4. Drücken Sie das Rad, um die Spur zu selektieren.
- 5. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die gewünschte Einstellung, und drücken Sie das Rad, um die Einstellung zu bestätigen.

Display-Anzeige	
<keine anzeige=""></keine>	Die Spur wird abgespielt.
M	Die Spur ist stummgeschaltet (M = Mute).

 Wenn Sie die neue Einstellung sichern möchten, lesen Sie den Abschnitt "Save Global" auf S. 63.

Die Level Meter der stummgeschalteten Parts sind nicht mehr aktiv.



Wenn Sie die geänderten Einstellungen nicht sichern möchten, halten Sie den [EXIT]-Taster gedrückt, um wieder das Haupt-Display anzuwählen.

Der Split-Modus

Im Split-Modus werden unterhalb des Splitpunktes empfangene Noten an die Parts MBS, LWR und NTA (Note-to-Arranger) und oberhalb des Splitpunktes empfangene Noten an die Parts UP2 und UP1 geleitet.

Voraussetzung ist, dass das MIDI-Steuerintrument alle Noten auf dem gleichen MIDI-Kanal überträgt und der BK-7m nur auf einem MIDI-Kanal empfängt (siehe "Wizard Connection MIDI-Kanal-Einstellungen" auf S. 26). Daher macht der Split-Modus nur Sinn, wenn Sie den BK-7m mit einem Digital Piano oder einem MIDI-Keyboard verbunden haben, das nur eine Zone besitzt.


NOTE

Für die meisten Anwendungen ist der Splitpunkt auf "60 (C4)" voreingestellt. Wenn Sie aber z.B. "DIGITAL PIANO" auswählen (siehe S. 22), wird der Splitpunkt auf "54 (F#3)" gesetzt. Sie können den Splitpunkt auch manuell einstellen (siehe "Split Point" auf S. 58).

 Drücken Sie den [SPLIT]-Taster, so dass die Taster-Anzeige leuchtet.



Der Split-Modus ist aktiviert. Die Noten unterhalb des Splitpunktes (siehe "Split" auf S. 50) steuern das Music Style-Playback sowie die Parts MBS und/oder-LWR (wenn diese eingeschaltet sind). Die Noten oberhalb des Splitpunktes steuern die Parts UP1 und/oder UP2.



Im Split-Modus wird der "Type" -Parameter (siehe S. 58) automatisch auf "Intelligent" gesetzt.

NOTE

Hinweise zur Auswahl der Echtzeit-Parts finden Sie auf Seite 27.



Sie können für den LWR-Part eine "Hold"-Funktion aktivieren. Siehe "Lower Hold" auf S. 58.

2. Drücken erneut den [SPLIT]-Taster.

Der Split-Modus wird wieder ausgeschaltet, die [SPLIT]-Anzeige erlischt, und die Akkorderkennung wird auf "Pianist" gesetzt (siehe "Type" auf S. 58). Im "Pianist"-Modus erkennt die Begleitung gespielte Akkorde auf der gesamten Tastatur. Sie müssen für einen Akkordwechsel mindestens einen Dreiklang in Dur oder Moll spielen.

Das Metronom

Der BK-7m besitzt ein internes Metronom.


NOTE

Wenn der Music Style bzw. das SMF Song-Playback gestoppt ist, blinkt die Anzeige des [TAP TEMPO]-Taster blau und zeigt das aktuell eingestellte Tempo ein.

Halten Sie den [TAP TEMPO]-Taster gedrückt.



Im Display erscheint:



- 2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das "Metronome"-Feld aus.
- Drücken Sie das Rad, um den Wert zu selektieren.
- Wählen Sie mit dem Rad die Einstellung "On", und drücken Sie das Rad, um die Einstellung zu bestätigen.

Das Metronom beginnt zu spielen.

NOTE

Das Metronom steht bei Abspielen einer Audiodatei (mp3 oder WAV) nicht zur Verfügung.

Für das Metronom können die folgenden Parameter eingestellt werden:

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Metronome	Off, On	schaltet das Metronom ein bzw. aus
Volume	0~127	Lautstärke des Metron- oms
Time Signature	1~32/16, 8, 4, 2	Taktart des Metronoms
Mode	Always, Play	Always: Das Metronom spielt auch nach Stoppen des Song-Playbacks weiter. Play: Das Metronom wird nur während des Music Style- bzw. Song-Playbacks gespielt.
Count In	Off, 1bar, 2bar	Off: Das Metronom spielt keinen Vorzähler vor dem Music Stylebzw. Song-Playback. 1bar: Das Metronom spielt einen 1-taktigen Vorzähler vor dem Music Stylebzw. Song-Playback. 2bar: Das Metronom spielt einen 2-taktigen Vorzähler vor dem Music Stylebzw. Song-Playback. (Diese Funktion steht für Audiodaten nicht zur Verfügung.)

NOTE

Sie können die "Metronome"-Seite auch wie folgt aufrufen: Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Global" → "Metronome".

12. Die Performance-Liste

Performance/Music Assistant Info

Die "Performance-Liste" beinhaltet bis zu 999 Einträge für Performance-Speicher.

Jeder Performance-Speicher besitzt Einstellungen für den gewählten Music Style oder Song spwie weitere Einstellungen für den Music Style bzw. Song wie z.B. INTRO/ ENDING-Status, ausgewählte VARIATION, usw. (siehe "Die Performance Edit-Parameter" auf S. 50).

Die Performance-Listen werden immer auf dem angeschlossenen USB-Speicher gesichert.

Sie können z.B. meherere Performance-Speicher für einen Song anlegen und damit schnell Variationen des entsprechenden Songs aufrufen.

NOTE

Der BK-7m besitzt im internen Speicher eine Performance-Liste mit der Bezeichnung "Music Assistant". Diese kann nicht gelöscht bzw. verändert werden.

Laden einer Performance/Music Assistant-Liste

- 1. Schalten Sie den BK-7m ein. Siehe Seite 19.
- 2. Schließen Sie den USB-Speicher am BK-7m an.
- 3. Drücken Sie den PERFORMANCE [LIST]Taster.



Im Display erscneint nun eine Abfolge der auf dem USB-Speicher gefundenen Performance-Listen (die interne "Music Assistant"-Liste steht immer oben in der Liste).



NOTE

Wenn bereits eine Performance-Liste geladen wurde, erscheinen im Display die einzelnen Performance-Speicher dieser Liste. Wenn Sie eine andere Performance-Liste laden möchten, drücken Sie erneut den PERFORMANCE [LIST]-Taster, und fahren Sie mit Schritt (4) fort.

NOTE

Wenn der USB-Speicher keine Performance-Listen beinhaltet bzw. der USB-Speicher nicht korrekt angeschlossen ist, wird die interne "Music Assistant"-Liste angezeigt.

- 4. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die gewünschte Performance-Liste aus.
- 5. Drücken Sie das Rad, um die Auswahl zu bestätigen.

(Beispiel: die interne "Music Assistant"-Liste). Im Display erscheint:



6. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Load" aus, und drücken Sie das Rad.

Im Display sehen Sie nun die einzelnen Performance-Speicher der gewählten Liste.



Wenn Sie eine andere Performance-Liste aufrufen möchten, drücken Sie erneut den PERFORMANCE [LIST]-Taster.

Aufrufen eines Performance/Music Assistant-Speichers aus der Liste

 Wenn im Display noch keine Liste der einzelnen Performance/Music Assistant-Speicher angezeigt wird, drücken Sie den PERFORMANCE [LIST]-Taster.



(Beispiel: der Inhalt der internen "Music Assistant"-Liste) 2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Speicher aus, und drücken Sie das Rad, um die Auswahl zu bestätigen.



Der PERFORMANCE [LIST]-Taster leuchtet und zeigt damit an, dass der BK-7m die Einstellungen der aktuellen Performance verwendet. Der Performance-Name wird invertiert angezeigt.



Mit dem neu gewählten Performance-Speicher sind auch ein Music Style bzw. Song sowie die Einstellungen für Taster wie [SYNC START] usw. aufgerufen. Sie können während des Playbacks eines Styles oder Songs einen neuen Performance/Music Assistant-Speicher aufrufen.

3. Drücken Sie so oft den [EXIT]-Taster, bis das Haupt-Display erscheint.

Drücken Sie erneut den PERFORMANCE [LIST]-Taster, um die Abfolge der einzelnen Speicher anzeigen zu lassen.

Suchen von Performance-Speichern

Sie können Performance-Speicher nach Anfangsbuchstaben suchen. Dieses ist auch während des laufenden Playbacks eines Songs bzw. Music Styles möglich.

1. Stellen Sie sicher, dass im Display die Liste der einzelnen Performance-Speicher angezeigt wird, und halten Sie den [PER-FORMANCE [LIST]-Taster gedrückt.



Die Taster-Anzeige blinkt, und der Cursor befindet sich auf dem ersten Performance-Speicher, der mit "A" beginnt.



- Drücken Sie erneut den PERFORMANCE
 [LIST]-Taster, um den ersten Performance Speicher aufzurufen, der mit "B" beginnt.
 Wiederholen Sie diesen Vorgang nach Bedarf für
 weitere Anfangsbuchstaben ("C", "D", "E" usw.).
- 3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Performance-Speicher aus, und drücken Sie das Rad, um die Auswahl zu bestätigen.



4. Halten Sie erneut den PERFORMANCE [LIST]-Taster gedrückt, um die Suchfunktion zu beenden.

Sichern von Einstellungen in einem Performance-Speicher

- 1. Wählen Sie einen Music Style oder Song aus.
- 2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

Beispiel: Auswahl der Klänge, für die Realtime-Parts, Aktivieren des [INTRO]-Tasters, usw..

3. Drücken Sie den [WRITE]-Taster, um die "Write Performance"-Seite anzuwählen.



Die Anzeige des [WRITE]-Tasters blinkt und im Display erscheint eine Anzeige ähnlich der Folgenden:



In der Voreinstellung wählt der BK-7m den Namen des aktuell gewählten Music Styles bzw. Songs. Wenn Sie diesen beibehalten möchten, fahren Sie direkt mit Schritt (7) fort.

- 4. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das gewünschte Zeichen aus, und drücken Sie das Rad.
- 5. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die nächste Position in der Namenzeile aus, und drücken Sie das Rad.



6. Wiederholen Sie die Schritte (4) und (5) so oft, bis der gewünschte Name vollständig eingegeben ist.

NOTE

Durch Drücken des ONE TOUCH [1]-Tasters wird das ausgewählte Zeichen gelöscht. Drücken des [2]-Tasters fügt ein Zeichen ein.

7. Drücken Sie den [WRITE]-Taster, um die Einstellungen in einem neuen Performance-Speicher zu sichern.

Der neu erzeugte Performance-Speicher wird an das Ende der ausgewählten Performance-Liste angefügt (siehe "Laden einer Performance/Music Assistant-Liste" auf S. 41).

NOTE

Wenn nach Einschalten des BK-7m noch keine Performance-Liste ausgewählt wurde, wird mit diesem Vorgang eine neue Performance-Liste erstellt und der gesicherte Performance-Speicher ist der erste Eintrag in dieser Liste.

Weitere Performance List-Funktionen

 Schließen Sie einen USB-Speicher am BK-7m an, auf dem mindestens eine Performance-Liste gesichert ist.



2. Drücken Sie den PERFORMANCE [LIST]Taster

Im Display werden alle Performance-Listen des angeschlossenen USB-Speichers angezeigt.



3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die gewünschte Performance-Liste aus, und drücken Sie das Rad, um die Auswahl zu bestätigen.

Im Display sehen Sie nun die folgenden Optionen:

Function	Beschreibung
Load	Laden der gewählten Performance/Music Assistant-Liste.
Edit*	Verändern der gewählten Performance/ Music Assistant-Liste ("Delete", "Move").
Rename*	Umbenennen der gewählten Performance/ Music Assistant-Liste.
Delete*	Löschen der gewählten Performance/ Music Assistant-Liste.
Make New	Erstellen einer neuen (leeren) Performance- Liste.

^[*] Steht nicht zur Verfügung, wenn bei Schritt (3) die Music Assistant-Liste gewählt wurde

Roland

4. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die gewünschte Option aus, und drücken Sie das Rad.

Informationen zur Option "Load" finden Sie unter "Laden einer Performance/Music Assistant-Liste" auf S. 41.

Bei Auswahl von 'Edit'

Sie haben die folgenden Möglichkeiten.

Vorgang	Beschreibung
Delete	Löschen des ausgewählten Performance- Speichers aus der Liste.
Move	Verändern der Position eines Performance-Speichers in der Reihenfolge der Liste.
Save	Sichern der geänderten Liste.

- Delete (Löschen)
- Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Performance-Speicher aus.
- 2. Drücken Sie das Rad, um die Auswahl zu bestätigen.



3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Delete", und drücken Sie das Rad.

Im Display erscheint:



4. Wählen Sie mit dem Rad die Option "YES", um den gewählten Performance-Speicher zu löschen.

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, wählen Sie die Option "NO".

5. Drücken Sie das Rad, um die Auswahl zu bestätigen.

Im Display erscheint eine Bestätigungs-Meldung. Wenn Sie weitere Performance-Speicher löschen möchten, drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt (3).

Sichern der geänderten Performance-Liste

- 6. Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad.
- Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Save", und drücken Sie erneut das Rad. Im Display erscheint eine Bestätigungs-Meldung.

8. Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um den Edit-Modus zu verlassen.

Wenn Sie die geänderte Performance-Liste noch nicht gesichert haben, fragt der BK-7m, wie Sie verfahren möchten.



9. Wählen Sie mit dem Rad die Option "YES", um die Einstellungen zu sichern.

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, wählen Sie die Option "NO".

- Drücken Sie das Rad, um die Auswahl zu bestätigen.
- Move (Verändern der Position in der Liste)
- 1. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Performance-Speicher aus.
- 2. Drücken Sie das Rad, um die Auswahl zu bestätigen.



3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Move", und drücken Sie das Rad.

Im Display erscheint:




 Bewegen Sie den ausgewählten Performance-Speicher durch Drehen des Rads an die neue Position, und drücken Sie das Rad.

Wenn Sie weitere Performance-Speicher in der Position verschieben möchten, drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt (4).

'Rename' (Umbenennen)

Im Display erscheint:



In diesem Menü können Sie den Namen der gewählten Performance-Liste ändern.

 Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das gewünschte Zeichen aus, und drücken Sie das Rad.

Durch Drücken des ONE TOUCH [1]-Tasters wird das ausgewählte Zeichen gelöscht. Drücken des [2]-Tasters fügt ein Zeichen ein.

- 2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die nächste Position in der Namenzeile aus, und drücken Sie das Rad.
- 3. Wiederholen Sie die Schritte (1) und (2), um den Namen vollständig einzugeben.
- 4. Drücken Sie den [WRITE]-Taster, um die Performance-Liste mit der neuen Bezeichnung zu sichern.

Im Display erscheint eine Bestätigungs-Meldung. Danach erscheinen wieder die auf dem USB-Speicher gesicherten Performance-Listen.

Wenn sich auf dem USB-Speicher bereits eine gleichnamige Datei befindet, fragt der BK-7m, wie Sie verfahren möchten.

"YES": Die alte Datei wird durch die neue, gleichnamige Datei ersetzt.

"NO": Der Vorgang wird abgebrochen, und es wird wieder das Display angewählt, in dem Sie den Namen ändern können.

'Delete' (Löschen)

Mit dieser Funktion können Sie die ausgewählte Performance-Liste löschen. Im Display erscheint:



1. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "YES", und drücken Sie das Rad, um die Performance-Liste zu löschen.

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, wählen Sie die Option "NO".

Im Display erscheint eine Bestätigungs-Meldung. Danach erscheinen wieder die auf dem USB-Speicher gesicherten Performance-Listen.

'Make New'

Mit dieser Funktion können Sie eine neue Performance-Liste erstellen. Im Display erscheint:



Wenn Sie diese Bezeichnung beibehalten möchten, fahren Sie direkt mit Schritt (4) fort. Falls Sie den Namen ändern möchten, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

- 1. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das gewünschte Zeichen aus, und drücken Sie das Rad.
 - Durch Drücken des ONE TOUCH [1]-Tasters wird das ausgewählte Zeichen gelöscht. Drücken des [2]-Tasters fügt ein Zeichen ein.
- 2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die nächste Position in der Namenzeile aus, und drücken Sie das Rad.
- 3. Wiederholen Sie die Schritte (1) und (2), um den Namen vollständig einzugeben.
- 4. Drücken Sie den [WRITE]-Taster, um die Performance-Liste mit der neuen Bezeichnung zu sichern.

Wenn sich auf dem USB-Speicher bereits eine gleichnamige Datei befindet, fragt der BK-7m, wie Sie verfahren möchten.

"YES": Die alte Datei wird durch die neue, gleichnamige Datei ersetzt.

"NO": Der Vorgang wird abgebrochen, und es wird wieder das Display angewählt, in dem Sie den Namen ändern können.



Die neu erstellte Performance-Liste wird im Ordner "My Performances" des USB-Speichers abgelegt. Sollte dieser Ordner noch nicht vorhanden sein, wird er bei Erstellen der neuen Performance-Liste automatisch erstellt.

13. Aufnahme des eigenen Spiels als Audiodatei

Sie können alle mit dem BK-7m erzeugten Signale (Song/Music Style-Playback, das eigene Spiel und weitere Audiosignale wie z.B. Ihren Gesang als Audiodatei aufzeichnen. Lediglich das Metronomsignal wird nicht mit aufgenommen.

Sie können zusätzlich die Ausgänge eines Mixers mit dem AUDIO INPUT-Anschluss des BK-7m verbinden und auch die am Mixer anliegenden Signale mit dem BK-7m aufzeichnen.

Das Gesamtsignal wird im WAV-Audioformat direkt auf einem am BK-7m angeschlossenen USB-Speicher aufgenommen und kann mithilfe eines Rechners auf eine CD gebrannt werden.

NOTE

Verwenden Sie für die Aufzeichung vorzugsweise den Roland USB-Speicher M-UF2G (2GB).

Die Aufnahme

NOTE

Die folgenden Bedienschritte basieren darauf, dass der Parameter "REC Audio Sync" (Seite 62) aktiviert ist.

- Schließen Sie den USB-Speicher an.
 Note: Verwenden Sie vorzugsweise die von Roland em
 - **Note:** Verwenden Sie vorzugsweise die von Roland empfohlenen USB-Speicher, da nur für diese ein reibungsloser Betrieb gewährleistet werden kann.
- 2. Bereiten Sie alles für die Aufnahme vor.
 - Wählen Sie den gewünschten Song bzw. Music Style aus.
 - Stellen Sie die Lautstärken und Effekte ein.
- 3. Stellen Sie mit dem BALANCE-Regler die Lautstärke-Balance zwischen Music Style/ Song und the Echtzeit-Parts ein.

Mit dem [AUDIO IN]-Regler können Sie die Lautstärke des externen Audio-Eingangssignals anpassen.

4. Drücken Sie den [AUDIO REC]-Taster, so dass die Taster-Anzeige blinkt.



NOTE

Wenn Sie den [AUDIO REC]-Taster versehentlich gedrückt haben, halten Sie diesen gedrückt, bis dessen Anzeige erlischt.

5. Drücken Sie den [START/STOP]-Taster.



Die Anzeigen der Taster [AUDIO REC] und [START/ STOP]-Taster leuchten, und sowohl die Song/Music Style-Wiedergabe als auch die Aufnahme werden gestartet. Alle ab diesem Zeitpunkt erzeugten Signale werden aufgenommen.

Wenn die Aufnahme beendet werden soll, drücken Sie den [AUDIO REC] oder [START/ STOP]-Taster.

Die folgende Display-Anzeige erscheint:



Sie können nun:

- (a) Den Song neu benennen und sichern→ "Sichern der Aufnahme als Audiodatei"
- (b) Den Song mit dem vom BK-7m vogegebenen
 - Namen ("My recording001") sichern

 → Drücken Sie dafür den [WRITE]-Taster. Nach
 kuzer Zeit erscheint wieder das Haupt-Display. Die
 Audiodatei wurde im Ordner "My Recordings"
 abgelegt.
- (c) Die Aufnahme löschen.
 - → Drücken Sie dafür den [EXIT]-Taster. Im Display erscheint:



→ Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "YES", und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad, um den Vorgang auszuführen.

Note: Wenn Sie "NO" auswählen, haben Sie danach wieder die Auswahl zwischen den Möglichkeiten (a) und (b).

Abspielen der Aufnahme

Wenn Sie oben eine der Möglichkeiten (a) oder (b) gewählt haben, können Sie die Aufnahme wie folgt ahhören

1. Drücken Sie den [START/STOP]-Taster, um die Aufnahme abzuspielen.

Falls die Lautstärke der Aufnahme zu niedrig bzw. zu hoch ist, können Sie den Aufnahmepegel vor einer erneuten Aufnahme mithilfe des Parameters "REC Audio Level" anpassen ([MENU]-Taster → "Global"→ "Utility"→ "REC Audio Level" auf S. 62).

Note: Der BK-7m ermöglicht auch, dass die Aufnahme bereits vor Beginn des Song-Playbacks aktiviert wird ([MENU]-Taster → "Global"→ "Utility"→ "REC Audio Sync" auf S. 62).

Sichern der Aufnahme als Audiodatei

Nach Stoppen der Aufnahme erscneint die folgende Anzeige im Display:



 Wenn Sie die Aufnahme neu benennen möchten, fahren Sie mit Schritt (2) fort.

Wenn der vom BK-7m vorgegebene Name unverändert bleiben soll, drücken Sie den [WRITE]-Taster (siehe Schritt (5) unten).

- 2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das gewünschte Zeichen für die aktuell gewählte Cursor-Position aus, und drücken Sie das Rad, um die Auswahl zu bestätigen.
- 3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die gewünschte Position in der Zeile aus, und drücken Sie das Rad.



Durch Drücken des ONE TOUCH [1]-Tasters wird das Zeichen an der ausgewählten Position gelösch, durch Drücken des ONE TOUCH [2]-Tasters wird ein Zeichen eingefügt.

4. Wiederholen Sie die Schritte (2) und (3) nach Bedarf.

5. Drücken Sie den [WRITE]-Taster (die Anzeige blinkt), um die Audiodatei mit dem eingegebenen Namen zu sichern und wieder das Haupt-Display anzuwählen.

Wenn sich auf dem USB-Speicher bereits eine gleichnamige Datei befindet, werden Sie gefragt, ob diese überschrieben werden soll:



Wenn Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "YES" wählen und dann das Rad drücken, wird die alte Datei durch die neue Datei ersetzt.

Wenn Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "NO" wählen und dann das Rad drücken, können Sie die Bezeichnung ändern und danach durch Drücken des [WRITE]-Tasters sichern.

Die gespeicherte Audiodatei wird im Ordner "My Recordings" des USB-Speichers abgelegt.

Roland

14. Die Cover-Funktion für Music Styles und SMF-Songs

Mithilfe der Cover-Funktion können Sie die Orchestrierung von Music Styles oder SMF Songs verändern und die neue Version auf einem USB-Speicher sichern.

Funktion Music Style Cover bzw. SMF Cover

→ steht nur für Music Styles Standard MIDI Files zur Verfügung

Die COVER-Funktion ermöglicht die Veränderung der Soundauswahl für einen Music Style bzw. ein Standard MIDI File. Auch wenn das Arrangement nicht geändert wird, wird der Charakter des Songs nachhaltig durch das Wechseln der Sounds beeinflusst.

 Wählen Sie den gewünschten Music Style bzw. SMF Song aus.

Siehe "Auswahl eines Songs oder Music Styles des USB-Speichers" auf S. 35.

2. Drücken Sie den [START/STOP]-Taster, um das Playback zu starten.



3. Drücken Sie den [MENU]-Taster.



Im Display erscheint:



4. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Cover (Style/SMF)" aus, und drücken Sie das Rad.

Im Display erscheint:



5. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Cover List" aus, und drücken Sie das Rad. Im Display erscheint...



...oder:



6. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad eine der 30 Voreinstellungen aus.

Presets

Original, Live Band, Pop1, Dance, Acoustic1, Ethnic, Hard Rock, Pop2, Techno, Rock1, Oriental 1, A Cappella, Rock 2, House, Classic, Vocal Pop, Oriental 2, Vocal Rock, Acustic 2, Guitars, Jungle, Traditional, Celtic, Vocal Dance, Funky, Brass Band, Hip Pop, Vocal Ac., New Age, Vocal Or.

Bei "Original" sind die originalen Einstellungen des selektierten Music Styles bzw. Songs ausgewählt.

- 7. Spielen Sie den selektierten Music Style bzw. Song mit der aktuell gewählten Einstellung.
- 8. Wenn Sie die geänderten Einstellungen behalten möchten, können Sie diese auf dem USB-Speicher sichern (siehe nachfolgenden Abschnitt).

NOTE

Die "Cover"-Einstellungen werden nur vom BK-7m erkannt und werden von anderen Sequenzer-Programmen ignoriert.

Sichern der Änderungen eines Music Styles oder SMF-Songs

 Wählen Sie die gewünschten "Cover"-Einstellungen.

Siehe "Funktion Music Style Cover bzw. SMF Cover" auf S. 48.

2. Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um wieder das vorherige Menu anzuwählen.



- Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Save Cover" aus, und drücken Sie das Rad. Im Display wird der Inhalt des aktuell gewählten Ordners des USB-Speichers angezeigt.
- 4. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Ordner aus, und drücken Sie das Rad.



- 5. Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um zur nächst höheren Ebene zu gelangen.
- 6. Drücken Sie den [WRITE]-Taster (die Anzeige blinkt).

Im Display erscheint:



Der BK-7m wählt automatisch den Namen des gewählten Music Styles oder Songs. Wenn Sie diese Bezeichnung behalten möchten, können Sie direkt mit Schritt (10) fortfahren.

- 7. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die gewünschte Position aus, und drücken Sie das Rad.
- 8. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das gewünschte Zeichen aus, und drücken Sie das Rad.

Durch Drücken des ONE TOUCH [1]-Tasters wird das ausgewählte Zeichen gelöscht. Drücken des [2]-Tasters fügt ein Zeichen ein.

- 9. Wiederholen Sie die Schritte (7)~(8), um den Namen vollständig einzugeben.
- 10. Drücken Sie den [WRITE]-Taster, um die geänderten Einstellungen zu sichern.

Im Display erscheint kurz eine Bestätigungs-Meldung und dann wieder die "Style Cover"-Seite.

Wenn sich auf dem USB-Speicher bereits eine gleichnamige Datei befindet, werden Sie gefragt, ob Sie diese überschreiben möchten.



Falls ja: Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "YES".

Falls nein: Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "NO", und verändern Sie den Namen.

15. Die Menu-Parameter

Über den [MENU]-Taster erreichen Sie weitere Parameter, welche die Funktionsweise des BK-7m bestimmen.

Vorgang

 Drücken Sie den [MENU]-Taster, so dass die Anzeige leuchtet.

Im Display erscheint:



2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Parameter aus.



Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung:

Parametergruppe	Beschreibung
Performance Edit	Einstellen verschiedener Klang- und Effekt-Parameter für die Echtzeit- Parts, den gewählten Music Style, das Backing usw Diese Einstellungen kön- nen in einem Performance-Speicher gesichert werden. Siehe "Die Perfor- mance Edit-Parameter".
Cover (Style/ SMF)	Verändern der Orchestrierung des gewählten Music Styles oder Songs. Siehe Seite 48.
Global	Parameter, die alle Bereiche des BK-7m betreffen (siehe S. 60).
MIDI	Die MIDI-Parameter desBK-7m (siehe S. 64).
Wizard Connection	Siehe auch "Die Wizard Connection- Funktion" auf S. 22
Mastering Tools	Einstellungen für den Compressor und Equalizer (siehe S. 69).
Makeup Tools	Ermöglicht das Editieren von Music Styles bzw. Standard MIDI Files. Siehe Seite 72.
Visual Control	Ermöglicht das Einstellen der MIDI Visual Control- bzw. V-LINK-Funk- tionen (siehe S. 78).

Parametergruppe	Beschreibung
Factory Reset	Ermöglicht das Abrufen der Werksvoreinstellungen des BK-7m (siehe S. 79).
Format USB Device	Ermöglicht das Formatieren des externen USB-Speichers (siehe S. 79).

3. Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad um die gewünschte Display-Seite aufzurufen, verändern Sie die Wert des ausgewählten Parameters durch Drehen des Rads, und drücken Sie erneut das [CURSOR/VALUE]-Rad, um den Vorgang zu bestätigen.


Die Performance Edit-Parameter

Die folgenden Parameter können für jeden Performance-Speicher individuell eingestellt werden.

Parameter/Gruppe	Beschreibung
Tone Part View	Editieren von Klang-Einstellungen. Siehe Seite 50.
Tone Part Effects	Effekt-Parameter für die Echtzeit-Parts (MBS, LWR, UP2, UP1). Siehe Seite 54.
Style Parts	Parameter für die Music Style-Parts. Siehe Seite 57.
Split	Split-Parameter. Siehe Seite 58.
Key	Parameter für die Transponierung. Siehe Seite 37. Sie erreichen diesen Parameter auch durch Drücken des [KEY]-Tasters.
Arranger Setting	Bestimmt, wie die Akkorderkennung arbeitet Siehe Seite 58.
Melody Intelligent	Melody Intelligence-Parameter. Siehe Seite 59.
Save As Default	Ermöglicht das Speichern der "Performance Edit"-Einstellungen, die nach Einschalten des BK-7m automatisch aufgerufen werden sollen.

Tone Part View-Parameter

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Performance Edit" → "Tone Part View".



- 1. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Echtzeit-Part aus (MBS, LWR, UP2, UP1).
- 2. Wählen Sie mit dem Rad den gewünschten Parameter aus.

Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung:

Families

Bestimmt die Klanggruppe. Auf Seite 87 finden Sie eine Liste der verfügbaren Tones und Drum Sets. Drücken Sie nach Auswahl der Klanggruppe das [CURSOR/VALUE]-Rad, und wählen Sie einen Klang innerhalb der Gruppe aus.

Parameter	Beschreibung
Families	Die Klänge sind auf 16 Gruppen verteilt: Piano, Guitar, Bass, Strings usw

Tone

Bestimmt den Klang bzw. das Drum Set. Auf Seite 87 finden Sie eine Liste der verfügbaren Tones und Drum Sets

Um eine andere Klanggruppe auszuwählen, drücken Sie nach Auswahl eines Klangs das [CURSOR/VALUE]-Rad

Parameter	Beschreibung	
Tone	Bestimmt den Klang bzw. das Drum Set.	

Volume

Bestimmt die Lautstärke des Echtzeit-Parts. Bei "0" ist dieser stummgeschaltet.

Parameter	Einstellung
Volume	0~127

Reverb Send

Bestimmt die Hall-Lautstärke.

Parameter	Einstellung
Reverb Send	0~127

Chorus Send

Bestimmt die Chorus-Lautstärke.

Parameter	Einstellung
Chorus Send	0~127

Panpo

Bestimmt die Stereo-Position des Echtzeit-Parts. Bei "0" ist die Mitte des Stereofeldes ausgewählt.

Parameter	Einstellung
Panpot	L63~0~R63

EQ Part Edit

1. Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die "EQ Edit Part"-Seite aufzurufen.



2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Parameter aus, und stellen Sie dessen Wert ein.

Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung:

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Switch	Off, On	Schaltet den Equa- lizer ein bzw. aus.
High Freq	1500Hz, 2000Hz, 3000Hz, 4000Hz, 6000Hz, 8000Hz, 12000Hz	Bestimmt die Cutoff- Frequenz der hohen Frequenzen (Shelving Filter).
High Gain	-15~+15dB	Bestimmt die Lautstärke der hohen Frequenzen.
Mid Freq	200~8000Hz	Bestimmt die Cutoff- Frequenz der mit- tleren Frequenzen (Peaking Filter).
Mid Gain	-15∼+15dB	Bestimmt die Lautstärke der mit- tleren Frequenzen.
Mid Q	0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0	Bestimmt die Band- breite (Güte) des Mid Freq-Bandes. Je nied- riger der Wert, desto mehr werden benach- barte Frequenzen mit beeinflusst.
Low Freq	90, 150, 180, 300, 360, 600Hz	Bestimmt die Cutoff- Frequenz der tiefen Frequenzen (Shelving Filter).
Low Gain	-15~+15dB	Bestimmt die Lautstärke der tiefen Frequenzen.

3. Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um die "EQ Part Edit"-Seite wieder zu verlassen.

Mfx

Der BK-7m besitzt einen Multieffekt-Prozessor ("Mfx") für die Echtzeit-Parts. Sie können pro Echtzeit-Part bestimmen, ob dieser mit Multieffekt (On) oder ohne Multieffekt (Off) ausgegeben wird.

Parameter	Einstellung
Mfx	Off, On

Expression Pedal

Bestimmt, ob ein Echtzeit-Part auf Bewegungen eines am SWITCH/EXPRESSION-Anschluss angeschlossenen Expression-Pedals reagiert (On) oder nicht (Off).

Parameter	Einstellung
Expression Pedal	Off, On

Hold Pedal

Bestimmt, ob ein Echtzeit-Part auf Betätigungen eines am SWITCH/EXPRESSION-Anschluss angeschlossenen Haltepedals (CC64) reagiert (On) oder nicht (Off).

Bei "Auto" reagiert der entsprechende Echtzeit-Part nur dann auf Hold-Meldungen, wenn dieser entweder der gesamten Tastatur oder im Split-Modus dem Bereich oberhalb des Splitpunktes zugeordnet ist.

Parameter	Einstellung
Hold Pedal	Auto, On, Off

Octave Shift

Bestimm die Oktavlage des Echtzeit-Parts.

Parameter	Einstellung
Octave Shift	-4~0~+4

Coarse Tune

Bestimmt die Tonhöhe des Echtzeit-Parts (in Halbtonschritten).

Parameter	Einstellung
Coarse Tune	-24~0~+24

Fine Tune

Bestimmt die Tonhöhe des Echtzeit-Parts (in Feinschritten von 1 Cent - 1/100 eines Halbtons).

Parameter	Einstellung
Fine Tune	-100~0~+100

Portamento Mode

Bestimmt, ob der Sound einstimmig ("Mono") oder mehrstimmig ("Poly") gespielt werden kann.

Parameter	Einstellung
Portamento Mode	Poly, Mono

Portamento Time

Bestimmt den Zeitraum von Gleiten der Tonhöhe "a" zu Tonhöhe "b". Je höher der Wert, desto länger ist dieser Zeitraum.

Parameter	Einstellung
Portamento Time	0~127

After Touch

Bestimmt, wie ein Echtzeit-Part auf Aftertouch-Meldungen reagiert.

Parameter	Einstellung
After Touch	Off, Filter Up, Filter Down, Modulation, Pitch Up, Pitch Down, Volume Up, Volume Dw

Off: Der Part reagiert nicht auf MIDI Aftertouch-Meldungen.

Filter Up: Die Cutoff-Frequenz des Sounds wird erhöht.

Filter Down: Die Cutoff-Frequenz des Sounds wird erniedrigt.

NOTE

Die Wirkung bei "Filter Up" und "Filter Down" ist abhängig vom Basiswert für "Cutoff", daher kann es passieren, dass in einigen Fällen kein Effekt auftritt.

Modulation: Durch MIDI Aftertouch-Meldungen wird eine Modulation ausgelöst.

Pitch Up: Durch MIDI Aftertouch-Meldungen wird die Tonhöhe um bis zwei Halbtöne erhöht.


Pitch Down: Durch MIDI Aftertouch-Meldungen wird die Tonhöhe um bis zwei Halbtöne erniedrigt.

Volume Up: Durch MIDI Aftertouch-Meldungen wird die Lautstärke erhöht.

Volume Down: Durch MIDI Aftertouch-Meldungen wird die Lautstärke erniedrigt.

Cut Off

Dieser Filter-Parameter bestimmt, wie brillant bzw. gedämpft der Sound erklingt. Je tiefer der Wert, desto gedämpfter ist der Sound.



NOTE

Bei einigen Sounds sind bei positiven (+) Cutoff-Werten keine Klangveränderungen hörbar, weil der Sound bereits mit hoher Cutoff-Frequenz vorprogrammiert ist..

Parameter	Einstellung
Cut Off	-64~+63

Resonance

Bestimmt die Überbetonung der Frequenzen in direkter Umgebung der Cutoff-Frequenz. Eine zu hohe Einstellung kann zu Pfeifgeräuschen (Feedback) führen.

NOTE

Bei einigen Sounds sind bei negativen (-) Resonance-Werten keine Klangveränderungen hörbar, weil der Sound bereits mit niedriger Resonanz vorprogrammiert ist..

Parameter	Einstellung
Resonance	-64~+63

Attack (nur für Tones)

Bestimmt, wie schnell die Lautstärke des Sounds ansteigt. Je niedriger der Wert (negative Werte), desto schneller erklingt der Sound nach Spielen der Note.

Parameter	Einstellung
Attack	-64~+63

Decay

Bestimmt, die schnell der Sound nach der Attack-Phase auf seinen stabilen Lautstärkepegel (Sustain) abfällt.

Parameter	Einstellung
Decay	-64~+63

NOTE

Perkussive Klänge (z.B. Piano und Gitarre) klingen automatisch aus und haben daher normalerweise einen Sustain Level von "0". Selbst wenn Sie einen hohen Wert einstellen und den Sound halten, klingt dieser trotzdessen aus.

Release

Bestimmt die Zeit nach Loslassen der Note, bis der Sound vollständig ausgeklungen ist.

Parameter	Einstellung
Release	-64~+63

Vibrato Rate

Bestimmt die Geschwindigkeit der Tonhöhen-Modulation. Bei positiven (+) Werten wird die Modulations-Geschwindigkeit erhöht, bei negativen (-) Werten verlangsamt.

Parameter	Einstellung
Vibrato Rate	-64~+63

Vibrato Depth

Bestimmt die Stärke der Tonhöhen-Modulation. Bei positiven (+) Werten wird die Modulation verstärkt, bei negativen (-) Werten verringert.

Parameter	Einstellung
Vibrato Depth	-64~+63

Vibrato Delay

Bestimmt die Verzögerung der Tonhöhen-Modulation. Bei positiven (+) Werten wird die Verzögerung verstärkt, bei negativen (–) Werten verringert.

Parameter	Einstellung
Vibrato Delay	-64~+63

C1

Die Funktionsweise dieses Parameters ist abhängig vom ausgewählten Sound. Beispiele: Ändern der Filter-Einstellung, Umschalten der Rotary-Geschwindigkeit, usw..

Parameter	Einstellung
C1	0~127

Key Range Lower, Key Range UpperBestimmen den Notenbereich eines Parts.


Parameter	Einstellung
Key Range Lower	C1~G9
Key Range Upper	C1~G9

NOTE

"Upper Range Lower" kann nicht höher als "Key Range Upper" und "Key Range Upper" nicht niedriger als "Upper Range Lower" eingestellt werden.

Tone Part Effects-Parameter

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Performance Edit" → "Tone Part Effects".



 Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Effekt-Prozessor aus (Mfx, Reverb, Chorus).

Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung:

a) Mfx-Parameter

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Performance Edit" → "Tone Part Effects" → "Mfx".

Der BK-7m besitzt einen Multieffekt-Prozessor für alle Echtzeit-Parts gemeinsam (siehe "Mfx" auf S. 51) sowie 3 Multieffekt-Prozessoren für die Style/Song-Parts.

Mfx Switch

Schaltet den Mfx-Prozessor ein bzw. aus.

Parameter	Einstellung
Mfx Switch	Off, On

Mfx Type

Folgende Multieffekttypen sind auswählbar:

-		
1. Thru	29. OD→ Delay	57. VK Rotary
2. Stereo EQ	30. DST→ Chorus	58. 3D Chorus
3. Overdrive	31. DST→ Flanger	59. 3D Flanger
4. Distortion	32. DST→ Delay	60. 3D Step Flgr
5. Phaser	33. EH→ Chorus	61. Band Chorus
6. Spectrum	34. EH→ Flanger	62. Band Flanger
7. Enhancer	35. EH→ Delay	63. Band Step Flg
8. Auto Wah	36. Chorus→ DLY	64. VS Overdrive
9. Rotary	37. Flanger→ DLY	65. VS Distortion
10. Compressor	38. CHO→ Flanger	66. GT Amp Simul
11. Limiter	39. CHO/DLY	67. Gate
12. Hexa-Chorus	40. Flanger/DLY	68. Long Delay
13. Trem Chorus	41. CHO/Flanger	69. Serial Delay
14. Space-D	42. Isolator	70. MLT Tap DLY
15. St. Chorus	43. Low Boost	71. Reverse DLY
16. St. Flanger	44. Super Filter	72. Shuffle DLY
17. Step Flanger	45. Step Filter	73. 3D Delay
18. St. Delay	46. Humanizer	74. Long Time DLY
19. Mod. Delay	47. Speaker Sim	75. Tape Echo
20. 3 Tap Delay	48. Step Phaser	76. LoFi Noise
21. 4 Tap Delay	49. MLT Phaser	77. LoFi Comp
22. Time Delay	50. Inf Phaser	78. LoFi Radio
23. 2 Pitch Shifter	51. Ring Modul	79. Telephone
24. FBK Pitch	52. Step Ring	80. Phonograph
25. Reverb	53. Tremolo	81. Step Pitch
26. Gate Reverb	54. Auto Pan	82. Sympa Reso
27. OD→ Chorus	55. Step Pan	83. Vib-Od-Rotary
28. OD→ Flanger	56. Slicer	84. Center Canc



Einige Effekt-Bezeichnungen werden im Display abgekürzt angezeigt.

Mfx Edit

Wenn Sie die einzelnen Effekt-Parameter verändern möchten, drücken Sie auf der "Mfx"-Seite das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die "Mfx Edit"-Seite aufzurufen. Sie können dann die Einstellungen mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad ändern.

Siehe "MFX-Typen und die Effekt-Parameter" auf S. 105.

Die ersten beiden Parameter bei "Mfx Type" sind "Chorus Send" (0~127) und "Reverb Send" (0~127). Diese bestimmen, wie viel Chorus bzw. Hall das Mfx-Signal erhalten soll.

b) Reverb-Parameter

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Performance Edit" → "Tone Part Effects" → "Reverb".

Reverb Switch

Schaltet das Reverb ein (On) bzw. aus (Off).

Parameter	Einstellung
Reverb Switch	Off, On

Reverb Type

Bestimmt den Reverb-Typ. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

1. SRV Room	5. Room1	9. Hall1
2. SRV Hall	6. Room2	10. Hall2
3. SRV Plate	7. Stage1	11. Delay
4. GM2 Reverb	8. Stage2	12. Pan Delav

Reverb Edit

Wenn Sie die einzelnen Reverb-Parameter verändern möchten, drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die "Reverb Edit"-Seite aufzurufen, und verändern Sie die Einstellungen mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad.

Parameter für die Halltypen "1. SRV Room", "2. SRV Hall" und "3. SRV Plate":

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Level	0~127	Lautstärke des Hallef- fektes
Pre Delay	0.0~100.0 ms	Verzögerung des Ein- satzes des Halleffektes
Time	0~127	Länge der Hallfahne
Size	1~8	Größe dees Hallraumes
High Cut	160~12500Hz, Bypass	Frequenz, oberhalb der die hohen Frequenzen innerhalb des Hallsig- nals gefiltert werden. Bei BYPASS werden keine hohen Frequen- zen gefiltert.
Density	0~127	Dichte der Hall-Relek- tionen

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Diffusion	0~127	Bestimmt die Stärke der Änderung der Hall- dichte über einen Zeit- raum. Je höher der Wert, desto dichter wird der Hall mit län- gerer Zeitdauer. Dieser Effekt ist nur bei lan- gen Hallzeiten wahr- nehmbar.
LF Damp Freq	50~4000Hz	Dämpfungs-Frequenz der tiefen Frequenzen innerhalb des Hallsig- nals.
LF Damp Gain	-36~0dB	Stärke der Dämpfung der tiefen Frequenzen. Bei "0" werden keine tiefen Frequenzen gedämpft.
HF Damp Freq	4000~ 12500Hz	Dämpfungs-Frequenz der hohen Frequenzen innerhalb des Hallsig- nals.
HF Damp Gain	-36~0dB	Stärke der Dämpfung der hohen Frequen- zen. Bei "0" werden keine hohen Frequen- zen gedämpft.

Parameter für den Halltyp "4. GM2Reverb":

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Level	0~127	Lautstärke des Hallef- fektes
Character	Room1, Room2, Room3, Hall1, Hall2, Plate, Delay, Pan Delay	Reverb-Typ
Pre LPF	0~7	Stärke der Filterung hoher Frequenzen des Quellsignals vor. Je höher der Wert, desto stärker werden die hohen Frequenzen gefiltert.
Level	0~127	Lautstärke des Hallsig- nals
Time	0~127	Länge der Hallfahne
Feedback	0~127	Anzahl der Signalwie- derholungen bei "Character = Delay oder "Pan Delay".

Parameters für die Halltypen "5. Room1"~"12. Pan Delay":

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Level	0~127	Lautstärke des Hallsig- nals
Time	0~127	Länge der Hallfahne
HF Damp	200~8000Hz, Bypass	Frequenz, oberhalb der die hohen Frequenzen innerhalb des Hallsig- nals gefiltert werden. Bei BYPASS werden keine hohen Frequen- zen gefiltert.
Feedback	0~127	Anzahl der Signalwie- derholungen des Delay-Effektes

c) Chorus-Parameter

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Performance Edit" → "Tone Part Effects" → "Chorus".

Chorus Switch

Schaltet den Chorus ein (On) bzw. aus (Off).

Parameter	Einstellung
Chorus Switch	Off, On

Chorus Type

Bestimmt den Chorus-Typ. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:.

1. Chorus1	3. Chorus3	5. GM2Chorus
2. Chorus2	4. Flanger	6. Delay

Chorus Edit

Wenn Sie die einzelnen Chorus-Parameter verändern möchten, drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die "Chorus Edit"-Seite aufzurufen, und verändern Sie die Einstellungen mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad. Parameter für die Chorustypen "1. Chorus1"~"4. Flanger":

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Level	0~127	Lautstärke des Chorus- signals
Output Select	Main, Rev, Main+Rev	Main: das Chorussignal wird direkt an den Ausgang geleitet. Rev: das Chorussignal wird an den Reverb- Effekt geleitet. Main+Rev: das Cho- russignal wird in beide oben beschriebene Richtungen geleitet.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Filter Type	OFF, LPF, HPF	OFF: Das Filter ist ausgeschaltet. LPF: Frequenzen oberhalb von Cutoff werden gefiltert. HPF: Frequenzen unterhalb von Cutoff werden gefiltert.
Cutoff Freq	200~8000Hz	Filter-Frequenz
Pre Delay	0.0~100.0 ms	Verzögerung des Ein- satzes des Chorus- Effektes
Rate Sync	Hz, Note	Bestimmt, ob die Mo- dulations-Geschwin- digkeit zum Arranger- oder Recorder Tempo synchronisiert wird ("Note") oder eine feste Modulations-Frequenz ("Hz") besitzt.
Rate Hz	0.05~10.00Hz	Bestimmt die Modula- tions-Geschwindigkeit bei "Rate Sync=Hz" bzw. "Rate Sync=note".
Rate Note	1/64T, 1/64, 1/32T, 1/32, 1/16T, 1/32., 1/16, 1/8T, 1/16., 1/8, 1/4T, 1/8., 1/4, 1/2 T, 1/4., 1/2, 1/1 T, 1/2., 1/1, 2/1 T, 1/1., 2/1	"T" bedeutet "triolisch". "." ist eine punktierte Note. "2/1" ist ein Doppel- takt.
Depth	0~127	Stärke der Chorus- Modulation. Je höher der Wert, desto stärker ist die Modulation.
Phase	0~180 deg	Spreizung des Effektes im Stereofeld.
Feedback	0~127	Bestimmt, die stark das Chorussignal wieder zurück in den Chorus- effekt zurück geleitet wird. Je höher der Wert, desto stärker ist dieser Effekt.

Parameter für "5. GM2Chorus":

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Level	0~127	Lautstärke des Chorus- signals

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Output Select	Main, Rev, Main+Rev	Main: das Chorussig- nal wird direkt an den Ausgang geleitet. Rev: das Chorussignal wird an den Reverb- Effekt geleitet. Main+Rev: das Chorus- signal wird in beide oben beschriebene Richtungen geleitet.
Pre LPF	0~7	Stärke der Filterung hoher Frequenzen des Quellsignals. Je höher der Wert, desto stärker werden die hohen Fre- quenzen gefiltert.
Level	0~127	Lautstärke des Chorus- Signals.
Feedback	0~127	Bestimmt, die stark das Chorussignal wieder zurück in den Chorus- effekt zurück geleitet wird.
Delay	0~127	Verzögerung des Cho- rus-Effektes.
Rate	0~127	Bestimmt die Modula- tions-Frequenz. Je höher der Wert, desto schneller ist die Modu- lation.
Depth	0~127	Bestimmt die Stärke der Modulation. Je höher der Wert, desto stärker ist die Modula- tion.
Reverb Send	0~127	Bestimmt den Anteil des Chorussignals, das in den Reverb-Proz- essor geleitet wird. Bei "127" sind Chorus und Reverb in Reihe geschaltet.

Parameter für "6. Delay":

Parameter	Einstellung	Beschreibung	
Level	0~127	Lautstärke des Chorus- signals	
Output Select	Main, Rev, Main+Rev	Main: das Chorussignal wird direkt an den Ausgang geleitet. Rev: das Chorussignal wird an den Reverb- Effekt geleitet. Main+Rev: das Cho- russignal wird in beide oben beschriebene Richtungen geleitet.	
L Delay Sync	msec, Note	Bestimmt, ob das linke Delaysignal zu einem Notenwert ("Note") synchronisiert wird oder einen festen Wert erhält ("msec").	
L Delay msec	0~1000ms	Bestimmt die Delayzeit bzw. den Notenwert, abhängig von der Ein- stellung des "Delay Sync"-Parameters (siehe oben).	
L Delay Note	1/64T, 1/64, 1/32T, 1/32, 1/16T, 1/32, 1/16, 1/8T, 1/16, 1/8, 1/4T, 1/8, 1/4, 1/2T, 1/4, 1/2, 1/1T, 1/2, 1/1, 2/1T, 1/1, 2/1	"T" bedeutet "triolisch" "." ist eine punktierte Note. "2/1" ist ein Doppel- takt.	
L Level	0~127	Lautstärke des Delay- signals	
HF Damp	200~8000Hz, Bypass	Dämpfungs-Frequenz der hohen Frequenzen innerhalb des Delay- signals.	
C Delay Sync	Siehe "L Delay S	Sync"	
C Delay msec	Siehe "L Delay r	nsec"	
C Delay Note	Siehe "L Delay N	Note"	
C Level	Siehe "L Level"		
C Feedback	-98~+98%	Anzahl der Signalwiederholungen. Bei negative (–) Werten wird die Phase umgekehrt	
R Delay Sync	Siehe "L Delay Sync"		
R Delay msec	Siehe "L Delay r	Siehe "L Delay msec"	
R Delay Note	Siehe "L Delay Note"		
R Level	Siehe "L Level"		

Style Parts-Parameter

Diese Parameter wirken auf die acht Music Style-Parts. Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Performance Edit" → "Style Parts".



 Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Music Style-Part aus (ADrum, ABass, Acc1, Acc2, Acc3, Acc4, Acc4, Acc5, Acc6).

Im Display werden die aktuellen Einstellungen angezeigt.

2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Paramerter aus, und ändern Sie diesen mithilfe des Rads.

Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung:

Mute

Stummschalten eines Parts

Parameter	Einstellung
Mute	Off, On

Solo

Soloschalten eines Parts (die jeweils anderen Parts werden stummgeschaltet).

Parameter	Beschreibung
Solo	Off, On

Volume

Lautstärke eines Parts. Bei "0" ist dieser nicht mehr hörbar.

Parameter	Einstellung
Volume	0~127

Exp. Pedal

Bei "Off" reagiert der Part nich mehr auf die Bewegungen des Expression-Pedals, das an der SWITCH/EXPRESSION-Buchse angeschlossen ist.

Parameter	Einstellung
Exp. Pedal	Off, On

Exp. Pedal All Parts On

Mit dieser Funktion können Sie den Empfang von Expression-Meldungen für alle Parts einschalten. Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Einstellung zu bestätigen.

Exp. Pedal All Parts Off

Mit dieser Funktion können Sie den Empfang von Expression-Meldungen für alle Parts ausschalten. Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Einstellung zu bestätigen.

Split

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Performance Edit" → "Split".



Split Point

Bestimmt die Note für den Splitpunkt.

Parameter	Einstellung
Split Point	B1~B6

Lower Hold

Bestimmt die Hold-Funktion für den LWR-Part.

Parameter	Einstellung
Lower Hold	Off, On

Bei "On" werden die Noten des LWR-Parts auch nach Loslassen der Tasten weiter gespielt.

Diese Funtion steht nur zur Verfügung, wenn die Anzeige des [SPLIT]-Tasters leuchtet.

Key

Dieser Parameter ermöglicht die Transponierung der Klangerzeugung des BK-7m in Halbtonschritten. Dieses betrifft entweder alle Bereiche oder nur einzelne Bereiche.

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Performance Edit" → "Key", oder drücken Sie den [KEY]-Taster. Siehe "Verändern der Tonart" auf S. 37.

Arranger Setting-Parameter

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Performance Edit" → "Arranger Setting".



Arranger

Bei "Off" sind die Arranger-Parts (ABass, ACC1~6) ausgeschaltet, und Sie hören nur noch die Schlagzeug-Begleitung.

Parameter	Einstellung
Arranger	Off, On

Type

Bestimmt den Typ der Akkorderkennung.

Parameter	Einstellung
Туре	Standard, Pianist, Accordionist1, Accordionist2, Guitarist, Intelligent, Easy



Wenn der "Arr Type"-Parameter (Seite 61) auf "On" gestellt ist, hat diese "Type"-Einstellung keinen Effekt.

Standard: Die normale Akkorderkennung.

Pianist: Der BK-7m aktiviert die Akkorderkennung, wenn mindestens drei Noten gleichzeitig gespielt werden. Dieses gilt für die gesamte Tastatur.

Guitarist: Steuerung des Backing durch eine Gitarre mit MIDI-System.

Intelligent: Eventuell fehlende Noten für die Akkorderkennung werden automatisch hinzugefügt.

Accordionist1: Steuerung des Backing durch ein Roland V-Accordion FR-Serie) oder Akkordeon mit MIDI-System.

Accordionist2: Steuerung des Backing durch ein Akkordeon mit MIDI-System, bei dem Akkordinformationen nur innerhalb einer Oktave übertragen werden und verminderte Akkorde ohne Grundton gespielt werden.

Easy: Diese arbeitet wie folgt:

Dur-Akkorde	Spielen Sie nur den gewünschten Grundton.
Moll-Akkorde	Spielen Sie den gewünschten Grundton sowie die darunter liegende schwarze Taste.
Septimen- Akkorde	Spielen Sie den gewünschten Grundton sowie die darunter liegende weiße Taste.
Moll-Septimen- Akkorde	Spielen Sie den gewünschten Grund- ton sowie eine beliebige darunter liegende schwarze und weiße Taste.

Arranger Hold

Bei "On" (Voreinstellung) wird das Backing auch nach Loslassen der Noten weiter gespielt.

Parameter	Einstellung
Arranger Hold	Off, On

Tempo

Jedem Music Style ist ein voreingestellts Tempo zugeordnet. Sie können bestimmen, ob bei Auswahl eines Music Styles das diesem Style zugeordnete Tempo gewählt werden soll (Preset) oder das bisherige Tempo beibehalten werden soll (Auto Lock).

Parameter	Einstellung	
Tempo	Preset, Auto, Lock	

Beschreibung der Parameter

	Auswahl eines neuen Music Style	
Einstellung	Das Playback ist gestoppt	Das Playback läuft
Preset	Das dem Style zugeordnete Tempo wird aufgerufen.	
Auto	Das dem Style zugeordnete Tempo wird aufgerufen.	Das bisherige Tempo
Lock	Das bisherige Tempo wird beibehalten.	wird octocharten.

Fill In Half Bar

Bei "On" wird die Länge des Fill-In halbiert. (Die Fill-In-Funktion ist nur aktiv, wenn die Anzeige des [AUTO FILL IN]-Tasters leuchtet.

Parameter	Einstellung
Fill In Half Bar	Off, On

Melody Intelligent-Parameter

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Performance Edit" → "Melody Intelligent".



Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung:

Switch

Bei "On" wird für den UP1-Part eine zusätzliche Harmoniestimme auf Grundlage des im Backing erzeugten Akkordes erzeugt. Sie können aus 18 verschiedenen Harmonietypen auswählen (siehe unten).

Parameter	Einstellung
Switch	Off, On



Der UP1-Part muss eingeschaltet sein (Seite 27).

NOTE

Der "Switch"-Parameter kann auch über einen FC-7 Fußpedal ein- bzw. ausgeschaltet werden (siehe Seite 63).

Type

Bestimmt den Harmonie-Typ.

Parameter	Einstellung
Туре	1:Duet, 2:Organ 3:Combo, 4:Strings, 5:Choir, 6:Block, 7:Big Band, 8:Country, 9:Traditional, 10:Brodway, 11:Gospel, 12:Romance, 13:Latin, 14:Country Guitar, 15:Country Ballad, 16:Waltz Organ, 17:Octave Type1, 18:Octave Type2

Intell Threshold

Bestimmt, ab welchem Dynamikwert die Harmoniestimme für den UP1-Part erzeugt werden kann. Bei "0" wird keine Harmoniestimme erzeugt.

Parameter	Einstellung
Intell Threshold	0~127

Level

Bestimmt die Lautstärke der Harmoniestimme.

Parameter	Einstellung	
Level	0~127	

Save As Default

Ermöglicht das Sichern der geänderten "Performance Edit"-Einstellungen. Diese werden dann nach Einschalten des BK-7m automatisch aufgerufen.



 Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "YES", und drücken Sie das Rad, um die Einstellungen zu sichern.

Im Display erscheint eine Bestätigungs-Meldung. Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "NO", und drücken Sie das Rad. Die "Performance Edit"-Seite erscheint wieder.

Die Global-Parameter

Die Einstellungen der "Global"-Parameter werden im Systemspeicher des BK-7m abgelegt (siehe "Save Global" auf S. 63).

Wenn Sie diese nicht sichern , werden die Änderungen nach Ausschalten des BK-7m gelöscht.

Display Brightness

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Global" → "Display Brightness".



Bestimmt die Helligkeit bzw. den Kontrast des Displays.

Parameter	Einstellung
Display Brightness	0~35

Tuning

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Global" → "Tuning".



Bestimmt die Gesamtstimmung des BK-7m. Die Voreinstellung ist 440.0Hz.


Parameter	Einstellung
Tuning	415.3~466.2Hz

Style/SMF TrackMute

Siehe "Die Funktionen Track Mute' und 'Center Cancel" auf S. 38.

Scale Tune Switch


Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Global" → "Scale Tune Switch".



Parameter	Wert	Beschreibung
Part	Off, On	Bei "On" wirken die "Scale Tune"-Einstellungen auf die Echtzeit-Parts.
Style	Off, On	Bei "On" wirken die "Scale Tune"-Einstellungen auf die Music Style-Parts.

Scale Tune

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Global" → "Scale Tune".




Bestimmt die Tonhöhe der einzelnen Noten. Dieses gilt für alle Oktaven.

Parameter	Wert	Beschreibung
C~B (bestimmt die einzelne Note)	-64~0~+63	Bestimmt die Tonhöhe einer Note in Schritten von 1 Cent. Dieses gilt für alle Oktaven. 50 Cent ensprechen einem Halbton.

One Touch Hold

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Global" → "One Touch Hold".



Diese Parameter ermöglichen das Filtern einiger One Touch-Einstellungen. Bei "On" wird die aktuelle Einstellung nicht geändert, wenn ein ONE TOUCH-Taster gedrückt wird.

Parameter	Einstellung	
Tempo	Off, On	
Tone Part	Off, On	
Intro/Ending	Off, On	
Variation	Off, On	
Expression Pedal	Off, On	

Performance Hold

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Global" → "Performance Hold".

Performance F	Hold
Tempo	Off_솜
Expression Pedal	Off
Tone	Off
Tone Part	Off 😓

Diese Parameter ermöglichen das Filtern einiger Performance-Einstellungen. Bei "On" wird die aktuelle Einstellung nicht geändert, wenn ein neuer Performance-Speicher ausgewählt wird.


Parameter	Einstellung
Тетро	Off, On
Expression Pedal	Off, On
Tone	Off, On

Parameter	Einstellung
Tone Part	Off, On
Split	Off, On
Lower Octave	Off, On
Arr Type	Off, On
Transpose	Off, On
Bass Inversion	Off, On

Metronome


Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Global" → "Metronome".

Siehe "Das Metronom" auf S. 39.



Video-Einstellungen

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Global" → "Video Settings".



Folgende Parameter stehen zur Verfügung.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Video Mode	PAL, NTSC	Bestimmt das TV-System.
Aspect Ratio	Full, Center	Bestimmt dasc Bildformat.

NOTE

Wählen Sie am verwendeten TV-Set den korrekten Videokanal aus (z.B. "AV"). Lesen Sie dazu die Anleitung des verwendeten TV-Sets.

Lyrics-Einstellungen

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Global" → "Settings".



Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Background Mode	Colour, Logo	[Colour]: leerer Hinter- grund mit aktuell gewählter Farbe. [Logo]: Das BK-7m Logo.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Background Colour	1~8	Farbe des Hinter- grundes.
Highlight Colour	1~8	Farbe für hervorge- hobene Symbole.
Row Displaying	2, 4	Anzahl der Reihen für die Darstellung der Songtexte auf dem externen Videomoni- tor.
Chord View	Off, On	Bei "On" werden im externen Videomoni- tor unterhalb des Songtextes Akko- rdsymbole angezeigt.

Utility Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Global" \rightarrow "Utility".



Folgende Parameter stehen zur Verfügung.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Song Quick Start	Off, 2nd bar, 1st note	Off: Das Playback startet am Beginn des Songs (auch wenn hier Leertakte vorhanden sind). 2nd bar: Das Playback startet ab Takt 2. 1st note: Das Playback startet ab der ersten im Song vorhandenen Note.
Perform Next Song	Off, On	Bestimmt, ob nach Ende eines Songs der jeweils nachfolgende Song der aktuellen Performance-Liste automatisch gestartet wird (On) oder nicht (Off). Bei Music Styles wird der entsprechende Style zwar geladen, muss aber manuell über den [START/ STOP]-Taster gestartet werden.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
REC Audio Level	-24, -18, -12, -6, +0 dB	Bestimmt den Aufnah- mepegel für eigene Audioaufnahmen (siehe S. 46). Diese Ein- stellung wird nicht durch den [VOLUME]- Regler beeinflusst (Voreinstellung: +0dB)
REC Audio Sync	Off, On	Off: Die Aufnahme startet vor Beginn des Music Style- oder Song-Playbacks. On: Die Aufnahme startet mit Beginn des Music Style- oder Song-Playbacks.
		Drücken des [AUDIO REC]-Tasters stoppt sowohl den Music Style bzw. Song als auch die Aufnahme.
USB Driver	Generic, Original	Generic: Der auf dem Rechner installierte Standardtreiber wird verwendet. Dieses ist die Normaleinstellung. Original: Der spezielle Roland USB-Treiber, den Sie von der Inter- netseite www.roland. com herunter geladen haben, wird verwendet.
Audio In Center Canc	Off, On	Bestimmt, ob die "Center Cancel"-Funktion eingeschaltet (On) oder ausgeschaltet (Off) ist (siehe S. 38). Dieses beeinflusst auch das AUDIO INPUT-Signal.
Audio in Transpose	Off, On	Bestimmt, ob das AUDIO INPUT-Signal transponiert wird (On) oder nicht (Off).
Auto Power Off	Off, 240 min	Bestimmt, ob der BK-7m nach ca. 4 Stunden ohne Betrieb automatisch ausge- schaltet wird (240 minutes) oder nicht (Voreinstellung:"Off").
Visual Ctrl Mode	MVC, V-LINK	Bestimmt den Visual Control Mode, abhän- gig vom angeschloss- enen Videogerät: MIDI Visual Control (MVC) oder V-LINK.
Version Info	n.nn	Zeigt die aktuelle Version des BK-7m an.

Pedal

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Global" → "Pedal".




Sie können dem Fußpedal eine der folgenden Funktionen zuordnen (die Werksvoreinstellung ist "Start/Stop"):

Funktion	Beschreibung
Start/Stop	Starten/Stoppen des Music Styles bzw. Song-Playbacks (gleiche Funk- tion wie der [START/STOP]-Taster).
Intro Ending Variation1 Variation2 Variation3 Variation4 Bass Inversion	Gleiche Funktion wie die Taster [INTRO], [ENDING], [VARIATION1], [VARIATION2], [VARIATION3], [VARIATION4], [BASS INV],-Taster. Siehe "Anwendung der Music Styles" auf S. 30.
Arranger Hold	Arranger Hold ein/aus. Siehe Seite 58.
Arranger Chord Off	Akkorderkennung für das Backing ein/aus.
Perf. Next Perf. Prev	Auswahl des nachfolgenden bzw. vorherigen Performance-Speichers.
Portamento	Ein- bzw. Ausschalten der Porta- mento-Funktion. Siehe Seite 52.
Hold Soft Sostenuto	Haltepedal, Soft-Pedal oder Soste- nuto-Pedal
Track Mute	Gleiche Funktion wie der [TRACK MUTE]-Taster.
Break Mute	Bei Drücken des Fußpedals wird das Music Style-Playback für den Rest des aktuell laufenden Taktes stumm- geschaltet.
Reset/Start	Bei Drücken des Fußpedals wird das Music Style-Playback ab Beginn des Taktes neu gestartet.
AudioXfade	Überblenden zwischen aktuellem und nachfolgendem Song (nur möglich bei Audiodaten).
Fade Out	Ausblenden des Playbacks. Nach Erreichen der Lautstärke "0" wird das Music Style- bzw. Song-Playback automatisch gestoppt.

Funktion	Beschreibung
ChordRecOff	Bei Drücken des Pedals werden Notendaten für die Akkorderken- nung nicht mehr erkannt und nur noch zu den eingeschalteten Echtzeit-Parts (UP1, UP2, LWR, MBS) übertragen. Bei Loslassen des Pedals ist die Akkorderkennung wieder aktiv.
Melody Intelligent	Steuert den "Switch"-Parameter der "Melody Intelligent"-Funktion (Seite 59).

Pedal Controller FC-7

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Global" → "Pedal Controller FC-7".



Sie können dem FC-7 Fußpedal die folgenden Funktionen zuordnen.

FC-7 Schalter	Funktion
1	
2	Start/Stop, Intro, Ending, Variation1,
3	Variation2, Variation3, Variation4, Bass Inversion, Arranger Hold, Arranger Chord
4	Off, Perf. Next, Perf. Prev, Portamento, Hold, Soft, Sostenuto, Track Mute, Break Mute, Reset/Start, AudioXfade, Fade Out, ChordRecOff, Melody Intelligent
5	
6	
7	

Save Global

Mit dieser Funktion können Sie die Einstellung aller "Global"-Parameter sichern, so dass diese bei nächsten Einschalten des BK-7m automatisch aufgerufen werden.



Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Global" → "Save Global".

1. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "YES", und drücken Sie das Rad.

Im Display erscheint eine Bestätigungs-Meldung. Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, wählen Sie die Option "NO", und drücken Sie das Rad. Das "Performance Edit"-Display erscheint wieder.

Roland

Die MIDI-Parameter

Sie können die Einstellungen der MIDI-Parameter in "MIDI Sets" sichern.

■ Was ist MIDI?

"MIDI" steht für "Musical Instrument Digital Interface" und ist ein weltweiter Standard für das Austauschen von MIDI-Informationen zwischen Instrumenten und Geräten, die einen oder mehrere MIDI-Anschlüsse besitzen.

Der BK-7m besitzt einen MIDI IN- und MIDI OUT-Anschluss sowie einen USB-Anschluss, über die MIDI-Daten mit anderen Instrumenten bzw. einem Rechner ausgetauscht werden können.

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "MIDI".



Im MIDI-Menü des BK-7m finden Sie die folgenden Parametergruppen:

MIDI-Parameter	Beschreibung
MIDI Set	Laden eines der MIDI-Sets "User1~8".
Edit Style Parts	Editieren der MIDI-Parameters der Music Style-Parts.
Edit Song Parts	Editieren der MIDI-Parameters der Song-Parts. Siehe Seite 65.
Edit Tone Parts	Editieren der MIDI-Parameters der Echtzeit-Parts (UP1, UP2, LWR MBS). Siehe Seite 66.
Edit System	Editieren der System MIDI-Parameter. Siehe Seite 66.
Save MIDI Set	Sichern der MIDI-EInstellungen in einem MIDI-Set. Siehe Seite 68.

NOTE

Wenn Sie den BK-7m mit einem neuen MIDI-Steuerinstrument verbinden, sollten Sie zuerst die "Wizard"-Funktion nutzen. Siehe "Die Wizard Connection-Funktion" auf S. 22.

Laden eines MIDI-Sets

Der BK-7m besitzt 8 MIDI Set-Speicherplätze.



Durch das Laden eines MIDI-Sets werden nur die Einstellungen der MIDI-Parameter aktualisiert. Andere Parameter, die über die "Wizard Connection"-Funktion (siehe S. 83) beeinflusst werden, werden hiermit nicht umgestellt.

 Bewegen Sie den Cursor mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad auf das "MIDI Set"-Feld.

2. Drücken Sie das Rad, um das "MIDI Set"-Feld auszuwählen

Dieses wird invertiert angezeigt.



 Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das gewünschte MIDI-Set aus ("User1~8"), und drücken Sie das Rad, um die Auswahl zu bestätigen.

Edit Style Parts

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "MIDI" → "Edit Style Parts".



NOTE

Wenn Sie den BK-7m mit einem neuen MIDI-Steuerinstrument verbinden, sollten Sie zuerst die "Wizard"-Funktion nutzen. Siehe "Die Wizard Connection-Funktion" auf S. 22. Danach können Sie die weiteren MIDI-Parameter anpassen.

1. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Part aus (ADrum, ABass, Acc1, Acc2, Acc3, Acc4, Acc5, Acc6).

Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt.

Tx Bei "On" sendet der Part MIDI-Daten.

Parameter	Einstellung
Tx	Off, On

Tx Ch

Bestimmt den MIDI-Kanal des Parts.

Parameter	Einstellung
Tx Ch	1~16

Tx Shift

Bestimmt die Transponierung für gesendete MIDI-Noten (in Halbtonschritten).

Parameter	Einstellung
Tx Shift	-48~0~+48

Tx Local

Bestimmt, ob der Part direkt mit der internen Klangerzeugung verbunden ist (On) oder nicht (Off).

Parameter	Einstellung
Tx Local	Off, On

Tx Event

In der "TX Event"-Sektion können Sie bestimmen, ob eine MIDI-Information übertragen werden soll (On) oder nicht (Off).

Filter	Einstellung	Beschreibung
Program Change	Off, On	Filter für Program Change- und Bank Select-Meldun- gen (CC00, CC32).
Pitch Bender	Off, On	Filter für Pitch Bend-Mel- dungen.
Modulation	Off, On	Filter für Modulation-Meldungen (CC01).
Volume	Off, On	Filter für Volume-Meldun- gen (CC07).
Panpot	Off, On	Filter für Panpot-Meldun- gen (CC10).
Expression	Off, On	Filter für Expression-Meldungen (CC11).
Reverb	Off, On	Filter für Reverb-Meldun- gen (CC91).
Chorus	Off, On	Filter für Chorus-Meldun- gen (CC93).
Select All	Off, On	Filter für alle oben auf- geführten MIDI-Meldungen.

Edit Song Parts

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "MIDI" → "Edit Song Parts".



NOTE

Wenn Sie den BK-7m mit einem neuen MIDI-Steuerinstrument verbinden, sollten Sie zuerst die "Wizard"-Funktion nutzen. Siehe "Die Wizard Connection-Funktion" auf S. 22. Danach können Sie die weiteren MIDI-Parameter anpassen.

Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Part aus (Part 1~16).

Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt.

Rx

Bei "On" empfängt der Part MIDI-Daten.

Parameter	Einstellung
Rx	Off, On

Rx Ch

Bestimmt den MIDI-Kanal des Parts.

Parameter	Einstellung
Rx Ch	1~16

Rx Shift

Bestimmt die Transponierung für empfangene MIDI-Noten (in Halbtonschritten).

Parameter	Einstellung
Rx Shift	-48~0~+48

Rx Event


In der "Rx Event"-Sektion können Sie bestimmen, ob eine MIDI-Information empfangen werden soll (On) oder nicht (Off).

Filter	Einstellung	Beschreibung
Program Change	Off, On	Filter für Program Change- und Bank Select-Meldun- gen (CC00, CC32).
Pitch Bender	Off, On	Filter für Pitch Bend-Mel- dungen.
Modulation	Off, On	Filter für Modulation-Meldungen (CC01).
Volume	Off, On	Filter für Volume-Meldun- gen (CC07).
Panpot	Off, On	Filter für Panpot-Meldun- gen (CC10).
Expression	Off, On	Filter für Expression-Meldungen (CC11).
Reverb	Off, On	Filter für Reverb-Meldun- gen (CC91).
Chorus	Off, On	Filter für Chorus-Meldun- gen (CC93).
Hold	Off, On	Filter für Hold-Meldungen (CC64).
Sostenuto	Off, On	Filter für Sostenuto-Meldungen (CC66).
Soft	Off, On	Filter für Soft-Meldungen (CC67).
Caf	Off, On	Filter für Channel After- touch-Meldungen.
RPN	Off, On	Filter für "Registered Parameter Number"-Mel- dungen (CC100/101).
NRPN	Off, On	Filter für "Non-Registered Parameter Number"-Mel- dungen (CC98/99).
System Exclusive	Off, On	Filter für System Exclusive- Meldungen.
CC16	Off, On	Filter für den "General Pur- pose Controller, der dem "C1"-Parameter zugeord- net ist (siehe S. 53).
Select All	Off, On	Filter für alle oben auf- geführten MIDI-Meldungen.

Tx, Tx Ch, Tx Shift, Tx Local, Tx Event Lesen Sie dazu den Abschnitt "Rx Event" auf S. 65.

Edit Tone Parts

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "MIDI" → "Edit Tone Parts".



NOTE

Wenn Sie den BK-7m mit einem neuen MIDI-Steuerinstrument verbinden, sollten Sie zuerst die "Wizard"-Funktion nutzen. Siehe "Die Wizard Connection-Funktion" auf S. 22. Danach können Sie die weiteren MIDI-Parameter anpassen.

 Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Part aus (MBS, LWR, UP2, UP1).

Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt.

Rx, Rx Ch, Rx Shift, Rx Event

Lesen Sie dazu den Abschnitt "Edit Song Parts" auf S. 65.

Edit System

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "MIDI" → "Edit System".



Im "Edit System"-Menü des BK-7m finden Sie die folgenden Parametergruppen:

Edit System	Beschreibung
Sync	MIDI-Synchronisations-Parameter.
Basic	Einstellungen für den "Basic Channel" des BK-7m, über den generelle Steuerungen vorgenommen werden, wie z.B. die Auswahl von Performance-Speichern. Siehe Seite 67.
Style	Einstellungen für den "Music Style" MIDI- Kanal. Siehe Seite 67.
NTA	Einstellungen für die NTA-Parts (Note-to-Arranger). Siehe Seite 68.
Parameters	Einstellungen für weitere MIDI-Parameter, die in den o.g. Gruppen nicht enthalten sind. Siehe Seite 68.

Sync

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "MIDI" → "Edit System" → "Sync".




Mithilfe der "Sync"-Parameter können Sie bestimmen, ob und wie der BK-7m für sein Music Stylebzw. Song-Playback entweder externe MIDI-Instrumente synchronisiert bzw. von diesen synchronisiert wird.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Sync Rx	Off, On	Bestimmt, ob der BK-7m MIDI Sync-Meldungen empfangen kann (On) oder nicht (Off).
Mode	Internal, Auto, MIDI, Remote	Internal: Der BK-7m verwendet sein internes Tempo. Auto: Wenn der BK-7m eine MIDI Start-Meldung (FA) empfängt, wartet er auf eine Clock-Meldung, welche das Tempo bestimmt. Falls keine Tempo-Informationen empfangen werden, startet der BK-7m die Wiedergabe und verwendet sein internes Tempo. Wenn nach der MIDI Start-Meldungen (FA) Clock-Meldungen (F8) empfangen werden, wird der BK-7m über das Tempo des externen MIDI-Instrumentes synchronisiert. MIDI: Music Styles bzw. Songs können nur über MIDI-Echtzeitbefehle (Start, Stop, Clock) eines externen MIDI-Instrumentes gestartet bzw. gestoppt werden. Remote: Wenn der BK-7m eine MIDI-Start- meldung empfängt, startet er die Wiedergabe mit seinem internen Tempo. Nach Empfang einer MIDI Stop-Mel- dung wird die Wie-der- gabe gestoppt. Externe Clock-Meldungen werden ignoriert.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Stl Start/Stop Tx	Off, On	Bei "On" sendet der BK-7m beim Style- Playback Start- oder Stop-Meldungen.
Stl Clock Tx	Off, On	Bei "On" sendet der BK-7m beim Style- Playback MIDI Clock- Meldungen.
SMF Start/Stop Tx	Off, On	Wie "Stl Start/Stop Tx", aber für Songs.
SMF Clock Tx	Off, On	Wie "Stl Clock Tx", aber für Songs.
SMF Pos Point Tx	Off, On	Bei "On" werden während des Song- Playbacks Song Posi- tion Pointer (SPP)- Meldungen gesendet.

Basic

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "MIDI" → "Edit System" → "Basic".



Über den "Basic Channel" werden Program Changeund Bank Select-Meldungen übertragen, die z.B. die Auswahl von Performance-Speichern ermöglicht. Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung here:

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Rx	Off, On	Schaltet den Empfang von MIDI-Meldungen auf dem Basic Chan- nel ein bzw. aus.
Rx Channel	1~16	Bestimmt den MIDI- Empfangskanal des Basic Channel.
Performance PC Rx	Off, On	Bestimmt, ob Perfor- mance-Speichern über Bank Select- und Pro- gram Change-Meldun- gen gewechselt werden können (On) oder nicht (Off).
Master Volume Rx	Off, On	Bestimmt, ob Master Volume-Meldungen empfangen werden können (On) oder nicht (Off).
Tx	Off, On	Schaltet das Senden von MIDI-Meldungen auf dem Basic Chan- nel ein bzw. aus.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Tx Channel	1~16	Bestimmt den MIDI- Sendekanal des Basic Channel.
Performance PC Tx	Off, On	Bestimmt, ob bei Wechseln von Perfor- mance-Speichern über MIDI entsprechende Bank Select- und Pro- gram Change-Meldun- gen übertragen werden (On) oder nicht (Off).

Style

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "MIDI" → "Edit System" → "Style".

Style	
Rx	On 🖀
Rx Channel	11
Style Volume	On
Style Pc Rx	On 😎

Über den "Style Channel" werden Music Styles umgeschaltet und die Lautstärke der Style-Parts eingestellt.

Die MIDI-Adresse eines Music Styles besteht aus den beiden Bank Select-Nummern CC00 und CC32 (siehe "Liste der Music Styles" auf S. 84) und einer Program Change-Nummer, über die die Division (Intro, Ending, etc.) bestimmt wird Siehe "Die Program Change-Nummern der Style-Divisionen" auf S. 86.

Wenn nur eine Program Change-Nummer übertragen wird, wird nur die Division innerhalb des Styles gewechselt. Wenn nur Bank Select-Nummern (CC00 und CC32) ohne einen nachfolgenden Program Change-Befehl übertragen werden, hat dieses keinen Effekt.

NOTE


Wenn Sie am BK-7m einen Music Style auswählen, wird ein entsprechender Datenblock aus "CC00-CC32-PC" über MIDI übertragen und kann mit einem externen MIDI-Sequenzer aufgezeichnet werden.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Rx	Off, On	Schaltet den Empfang von MIDI-Meldungen auf dem Style Channel ein bzw. aus.
Rx Channel	1~16	Bestimmt den MIDI- Empfangskanal des Style Channel.
Style Volume Rx	Off, On	Bestimmt, ob Style Volume-Meldungen empfangen werden können (On) oder nicht (Off).

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Style Pc Rx	Off, On	Bestimmt, ob Music Styles über Bank Select- und Program Change-Meldungen gewechselt werden können (On) oder nicht (Off).
Тх	Off, On	Schaltet das Senden von MIDI-Meldungen auf dem Style Channel ein bzw. aus.
Tx Channel	1~16	Bestimmt den MIDI- Sendekanal des Style Channel.

NTA

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "MIDI" → "Edit System" → "NTA".



Diese Parameter bestimmen die Steuerung der Akkorderkennung für einen Music Style ("NTA" = "Note-to-Arranger").

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Channel	Ch1~Ch16	Bestimmt den MIDI- Kanal.
Rx	Off, On	Bestimmt, ob MIDI- Steuerdaten für Akkord-Informationen empfangen werden (On) oder nicht (Off).
Rx Octave	-4~0~ 4	Bestimmt die Oktav- lage der empfangenen Noten.

Parameters

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "MIDI" → "Edit System" → "Parameters".



In dieser Sektion finden Sie weitere MIDI-Parameter.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Rx Velocity	On, 1~127	Bestimmt, ob die Sounds des BK-7m auf Dynamik reagieren (On) oder nicht (1~ 127). Wählen Sie dann entsprechend den gewünschten, festen Lautstärkewert aus.
Rx Sysex	Off, On	Bestimmt, ob der BK-7m SysEx-Meldun- gen empfangen kann (On) oder nicht (Off).
Tx Sysex	Off, On	Bestimmt, ob der BK-7m SysEx-Meldun- gen senden kann (On) oder nicht (Off).
Tx Data Change	Off, On	Bestimmt, wie die Program Change-Meldungen eines Songs übertragen werden. Bei Abspielen von Standard MIDI Files ersetzt der BK-7m die Standard GM-Sounds durch BK-7m-eigene Sounds. Bei der Einstelung "On" werden die Bank- und Programmnummern der "BK-7m-eigenen" Sounds auch über MIDI übertragen.
Soft Thru	Off, Global, Piano	Bei "Global" werden alle empfangenen MIDI-Meldungen über MIDi OUT weiter ge- leitet. Wählen Sie "Piano", wenn der BK-7m mit einem Digital Piano verbunden ist.

Save MIDI Set

Mit dieser Funktion können Sie die Einstellungen der MIDI-Parameter in einem "MIDI-Set sichern und danach direkt abrufen.

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "MIDI" → "Save MIDI Set".



 Stellen Sie die MIDI-Parameter ein ("Edit Style Parts", "Edit Song Parts", "Edit Tone Parts", "Edit System").

- 2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten MIDI Set-Speicher aus ("User1"~ "User8").
- 3. Drücken Sie den [WRITE]-Taster, um die Einstellungen zu sichern.

Im Display erscheint eine Bestätigungs-Meldung.

Die Mastering Tools

Der BK-7m besitzt zwei Effekt-Prozessoren, mit denen Sie den Sound der Echtzeit-Parts sowie Style- und Song-Parts verfeinern können.

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Mastering Tools".



SMF/Style Compressor

Der SMF/Style-Kompressor ist ein Multi-Band Kompressor/Limiter, der unterschiedliche Frequenzbereiche beeinflusst. Ein Kompressor reduziert zu hohe Pegel und sorgt damit für einen gleichmäßigen Pegel.

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Mastering Tools" → "SMF/Style Compressor".



- Wählen Sie den gewünschten SMF-Song bzw. Music Style aus, und starten Sie das Playback.
- Stellen Sie den "Switch"-Parameter auf "On", um den Compressor einzuschalten. Der Compressor beeinflusst nun den Sound des SMF Song- oder Music Style-Playbacks.
- 3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das "Preset"-Feld aus, und drücken Sie das Rad.
- 4. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das gewünschte Preset-Programm aus, und drücken Sie das Rad.

Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

Hard Comp
 Mid Boost
 Soft Comp
 High Boost
 User

3. Low Boost

 Falls Sie Detail-Einstellungen verändern möchten, wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad einen der folgenden Parameter aus, und ändern Sie die Einstellung.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Level	0~127	Bestimmt den Eingangspegel für den Kompressor. Je höher der Wert, desto stärker werden die drei Frequenzbänder komprimiert. Der hier eingestellte Wert wird zum LEVEL-Wert der drei Bänder addiert. Bei "O" hat der Kompressor keinen Effekt auf das Ausgangssignal.
Gain	-12~0~ 12dB	Ermöglicht die Anpassung des Ausgangssignals nach dem Kompressor. Bei "0" bleibt der Pegel unverändert.

High/Mid/Low: Die nachfolgend beschriebenen Parameter stehen für jedes Frequenzband individuell zur Verfügung.

Attack	0~100ms	Bestimmt, wie schnell der Kompressor eines Bandes beginnt zu arbeiten, wenn der THRESHOLD-Pegel über schritten wird.
Release	50~ 5000ms	Bestimmt, wie schnell der Kompressor eines Bandes aufhört zu arbeiten, wenn der THRESHOLD-Pegel unterschritten wird.
Threshold	-36~0dB	Dieser Parameter bestimmt den Pegel, ab dem der Kom- pressor zu arbeiten beginnt Je niedriger der Wert, desto eher wird der Kompressor aktiviert.
Ratio	1:1.0~ 1:INF	Dieser Parameter bestimmt, wie stark der Pegel reduziert wird, wenn der THRESH OLD-Pegel überschritten wird. Bei "1:2.0" wird der Pegel oberhalb des THRESHOLD-Pegel halbiert. "1:INF" ist eine sinnvolle Einstellung wenn THRESHOLD auf ca. "0dB" eingestellt ist. Dieses ist dann ein Limiter-Effekt, der bewirkt, dass der THRESHOLD-Pegel nicht überschritten werden kann.
Level	-24~ +24dB	Dieser Parameter ermögli- cht die Anpassung der Pege der drei Frequenzbänder unter-einander. Die Norma- leinstellung ist "0".

)	1
)	2

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Split High	2000~ 12000Hz	Diese Parameter bestimmen, an welcher Stelle die Frequenzen aufgeteilt werden. "Split Low" bestimmt den Bereich zwischen tiefen und mittleren Frequenzen, "Split High" bestimmt den Bereich zwischen mittleren und hohen Frequenzen.
Split Low	80~800Hz	

Write User

Mit dieser Funktion können Sie die geänderten Einstellungen auf der "SMF/Style Compressor"-Seite sichern.



 Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "YES", und drücken Sie das Rad, um die Einstellungen zu sichern.

Im Display erscheint eine Bestätigungs-Meldung. Wenn Sie die Einstellungen nicht sichern möchten, wählen Sie die Option "NO", und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um wieder die "SMF/Style Compressor"-Seite aufzurufen.

NOTE

Es gib t nur einen "User"-Speicherplatz für diese Parameter. Bei Sichern der Einstellungen werden die entsprechend vorher gesicherten Daten überschrieben.

NOTE

Wenn Sie den BK-7m einschalten, werden automatisch die "User"-Einstellungen gewählt.

Der SMF/Style Equalizer

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Mastering Tools" → "SMF/Style Equalizer".



Der Equalizer ermöglicht die Anpassung der drei Frequenzbereiche TREBLE, MID und BASS.

- Wählen Sie den gewünschten SMF-Song bzw. Music Style aus, und starten Sie das Playback.
- 2. Stellen Sie den "Switch"-Parameter auf "On", um den Equalizer einzuschalten.

 Der Equalizer beeinflusst nun den Sound des SMF Song- oder Music Style-Playbacks.

- 3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das "Preset"-Feld aus, und drücken Sie das Rad.
- 4. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das gewünschte Preset-Programm aus, und drücken Sie das Rad.

Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

1. Flat 4. Jazz 6. Standard 2. Rock 5. Classic 7. User

3. Pop

 Falls Sie Detail-Einstellungen verändern möchten, wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad einen der folgenden Parameter aus, und ändern Sie die Einstellung.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Level	0~127	Dieser Parameter bestimmt den Eingang- spegel des Equalizers. Diesen Pegel müssen Sie reduzieren, wenn der Sound verzerren sollte.
		Wenn der Equalizer eingeschaltet ist, dürfen Sie diesen Parameter nicht auf "0" stellen, ansonsten ist der Song nicht mehr hörbar.
Gain	-9~0~9dB	Ermöglicht die Anpas- sung des Ausgangssig- nals nach dem Equalizer. Bei "0" bleibt der Pegel unverändert.
High Frequency	2000~ 12000Hz	Bestimmt die Cutoff- Frequenz der hohen Fre- quenzen (Shelving Filter).
High Gain	-15~15dB	Bestimmt die Lautstärke der hohen Frequenzen.
Mid Fre- quency	200~8000Hz	Bestimmt die Cutoff- Frequenz der mittleren Frequenzen (Peaking Fil- ter).
Mid Q	0.5, 1, 2, 4, 8	Bestimmt die Bandbre- ite (Güte) des MID FREQ- Bandes. Je niedriger der Wert, desto mehr wer- den benachbarte Fre- quenzen mit beeinflusst.
Mid Gain	−15~15dB	Bestimmt die Lautstärke der mittleren Frequen- zen.
Low Frequency	50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400Hz	Bestimmt die Cutoff- Frequenz der tiefen Fre- quenzen (Shelving Filter).

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Low Gain	-15~15dB	Bestimmt die Lautstärke der tiefen Frequenzen.

Write User

Mit dieser Funktion können Sie die geänderten Einstellungen auf der "Der SMF/Style Equalizer"-Seite sichern.



1. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "YES", und drücken Sie das Rad, um die Einstellungen zu sichern.

Im Display erscheint eine Bestätigungs-Meldung. Wenn Sie die Einstellungen nicht sichern möchten, wählen Sie die Option "NO", und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um wieder die "Der SMF/Style Equalizer"-Seite aufzurufen.



Es gib t nur einen "User"-Speicherplatz für diese Parameter. Bei Sichern der Einstellungen werden die entsprechend vorher gesicherten Daten überschrieben.



Wenn Sie den BK-7m einschalten, werden automatisch die "User"-Einstellungen gewählt.

Tone/Part Compressor

Der Tone/Part-Kompressor ist ein Multi-Band Kompressor/Limiter für die Echtzeit-Parts, der unterschiedliche Frequenzbereiche beeinflusst. Ein Kompressor reduziert zu hohe Pegel und sorgt damit für einen gleichmäßigen Pegel.

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Mastering Tools" → "Tone/Part Compressor".

Tone Pa	rts Compressor
Switch	On 🚔
Preset	6:Standard
Level	127
Gain	0 dB ↓

Siehe "SMF/Style Compressor" auf S. 69 bezüglich der Beschreibung der Funktionen der Parameter.

- Sichern der Compressor-Einstellungen
- 1. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Write User", und drücken Sie das Rad.



 Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "YES", und drücken Sie das Rad, um die Einstellungen zu sichern.

Im Display erscheint eine Bestätigungs-Meldung. Wenn Sie die Einstellungen nicht sichern möchten, wählen Sie die Option "NO", und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um wieder die "Tone/Part Compressor"-Seite aufzurufen.

NOTE


Es gib t nur einen "User"-Speicherplatz für diese Parameter. Bei Sichern der Einstellungen werden die entsprechend vorher gesicherten Daten überschrieben.

NOTE

Wenn Sie den BK-7m einschalten, werden automatisch die "User"-Einstellungen gewählt.

Tone/Part Equalizer

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Mastering Tools" → "Tone/Part Equalizer".



Der Equalizer ermöglicht die Anpassung der drei Frequenzbereiche TREBLE, MID und BASS für die Echtzeit-Parts.

Siehe "Der SMF/Style Equalizer" auf S. 70 bezüglich der Beschreibung der Funktionen der Parameter.

- Sichern der Equalizer-Einstellungen
- 1. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Write User", und drücken Sie das Rad.



2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "YES", und drücken Sie das Rad, um die Einstellungen zu sichern.

Im Display erscheint eine Bestätigungs-Meldung. Wenn Sie die Einstellungen nicht sichern möchten, wählen Sie die Option "NO", und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um wieder die "Tone/Part Equalizer"-Seite aufzurufen.



Es gib t nur einen "User"-Speicherplatz für diese Parameter. Bei Sichern der Einstellungen werden die entsprechend vorher gesicherten Daten überschrieben.



Wenn Sie den BK-7m einschalten, werden automatisch die "User"-Einstellungen gewählt.

Die Makeup Tools (Style und SMF)

Sie können die Wiedergabe eines Music Styles bzw. Standard MIDI Files sehr einfach aber wirksam verändern.

NOTE

Die "Style Makeup Tools" und "Song Makeup Tools" stehen für Standard MIDI Files im XG-Format nicht zur Verfügung.

Anwendung der Makeup Tools

- 1. Wählen Sie den gewünschten Music Style oder SMF-Song aus (siehe S. 35).
- 2. Drücken Sie den [START/STOP]-Taster, um das Music Style- bzw. Song-Playback zu starten.


Erneutes Drücken des [START/STOP]-Tasters stoppt das Playback wieder.

- 3. Drücken Sie den [MENU]-Taster.
- 4. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Makeup Tools", und drücken Sie das Rad.

Bei Auswahl eines Music Style bei Schritt (1) erscheint im Display:



Bei Auswahl eines SMF-Songs bei Schritt (1) erscheint im Display:




Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung:

Menu Option	Beschreibung
Common	Allgemeine Parameter wie Reverb, Chorus Tempo usw.
Instrument	Auswahl der Klänge. Siehe Seite 73.
Freeze Data	Sichert die Änderungen direkt in der Datei, so dass diese mit den geänderten Einstel- lungen in einem Sequenzer-Programm weiter bearbeitet werden kann. Siehe Seite 77.

Menu Option	Beschreibung
	Sichert den Song mit den geänderten "Song Makeup Tools"-Einstellungen. Siehe Seite 77.

Common

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Makeup Tools" → "Common".



Die "Common"-Parameter beeinflussen den gesamten Song bzw. Music Style.

1. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten "Common"-Parameter, und drücken Sie das Rad.



Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung:

Reverb Type: Bestimmt den Reverb-Typ. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung::

Einstellung	Bedeutung	
Original	Der Song verwendet die für ihn program- mierten Reverb-Einstellungen.	
Room1, Room2, Room3	Der Hall verschiedener Raumgrößen. Je höher die Ziffer, desto größer ist der Hallraum.	
Hall1, Hall2	Der Hall einer kleinen (1) bzw. großen (2) Konzerthalle.	
Plate	Halleffekt, der durch die Reflektionen einer Metallplatte erzeugt wird.	
Delay	Ein Standard Echo-Effekt.	
Pan Delay	Echo-Effekt, bei dem das Effektsignal im Wechsel auf der linken bzw. rechten Seite erklingt.	

Chorus Type: Bestimmt den Chorus-Typ. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

Einstellung	Bedeutung
Original	Der Song verwendet die für ihn programmierten Chorus-Einstellungen.

Einstellung	Bedeutung
Chorus 1~4	Chorus-Effekte mit verschiedener Klangdichte.
Fbk Chorus	Chorus mit zusätzlichem, Flanger-ähnlichem Effekt.
Flanger	Jet-Modulationseffekt.
ShortDly	Echoeffekt mit sehr kurzer Echozeit.
Short Dly FB	Echoeffekt mit sehr kurzer Echozeit und mehreren Wiederholungen.

Reverb Level & Chorus Level: Bestimmt die Reverbbzw. Chorus-Lautstärke.

Style Volume/Song Volume: Bestimmt die Lautstärke des gesamten Music Styles bzw. Songs.

Style Tempo/Song Tempo: Bestimmt das Tempo des

Transpose: Bestimmt die Tonhöhe aller Song-Parts (außer dem Drum-Part). Diese kann in einem Bereich von 12 Halbtönen (1 Oktave) auf- oder abwärts eingestellt werden. Diese Einstellung wird mit dem jeweiligen Song gespeichert.

NOTE

Dieser Parameter steht für Music Styles nicht zur Verfü-

Undo Changes: Ermöglicht, die Änderungen der "Style/Song Makeup Tools"-Einstellungen ungültig zu machen und wieder die vorherigen Einstellungen zu erlangen.

2. Sichern Sie den Music Style bzw. Song auf dem USB-Speicher.

Siehe "Sichern der Music Style- bzw. Songdaten" auf S. 77.

NOTE

Mithilfe der "Freeze Data"-Funktion (siehe S. 77) können Sie die Änderungen fest in den Music Style bzw. Song übertragen und dann mit "Save" den Music Style bzw. Song inkl. dieser Änderungen sichern und dann bei Bedarf mit einem externen MIDI-Sequenzer weiter bearbeiten. Aber auch wenn Sie die "Freeze Data"-Funktion nicht nutzen, bleiben die gesichderten Änderungen für den BK-7m selbst erkennbar.

Instrument

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Makeup Tools" → "Instrument".



Im Display erscheint eine Liste der Sounds, die im Music Style bzw. Song verwendet werden.

1. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE] den gewünschten Sound aus, und drücken Sie das Rad.



Im Display erscheint:



Die Anzeige des [MENU]-Tasters blinkt.

2. Drücken Sie den [MENU]-Taster, um die Position anzuwählen, an der der Klang verwendet wird.

Das Playback startet automatisch ab dieser Position.

3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE] den gewünschten Parameter aus, und drücken Sie das Rad.

NOTE

Die Style- und Song Makeup Tools sind nicht für die BK-7m SuperNATURAL-Sounds verwendbar, daher können diese auch nicht ausgewählt werden.

NOTE

Wenn Sie bei Schritt (1) ein Drum-Set auswählen, ist die Auwahl der Parameter unterschiedlich zu denen der Instrumental-Klänge.

"(T)" bezeichnet Parameter, die für Instrumentalklänge (Tones) zur Verfügung stehen, "(D)" bezeichnet Parameter, die für Drum-Sets zur Verfügung stehen.

Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung:

Bezeichnet die Klanggruppe (siehe Seite 87). Drücken Sie den [CURSOR/VALUE]-Rad, und wählen Sie den gewünschten Sound der aktuell gewählten

Klanggruppe aus. **Parameter** Beschreibung **Families** Der BK-7m hat seine Tones in 15 Klanggruppen (Families) und 1 Drum Kit auf-

Tone (T), Drum (D)

Bestimmt den Klang bzw. das Drum-Set (siehe Seite 87).

geteilt.

Roland

Drücken Sie den [CURSOR/VALUE]-Rad, wenn Sie eine andere Klanggruppe auswählen möchten.

Parameter	Beschreibung
Tone (T) Drum (D)	Die Anzahl der verfügbaren Sounds ist abhängig von der gewählten Klanggruppe.

Mute (T)/Drum Mute (D)

Schaltet die Wiedergabe eines Klangs bzw. Drum Sets stumm. Dieses betrifft nur den gewählten Klang und nicht zwangsläufig die gesamte Spur.

NOTE

Bei den Drum-Sets können die Drums und Percussion unabhängig voneinander stummgeschaltet werden ("Drum Mute", "Perc Mute", siehe unten).

Parameter	Einstellung
Mute (T) Drum Mute (D)	Off, On

Solo

Schaltet alle Klänge außer dem ausgewählten Klang stumm

Parameter	Einstellung
Solo	Off, On

Perc Mute (D)

Schaltet die im Drum-Part gespielten Percussion-Sounds stumm.

Parameter	Einstellung
Perc Mute	Off, On

Volume

Bestimmt die Lautstärke des Klangs. Dieses ist eine relative Änderung zur Original-Lautstärke des Klangs.

Parameter	Einstellung
Volume	-127~0~+127

Reverh

Bestimmt die Hall-Lautstärke des Klangs. Dieses ist eine relative Änderung zur originalen Hall-Lautstärke des Klangs.

Parameter	Einstellung
Reverb	-127~0~+127

Chorus

Bestimmt die Chorus-Lautstärke des Klangs. Dieses ist eine relative Änderung zur originaen Chorus-Lautstärke des Klangs.

Parameter	Einstellung
Chorus	-127~0~+127

Panpot

Bestimmt die Stereo-Position des Klangs. Bei "0" ist der Klang in der Mitte. Negative (–) Werte verschieben den Klang nach links, positive (+) Werte verschieben den Klang nach rechts.

Parameter	Einstellung
Panpot	-127~0~+127

NOTE

Bei Drum Sets werden mit diesem Parameter die Stereo-Positionen aller Drumsounds verschoben. Sie können aber auch die Stereo-Position einzelner Drumsounds veränder (siehe Seite 76).

Octave (T)

Bestimmt die Oktavlage des Sounds (bis zu 4 Oktaven auf- oder abwärts).

Parameter	Einstellung
Octave	-4~0~+4


Velocity

Bestimmt den Dynamikbereich des Sounds. Bei "0" wird der originale Dynamikwert verwendet. Bei negativen (-) Werten wird der Dynamikwert reduziert, bei positiven (+) Werten erhöht.

Parameter	Einstellung
Velocity	-127~+127

Cut Off

Dieser Filter-Parameter bestimmt, wie brillant bzw. gedämpft der Sound erklingt. Je tiefer der Wert, desto gedämpfter ist der Sound.



Parameter	Einstellung
Cut Off	-127~+127

NOTE

Bei einigen Sounds sind bei positiven (+) Cutoff-Werten keine Klangveränderungen hörbar, weil der Sound bereits mit hoher Cutoff-Frequenz vorprogrammiert ist.

Resonance

Bestimmt die Überbetonung der Frequenzen in direkter Umgebung der Cutoff-Frequenz. Eine zu hohe Einstellung kann zu Pfeifgeräuschen (Feedback) führen.

Parameter	Einstellung
Resonance	-127~+127

NOTE

Bei einigen Sounds sind bei negativen (-) RESO-Werten keine Klangveränderungen hörbar, weil der Sound bereits mit niedriger Resonanz vorprogrammiert ist.

Die folgenden Parameter bestimmen die "Hüllkurve" des Sounds. Diese Hüllkurve gilt sowohl für die Lautstärke (TVA) als auch das Filter (TVF).

Attack (T)

Bestimmt, wie schnell die Lautstärke des Sounds ansteigt. Je niedriger der Wert (negative Werte), desto schneller erklingt der Sound nach Spielen der Note.

Parameter	Einstellung
Attack	-127~+127

Decay (T)

Bestimmt, die schnell der Sound nach der Attack-Phase auf seinen stabilen Lautstärkepegel (Sustain) abfällt.

Parameter	Einstellung
Decay	-127~+127

NOTE

Perkussive Klänge (z.B. Piano und Gitarre) klingen automatisch aus und haben daher normalerweise einen Sustain Level von "0". Selbst wenn Sie einen hohen Wert einstellen und den Sound halten, klingt dieser trotzdessen aus.

Release (T)

Bestimmt die Zeit nach Loslassen der Note, bis der Sound vollständig ausgeklungen ist.

Parameter	Einstellung
Release	-127~+127

Vibrato Rate (T)

Bestimmt die Geschwindigkeit der Tonhöhen-Modulation. Bei positiven (+) Werten wird die Modulations-Geschwindigkeit erhöht, bei negativen (-) Werten verlangsamt.

Parameter	Einstellung
Vibrato Rate	-127~+127

Vibrato Depth (T)

Bestimmt die Stärke der Tonhöhen-Modulation. Bei positiven (+) Werten wird die Modulation verstärkt, bei negativen (-) Werten verringert.

Parameter	Einstellung
Vibrato Depth	-127~+127

Vibrato Delay (T)

Bestimmt die Verzögerung der Tonhöhen-Modulation. Bei positiven (+) Werten wird die Verzögerung verstärkt, bei negativen (–) Werten verringert.

Parameter	Einstellung
Vibrato Delay	-127~+127

NOTE

Einige Sounds besitzen bereits ein vorprogrammiertes Vibrato, das nicht verändert werden kann.

Mfx

Der BK-7m besitzt drei Multieffekt-Prozessoren, einen Reverb-Prozessor und einen Chorus-Prozessor. Diese können für die Sounds verwendet werden, die von einem Music Style bzw. Standard MIDI File angesteuert werden.

Wählen Sie "Off" für die Instrumente, die keinen Multieffekt verwenden sollen.

Parameter	Einstellung
Mfx	Off, A, B, C

NOTE

Wenn Sie "A", "B" oder "C" ausgewählt haben, können Sie die nachfolgenden Parameter verändern.

Mfx Type

Bestimmt den Effekttyp. Alle drei MFX-Bereiche ("A", "B", "C") können beliebigen Instrumenten zugeordnet werden. Sie müssen nur beachten, dass. wenn Sie für einen Block einen anderen Effekt auswählen, sich dieses auf alle Klänge auswirkt, die diesen Effektblock ("A", "B" oder/und"C") verwenden. Siehe "Mfx Type" auf S. 54.

NOTE

Wenn der "Mfx"-Parameter auf "Off" gestellt ist, kann kein Effekt ausgewählt werden, und im Display erscheint die Anzeige "---".

Mfx Edit

Wenn Sie die Parameter des gewählten Effektes editieren möchten, drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die "MFX Edit"-Seite aufzurufen. Mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad können Sie dann die Einstellungen ändern

Siehe "MFX-Typen und die Effekt-Parameter" auf S. 105.

NOTE

Wenn der "Mfx"-Parameter auf "Off" gestellt ist, können keine MFX-Parameter verändert werden. Im Display erschint dann die Meldung "No Edit".

Equalizer

Mit dem Equalizer können Sie die Frequenzbereiche einstellen.

Parameter	Einstellung
Equalizer	Off, On

Edit EC

Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die "Edit EQ"-Seite. aufzurufen, und verändern Sie die Einstellung mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Equalizer	Off, On	Schaltet den Equalizer ein bzw. aus.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
High Freq	1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 8000 Hz, 12000 Hz	Bestimmt die Cutoff- Frequenz der hohen Frequenzen (Shelving Filter).
High Gain	−15~+15 dB	Bestimmt die Lautstärke der hohen Frequenzen.
Mid Freq	200~8000 Hz	Bestimmt die Cutoff- Frequenz der mittleren Frequenzen (Peaking Filter).
Mid Q	0.5, 1, 2, 4, 8	Bestimmt die Band- breite (Güte) des MID FREQ-Bandes. Je nie- driger der Wert, desto mehr werden benach- barte Frequenzen mit beeinflusst.
Mid Gain	−15~1+5 dB	Bestimmt die Lautstärke der mitt- leren Frequenzen.
Low Freq	90 Hz, 150 Hz, 180 Hz, 300 Hz, 360 Hz, 600 Hz	Bestimmt die Cutoff- Frequenz der tiefen Frequenzen (Shelving Filter).
Low Gain	−15~+15 dB	Bestimmt die Lautstärke der tiefen Frequenzen.

Drum Instrument (D)



Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die "Drum Instrument"-Seite aufzurufen.

Wählen Sie das gewünschte Drum-Instrument aus, und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad..

Parameter	Wert	Beschreibung
Instr.	All Drum Set Instruments	Bestimmt den Drum- sound
Parameter für de	en Drumsound	
Mute	Off, On	Schaltet den aus- gewählten Drum- sound stumm
Solo	Off, On	Schaltet alle Drum- sounds außer dem ausgewählten Drum- sound stumm
Volume	-127~+127	Bestimmt die Lautstärke des Drum- sounds.

Parameter	Wert	Beschreibung
Reverb	-127~+127	Bestimmt die Hall- Lautstärke des Drum- sounds. Der Halleffekt kann auf der "Com- mon"-Seite aus- gewählt werden.
Chorus	-127~+127	Bestimmt die Chorus- Lautstärke des Drum- sounds. Der Chorus- Effekt kann auf der "Common"-Seite aus- gewählt werden.
Panpot	-127~+127	Bestimmt die Stereo- Position des Drum- sounds. Bei "0" ist der Klang in der Mitte. Negative (–) Werte verschieben den Klang nach links, positive (+) Werte verschieben den Klang nach rechts
Velocity	-127~+127	Bestimmt den Dynamikbereich des Drumsounds. Bei "0" wird der originale Dynamikwert verwendet. Bei negativen (-) Werten wird der Dynamikwert reduziert, bei positiven (+) Werten erhöht
Pitch	-127~+127	Bestimmt die Tonhöhe des Drumsounds. Bei "0" ist die originale Tonhöhe ausgewählt.
Instr. Equalizer	Global, Instr, Off	Global: Der Drum- sound verwendet die Equalizer-Einstellun- gen des Drum Sets. Instr: Der Drumsound verwendet seine eigenen Equalizer-Ein- stellungen. Off: Der Equalizer ist ausgeschaltet.
Edit EQ	(Drücken Sie das [CURSOR/VAL UE]-Rad)	Ermöglicht den Zugriff auf die EQ-Parameter des aktuell gewählten Drumsounds, wenn "Instr. Equalizer" auf "Int" gestellt ist. Siehe "Edit EQ" auf S. 75.
Undo Changes	(Drücken Sie das [CURSOR/VAL UE]-Rad)	Ermöglicht, die Änderungen der "Drum Instrument (D)"-Ein- stellungen ungültig zu machen und wieder die vorherigen Einstel- lungen zu erlangen.

4. Sichern Sie den Music Style bzw. Song auf dem USB-Speicher.

Siehe "Sichern der Music Style- bzw. Songdaten" auf S. 77.



Mithilfe der "Freeze Data"-Funktion (siehe unten) können Sie die Änderungen fest in den Song übertragen und dann mit "Save" den Song inkl. dieser Änderungen sichern und dann bei Bedarf mit einem externen MIDI-Sequenzer weiter bearbeiten. Aber auch wenn Sie die "Freeze Data"-Funktion nicht nutzen, bleiben die gesicherten Änderungen für den BK-7m selbst erkennbar.

Freeze Data

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "Makeup Tools" → "Freeze Data".

Diese Funktion sichert die Änderungen direkt in der Datei, so dass diese mit den geänderten Einstellungen in einem Sequenzer-Programm weiter bearbeitet werden kann.

Sichern der Music Style- bzw. Songdaten

1. Wählen Sie den "Save"-Parameter.



Im Display erscheint der zuletzt gewählte Ordner des angeschlossenen USB-Speichers.

- 2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad bei Bedarf einen anderen Ordner aus, wenn Sie die originale Version des Songs nicht überschreiben möchten.
- 3. Drücken Sie den [WRITE]-Taster, so dass die Anzeige blinkt.



Im Display erscheint:



4. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die gewünschte Position aus.

- 5. Drücken Sie den [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Auswahl zu bestätigen (der Cursor wird zu einem Unterstrich).
- 6. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das gewünschte Zeichen aus, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.



- 7. Wiederholen Sie die Schritte (6)~(4), um den Namen vollständig einzugeben.
- 8. Drücken Sie den [WRITE]-Taster, um die Einstellungen zu sichern.

Im Display erscheint eine Bestätigungs-Meldung. Danach erscheint wieder die "Style Makeup Tools"bzw. "Song Makeup Tools"-Seite.

Wenn sich auf dem USB-Speicher bereits eine gleichnamige Datei befindet, werden Sie gefragt, ob Sie diese überschreiben möchten.



Falls ja: Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "YES".


Falls nein: Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "NO", und verändern Sie den Namen.

Die Visual Control-Funktion

Der BK-7m besitzt eine "Visual Control"-Schnittstelle, mit der Audio- und Videodaten synchronisiert werden können. Dieses erleichtert die Integration von Bildmaterial in eine Musik-Performance.

Beispiel: Der BK-7m in Verbindung mit dem Roland P-10 Visual Sampler.

Verbinden Sie beide Geräte über MIDI wie nachfolgend dargestellt.



1. Drücken Sie den [MENU]-Taster.



Im Display erscheint:



2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Visual Control" aus, und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad.



3. Steuern Sie die Parameter des P-10 mit den Bedienelementen des BK-7m.

Vorgang	V-LINK	MIDI- Meldung
[8 BEAT/16 BEAT] drücken	Bild umschalten (Clip 1)	CF 00
[LIVE BAND] drücken	Bild umschalten (Clip 2)	CF 01
[ROCK] drücken	Bild umschalten (Clip 3)	CF 02
[DISCO DANCE] drücken	Bild umschalten (Clip 4)	CF 03
[BALL ROOM] drücken	Bild umschalten (Clip 5)	CF 04
[50's & 60's] drücken	Bild umschalten (Clip 6)	CF 05
[JAZZ/BLUES] drücken	Bild umschalten (Clip 7)	CF 06
[LATIN] drücken	Bild umschalten (Clip 8)	CF 07
[BOSSA/SAMBA] drücken	Bild umschalten (Clip 9)	CF 08
[TRADIT/WORLD] drücken	Bild umschalten (Clip 10)	CF 09
Drücken Sie den [VARIATION 1] → [CURSOR/VALUE]- Rad	Bank umschalten (Bank Select 0~13)	BF 00 00~13
[VARIATION 2] → [CURSOR/VALUE]- Rad drücken	Farbe verändern Color Cr Control (0~127)	BF 47 00~7F
[VARIATION 3] drücken	Abspiel-Geschwin- digkeit ändern (0~127)	EF 00 00~ 00 40~7F 7F

4. Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um die Visual Control-Funktion wieder zu beenden.

NOTE				
Lesen Sie zu diesem	Thema	auch die	e Anleitung	des Roland

Lesen Sie zu diesem Thema auch die Anleitung des Roland P-10.

Der Factory Reset-Vorgang

Mit diesem Vorgang können Sie die Werksvoreinstellungen des BK-7m abrufen. Dieses betrifft nicht die Daten, die auf dem angeschlossenen USB-Speicher gesichert sind.

1. Drücken Sie den [MENU]-Taster.



Im Display erscheint:



2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Factory Reset" aus, und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad.



 Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "YES", und drücken Sie das CUR-SOR/VALUE-Rad, um den Vorgang auszuführen.

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, wählen Sie die Option "NO".

4. Nach Abschluss des Vorgangs erscheint im Display eine Bestätigungs-Meldung.

Formatieren des USB-Speichers

Damit ein USB-Speicher mit dem BK-7m verwendet werden kann, muss dieser mit dem BK-7m formatiert werden. Der USB-Speicher erhält dadurch das "FAT-32" Dateisystem.

WICHTIGER HINWEIS: Durch die Formatierung werden alle vorherigen Daten des USB-Speichers gelöscht. Erstlelen Sie ggf. vorher eine Sicherheitskopie der Daten.

 Schließen Sie den USB-Speicher an den MEMORY-Anschluss des BK-7m an. 2. Drücken Sie den [MENU]-Taster.



3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Format USB Device" aus, und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad.



 Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "YES", und drücken Sie das CUR-SOR/VALUE-Rad, um den Vorgang auszuführen.


Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, wählen Sie die Option "NO".

- 5. Nach Abschluss des Vorgangs erscheint im Display eine Bestätigungs-Meldung.
- Auf dem USB-Speicher werden die folgenden Ordner angelegt:

Name	Wert
My Performances	Hier finden Sie die gespeicherten Per- formance-Listen. Sie müssen den PERFORMANCE [LIST]-Taster drücken, um die Daten anzeigen zu lassen. Der Inhalt dieses Ordners kann nicht durch Drücken des [USB MEMORY]- Tasters angezeigt werden. Am Rech- ner sind alle Daten einsehbar.
My Recordings	Hier finden Sie alle eigenen Audio- aufnahmen (siehe S. 46).
My Songs	Hier können Sie alle Songs sichern, welche Sie mit "Cover" (siehe S. 48) oder "Makeup Tools" (siehe S. 72) verändert haben.
My Styles	Hier finden Sie alle Music Styles, dide Sie mit der "Cover"-Funktion (siehe S. 48) oder "Makeup Tools"-Funktion (siehe S. 72) bearbeitet und gesichert haben.

16. Verwenden des BK-7m mit SONAR LE

Der BK-7m wird mit der DAW-Software Cakewalk SONAR LE ausgeliefert. SONAR LE läuft auf Windows-kompatiblen Rechnern. Sie können den BK-7m als multitimbrales Soundmodul für Ihre Musik-Produktionen einsetzen. Sie müssen dafür lediglich den Rechner und den BK-7m über USB verbinden.



NOTE

Um SONAR LE installieren zu können, müssen Sie sich am Rechner mit Administrator-Rechten anmelden.

Installieren von Sonar LE

- 1. Starten Sie den Rechner.
- 2. Schließen Sie alle Programme.
- 3. Legen Sie die DVD-ROM in das DVD-Laufwerk des Rechners.
- Dopeelklicken Sie auf das SONAR LE-Ordnersymbol.

[SONAR_LE] Ordner -



5. Folgen Sie den auf dem Bildschirm angegebenen Installationshinweisen.

Die BK-7m Instrumentenliste

Von der Webseite www.Roland.com können Sie die Datei "BK-7m.ins" herunter laden. Diese Datei beinhaltet Informationen über die Tones und Drum Sets des BK-7m. Sie können diese Datei in SONAR LE importieren und dann in der Software direkt auf die Sounds des BK-7m zugreifen. Lesen Sie dazu in SONAR LE die Hilfedatei "Importieren der Instrument-Definitionen".

■ Die Hilfefunktion in SONAR LE

Klicken Sie auf den HELP-Taster in der SONAR LE Taskleiste.

• Um SONAR LE benutzen zu können, müssen Sie sich bei Cakewalk registrieren.

NOTE

Cakewalk ist ein eingetragenes Warenzeichen von Cakewalk, Inc. Die Logos von SONAR und Cakewalk sind Warenzeichen von Cakewalk, Inc.

Lexicon Pantheon ist ein Warenzeichen von Lexicon Pro, ein Mitglied der Harman International Company. Copyright © 2011 BOSS CORPORATION

17. Mögliche Fehlerursachen

Fehler/Symptom	Aktion	Seite
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	lst der beigefügte Netzadapter bzw. das Netzkabel korrekt ange- schlossen? Verwenden Sie nur den beigefügten Netzadapter, die Benutzung anderer Netzteile kann Beschädigungen zur Folge haben.	15
Der BK-7m erzeugt keinen Sound.	lst das externe Verstärkersystem bzw. das externe Mischpult eingeschaltet? Falls nicht, schalten Sie das externe Gerät ein.	15
	lst der [VOLUME]-Regler auf minimale Lautstärke geregelt? Erhöhen Sie die Lautstärke.	_
	Sin die MIDI- und Audiokabel-Verbindungen korrekt? Überprüfen Sie diese.	15, 16
	lst der Sound über einen angeschlossenen Kopfhörer hörbar? Falls ja, überprüfen Sie das externe Verstärkersystem bzw. die Kabelverbindungen zum externen Verstärkersystem.	_
	Besitzt das angeschlossene MIDI-Steuerinstrument den zum BK-7m passenden MIDI-Kanal? Starten Sie die Wizard-Funktion.	22
	Wurde die Lautstärke eines oder mehrerer Parts verringert? Überprüfen Sie die "Volume"-Einstellungen der Parts.	50, 57
	Wurde die Lautstärke durch über MIDI empfangene Lautstärke- Meldungen reduziert?	67
Das Instrument erklingt insgesamt zu leise.	Verwenden Sie Audiokabel mit integriertem Widerstand? Sie dürfen nur Audiokabel benutzen, die keinen internen Widerstand besitzen.	_
Die Echtzeit-Parts (MBS, LWR, UP2, UP1) empfan-	Sind die MIDI-Verbindungen korrekt?	16
gen keine MIDI-Meldungen.	Leuchtet der entsprechende Part-Taster? Falls nicht, drücken Sie den Taster, so dass die Anzeige leuchtet.	-
	Die Echtzeit-Parts empfangen eventuell auf anderen MIDI- Kanälen als die, die im MIDI-Steuerinstrument eingestellt sind. Starten Sie die Wizard-Funktion, oder stellen Sie den korrekten MIDI-Kanal manuell ein.	22
Die Tonhöhe des Music Styles bzw. Songs erklingt falsch.	lst die Tuning-Einstellung korrekt? Wurde der Music Style bzw. Song transponiert? Überprüfen Sie zusätzlich die Einstellungen für "Style Scale Tune" und "Rx Shift".	60 -
Ein Audiodatei WAV/mp3) wird nicht abgespielt. Das Signal in der Mitte des Stereofeldes (mp3 oder WAV) ist nicht hörbar. Die Melodiestimme eines SMF-Songs ist nicht hör- bar.	Wenn die Anzeige des [TRACK MUTE] (CENTER CANCEL)-Taster leuchtet, wird bei einer Audiodatei das Signal in der Mitte des Stereofeldes reduziert. Wenn die Anzeige des [TRACK MUTE]-Taster leuchtet, ist die Melodiestimme des SMF-Songs stummgeschaltet.	38
Das externe Lautsprechersystem verzerrt.	Ist das externe Verstärkersystem an einen anderen Stromkreis angeschlossen als der BK-7m? Schließen Sie beide an den gleichen Stromkreis an.	_
Die Tonhöhe des Songs erklingt falsch.	lst die Tuning-Einstellung korrekt? Wurde der Song transponiert?	60 37
Ein WAV/mp3-Song wird nicht abgespielt.	Kann das Songformat vom BK-7m erkannt werden?	35

Fehler/Symptom	Aktion	Seite
Der Sound eines über MIDI am BK-7m angeschlossenen Gerätes ist nicht hörbar.	Sind alle Geräte eingeschaltet? Sind die MIDI-Verbindungen korrekt? Ist der richtige MIDI-Kanal eingestellt?Siehe "Die Wizard Connection-Funktion" auf S. 22.	– 16 22
	lst der entsprechende "Rx"-Parameter eingeschaltet?	_
Der BK-7m empfängt keine MIDI-Daten über einen mit dem USB-Anschluss verbundenen Rechner.	Ist im BK-7m der richtige MIDI-Kanal eingestellt? Siehe "Die Wizard Connection-Funktion" auf S. 22.	22
Es können keine Daten vom USB-Speicher gelesen bzw. auf den USB-Speicher geschrieben werden.	Verwenden Sie einen Roland M-UF-USB-Speicher? Nur mit diesem ist ein reibungsloser Betrieb gewährleistet.	-
	lst das Format des USB-Speichers korrekt? Der BK-7m erkennt nur das Dateiformat FAT. Formatieren Sie den USB-Speicher vorzugsweiswe mit dem BK-7m.	79
Es können keine Daten auf dem USB-Speicher	lst der USB-Speicher schreibgeschützt?	-
gesichert werden.	Besitzt der USB-Speicher noch genügend freien Speicher?	-
Die Audioaufnahme wird nicht gestartet bzw. unerwartet abgebrochen.	Verwenden Sie einen Roland M-UF-USB-Speicher? Nur mit diesem ist ein reibungsloser Betrieb gewährleistet.	_
	Besitzt der USB-Speicher noch genügend freien Speicher?	_
Der externe Video-Monitor bleibt dunkel.	lst der Monitor am VIDEO OUTPUT-Anschluss angeschlossen?	17
	lst am Monitor bzw. Fernseher der korrekte Kanal eingestellt? Lesen Sie dazu die Anleitung des verwendeten Monitors bzw. Fernsehers.	_
	Kann der BK-7m die Auflösung des Monitors bzw. Fernsehers erkennen?	_
Auf dem externen Monitor sind horizontale Streifen sichtbar.	Dieses kann bei einem Fernseher vorkommen, ist aber kein Fehler des BK-7m.	_
Der Rand eines Bildes ist auf dem externen Monitor abgeschnitten.	Dieses kann bei einem Fernseher vorkommen, ist aber kein Fehler des BK-7m.	-
Die Textanzeige ist falsch.	Es kann es passieren, dass die Texte bei einigen Standard MIDI Files über den Bildrand hinaus angezeigt werden.	_
Das an den AUDIO INPUT-Buchsen angeschlossene externe Gerät ist zu leise.	Verwenden Sie Audiokabel mit integriertem Widerstand? Sie dürfen nur Audiokabel benutzen, die keinen internen Widerstand besitzen.	
	Stellen Sie den AUDIO IN-Regler auf einen höheren Wert.	_
Songs werden nicht abgespielt.	Kann das Songformat vom BK-7m erkannt werden?	35
	Die Songdatei ist eventuell beschädigt.	_
Die Performance-Listen erscheinen nicht.	Auf dem USB-Speicher sind keine Performance-Listen gesichert.	_
	Der USB-Speicher wird aus nicht bekannten Gründen nicht erkannt.	_

18. 'Die Wizard Connection-Einstellungen

Die "Wizard Connection"-Funktion (see p. 22) stellt verschiedene Parameter wie nachfolgend beschrieben ein und sorgt damit für eine ideale Verbindung mit dem verwendeten MIDI-Steuerinstrument.

Externes	Instrument	Einstellungen		
Kategorie	Туре	Performance&Global-Einstellungen	Weitere Einstellungen	
	ROLAND	Octave LWR: +1 Split Point: G3 Performance Hold Lower Octave: On	[SPLIT]-Taster aus: Pianist [SPLIT]-Taster ein: Intelligent (siehe "Type" on p. 58)	
DIGITAL PIANO	OTHERS	Split: Off Arr Type: Off (siehe "Performance Hold" on p. 61) Pedal: Perf. Next (siehe "Pedal" on p. 63)	(siehe "Der Split-Modus" on p. 39) MIDI Soft Thru: Piano (siehe "Parameters" on p. 68)	
	V-ACCORDION	Octave LWR: +1	[SPLIT]-Taster aus: Accordionist1	
ACCORDION	OTHERS1	Performance Hold Lower Octave: On	[SPLIT]-Taster ein: Accordionist1 (siehe "Type" on p. 58) (siehe "Der Split-Modus" on p. 39)	
ACCORDION	OTHERS2	Split: On Arr Type: On Bass Inversion: On (siehe "Performance Hold" on p. 61)	[SPLIT]-Taster aus: Accordionist2 [SPLIT]-Taster ein: Accordionist2 (siehe "Der Split-Modus" on p. 39)	
Master Keyboard	ONE CHANNEL	Split Point: C4 Performance Hold Split: Off Arr Type: Off (siehe "Performance Hold" on p. 61)	[SPLIT]-Taster aus: Pianist [SPLIT]-Taster ein: Intelligent (siehe "Type" on p. 58) (siehe "Der Split-Modus" on p. 39)	
	MULTI CHANNEL	Performance Hold Split: On Arr Type: On (siehe "Performance Hold" on p. 61)	[SPLIT]-Taster aus: Intelligent [SPLIT]-Taster ein: Intelligent (siehe "Type" on p. 58) (siehe "Der Split-Modus" on p. 39)	
GUITAR		Octave UP1: +1 Performance Hold Tone Part: On Split: On Arr Type: On Bass Inversion: On (siehe "Performance Hold" on p. 61) One Touch Hold Tone Part: On (siehe "One Touch Hold" on p. 61) Pedal: Perf. ChordRec Off (siehe "Pedal" on p. 63)	[SPLIT]-Taster aus: Guitarist [SPLIT]-Taster ein: Guitarist (siehe "Type" on p. 58) (siehe "Der Split-Modus" on p. 39)	
	CHURCH ORGAN1	Performance Hold		
	CHURCH ORGAN2	Split: On Arr Type: On (siehe "Performance Hold" on p. 61)	- [SPLIT]-Taster aus: Standard	
DIGITAL ORGAN	ELECTRONIC ORGAN	Performance Hold Split: On Arr Type: On (siehe "Performance Hold" on p. 61) Pedal: Perf. Next (siehe "Pedal" on p. 63)	[SPLIT]-Taster ein: Standard (siehe "Type" on p. 58) (siehe "Der Split-Modus" on p. 39)	

Roland

19. Liste der Music Styles

8 BI	EAT/16 BEAT	CC00	CC32
01	Frank's Way	6	117
02	Easy Ballad	6	118
03	Lying Beat	6	119
04	Sky Beat Home Beat	6	120 121
06	Slow Beat	6	121
07	Thick Beat	6	123
08	Due Beat	6	124
09	Acoustic Ballad	6	125
10	Adult Contemp	6	126
11	Contemp Country	6	127
12	Gold Slow Beat Gold Medium Beat	71	0
13 14	Romantic Ballad	71 6	1 115
15	Angel Ballad	6	109
16	Sunshine Pop	6	114
17	Blue Pop	6	110
18	British Pop	6	111
19	Sister Pop	6	113
20	Euro Ballad	6	80
21	Love Beat	6	90
22	Fast Beat	6	83 84
23 24	So Easy Easy Pop	6	92
25	Natural Pop	6	93
26	Easy Beat	6	82
27	70's Pop	6	106
28	Heart Beat	6	89
29	Night Pop	6	94
30	Нарру Рор	16	21
31	Easy Groove	6	85
32	Sweet Beat	6	100
33	Groovy Pop Warm Pop	6	101
35	Fast Pop	6	97
36	80's Pop	6	86
37	Sunny Pop	6	102
38	Color Beat	6	104
39	Half Beat	6	95
40	Folk Beat	6	79
41	Your Ballad	6	46
42	Power Ballad Guitar Pop	6	47 48
44	Soft Beat	6	49
45	Trendy Beat	6	50
46	Full Pop	6	51
47	Morn Pop	6	52
48	Poppin'	6	53
49	Love Ballad	6	54
50	Guitar Serenade	6	55
51 52	Guitar Beat Piano Ballad	4	26 25
53	Billy Beat	7	114
54	Breakin' Beat	7	115
55	Fancy Beat	7	116
56	US Country Pop	7	117
57	Gold Beat	7	118
58	Friendly Beat	7	102
59	Radio Pop	7	101
60	Midnight Ballad	4	35
61 62	Pop Ballad Light Soul	7	34 87
63	Schlager Beat	5	41
64	Nice Groove	7	92
65	Cute Pop	7	95
66	Hip Beat	7	89
67	Smooth Beat	7	88
68	Smile Pop	7	93
69	Analog Beat	7	96
70	Moonlight Pop	7	94

71	Ballad Slow Rock	7	103
72	Lovely Ballad	4	36
73	Latin Beat	7	90
74	70's Groove	7	83
75	UK Pop	7	82
76	Contemp Beat	7	53
77	Simply Pop	7	54
78	Home Pop	7	55
79	Power Pop	7	56
80	Electro Beat	7	57
81	Groovin'	7	58
82	Pop Shuffle	7	59
83	Light Beat	7	60
84	US Shuffle	4	22
85	UK Shuffle	4	23
86	Shuffle Fusion	4	24
87	Fast Beat Guitar	7	98
88	Dream Ballad	7	97

LIVE	BAND	CC00	CC32
01	Eric Beat	68	14
02	Strummin' Pop	68	11
03	The Unplugged	68	13
04	Amazing Gospel	68	12
05	Night Ballad	68	5
06	6_8 Ballad	68	7
07	6_8 Pop	68	9
80	Unplugged Pop	68	2
09	Unplugged Ballad	68	1
10	Cool Live Band	68	8
11	Acoustic Pop	68	6
12	Live Pop	68	3
13	Guitar Shuffle	68	18
14	Real Band	68	10
15	Cool Pop	68	4
16	Light Pop	68	15
17	Soul Pop	68	16
18	Bright Pop	68	17

ROCK		CC00	CC32
01	Green Rock	1	83
02	Spring Rock	1	80
03	Broken Beat	1	81
04	Straight Rock	1	82
05	Joe's Rock	1	72
06	Countdown Rock	1	69
07	Cool Shuffle	1	76
80	Breaky Rock	1	68
09	Dark Rock	1	70
10	JuliRock	1	73
11	LoveRock	1	77
12	Happy Beat	1	64
13	Bright Rock	1	59
14	Easy Rock	1	61
15	Electro Rock	1	62
16	New Metal	1	63
17	MunichRock	1	74
18	Schlager Rock	1	75
19	German90Pop	1	71
20	Simple Rock	1	65
21	Rock Beat	1	66
22	Soft Rock	1	60
23	Light Rock	1	35
24	Groovy Rock	1	36
25	Smooth Rock	1	37
26	Big Rock	1	38
27	Power Rock	1	39
28	Fire Rock	1	40
29	Fast Rock	1	41
30	Rock Shuffle	1	42

	CO/DANCE	CC00	CC32
01	Beat Generation	22	46
)2	Seventies	27	25
03	Volare Gipsy	70	2
)4	Night'sDance	22	44
)5	Hung Disco	70	1
06	Jamiro Dance	22	15
07	Just Disco	22	16
36	2000's Disco	27	24
9	Slow Disco	27	23
10	Gold Disco	27	9
11	Ladies Dance	27	10
12	UK Dance	27	12
13	Housing	22	17
14	Survive Disco	22	18
15	Dancin'	22	28
16	Earth Boogie	22	26
17	DJ Groove	22	27
18	Euro Dance	22	19
19	Dream Dance	66	60
20	Ibiza Dance	66	61
21	Ibiza Night	66	62
22	House Maillorca	66	63
23	Club House	66	64
24	DJ Techno	66	57
25	Hard Techno	66	58
25 26	80's Techno	66	59
27	Ballerman	66	56
28	Latin Dance	66	65
20 29	Gipsy Dance	66	28
30	Barry Dance	66	32
31	70's Disco	66	27
32	SchlagerShuffle	66	21
33	Schlagermichl	66	26
33 34	Reggaetone	66	34
35	Stadlschlager	66	33
	70's Schlager	66	5
36 37		66	3
37 38	Alpenschlager	66	6
30 39	Schlag Disco Fox AlpenParty	66	12
40	AlpenBallade	66	10
+0 41	Disco Schlager	66	9
+1 42	Latin Schlager	66	7
+2 43	Dance Schlager	66	8
+3 44	Happy Schlager	66	2
+4 45			48
	Party Schlager	5	
46	Schlager Pop	22	39
47	Meneaito	61	7
48	Disco Gully	66	13
49	Latin Disco	66	4
50	Phunk Beat	66	30
51	Spear Beat	66	29
52	Baby Beat	8	12
53	Funky Groove	66	31
54	Downtown Funk	66	22
55	Wahoo Groove	66	25
56	Breath Rap	66	35
57	Cool Rap	66	24
58	Now Hip Hop	66	23
59	HipHop Beat	5	46
60	Hip'n Hop	5	47
61	Twostep	5	45
62	Contemporary Pop	5	44
63	Soul	5	43
64	Funky	5	42
65	Funky Pop	22	38
66	80's Groove	66	11
67	70's Beat	2	92
86	Smooth Contemp	28	21
69	Light Contemp	28	22
70	Acid Pop	28	19

Acid Pop

BALL ROOM CCC 01 Gold Wien Waltz 17 02 Wien Waltz 17 03 Vienne 13 04 Gold Slow Waltz 17 05 Slow Waltz 17 06 3_4 Boston 17 07 French Valse 17 08 It Valzer 17 09 Folk Valzer 17 10 Folk Valzer 17 11 Alpenwalzer 17 12 Polca Disco 18 13 It Polca 18 14 Polca 1 18 15 Polca 2 18 16 Manouche 68 17 Paso Doble 2 40 40 Paso Doble 3 40	7 55 7 38 7 46 7 56 7 39 7 44 7 45 7 45 7 42 7 43 7 49 9 33 9 34
02 Wien Waltz 17 03 Vienne 13 04 Gold Slow Waltz 17 05 Slow Waltz 17 06 3_4 Boston 17 07 French Valse 17 08 It Valzer 17 10 Folk Valzer 1 17 10 Folk Valzer 2 17 11 Alpenwalzer 17 12 Polca Disco 18 13 It Polca 18 14 Polca 1 18 15 Polca 2 19 16 Manouche 68 17 Paso Doble 40 18 Paso Doble 2 40	7 38 7 46 7 56 7 39 7 44 7 45 7 57 7 42 7 43 7 49 9 33 9 34
03 Vienne 17 04 Gold Slow Waltz 17 05 Slow Waltz 17 06 3_4 Boston 17 07 French Valse 17 08 It Valzer 17 10 Folk Valzer 1 17 10 Folk Valzer 2 17 11 Alpenwalzer 17 12 Polca Disco 18 13 It Polca 18 14 Polca 1 18 15 Polca 2 18 16 Manouche 68 17 Paso Doble 40 18 Paso Doble 2 40	7 46 7 56 7 39 7 44 7 45 7 57 7 42 7 43 7 49 9 33 9 34
04 Gold Slow Waltz 17 05 Slow Waltz 17 06 3_4 Boston 17 07 French Valse 17 08 It Valzer 17 09 Folk Valzer 1 17 10 Folk Valzer 2 17 11 Alpenwalzer 17 12 Polca Disco 18 13 It Polca 18 14 Polca 1 18 15 Polca 2 18 16 Manouche 68 17 Paso Doble 40 18 Paso Doble 2 40	7 56 7 39 7 44 7 45 7 57 7 42 7 43 7 49 33 34 9 35
05 Slow Waltz 17 06 3_4 Boston 17 07 French Valse 17 08 It Valzer 17 09 Folk Valzer 1 17 10 Folk Valzer 2 17 11 Alpenwalzer 17 12 Polca Disco 18 13 It Polca 15 14 Polca 1 15 15 Polca 2 18 16 Manouche 68 17 Paso Doble 46 18 Paso Doble 2 46	7 39 7 44 7 45 7 57 7 42 7 43 7 49 33 34 9 25
07 French Valse 17 08 It Valzer 17 09 Folk Valzer 1 17 10 Folk Valzer 2 17 11 Alpenwalzer 17 12 Polca Disco 18 13 It Polca 18 14 Polca 1 18 15 Polca 2 18 16 Manouche 68 17 Paso Doble 40 18 Paso Doble 2 40	7 45 7 57 7 42 7 43 7 49 9 33 9 34 9 25
08 It Valzer 17 09 Folk Valzer 1 17 10 Folk Valzer 2 17 11 Alpenwalzer 17 12 Polca Disco 18 13 It Polca 18 14 Polca 1 18 15 Polca 2 18 16 Manouche 68 17 Paso Doble 40 18 Paso Doble 2 40	7 57 7 42 7 43 7 49 9 33 9 34 9 25
09 Folk Valzer 1 11 10 Folk Valzer 2 12 11 Alpenwalzer 12 12 Polca Disco 19 13 It Polca 19 14 Polca 1 15 15 Polca 2 15 16 Manouche 69 17 Paso Doble 40 18 Paso Doble 2 40	7 42 7 43 7 49 9 33 9 34 9 25
10 Folk Valzer 2 17 11 Alpenwalzer 17 12 Polca Disco 18 13 It Polca 18 14 Polca 1 18 15 Polca 2 18 16 Manouche 68 17 Paso Doble 40 18 Paso Doble 2 40	7 43 7 49 9 33 9 34 9 25
11 Alpenwalzer 17 12 Polca Disco 19 13 It Polca 19 14 Polca 1 15 15 Polca 2 19 16 Manouche 69 17 Paso Doble 40 18 Paso Doble 2 40	7 49 9 33 9 34 9 25
12 Polca Disco 15 13 It Polca 15 14 Polca 1 15 15 Polca 2 15 16 Manouche 65 17 Paso Doble 40 18 Paso Doble 2 40	9 33 9 34 9 25
13 It Polca 19 14 Polca 1 19 15 Polca 2 19 16 Manouche 69 17 Paso Doble 40 18 Paso Doble 2 40	9 34 9 25
15 Polca 2 15 16 Manouche 68 17 Paso Doble 40 18 Paso Doble 2 40	
16 Manouche 69 17 Paso Doble 40 18 Paso Doble 2 40	`
17 Paso Doble 40 18 Paso Doble 2 40	9 26
18 Paso Doble 2 40	9 4
	-
19 Paso Doble 3 40	
20 Gold Tango 26 21 Cool Tango 26	
22 It Tango 26	
23 Folk Tango 1 26	
24 Folk Tango 2 26	
25 Tango 26	6 12
26 Mazurca 1 17	7 40
27 Mazurca 2 17	7 41
28 Tarantella Disco 53	
29 Tarantella 53	
30 Gold Foxtrot 34	
31 Gold Jive 7 32 Jive 69	
32 Jive 69 33 Quick Step 69	-
34 Madison 69	
35 It Fox 50	
36 It Swing Fox 50	
37 Fox Latino 50	90
38 Slow Fox 50	
39 Gold Rhumba 23	
40 Rhumba 23	
41 Bolero 55 42 It Bequine 35	-
42 It Beguine 39 43 Romantic Beguine 39	
44 Gold Cha Cha 24	
45 Cha Cha 24	
46 Simply Cha Cha 24	
47 Cool Cha Cha 24	4 15
48 It Mambo 38	3 14
49 It Fast Mambo 38	B 14 B 15
49 It Fast Mambo 38 50 It Cumbia 46	3 14 3 15 6 5
49 It Fast Mambo 38 50 It Cumbia 46 51 Simple Cumbia 46	3 14 3 15 6 5 6 4
49 It Fast Mambo 33 50 It Cumbia 46 51 Simple Cumbia 46 52 It Hully Gully 22	3 14 3 15 6 5 6 4 2 50
49 It Fast Mambo 33 50 It Cumbia 44 51 Simple Cumbia 44 52 It Hully Gully 22 53 It Meneito 22	3 14 8 15 6 5 6 4 2 50 2 48
49 It Fast Mambo 33 50 It Cumbia 46 51 Simple Cumbia 46 52 It Hully Gully 22	8 14 8 15 6 5 6 4 2 50 2 48 2 49
49 It Fast Mambo 33 50 It Cumbia 44 51 Simple Cumbia 46 52 It Hully Gully 22 53 It Meneito 22 54 It Bachata 22	3 14 3 15 6 5 6 4 2 50 2 48 2 49 9 20
49 It Fast Mambo 33 50 It Cumbia 44 51 Simple Cumbia 44 52 It Hully Gully 22 53 It Meneito 22 54 It Bachata 22 55 Biguine 38 56 Gold Samba 22 57 Samba 23	3 14 38 15 66 5 66 4 22 50 22 48 22 49 99 20 77 26
49 It Fast Mambo 33 50 It Cumbia 44 51 Simple Cumbia 46 52 It Hully Gully 22 53 It Meneito 22 54 It Bachata 22 55 Biguine 33 56 Gold Samba 22 57 Samba 22 58 Big Samba 23	3 14 3 15 6 5 6 4 2 50 2 48 2 49 3 20 7 26 7 21
49 It Fast Mambo 33 50 It Cumbia 44 51 Simple Cumbia 44 52 It Hully Gully 22 53 It Meneito 22 54 It Bachata 22 55 Biguine 33 56 Gold Samba 22 57 Samba 22 58 Big Samba 22 59 Gold Bossa 22	3 14 3 15 6 5 6 4 2 50 2 48 2 49 9 20 7 26 7 21 7 22 2 47
49 It Fast Mambo 33 50 It Cumbia 44 51 Simple Cumbia 46 52 It Hully Gully 22 53 It Meneito 22 54 It Bachata 22 55 Biguine 38 56 Gold Samba 22 57 Samba 23 58 Big Samba 22 59 Gold Bossa 23 60 Gold Euro March 26	3 14 3 15 6 5 6 4 2 50 2 48 2 49 9 20 7 26 7 21 7 22 2 47 0 24
49 It Fast Mambo 33 50 It Cumbia 44 51 Simple Cumbia 44 52 It Hully Gully 22 53 It Meneito 22 54 It Bachata 22 55 Biguine 33 56 Gold Samba 22 57 Samba 22 58 Big Samba 22 59 Gold Bossa 22	3 14 3 15 6 5 6 4 2 50 2 48 2 49 3 20 7 26 7 21 7 22 2 47 0 24
49 It Fast Mambo 33 50 It Cumbia 46 51 Simple Cumbia 46 52 It Hully Gully 27 53 It Meneito 27 54 It Bachata 27 55 Biguine 33 56 Gold Samba 27 57 Samba 27 58 Big Samba 27 59 Gold Bossa 22 60 Gold Euro March 20 61 Cool March 20	3 14 3 15 6 5 6 4 2 50 2 48 2 49 3 20 7 21 7 22 2 47 0 24 0 23
49 It Fast Mambo 33 50 It Cumbia 46 51 Simple Cumbia 46 52 It Hully Gully 27 53 It Meneito 27 54 It Bachata 27 55 Biguine 33 56 Gold Samba 27 57 Samba 27 58 Big Samba 27 59 Gold Bossa 27 60 Gold Euro March 20 61 Cool March 20 50's & 60's COO	3 14 3 15 6 5 6 4 2 50 2 48 2 49 3 20 7 21 7 22 2 47 0 24 0 23
49 It Fast Mambo 33 50 It Cumbia 46 51 Simple Cumbia 46 52 It Hully Gully 27 53 It Meneito 27 54 It Bachata 27 55 Biguine 33 56 Gold Samba 27 57 Samba 27 58 Big Samba 27 59 Gold Bossa 22 60 Gold Euro March 20 61 Cool March 20	3 14 3 15 6 5 6 4 2 50 2 48 2 49 9 20 7 26 7 22 2 47 0 24 0 23
49 It Fast Mambo 33 50 It Cumbia 44 51 Simple Cumbia 46 52 It Hully Gully 22 53 It Meneito 22 54 It Bachata 22 55 Biguine 33 56 Gold Samba 22 57 Samba 23 58 Big Samba 23 59 Gold Bossa 22 60 Gold Euro March 20 61 Cool March 20 50's & 60's CCC 01 Over Rockin' 5	3 14 3 15 6 5 6 4 2 50 2 48 2 49 9 20 7 26 7 21 7 22 2 47 0 24 0 23
49 It Fast Mambo 33 50 It Cumbia 44 51 Simple Cumbia 46 52 It Hully Gully 22 53 It Meneito 22 54 It Bachata 22 55 Biguine 33 56 Gold Samba 22 57 Samba 23 58 Big Samba 23 59 Gold Bossa 22 60 Gold Euro March 20 61 Cool March 20 50's & 60's CCC 01 Over Rockin' 5 02 Love SI Rock 5	3 14 3 15 6 5 6 4 2 50 2 48 2 49 9 20 7 26 7 21 7 22 2 47 0 24 0 23
49 It Fast Mambo 33 50 It Cumbia 44 51 Simple Cumbia 46 52 It Hully Gully 22 53 It Meneito 22 54 It Bachata 22 55 Biguine 33 56 Gold Samba 22 58 Big Samba 22 59 Gold Bossa 22 60 Gold Euro March 20 61 Cool March 20 50's & 60's CCC 01 Over Rockin' 5 02 Love SI Rock 5 03 UK Rock'N 5	3 14 3 15 6 5 6 4 2 50 2 48 2 49 9 20 7 26 7 21 7 22 2 47 2 24 0 23 0 CC32 6 56 6 57 6 5 6 5 6 4 9 20 7 26 7 21 7 22 8 2 9 20 9 20 9 30 9 30
49 It Fast Mambo 33 50 It Cumbia 44 51 Simple Cumbia 46 52 It Hully Gully 22 53 It Meneito 22 54 It Bachata 22 55 Biguine 38 56 Gold Samba 22 58 Big Samba 22 59 Gold Bossa 22 60 Gold Euro March 20 61 Cool March 20 50's & 60's CCC 01 Over Rockin' 5 02 Love SI Rock 5 03 UK Rock'N 5 04 Baby Rock'N 10 05 Go! Rock'N 5 06 60's Rock'N 5	3 14 3 15 6 5 6 4 2 50 2 48 2 49 9 20 7 26 7 21 7 22 2 47 0 24 0 23 00 CC32 6 56 6 57 6 51 0 39 6 37
49 It Fast Mambo 33 50 It Cumbia 44 51 Simple Cumbia 46 52 It Hully Gully 22 53 It Meneito 22 54 It Bachata 22 55 Biguine 38 56 Gold Samba 22 57 Samba 22 58 Big Samba 22 59 Gold Bossa 22 60 Gold Euro March 20 61 Cool March 20 50's & 60's CCC 01 Over Rockin' 5 02 Love SI Rock 5 03 UK Rock'N 5 04 Baby Rock'N 10 05 Go! Rock'N 5 06 60's Rock'N 5 07 Good Rock'N 10	3 14 3 15 6 5 6 4 2 50 2 48 2 49 9 20 7 26 7 21 7 22 2 47 0 24 0 C32 6 56 6 57 6 51 0 39 6 37 0 24
49 It Fast Mambo 33 50 It Cumbia 44 51 Simple Cumbia 46 52 It Hully Gully 22 53 It Meneito 22 54 It Bachata 22 55 Biguine 38 56 Gold Samba 22 57 Samba 22 58 Big Samba 22 59 Gold Bossa 22 60 Gold Euro March 20 61 Cool March 20 50's & 60's CCC 01 Over Rockin' 5 02 Love SI Rock 5 03 UK Rock'N 5 04 Baby Rock'N 10 05 Go! Rock'N 5 06 60's Rock'N 5 07 Good Rock'N 10 08 Blue Boogie 5	3 14 3 15 6 5 6 4 2 50 2 48 2 49 3 20 7 26 7 21 7 22 2 47 0 24 0 23 00 CC32 6 56 6 57 6 51 0 39 6 36 6 37 0 39 6 37 0 39 6 37 7 24 8 38
49 It Fast Mambo 33 50 It Cumbia 44 51 Simple Cumbia 46 52 It Hully Gully 22 53 It Meneito 22 54 It Bachata 22 55 Biguine 38 56 Gold Samba 22 57 Samba 22 58 Big Samba 22 59 Gold Bossa 22 60 Gold Euro March 20 61 Cool March 20 50's & 60's CCC 01 Over Rockin' 5 02 Love SI Rock 5 03 UK Rock'N 5 04 Baby Rock'N 10 05 Go! Rock'N 5 06 60's Rock'N 5 07 Good Rock'N 10	3 14 3 15 6 5 6 4 2 50 2 48 2 49 9 20 7 20 7 21 7 22 2 47 0 24 0 23 0 CC32 6 56 7 57 1 50 1 50 1 50 1 50 1 7 20 2 47 0 24 0 23 0 24 0 23 0 39 1 50 1 50 1 50 1 7 20 2 47 0 24 0 23 0 39 1 50 1

11			
	Clock RocK'N	10	23
12	Brass Rock'N	10	25
13	Easy Slow Rock	5	39
14	50's Slow Rock	5	16
15	Oldies	5	33
16	Dream Slow Rock	5	32
17	Rock'N Slow	5	35
18	Go! Twist	10	30
19	Twist	10	20
_			
20	50's Pop	39	13
21	Beach Surf	10	21
22	Romantic 6_8	5	52
23	Schlager 6_8	5	53
24	GermanOldie	5	49
25	Cool Slow Rock	5	22
26	Dixie	11	7
27	Combo boogie	9	7
28	Big Band Boogie	9	9
29	Charleston	11	6
30	Piano Rock'N	10	31
31	Piano Shuffle	15	9
32	Piano Ragtime	43	2
	3		
JAZ	Z/BLUES	C00	C32
01	BluEyesBand	12	41
02	OrganSwingMedium	12	42
03	Organ Jazz Fast	12	43
		12	43
04	Gold Swing		
05	Breezy Swing	14	25
06	Big Apple Band	14	26
07	Biggest Band	14	24
80	Bennys Big Band	14	23
09	Midnight SISwing	12	35
10	Big Band Slow	14	18
11	Big Band Medium	14	19
12	Big Band Fast	14	20
13	Swing Medium	12	31
14	Modern Med Swing	12	33
15	Orchestra Swing	12	36
16	Strings Swing	12	34
17	Classic Big Band	14	21
18	Jazz Big Band	14	22
19	Swing Fast	12	32
20	Jz Guitar Swing	12	37
21	Gipsy Swing	12	38
22	Soft Ballad	13	14
	Jazz Club		
23		13	15
24	Medium Jazz	13	16
25	Smooth Med Swing	13	17
26	Scat Swing	12	23
27	Cool Swing	12	24
28	Bigger Band	14	13
29	Ensemble Swing	12	25
30	Combo Fast Swing	12	26
31	Slow Jz Waltz	17	28
32	Medium Jz Waltz	17	23
	carann 52 Trance	17	
33	Piano Night	13	18
33 34			18 27
34	Piano Night Piano Jazz	13	27
	Piano Night Piano Jazz Jimmys Groove	13 12	
34 35 36	Piano Night Piano Jazz Jimmys Groove Mustang Blues	13 12 44	27 31
34 35 36 37	Piano Night Piano Jazz Jimmys Groove Mustang Blues Cool Soul	13 12 44 44 44	27 31 32 30
34 35 36 37 38	Piano Night Piano Jazz Jimmys Groove Mustang Blues Cool Soul Fast Blues	13 12 44 44 44 44	27 31 32 30 17
34 35 36 37 38 39	Piano Night Piano Jazz Jimmys Groove Mustang Blues Cool Soul Fast Blues Blues	13 12 44 44 44 44 44	27 31 32 30 17 14
34 35 36 37 38 39 40	Piano Night Piano Jazz Jimmys Groove Mustang Blues Cool Soul Fast Blues Blues R&B	13 12 44 44 44 44 44 44	27 31 32 30 17 14 18
34 35 36 37 38 39 40 41	Piano Night Piano Jazz Jimmys Groove Mustang Blues Cool Soul Fast Blues Blues R&B Unplug Shuffle	13 12 44 44 44 44 44 44 15	27 31 32 30 17 14 18 11
34 35 36 37 38 39 40	Piano Night Piano Jazz Jimmys Groove Mustang Blues Cool Soul Fast Blues Blues R&B	13 12 44 44 44 44 44 44	27 31 32 30 17 14 18
34 35 36 37 38 39 40 41 42	Piano Night Piano Jazz Jimmys Groove Mustang Blues Cool Soul Fast Blues Blues R&B Unplug Shuffle Midnight Blues	13 12 44 44 44 44 44 44 44 44 44	27 31 32 30 17 14 18 11 25
34 35 36 37 38 39 40 41 42	Piano Night Piano Jazz Jimmys Groove Mustang Blues Cool Soul Fast Blues Blues R&B Unplug Shuffle Midnight Blues	13 12 44 44 44 44 44 44 15 44	27 31 32 30 17 14 18 11 25
34 35 36 37 38 39 40 41 42 LATI	Piano Night Piano Jazz Jimmys Groove Mustang Blues Cool Soul Fast Blues Blues R&B Unplug Shuffle Midnight Blues N Carlos Beat	13 12 44 44 44 44 44 15 44 CCOO	27 31 32 30 17 14 18 11 25 CC32 45
34 35 36 37 38 39 40 41 42 LATI 01	Piano Night Piano Jazz Jimmys Groove Mustang Blues Cool Soul Fast Blues Blues R&B Unplug Shuffle Midnight Blues N Carlos Beat Orchestr Cha	13 12 44 44 44 44 44 15 44 CCOO 22 24	27 31 32 30 17 14 18 11 25 CC32 45
34 35 36 37 38 39 40 41 42 LATII 01 02 03	Piano Night Piano Jazz Jimmys Groove Mustang Blues Cool Soul Fast Blues Blues R&B Unplug Shuffle Midnight Blues N Carlos Beat Orchestr Cha Cha That's Mambo	13 12 44 44 44 44 44 15 44 CC00 22 24 38	27 31 32 30 17 14 18 11 25 CC32 45 16
34 35 36 37 38 39 40 41 42 LATI 01 02 03 04	Piano Night Piano Jazz Jimmys Groove Mustang Blues Cool Soul Fast Blues Blues R&B Unplug Shuffle Midnight Blues N Carlos Beat Orchestr Cha Cha That's Mambo Bachata	13 12 44 44 44 44 44 15 44 CC00 22 24 38 22	27 31 32 30 17 14 18 11 25 CC32 45 16 13 40
34 35 36 37 38 39 40 41 42 LATII 01 02 03	Piano Night Piano Jazz Jimmys Groove Mustang Blues Cool Soul Fast Blues Blues R&B Unplug Shuffle Midnight Blues N Carlos Beat Orchestr Cha Cha That's Mambo Bachata Go!Salsa	13 12 44 44 44 44 44 15 44 CC00 22 24 38	27 31 32 30 17 14 18 11 25 CC32 45 16
34 35 36 37 38 39 40 41 42 LATI 01 02 03 04	Piano Night Piano Jazz Jimmys Groove Mustang Blues Cool Soul Fast Blues Blues R&B Unplug Shuffle Midnight Blues N Carlos Beat Orchestr Cha Cha That's Mambo Bachata Go!Salsa Cuba Salsa	13 12 44 44 44 44 44 15 44 CC00 22 24 38 22	27 31 32 30 17 14 18 11 25 CC32 45 16 13 40
34 35 36 37 38 39 40 41 42 LATI 01 02 03 04 05	Piano Night Piano Jazz Jimmys Groove Mustang Blues Cool Soul Fast Blues Blues R&B Unplug Shuffle Midnight Blues N Carlos Beat Orchestr Cha Cha That's Mambo Bachata Go!Salsa	13 12 44 44 44 44 44 15 44 CCOO 22 24 38 22	27 31 32 30 17 14 18 11 25 CC32 45 16 13 40 43

09	Fast Gipsy	61	1
10	Big Mambo	38	6
11	Mambo	38	9
12	Tradit Cha Cha	24	7
13	Dream Cha cha	24	9
14	Merengue	59	6
15	Fast Merengue	59	4
16	Oye Son	45	1
17	Son	45	
18	Bomba	25	9
19	Tradit Rhumba	23	6
20	Acoustic Rhumba	23	12
21	Arg Tango	26	6
22	Salsa	25	7
23	Plena	38	10
23	Mariachi	17	27
	Tradit Cumbia	46	2/
25			
26	Calypso	35	4
27	Limborock	35	3
DOC	CAICANADA	0000	0000
01	SA/SAMBA	CC00 22	CC32
	Organ Bossa		46
02	Organ Samba	27	25
03	Orchestral Bossa	70	2
04	Jazz Bossa	22	44
05	Sunshine Bossa	70	1
06	Sweet Bossa	22	15
07	Club Bossa	22	16
80	Orchestral Samba	27	24
09	Acoustic Samba	27	23
10	Brazilian Samba	27	9
11	Sambalegre	27	10
12	Guitar Samba	27	12
13	Night Bossa	22	17
14	Fast Bossa	22	18
15	Guitar Bossa	22	28
16	Latin Fusion	22	26
17	Piano Latin	22	27
	Tiano Latin	22	
18	lazz Latin	22	19
18	Jazz Latin	22	19
_			
_	DIT WORLD	CC00	CC32
TRAI	DIT WORLD 2000's Bolero	CC00 55	CC32 3
TRAI 01 02	DIT WORLD 2000's Bolero Country Flyer	CC00 55 16	CC32 3 26
TRAI 01 02 03	DIT WORLD 2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel	CC00 55 16 44	CC32 3 26 33
TRAI 01 02 03 04	2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle	CC00 55 16 44 44	CC32 3 26 33 34
TRAI 01 02 03 04 05	2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie	CC00 55 16 44 44 4	CC32 3 26 33 34 38
TRAI 01 02 03 04 05 06	2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie	CC00 55 16 44 44 4 4	CC32 3 26 33 34 38 37
TRAI 01 02 03 04 05 06 07	2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1	CC00 55 16 44 44 4 4 19	CC32 3 26 33 34 38 37 30
TRAI 01 02 03 04 05 06 07	2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2	CC00 55 16 44 44 4 4 19 5	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50
TRAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09	2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3	CC00 55 16 44 44 4 4 19 5	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39
TRAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java	CCO0 55 16 44 44 4 19 5 12	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52
TRAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java	CCOO 55 16 44 44 4 19 5 12 17	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 3
TRAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java Irish Southern Twang	CC00 55 16 44 44 4 4 19 5 12 17 67 19	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 3 32
TRAID 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13	2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java Irish Southern Twang SteamtrainCountr	CC00 55 16 44 44 4 19 5 12 17 67 19 16	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 3 32 25
TRAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14	2000's Bolero 2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java Irish Southern Twang SteamtrainCountr Posaunenpolka	CC00 55 16 44 44 4 19 5 12 17 67 19 16	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 3 32 25 31
TRAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15	2000's Bolero 2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java Irish Southern Twang SteamtrainCountr Posaunenpolka German Polka	CC00 55 16 44 44 4 19 5 12 17 67 19 16 19	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 3 32 25 31 29
TRAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16	2000's Bolero 2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java Irish Southern Twang SteamtrainCountr Posaunenpolka German Polka Schlagerwalzer	CC00 55 16 44 44 4 4 19 5 12 17 67 19 16 19 19	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 3 32 25 31 29 51
TRAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17	2000's Bolero 2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java Irish Southern Twang SteamtrainCountr Posaunenpolka German Polka Schlagerwalzer Posaunenwalzer	CC00 55 16 44 44 4 4 19 5 12 17 67 19 16 19 19	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 3 32 25 31 29 51 50
TRAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18	2000's Bolero 2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java Irish Southern Twang SteamtrainCountr Posaunenpolka German Polka Schlagerwalzer Posaunenwalzer Orchestr SI Fox	CC00 55 16 44 44 4 19 5 12 17 67 19 16 19 17 17 50	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 3 32 25 31 29 51 50 84
TRAII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18	2000's Bolero 2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java Irish Southern Twang SteamtrainCountr Posaunenpolka German Polka Schlagerwalzer Posaunenwalzer Orchestr SI Fox Pop Fox	CC00 55 16 44 44 4 19 5 12 17 67 19 16 19 17 17 50 50	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 3 32 25 31 29 51 50 84 86
TRAII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	2000's Bolero 2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java Irish Southern Twang SteamtrainCountr Posaunenpolka German Polka Schlagerwalzer Posaunenwalzer Orchestr SI Fox Pop Fox Nice Fox	CC00 55 16 44 44 4 19 5 12 17 67 19 16 19 17 17 50 50	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 25 31 29 51 50 84 86 83
TRAII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18	2000's Bolero 2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java Irish Southern Twang SteamtrainCountr Posaunenpolka German Polka Schlagerwalzer Posaunenwalzer Orchestr SI Fox Pop Fox	CC00 55 16 44 44 4 19 5 12 17 67 19 16 19 17 17 50 50	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 3 32 25 31 29 51 50 84 86
TRAII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	2000's Bolero 2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java Irish Southern Twang SteamtrainCountr Posaunenpolka German Polka Schlagerwalzer Posaunenwalzer Orchestr SI Fox Pop Fox Nice Fox Fox Band Slow Country	CC00 55 16 44 44 4 19 5 12 17 67 19 16 19 17 17 50 50	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 25 31 29 51 50 84 86 83
TRAII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	2000's Bolero 2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java Irish Southern Twang SteamtrainCountr Posaunenpolka German Polka Schlagerwalzer Posaunenwalzer Orchestr SI Fox Pop Fox Nice Fox Fox Band Slow Country Country Ballad	CC00 55 16 44 44 4 19 5 12 17 67 19 16 19 17 50 50 50	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 3 3 225 31 29 51 50 84 86 83 87
TRAII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	2000's Bolero 2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java Irish Southern Twang SteamtrainCountr Posaunenpolka German Polka Schlagerwalzer Posaunenwalzer Orchestr SI Fox Pop Fox Nice Fox Fox Band Slow Country Country Ballad Country Rock	CC00 55 16 44 44 4 19 5 12 17 67 19 16 19 17 50 50 50 16	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 33 22 25 31 29 51 50 84 86 83 87 20
TRAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	2000's Bolero 2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java Irish Southern Twang SteamtrainCountr Posaunenpolka German Polka Schlagerwalzer Posaunenwalzer Orchestr SI Fox Pop Fox Nice Fox Fox Band Slow Country Country Ballad Country Rock Country Beat	CC00 55 16 44 44 4 4 19 5 12 17 67 19 16 19 17 50 50 50 16 16	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 3 32 25 31 29 51 50 84 86 83 87 20 19
TRAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	2000's Bolero 2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java Irish Southern Twang SteamtrainCountr Posaunenpolka German Polka Schlagerwalzer Posaunenwalzer Orchestr SI Fox Pop Fox Nice Fox Fox Band Slow Country Country Ballad Country Rock	CC00 55 16 44 44 4 4 19 5 12 17 67 19 16 19 5 5 5 5 6 6 16 16	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 3 32 25 31 29 51 50 84 86 83 87 20 19 15
TRAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	2000's Bolero 2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java Irish Southern Twang SteamtrainCountr Posaunenpolka German Polka Schlagerwalzer Posaunenwalzer Orchestr SI Fox Pop Fox Nice Fox Fox Band Slow Country Country Ballad Country Rock Country Beat	CC00 55 16 44 44 4 4 19 5 12 17 67 19 16 19 5 5 5 5 6 6 16 16 16	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 3 32 25 31 29 51 50 84 86 83 87 20 19 15 16
TRAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	2000's Bolero 2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java Irish Southern Twang SteamtrainCountr Posaunenpolka German Polka Schlagerwalzer Posaunenwalzer Orchestr SI Fox Pop Fox Nice Fox Fox Band Slow Country Country Ballad Country Rock Country Beat	CC00 55 16 44 44 4 4 19 5 12 17 67 19 16 19 5 5 10 17 17 50 50 50 16 16 16 16 16	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 3 32 25 31 29 51 50 84 86 83 87 20 19 15 16 17
TRAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	2000's Bolero 2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java Irish Southern Twang SteamtrainCountr Posaunenpolka German Polka Schlagerwalzer Posaunenwalzer Orchestr SI Fox Pop Fox Nice Fox Fox Band Slow Country Country Ballad Country Rock Country Beat Easy Country Country Fox	CC00 55 16 44 44 4 4 19 5 12 17 67 19 16 19 17 50 50 50 16 16 16 16 16 50	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 3 32 25 31 29 51 50 84 86 83 87 20 19 15 16 17 82
TRAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java Irish Southern Twang SteamtrainCountr Posaunenpolka German Polka Schlagerwalzer Posaunenwalzer Orchestr SI Fox Pop Fox Nice Fox Fox Band Slow Country Country Ballad Country Rock Country Fox Country Fox Country Pop	CC00 55 16 44 44 4 4 19 5 12 17 67 19 16 19 17 50 50 50 16 16 16 16 50 50	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 3 32 25 31 29 51 50 84 86 83 87 20 19 15 16 17 82 85
TRAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java Irish Southern Twang SteamtrainCountr Posaunenpolka German Polka Schlagerwalzer Posaunenwalzer Orchestr SI Fox Pop Fox Nice Fox Fox Band Slow Country Country Ballad Country Beat Easy Country Country Fox Country Pop Slow Polka	CC00 55 16 44 44 4 19 5 12 17 67 19 16 19 17 50 50 50 16 16 16 16 50 50 19	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 3 32 25 31 29 51 50 84 86 83 87 20 19 15 16 17 82 85 28
TRAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	2000's Bolero 2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java Irish Southern Twang SteamtrainCountr Posaunenpolka German Polka Schlagerwalzer Posaunenwalzer Orchestr SI Fox Pop Fox Nice Fox Fox Band Slow Country Country Ballad Country Beat Easy Country Country Fox Country Fox Country Pop Slow Polka Austrian Polka Austrian Polka Austrian Polka Austrian Waltz	CC00 55 16 44 44 4 4 19 5 12 17 67 19 16 19 17 50 50 50 16 16 16 16 50 50 19	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 3 32 25 31 29 51 50 84 86 83 87 20 19 15 16 17 82 85 28 27 47
TRAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java Irish Southern Twang SteamtrainCountr Posaunenpolka German Polka Schlagerwalzer Posaunenwalzer Orchestr SI Fox Pop Fox Nice Fox Fox Band Slow Country Country Ballad Country Beat Easy Country Country Fox Country Pop Slow Polka Austrian Polka	CC00 55 16 44 44 4 4 19 5 12 17 67 19 16 19 17 50 50 50 16 16 16 16 50 50 19 19	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 3 32 25 31 29 51 50 84 86 83 87 20 19 15 16 17 82 85 28 27
TRAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	2000's Bolero 2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java Irish Southern Twang SteamtrainCountr Posaunenpolka German Polka Schlagerwalzer Posaunenwalzer Orchestr SI Fox Pop Fox Nice Fox Fox Band Slow Country Country Ballad Country Beat Easy Country Country Fox Country Fox Country Pop Slow Polka Austrian Polka Austrian Polka Austrian Waltz Simple SI Waltz Orch SI Waltz	CC00 55 16 44 44 4 4 19 5 12 17 67 19 16 19 17 50 50 50 16 16 16 16 16 16 17 19 19 17 17 18 18	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 3 32 25 31 29 51 50 84 86 83 87 20 19 15 16 17 82 85 28 27 47 10 11
TRAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	2000's Bolero Country Flyer Pop Gospel Gospel Shuffle Western Movie Epic Movie Holiday 1 Holiday 2 Holiday 3 French Java Irish Southern Twang SteamtrainCountr Posaunenpolka German Polka Schlagerwalzer Posaunenwalzer Orchestr SI Fox Pop Fox Nice Fox Fox Band Slow Country Country Ballad Country Beat Easy Country Country Beat Easy Country Country Fox Country Pop Slow Polka Austrian Polka Austrian Waltz Simple SI Waltz	CC00 55 16 44 44 4 4 19 5 12 17 67 19 16 19 17 17 50 50 50 16 16 16 16 16 50 50 19 19 17	CC32 3 26 33 34 38 37 30 50 39 52 3 32 25 31 29 51 50 84 86 83 87 20 19 15 16 17 82 85 28 27 47

36	6_8 March	20	11
37	US March	20	10
38	Orchestral Polka	19	9
39	Foxtrot	34	7
40	Beguine	39	16
41	Reggae	8	8
42	Island	8	10
43	Piano Waltz	18	12
44	Guitar Waltz	18	13
45	Country Swing	16	18
46	Orchestral Waltz	17	48

Die Program Change-Nummern der Style-Divisionen

Die einzelnen Divisionen der Music Styles werden über die nachfolgenden Programmnummern auf dem Style Channel abgerufen (siehe "Style—Rx Channel" auf p. 67).

Wenn Sie zusätzlich einen anderen Music Style auswählen möchten, müssen Sie vor der Programmnummer einen Datenblock aus den Bank Select-Meldungen CC00 und CC32 übertragen (see "Liste der Music Styles" on p. 84).

Music Style Divisions	PC
Intro1	67
Intro2	68
Intro3	65
Intro4	66
Main 1	01
Main 2	02
Main 3	09
Main 4	10
Fill Down1	89
Fill Down2	100
Fill Down3	90
Fill Up1	97
Fill Up2	99
Fill Up3	98
Ending1	75
Ending2	76
Ending3	73
Ending4	74

E-Serie Kompatibilität

Music Style Divisions	PC
Intro	83
Fill in To Original	82
Fill in To Variation	81
Ending	84
Break Mute	85

Abrufen eines Performance-Speichers aus der aktuell geladenen Performance-Liste via MIDI

Die Performance-Speicher der geladenen Performance-Liste werden über die folgenden Bank Select- und Program Change-Nummern auf dem Basic Channel abgerufen.

Grundsätzliche Struktur		
CC00	122 (fester Wert)	
CC32	0~7 (variabler Wert)	
PC	1~128 (variabler Wert)	

Rechenprinzip:

CC00	122 (fester Wert)
CC32	Performancespeicher-Nr. - 1) / 128
PC	Performancespeicher-Nr. – (CC32 x 128)

Beispiel: Abrufen der Performance-speicher-Nr. "280"

CC00	122
CC32	(280 - 1) / 128 = 2
PC	280 - (2 x 128) = 24

Hinweis: Der BK-7m sendet seine Performancespeicher-Adressen nach diesem Prinzip über MIDI.

20. Liste der Klänge

Piano	CC00	CC32	PC
NaturalPiano	0	4	0
SuperiorPian	47	4	0
ClassicPiano	0	4	1
UprightPiano	1	4	0
Brite Piano	1	4	1
Piano+String	24	4	0
Piano+Choir	26	4	0
StackedPiano	47	4	2
Honky-tonk 1	0	4	3
RD Piano 1	0	4	2
Rock Piano	2	4	1
Dance Piano	80	4	1
Mild Piano	2	4	0
MonoAcPiano	45	4	0
European Pf	16	4	0
RD Piano 1 w	8	4	2
Honky-tonk 2	8	4	3
EP – Keyboard	CC00	CC32	PC
Vintage EP1	81	4	4
Pro Stage	47	4	4
Phase EP	44	4	4
Vintage EP2	82	4	4
Stage	80	4	4
FM EPiano1	80	4	5
		4	
FM EPiano2	81		5
Wurly	24	4	4
Clav. 1	1	4	7
Harpsichord1	2	4	6
•			
Tremolo EP	46	4	4
MIDI EPiano1	1	4	2
MIDI EPiano2	2	4	2
FM+SA EP	16	4	4
St.FM EP	16	4	5
EP Legend	10	4	5
EP Phase	32	4	5
Dist E.Piano	17	4	4
Phase Clav	17	4	7
JP8000 Clav.	38	4	7
St.Soft EP	8	4	4
E.Piano 1	0	4	4
E.Piano 2	0	4	5
Hard FM EP	24	4	5
Cho. E.Piano	9	4	4
	44		
EP Heaven		4	88
Reso Clav.	16	4	7
Coupled Hps.	8	4	6
Clav. 2	0	4	7
Analog Clav.	32	4	7
Harpsichord2	24	4	6
Harpsi.w	0	4	6
Chr Perc	CC00	CC32	PC
		4	
Vibraphone	0		11
Marimba w	0	4	12
Glockenspiel	0	4	9
Celesta	0	4	8
Pop Celesta	1	4	8
Music Box 1	0	4	10
Carillon	9	4	14
Pop Vibe.	1	4	11
Tubular-bell	0	4	14
Vibraphone w	8	4	11
Music Box 2	1	4	10
Xylophone w	0	4	13
Church Bell	8	4	14
Balafon	17	4	12
Cimbalom_F	2	2	15
HDMallCimba	3	2	15
			10
			DC.
Organ	CC00	CC32	PC
B3 Sermon			PC 16
	CC00	CC32	

	CCOO	CC32	PC
All Skate!	82	4	17
R&B B3	83	4	17
HeavyTraffic	81	4	18
Organ 3	0	4	18
Stevie's B3	82	4	16
Church Org.1	0	4	19
Organ Flute	24	4	19
		4	
Theater Org.	33		19
Dyno Rotary	82	4	18
Hang Twice	85	4	17
Felix Ballad	84	4	17
XV Organ	80	4	18
B3 Has Come	88	4	17
Org Jazz1 /9	83	4	18
Church Org.2	8	4	19
Reed Organ	0	4	20
Head Up B3	80	4	16
Organ 1	0	4	16
Ful Organ 1	2	4	16
60's Organ	16	4	16
Jazz Organ 1	1	4	17
Perc.Organ 1	32	4	17
Rock Organ	17	4	18
Rotary Org.S	16	4	18
Rotary Org.F	24	4	18
Church Org.3	16	4	19
Rotary Organ	8	4	18
L-Organ	47	4	18
Organ 2	0	4	17
Ful Organ 2	3	4	16
Jazz Organ 2	3	4	17
Perc.Organ 2	33	4	17
Chorus Or	8	4	17
Mellow 1	83	4	16
Cheese Organ	24	4	16
JazzOrgan RD	81	4	17
Ful Organ 3	4	4	16
Jazz Organ 3	4	4	17
Perc.Organ 3	34	4	17
Fire Perc	86	4	17
Organ 101	1	4	16
Br.Ballad B3	81	4	16
JX8 Organ	30	4	16
D-50 Organ	25	4	16
VS Organ	28	4	16
Trem. Organ	8	4	16
E.Organ 16+2	2	4	17
Organ Bass	40	4	16
Ful Organ 4	10	4	16
Jazz Organ 4	5	4	17
Puff Organ	16	4	20
Hybrid Organ	27	4	16
Full Perc	87	4	17
70's E.Organ	32	4	16
Farf Organ	19	4	16
Orient.Org.1	116	4	16
Orient.Org.2		4	20
Accordion	116 CC00	CC32	PC
Acc. Master	50	4	21
Acc. Classic	51	4	21
Italian Folk	52	4	21
Fr. Musette	53	4	21
Steierische	54	4	21
Bandoneon 1	8	4	23
Bandoneon 2	0	4	23
Bandoneon 3	52	4	23
Mellow Harm	0	4	22
Hand Harm.	51	4	22
Accordion It	8	4	21
	U		
Accordion Fr	0	4	21

	CC00	CC32	PC
B.Harp Basic	8	4	22
B.Harp Suppl	9	4	22
Soft Accord	25	4	21
Accordion 1	64	4	21
Accordion 2	16	4	21
JV.Accordion	69	4	21
OrientalAcc1	65	4	21
OrientalAcc2	66	4	21
OrientalAcc3	67	4	21
OrientalAcc4	68	4	21
Gue_Organ	12	2	21
Gue_Oboe	13	2	21
Gue_Violin	14	2	21
Gue_Musette	15	2	21
GuerriniR16	16	2	21
GuerriniR8	17	2	21
GuerriniR8S	18	2	21
GuerriniR4	19	2	21
A. Guitar	CCOO	CC32	PC
Nylon Gt.1	64	4	24
Nylon-str.Gt	0	4	24
Steel.Gt2		4	
	64		25
Steel.Gt4	69	4	25
Ac.Guitar1	48	4	25
2_Guitars	66	4	25
12 Strings	8	4	25
Nylon+Steel2	67	4	25
MandolinTrem	18	4	25
Banjo	0	4	105
Nylon Gt.2	32	4	24
Nylon+Steel1	9	4	25
Steel.Gt5	70	4	25
Ac.Guitar2	49	4	25
	52	4	
Steel.Gt1			25
Steel.Gt3	65	4	25
12Stringsoft	7	4	25
Requint Gt.2	52	4	24
Mandolin Tr.	18	2	25
Muted Banjo	1	4	105
Nylon Gt.o	16	4	24
Ac.Gtr.Hrm	51	4	25
Steel + Body	33	4	25
Atmosphere	0	4	99
HollowReleas	4	4	99
Nylon Harp	2	4	99
Steel.Gt6	32	4	25
Ac.Guitar3	50	4	25
Mandolin		4	
	16		25
Fl.Gtr 1	48	4	24
Fl.Gtr 2	49	4	24
Fl.GtrRoll	51	4	24
Steel-str.Gt	0	4	25
Requint Gt.1	40	4	24
Nylon+Steel3	68	4	25
Ukulele	8	4	24
Velo Harmnix	24	4	24
Gt.FretNoise	0	4	120
Atk Steel Gt	10	4	25
TamCoStp	50	2	24
TamCoTrl	51	2	24
TamBPStp	52	2	24
TamBPTrl	53	2	24
TamPrTrl	54	2	24
TamORTrl	55	2	24
TamORBTr	56	2	24
E. Guitar – Bass	CC00	CC32	PC
Clean Solid	69	4	27
Warm Drive	65	4	29
Distortion	64	4	30
Clean Mute	67	4	28
Cicali Mute	07	+	20

	CC00	CC32	PC
Jazz Guitar1	62	4	26
Ulti Ac Bass	0	4	32
Picked Bass1	0	4	34
Fingered Bs1	0	4	33
Nu Slap Bs RubberBass 2	0 16	4	36 39
Clean Elect.	64	4	27
Clean El Oct	65	4	27
Dynamic Mute	66	4	27
JC ChrusGt	9	4	27
Jazz Guitar2	80	4	26
XV Ac.Bass Fretless Bs1	9	4	32
Mute Bass	0 84	4	35 32
Finger Slap	1	4	33
Slap Pop	1	4	36
Overdrive3	64	4	29
Distort Gt1	3	4	30
Dist. Mute	64	4	28
Muted Over	68	4	28
PedalSteel	8	4	26 32
5String Bs Picked Bass2	83	4	34
Slap Bass 1	0	4	37
XV Bass+Ride	16	4	32
Drum'n'Bass	82	4	38
Distort Gt2	1	4	30
LP OverDrv	9	4	29
RockRhythm2	25	4	30
Muted Gt. 2 Jazz Gt.	65 0	4	28 26
Picked Bass3	2	4	34
Slap Bass 2	1	4	37
Jazz Bass 1	2	4	33
Synth Bass 2	0	4	39
Picked Bass4	3	4	34
RockRhythm1	24	4	30
Muted Gt. 3 TC MutedGt	66	4	28
TC Clean	19	4	28
JGuitar Scat	81	4	26
Reso Slap	8	4	36
Bass Invader	80	4	39
Jazz Bass 2	3	4	33
Rock Bass	4	4	33
Fretless Bs2	1	4	35
Power Gt.2 Power Gt.3	65 66	4	30
Distort Gt3	0	4	30
Dist Rtm GTR	26	4	30
Muted Gt. 1	0	4	28
TB Saw Bass	81	4	38
MG Bass	4	4	39
Modular Bass	2	4	39
Seq Bass 1	3 1	4	39
SynthBass201 LP HalfDrv2	11	4	39 29
Mid Tone GTR	23	4	27
Clean Gt.	0	4	27
JC CleanGt	4	4	27
Mellow Gt.	1	4	26
RubberBass 1	13	4	39
u/i/e/o V/Sw	84	4	39
VocoBass Heart Bass	83 5	4	39
Raver Bass 1	81	4	39
LP RearAtk	22	4	27
Clean Half	1	4	27
OpenHard 1	2	4	27
OpenHard 2	3	4	27
TC RearPk	17	4	27
Guitaron	48	4	32
Raver Bass 2 MG Blip Bs	82 7	4	39 39
SH101 Bass 1	17	4	39

	CC00	CC32	PC
JP-8 Bass	4	4	38
Chorus Gt	8	4	27
TC Cln ff	18	4	27
AtkCleanGt	5	4	27
Funk Pop LP Rear	8 21	4	28
Chung Ruan	24	4	27 27
WireStr Bass	11	4	39
MG Oct Bass2	6	4	39
SH101 Bass 2	18	4	39
Smooth Bass	19	4	39
Overdrv Gt Overdrive1	0	4	29
Overdrive2	2	4	29 29
More Drive	3	4	29
Dist.Fast	4	4	30
AcBass 1	45	4	32
AcBass 2	46	4	32
AcBass 3	47	4	32
SH101 Bass 3 RND Bass	20	4	39 39
Dazed Gtr	20	4	30
Attack Dist	5	4	30
LP Rear Pk	20	4	27
LP HalfDrv	10	4	29
LP Chorus	12	4	29
Rockabilly	1	4	32
AcousticBs	49	4	32
Bubble Bass Sync Bass 1	28	4	39 39
Spike Bass	21	4	39
Power Gt.1	16	4	30
TCFrntPick	16	4	27
Funk Gt.	16	4	28
Dance Dst.Gt	11	4	84
Pulse Mix Bs	31	4	39
Seq Bass 2 3rd Bass	33	4	39 39
MG Oct Bass1	35	4	39
Mild Bass	37	4	39
Gt.Feedback2	9	4	31
Gt.Feedback1	8	4	30
Gt.Harmonics	0	4	31
Ac.Gt.Harmnx Gt.Cut Noise	16 1	4	31 120
MG LightBass	39	4	39
DistSynBass	40	4	39
DistEnvBass	38	4	39
LightSynBass	45	4	39
PopSynthBass	46	4	39
Pick Scrape	6	4	120
Sync Bass 2 SH101 Bass 4	30	4	39
TeeBee V/Sw	47	4	39 38
Odd Bass	15	4	39
303Sqr.Rev	43	4	38
X Wire Bass	10	4	39
Bassic Needs	83	4	38
Fretless Bs3	2	4	35
Beef FM Bass Muted PickBs	8	4	39 34
Wood+FlessBs	8	4	35
Fretless Bs4	3	4	35
Double Pick	4	4	34
Mr.Smooth	5	4	35
String Slap	2	4	120
E.Bass Harm.	24	4	31
SynthBass101 Synth Bass 1	0	4	38
JP-4 Bass	3	4	38
CS Bass	2	4	38
Tekno Bass	10	4	38
Reso SH Bass	16	4	38
Rubber303 Bs	14	4	38
TB303 Bass	9	4	38

	CC00	CC32	PC
TB303 DistBs	18	4	38
TB303 Sqr Bs	17	4	38
Clavi Bass	19	4	38
Jungle Bass	21	4	38
Square Bass Wild Ac.Bs	22 8	4	38
Baby Bass	48	4	33
AttackFinger	6	4	33
Arpeggio Bs	24	4	38
AtkSineBass	34	4	38
OB sine Bass	35	4	38
303SqDistBs	41	4	38
Echo SynBass	7	4	102
Bass Slide1	5	4	120
Bass Slide2	47	4	120
DoubleSlide	48	4	120
Nu Slap Bs 2	80	2	36
SH-101 Bass	80	2	38
TamBaStp TamBaTrl	5	2	32
X 5String Bs	83	2	32
Strings	CC00	CC32	PC
St.Strings 1	16	4	48
St.Slow Str1	10	4	49
JP8 Strings1	81	4	50
Warm Strings	9	4	49
Bright Str.3	5	4	48
Orchestra 1	9	4	48
X Violin	80	4	40
Harp	0	4	46
St.Pizzicato	3	4	45
OrchestraHit	0	4	55
SlowStrings1	0	4	49
Strings	0	4	48
Syn.Strings1	0	4	50
Syn.Strings2 Contrabass	0	4	51 43
Folk Violin	116	4	40
Viola	0	4	41
Timpani	0	4	47
St.Strings 2	17	4	48
Oct Strings1	32	4	48
St.Slow Str2	11	4	49
SlowStrings2	1	4	49
Syn.Strings5	10	4	50
ChamberStr	2	4	48
Str.+Flute	13	4	48
Strings+Horn	12	4	48
FolkViolinVb	116	4	39
St.Strings 3 SlowStrings3	18	4	48
	2	1	
	2	4	49
JP8 Strings2	80	4	49 50
JP8 Strings2 Air Strings	80	4	49 50 51
JP8 Strings2 Air Strings Orchestra 2	80	4	49 50
JP8 Strings2 Air Strings	80 8 8	4 4 4	49 50 51 48
JP8 Strings2 Air Strings Orchestra 2 Slow Violin	80 8 8 8	4 4 4 4	49 50 51 48 40
JP8 Strings2 Air Strings Orchestra 2 Slow Violin Slow Tremolo	80 8 8 8	4 4 4 4 4	49 50 51 48 40 44
JP8 Strings2 Air Strings Orchestra 2 Slow Violin Slow Tremolo Cello ContraBsSect Cello sect.	80 8 8 8 8	4 4 4 4 4	49 50 51 48 40 44 42
JP8 Strings2 Air Strings Orchestra 2 Slow Violin Slow Tremolo Cello ContraBsSect Cello sect. Syn.Strings4	80 8 8 8 8 0 34	4 4 4 4 4 4	49 50 51 48 40 44 42 48 48 50
JP8 Strings2 Air Strings Orchestra 2 Slow Violin Slow Tremolo Cello ContraBsSect Cello sect. Syn.Strings4 StraightStr.	80 8 8 8 8 0 34 3 9	4 4 4 4 4 4 4 4 4	49 50 51 48 40 44 42 48 48 50
JP8 Strings2 Air Strings Orchestra 2 Slow Violin Slow Tremolo Cello ContraBsSect Cello sect. Syn.Strings4 StraightStr. JP Saw Str.	80 8 8 8 8 0 34 3 9	4 4 4 4 4 4 4 4 4	49 50 51 48 40 44 42 48 48 50 51
JP8 Strings2 Air Strings Orchestra 2 Slow Violin Slow Tremolo Cello ContraBsSect Cello sect. Syn.Strings4 StraightStr. JP Saw Str. Orchestra 3	80 8 8 8 8 0 34 3 9 10 4	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	49 50 51 48 40 44 42 48 48 50 51 51
JP8 Strings2 Air Strings Orchestra 2 Slow Violin Slow Tremolo Cello ContraBsSect Cello sect. Syn.Strings4 StraightStr. JP Saw Str. Orchestra 3 Violin Atk	80 8 8 8 8 0 34 3 9 10 4 20	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	49 50 51 48 40 44 42 48 50 51 51 48 40
JP8 Strings2 Air Strings Orchestra 2 Slow Violin Slow Tremolo Cello ContraBsSect Cello sect. Syyn.Strings4 StraightStr. JP Saw Str. Orchestra 3 Violin Atk Trem Str.St.	80 8 8 8 8 0 34 3 9 10 4 20 0	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	49 50 51 48 40 44 42 48 48 50 51 51 48 40 44
JP8 Strings2 Air Strings Orchestra 2 Slow Violin Slow Tremolo Cello ContraBsSect Cello sect. Syn.Strings4 StraightStr. JP Saw Str. Orchestra 3 Violin Atk Trem Str.St. PizzicatoStr	80 8 8 8 8 0 34 3 9 10 4 20 0	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	49 50 51 48 40 44 42 48 50 51 51 48 40 44 44 45
JP8 Strings2 Air Strings Orchestra 2 Slow Violin Slow Tremolo Cello ContraBsSect Cello sect. Syn.Strings4 StraightStr. JP Saw Str. Orchestra 3 Violin Atk Trem Str.St. PizzicatoStr Tremolo Orch	80 8 8 8 8 0 34 3 9 10 4 20 0 0	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	49 50 51 48 40 44 42 48 50 51 51 48 40 44 44 45 48
JP8 Strings2 Air Strings Orchestra 2 Slow Violin Slow Tremolo Cello ContraBsSect Cello sect. Syn.Strings4 StraightStr. JP Saw Str. Orchestra 3 Violin Atk Trem Str.St. PizzicatoStr	80 8 8 8 8 0 34 3 9 10 4 20 0	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	50 51 48 40 44 42 48 50 51 51 48 40 44 45 48
JP8 Strings2 Air Strings Orchestra 2 Slow Violin Slow Tremolo Cello ContraBsSect Cello sect. Syn.Strings4 StraightStr. JP Saw Str. Orchestra 3 Violin Atk Trem Str.St. PizzicatoStr Tremolo Orch Oct Strings2	80 8 8 8 8 8 0 34 3 9 10 4 20 0 0 0 0 10 10 33	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	49 50 51 48 40 44 42 48 50 51 51 48 40 44 44 45 48
JP8 Strings2 Air Strings Orchestra 2 Slow Violin Slow Tremolo Cello ContraBsSect Cello sect. Syn.Strings4 StraightStr. JP Saw Str. Orchestra 3 Violin Atk Trem Str.St. PizzicatoStr Tremolo Orch Oct Strings2 FilteredOrch	80 8 8 8 8 8 8 9 10 4 20 0 0 0 10 33 3	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	50 51 48 40 44 42 48 50 51 51 48 40 44 48 50 51 48 40 50 51 51 51 48 48 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
JP8 Strings2 Air Strings Orchestra 2 Slow Violin Slow Tremolo Cello ContraBsSect Cello sect. Syn.Strings4 StraightStr. JP Saw Str. Orchestra 3 Violin Atk Trem Str.St. PizzicatoStr Tremolo Orch Oct Strings2 FilteredOrch S.Str+Choir	80 8 8 8 8 8 8 0 0 34 3 3 9 10 4 20 0 0 0 0 10 33 3 3	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	49 50 51 48 40 44 42 48 50 51 51 48 40 44 45 48 48 51 49
JP8 Strings2 Air Strings Orchestra 2 Slow Violin Slow Tremolo Cello ContraBsSect Cello sect. Syn.Strings4 StraightStr. JP Saw Str. Orchestra 3 Violin Atk Trem Str.St. PizzicatoStr Tremolo Orch Oct Strings2 FilteredOrch S.Str+Choir JP Strings OB Strings Bright Str.2	80 8 8 8 8 8 8 0 34 3 3 9 10 4 4 20 0 0 0 0 10 33 3 3 12 3	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	49 50 51 48 40 44 42 48 50 51 51 48 40 44 45 48 48 51 49 50
JP8 Strings2 Air Strings Orchestra 2 Slow Violin Slow Tremolo Cello ContraBsSect Cello sect. Syn.Strings4 StraightStr. JP Saw Str. Orchestra 3 Violin Atk Trem Str.St. PizzicatoStr Tremolo Orch Oct Strings2 FilteredOrch S.Str+Choir JP Strings OB Strings	80 8 8 8 8 8 8 8 9 10 4 20 0 0 0 10 33 33 33 12 3 1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	49 50 51 48 40 44 42 48 50 51 51 48 40 44 45 48 48 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

	CC00	CC32	PC
Harp&Strings	1	4	46
SuspenseStr	9	4	44
Legato Str. Velo Strings	8 24	4	49 48
Viola Attack	1	4	41
Cello Attack	1	4	42
Strings Oct	116	4	10
Vcs&Cbs Pizz	1	4	45
Solo Pizz.	8	4	45
Solo Spic.	16	4	45
StringsSpic.	17	4	45
Harp St.	2	4	46
Uillean Harp	8	4	46
Synth Harp Choir Str.	16 11	4	46 48
Mild Strings	7	4	48
60s Strings	40	4	48
High Strings	16	4	50
Tron Strings	24	4	50
Noiz Strings	25	4	50
JUNO Strings	2	4	51
DistStrings	6	4	51
JP Strings 1	61	2	50
Vocal	CC00	CC32	PC
Warm Voices	82	4	94
Syn Vox Pad Fem Mm Srt	0 82	4	54 53
Rich Choir 1	14	4	52
St.ChoirAahs	8	4	52
Vox Pad	83	4	94
Jazz Scat	6	4	53
Choir Aahs	0	4	52
Melted Chr	33	4	52
ChorusLahs	24	4	52
ChorusAahs	32	4	52
Harpvox	3	4	99
Voice Oohs Choir Hahs	48 16	4	53 52
LFO Vox	9	4	85
St.BoysChoir	13	4	52
VoiceAah Mal	36	4	53
Itopia	3	4	91
		4	
Humming	40	4	53
Silent Night	9	4	54
Silent Night Melted Choir	9	4	54 52
Silent Night Melted Choir Holy Voices	9 9 12	4 4 4	54 52 91
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox	9 9 12 0	4 4 4 4	54 52 91 85
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox JzVoiceBap	9 9 12 0 10	4 4 4 4 4	54 52 91 85 53
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox JzVoiceBap JzVoiceDow	9 9 12 0 10	4 4 4 4 4 4	54 52 91 85 53
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox JzVoiceBap JzVoiceDow Voice Dahs	9 9 12 0 10 11 8	4 4 4 4 4 4 4	54 52 91 85 53 53
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox JzVoiceBap JzVoiceDow Voice Dahs JzVox Thum	9 9 12 0 10	4 4 4 4 4 4	54 52 91 85 53
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox JzVoiceBap JzVoiceDow Voice Dahs	9 9 12 0 10 11 8	4 4 4 4 4 4 4 4	54 52 91 85 53 53 53 53
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox JzVoiceBap JzVoiceDow Voice Dahs JzVox Thum JzVoiceDat	9 9 12 0 10 11 8 12 9	4 4 4 4 4 4 4 4	54 52 91 85 53 53 53 53
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox JzVoiceBap JzVoiceDow Voice Dahs JzVox Thum JzVoiceDat Vox Sweep	9 9 12 0 10 11 8 12 9	4 4 4 4 4 4 4 4 4	54 52 91 85 53 53 53 53 53 54 54
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox JzVoiceBap JzVoiceDabs JzVox Thum JzVoiceDat Vox Sweep SynVox SC Heaven JX8P Vox	9 9 12 0 10 11 8 12 9 2 1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	54 52 91 85 53 53 53 53 53 53 94 54 91
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox JzVoiceBap JzVoiceDahs JzVox Thum JzVoiceDat Vox Sweep SynVox SC Heaven JX8P Vox Syn.Voice 1	9 9 12 0 10 11 8 12 9 2 1 2	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	54 52 91 85 53 53 53 53 53 94 54 91 54
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox JzVoiceBap JzVoiceDabs JzVox Thum JzVoiceDat Vox Sweep SynVox SC Heaven JX8P Vox Syn.Voice 1 Syn.Voice 2	9 9 12 0 10 11 8 12 9 2 1 1 2 18 8	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	54 52 91 85 53 53 53 53 53 54 94 54 91 54 54
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox JzVoiceBap JzVoiceDahs JzVox Thum JzVoiceDat Vox Sweep SynVox SC Heaven JX8P Vox Syn.Voice 1 Syn.Voice 2 Tears Voices	9 9 12 0 10 11 8 12 9 2 1 1 2 18 8 8	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	54 52 91 85 53 53 53 53 53 54 94 54 91 54 54 54
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox JzVoiceBap JzVoiceDahs JzVox Thum JzVoiceDat Vox Sweep SynVox SC Heaven JX8P Vox Syn.Voice 1 Syn.Voice 2 Tears Voices VP330 Choir	9 9 12 0 10 11 8 12 9 2 1 1 2 18 8 10 12	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	54 52 91 85 53 53 53 53 54 94 54 91 54 54 94 54
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox JzVoiceBap JzVoiceDahs JzVox Thum JzVoiceDat Vox Sweep SynVox SC Heaven JX8P Vox Syn.Voice 1 Syn.Voice 2 Tears Voices VP330 Choir Chorus Oohs2	9 9 12 0 10 11 8 12 9 2 1 18 8 10 12 16 3	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	54 52 91 85 53 53 53 53 54 94 54 91 54 54 94 54
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox JzVoiceBap JzVoiceDahs JzVox Thum JzVoiceDat Vox Sweep SynVox SC Heaven JX8P Vox Syn.Voice 1 Syn.Voice 2 Tears Voices VP330 Choir Chorus Oohs2 Space Voice	9 9 12 0 10 11 8 12 9 2 1 1 2 18 8 10 12 16 3 0	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	54 52 91 85 53 53 53 53 54 54 91 54 54 54 54 54 53 91
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox JzVoiceBap JzVoiceDahs JzVox Thum JzVoiceDat Vox Sweep SynVox SC Heaven JX8P Vox Syn.Voice 1 Syn.Voice 2 Tears Voices VP330 Choir Chorus Oohs2	9 9 12 0 10 11 8 12 9 2 1 18 8 10 12 16 3	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	54 52 91 85 53 53 53 53 54 94 54 91 54 54 94 54
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox JzVoiceBap JzVoiceDow Voice Dahs JzVox Thum JzVoiceDat Vox Sweep SynVox SC Heaven JX8P Vox Syn.Voice 1 Syn.Voice 2 Tears Voices VP330 Choir Chorus Oohs2 Space Voice Heaven II	9 9 12 0 10 11 8 12 9 2 1 1 2 18 8 10 12 16 3 0 1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	54 52 91 85 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 59 91
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox JzVoiceBap JzVoiceDab JzVox Thum JzVoiceDat Vox Sweep SynVox SC Heaven JX8P Vox Syn.Voice 1 Syn.Voice 2 Tears Voices VP330 Choir Chorus Oohs2 Space Voice Heaven II Water Space Cosmic Voice Vocorderman	9 9 12 0 10 11 8 12 9 2 1 2 18 8 10 12 16 3 0 1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	54 52 91 85 53 53 53 53 53 54 54 91 54 54 54 54 54 91 91 91
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox JzVoiceBap JzVoiceDab JzVox Thum JzVoiceDat Vox Sweep SynVox SC Heaven JX8P Vox Syn.Voice 1 Syn.Voice 2 Tears Voices VP330 Choir Chorus Oohs2 Space Voice Heaven II Water Space Cosmic Voice Vocorderman Horror Pad	9 9 12 0 10 11 8 12 9 2 1 1 2 18 8 10 12 16 3 0 1 4 8 11	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	54 52 91 85 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 59 91 91 91 91 94
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox JzVoiceBap JzVoiceDabs JzVox Thum JzVoiceDat Vox Sweep SynVox SC Heaven JX8P Vox Syn.Voice 1 Syn.Voice 2 Tears Voices VP330 Choir Chorus Oohs2 Space Voice Heaven II Water Space Cosmic Voice Vocorderman Horror Pad Breath&Rise	9 9 12 0 10 11 8 12 9 2 1 1 2 18 8 10 12 16 3 0 1 1 4 8 11	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	54 52 91 85 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 59 91 91 91 91 91 94 94
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox JzVoiceBap JzVoiceDabs JzVox Thum JzVoiceDat Vox Sweep SynVox SC Heaven JX8P Vox Syn.Voice 1 Syn.Voice 2 Tears Voices VP330 Choir Chorus Oohs2 Space Voice Heaven II Water Space Cosmic Voice Vocorderman Horror Pad Breath&Rise Chorus Oohs1	9 9 12 0 10 11 8 12 9 2 1 1 2 18 8 10 12 16 3 0 1 4 8 11 8	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	54 52 91 85 53 53 53 53 54 91 54 54 54 54 99 91 91 91 91 94 94 53
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox JzVoiceBap JzVoiceDabs JzVox Thum JzVoiceDat Vox Sweep SynVox SC Heaven JX8P Vox Syn.Voice 1 Syn.Voice 2 Tears Voices VP330 Choir Chorus Oohs2 Space Voice Heaven II Water Space Cosmic Voice Vocorderman Horror Pad Breath&Rise Chorus Oohs1 VoiceLah Fem	9 9 9 12 0 10 11 8 12 9 2 1 1 2 18 8 10 12 16 3 0 1 1 4 8 11 8 11 0 16	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	54 52 91 85 53 53 53 53 54 91 54 54 54 54 91 91 91 91 91 94 94 53 53
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox JzVoiceBap JzVoiceDab JzVox Thum JzVoiceDat Vox Sweep SynVox SC Heaven JX8P Vox Syn.Voice 1 Syn.Voice 2 Tears Voices VP330 Choir Chorus Oohs2 Space Voice Heaven II Water Space Cosmic Voice Vocorderman Horror Pad Breath&Rise Chorus Oohs1 VoiceLah Fem ChorusLahFem	9 9 9 12 0 10 11 8 12 9 2 1 1 2 18 8 10 12 16 3 0 1 1 4 8 11 8 11 0 16 17	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	54 52 91 85 53 53 53 53 54 91 54 54 54 54 99 91 91 91 91 94 94 53 53 53
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox JzVoiceBap JzVoiceDabs JzVox Thum JzVoiceDat Vox Sweep SynVox SC Heaven JX8P Vox Syn.Voice 1 Syn.Voice 2 Tears Voices VP330 Choir Chorus Oohs2 Space Voice Heaven II Water Space Cosmic Voice Vocorderman Horror Pad Breath&Rise Chorus Oohs1 VoiceLah Fem ChorusLahFem ChorusLahFem	9 9 12 0 10 11 8 12 9 2 1 1 2 18 8 10 12 16 3 0 1 1 4 8 11 0 16 17	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	54 52 91 85 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 59 91 91 91 91 91 91 91 91 91 9
Silent Night Melted Choir Holy Voices Solo Vox JzVoiceBap JzVoiceDab JzVox Thum JzVoiceDat Vox Sweep SynVox SC Heaven JX8P Vox Syn.Voice 1 Syn.Voice 2 Tears Voices VP330 Choir Chorus Oohs2 Space Voice Heaven II Water Space Cosmic Voice Vocorderman Horror Pad Breath&Rise Chorus Oohs1 VoiceLah Fem ChorusLahFem	9 9 9 12 0 10 11 8 12 9 2 1 1 2 18 8 10 12 16 3 0 1 1 4 8 11 8 11 0 16 17	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	54 52 91 85 53 53 53 53 54 91 54 54 54 54 99 91 91 91 91 94 94 53 53 53

Brass	CCOO	CC32	PC
N.Trombone*	89	64	57
Ac.Brass	80	4	61
Brass Sforz.	81	4	61
2Tps+Tb	43	4	61
Henry IV	47	4	63
Tuba 1	0	4	58
French Horns	0	4	60
Jump Brass	5	4	62
Africa Brass St.Orch Brs1	80 36	4	63 61
Octave Brass	24	4	61
FatPop Brass	14	4	61
Trombone 1	0	4	57
Tuba 2	1	4	58
Tuba + Horn	8	4	58
Warm Brass	2	4	63
MG Brass fst	81	4	63
MKS Brass	4	4	62
St. Brass ff	2	4	61
Horn + Orche Tuba 3	47	4	60 58
Fr.Horn	1	4	60
Trombone 2	1	4	57
JUNO Brass	1	4	62
Fat SynBrass	5	4	63
Poly Brass	80	4	62
PowerBrass	47	4	61
Bright Tb	4	4	57
V Twin bones	2	4	57
Polka Tuba	46	4	58
Bs.Trombone	8	4	57
Synth Brass Dual Horns	9	4	62 60
Pro Brass	8	4	62
Orch Brass	33	4	61
St.Orch Brs2	38	4	61
Brass + Reed	25	4	61
Folk Tuba	45	4	58
P5 Brass	0	4	63
Brass 1	0	4	61
2Tps+Tb+Sax	44	4	61
Brass 2	8	4	61
Brass 3 Fat + Reed	9 26	4	61
F.Horn Rip	24	4	60
Brass sfz 1	10	4	61
OB Brass	9	4	63
Sync Brass	4	4	63
Oct SynBrass	16	4	62
Euphonium	16	4	57
Bones Sect.	2	4	61
Quad Brass2 SH-5 Brass	5 3	4	61
Brass sfz 2	12	4	62 61
Brass Fall	16	4	61
Brass Oct	116	4	41
Wide FreHrns	3	4	60
F.Hrn Slow	8	4	60
Velo Brass 1	16	4	63
SoaringHorns	46	4	63
Quad Brass1	4	4	61
DeepSynBrass	6	4	63
Truba TrubaStp	8	2	57 57
Sax – Trumpet	CC00	CC32	57 PC
N.Tenor Sax*	89	64	66
Tenor Sax	0	4	66
Baritone Sax	0	4	67
Bari & Tenor	8	4	67
MuteTrumpet1	0	4	59
FlugelHorn	8	4	56
Trumpet	0	4	56
BlowAltoVib	50	4	65 65
AltoSax Soft Muted Tp 1	46 48	4	65 59
wated th I	40	4	JJ

	CC00	CC32	PC
Romantc Tp	49	4	56
Trumpet2	48	4	56
Rom/Mar Tp	51	4	56
FolkTrumpVb	18	2	56
Soprano Exp.	8	4	64
Blowed Tenor	46	4	66
St.Tenor Sax	9	4	66
MariachiTp	50	4	56
Bright Tp.	24	4	56
Grow Sax	9	4	65
Folk A.Sax	17	2	65
Soprano Sax2	0	4	64
Folk A.SaxVb	18	2	65
Latin Tenor	44	4	66
Muted Tp 2	49	4	59
	52	4	56
Tp Mar/Shk	4		
Trumpet & Nz		4	56
MuteTrumpet2	2	4	59
TrumpetFall2	17	4	61
Super Tenor	47	4	66
Oriental SAX	116	4	65
AltoSax Exp.	8	4	65
TenorSaxFst	50	4	66
BreathyTn.	8	4	66
Warm Tp.1	25	4	56
Dark Trumpet	3	4	56
Tp Shake	53	4	56
Atk Trumpet	47	4	56
FolkTrumpet	1	4	56
FolkAlto	51	4	65
Tenor Sax 1	45	4	66
Sax Section	17	4	65
AltoSax + Tp	16	4	65
Alto Sax	0	4	65
MuteTrumpet3	3	4	59
Muted Horns	8	4	59
	27	4	56
Twin Tp.	21	4	วก
Marina Tra 2	20	4	
Warm Tp.2	26	4	56
ORSaxVib	2	2	56 65
ORSaxVib ORSaxTrl	2	2	56 65 65
ORSaxVib ORSaxTrl Wind	2 3 CC00	2 2 CC32	56 65 65 PC
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk	2 3 CC00 52	2 2 CC32 4	56 65 65 PC 73
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib	2 3 CC00 52 50	2 2 CC32 4 4	56 65 65 PC 73 71
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet	2 3 CC00 52 50 51	2 2 CC32 4 4	56 65 65 PC 73 71
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe	2 3 CC00 52 50 51 0	2 2 CC32 4 4 4	56 65 65 PC 73 71 71 68
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet	2 3 CC00 52 50 51	2 2 CC32 4 4 4 4 4	56 65 65 PC 73 71 71 68 72
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon	2 3 CC00 52 50 51 0	2 2 CC32 4 4 4 4 4	56 65 65 PC 73 71 71 68 72
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1	2 3 CC00 52 50 51 0	2 2 CC32 4 4 4 4 4	56 65 65 PC 73 71 71 68 72
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon	2 3 CC00 52 50 51 0	2 2 CC32 4 4 4 4 4	56 65 65 PC 73 71 71 68 72
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1	2 3 CC00 52 50 51 0 0	2 2 CC32 4 4 4 4 4 4	56 65 65 PC 73 71 71 68 72 70
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1	2 3 CC00 52 50 51 0 0 0	2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 PC 73 71 71 68 72 70 76
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1 Pan Flute1	2 3 CC00 52 50 51 0 0 0	2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 PC 73 71 71 68 72 70 76 78
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1 Pan Flute1 English Horn	2 3 CC00 52 50 51 0 0 0 0	2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 PC 73 71 71 68 72 70 76 78 75
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1 Pan Flute1 English Horn FlTraverso	2 3 CC00 52 50 51 0 0 0 0 0 0	2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 PC 73 71 71 68 72 70 76 78 75 69 73
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1 Pan Flute1 English Horn FlTraverso SoftClarinet	2 3 CC00 52 50 51 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 73 71 71 68 72 70 76 78 75 69 73
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1 Pan Flute1 English Horn FlTraverso SoftClarinet FolkClarinVb	2 3 CC00 52 50 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 52 17	2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 73 71 71 68 72 70 76 78 75 69 73 71
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1 Pan Flute1 English Horn FlTraverso SoftClarinet FolkClarinVb Oboe Exp.	2 3 CC000 52 50 51 0 0 0 0 0 0 0 0 3 52 17	2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 73 71 71 68 72 70 76 78 75 69 73 71 71 68
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1 Pan Flute1 English Horn FlTraverso SoftClarinet FolkClarinVb Oboe Exp. BottleBlow2 Bs Clarinet	2 3 CC000 52 50 51 0 0 0 0 0 0 0 0 3 52 17 8	2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 73 71 71 68 72 70 76 78 75 69 73 71 71 68 75
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1 Pan Flute1 English Horn FlTraverso SoftClarinet FolkClarinVb Oboe Exp. BottleBlow2	2 3 CC000 52 50 51 0 0 0 0 0 0 0 3 52 17 8	2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 73 71 71 68 72 70 76 78 75 69 73 71 71 68 75
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1 Pan Flute1 English Horn FlIraverso SoftClarinet FolkClarinVb Oboe Exp. BottleBlow2 Bs Clarinet Whistle 2 Pan Flute2	2 3 CC00 52 50 0 0 0 0 0 0 0 0 3 52 17 8 47	2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 PC 73 71 71 68 72 70 76 78 75 69 73 71 71 68 76 71 71 71
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1 Pan Flute1 English Horn FlITraverso SoftClarinet FolkClarin/b Oboe Exp. BottleBlow2 Bs Clarinet Whistle 2 Pan Flute2 Multi Wind	2 3 CC00 52 50 51 0 0 0 0 0 0 0 0 3 52 17 8 47 8 1	2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 73 71 71 68 72 70 76 78 75 69 73 71 71 68 76 71 78 75
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1 Pan Flute1 English Horn FlTraverso SoftClarinet FolkClarinVb Oboe Exp. BottleBlow2 Bs Clarinet Whistle 2 Pan Flute2 Multi Wind Flute Exp	2 3 CC00 52 50 0 0 0 0 0 0 0 0 3 52 17 8 47 8 1 16 2	2 2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 73 71 71 68 72 70 76 78 75 69 73 71 71 68 76 71 77 78 75
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1 Pan Flute1 English Horn FlTraverso SoftClarinet FolkClarinVb Oboe Exp. BottleBlow2 Bs Clarinet Whistle 2 Pan Flute2 Multi Wind Flute Exp Clarinet	2 3 CC00 52 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 52 17 8 47 8 1 47 16 2	2 2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 PC 73 71 71 68 72 70 76 78 75 69 73 71 68 76 71 78 75 71 73 71
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1 Pan Flute1 English Horn FlTraverso SoftClarinet FolkClarinVb Oboe Exp. BottleBlow2 Bs Clarinet Whistle 2 Pan Flute2 Multi Wind Flute Exp Clarinet Folk Clarin	2 3 CC000 52 50 0 0 0 0 0 0 0 0 3 52 17 8 47 16 2 0	2 2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 73 71 71 68 72 70 76 78 75 69 73 71 71 68 75 71 71 71 73 71
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1 Pan Flute1 English Horn FlTraverso SoftClarinet FolkClarinVb Oboe Exp. BottleBlow2 Bs Clarinet Whistle 2 Pan Flute2 Multi Wind Flute Exp Clarinet Folk Clarin Quad Wind	2 3 CC000 52 50 51 0 0 0 0 0 0 0 0 3 52 17 8 47 8 1 47 16 2 0	2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 73 71 71 68 75 69 73 71 71 68 75 77 71 78 75 71 71 71 71
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1 Pan Flute1 English Horn FlTraverso SoftClarinet FolkClarinVb Oboe Exp. BottleBlow2 Bs Clarinet Whistle 2 Pan Flute2 Multi Wind Flute Exp Clarinet Folk Clarin Quad Wind Recorder	2 3 CCC00 52 50 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 52 17 8 47 8 1 47 16 2 0 16 16 17 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 73 71 71 68 75 69 73 71 71 68 75 77 71 71 73 71 71 71 71
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1 Pan Flute1 English Horn FlTraverso SoftClarinet FolkClarinVb Oboe Exp. BottleBlow2 Bs Clarinet Whistle 2 Pan Flute2 Multi Wind Flute Exp Clarinet Folk Clarin Quad Wind Recorder The Bottle	2 3 CCC00 52 50 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 52 17 8 47 8 1 47 16 2 0 0 16 16 17 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 73 71 71 68 72 70 76 78 75 69 73 71 71 68 75 71 71 71 73 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1 Pan Flute1 English Horn FITraverso SoftClarinet FolkClarinVb Oboe Exp. BottleBlow2 Bs Clarinet Whistle 2 Pan Flute2 Multi Wind Flute Exp Clarinet Folk Clarin Quad Wind Recorder The Bottle Ocarina	2 3 CCC00 52 50 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 52 17 8 47 8 1 47 16 2 0 0 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 73 71 71 68 72 70 76 78 75 69 73 71 71 68 75 71 71 71 73 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1 Pan Flute1 English Horn FlTraverso SoftClarinet FolkClarinVb Oboe Exp. BottleBlow2 Bs Clarinet Whistle 2 Pan Flute2 Multi Wind Flute Exp Clarinet Folk Clarin Cuad Wind Recorder The Bottle Ocarina TinWhistle2	2 3 CC000 52 50 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 52 17 8 47 8 1 47 16 2 0 0 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 73 71 71 68 72 70 76 78 75 69 73 71 71 78 75 71 71 73 71 71 74 76 79 75
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1 Pan Flute1 English Horn FlTraverso SoftClarinet FolkClarinVb Oboe Exp. BottleBlow2 Bs Clarinet Whistle 2 Pan Flute2 Multi Wind Flute Exp Clarinet Folk Clarin Ouad Wind Recorder The Bottle Ocarina TinWhistle2 Pipe & Reed	2 3 CC000 52 50 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 52 17 8 47 16 2 0 0 16 16 17 0 0 0 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 PC 73 71 71 68 72 70 76 78 75 69 73 71 71 78 75 71 71 73 71 71 74 76 79 75 73
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1 Pan Flute1 English Horn FlTraverso SoftClarinet FolkClarinVb Oboe Exp. BottleBlow2 Bs Clarinet Whistle 2 Pan Flute2 Multi Wind Flute Exp Clarinet Folk Clarin Quad Wind Recorder The Bottle Ocarina TinWhistle 2 Pipe & Reed Flute 1	2 3 CC000 52 50 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 52 17 8 47 16 2 0 0 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 73 71 71 68 72 70 76 78 75 69 73 71 71 78 75 71 71 71 71 71 71 74 76 79 75 73 73
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1 Pan Flute1 English Horn FlTraverso SoftClarinet FolkClarinVb Oboe Exp. BottleBlow2 Bs Clarinet Whistle 2 Pan Flute2 Multi Wind Flute Exp Clarinet Folk Clarin Quad Wind Recorder The Bottle Ocarina TinWhistle 2 Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Flute 2 Flute 3 Flute 5 Folk Clarin	2 3 CC000 52 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 52 17 8 47 16 2 0 0 16 16 17 0 0 0 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	2 2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 73 71 71 68 72 70 76 78 75 71 71 78 75 71 71 71 71 71 71 71 71 74 76 79 75 73 73 73 73
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1 Pan Flute1 English Horn FlTraverso SoftClarinet FolkClarinVb Oboe Exp. BottleBlow2 Bs Clarinet Whistle 2 Pan Flute2 Multi Wind Flute Exp Clarinet Folk Clarin Ouad Wind Recorder The Bottle Ocarina TinWhistle2 Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute	2 3 CC000 52 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 73 71 71 68 72 70 76 78 75 71 71 78 75 71 71 73 71 71 74 76 79 75 73 73 73 73
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1 Pan Flute1 English Horn FlTraverso SoftClarinet FolkClarinvb Oboe Exp. BottleBlow2 Bs Clarinet Whistle 2 Pan Flute2 Multi Wind Flute Exp Clarinet Folk Clarin Quad Wind Recorder The Bottle Ocarina TinWhistle2 Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute ORClaVib	2 3 CCC00 52 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8 47 16 2 0 16 17 0 0 46 0 17 0 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	2 2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 73 71 71 68 75 69 73 71 71 71 78 75 71 71 71 74 76 79 75 73 73 73 73 73 73 73
ORSaxVib ORSaxTrl Wind FluteVibAtk JazzClariVib FolkClarinet Oboe Piccolo 1 Bassoon BottleBlow1 Whistle 1 Pan Flute1 English Horn FlTraverso SoftClarinet FolkClarinVb Oboe Exp. BottleBlow2 Bs Clarinet Whistle 2 Pan Flute2 Multi Wind Flute Exp Clarinet Folk Clarin Ouad Wind Recorder The Bottle Ocarina TinWhistle2 Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute	2 3 CC000 52 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	56 65 65 73 71 71 68 72 70 76 78 75 71 71 78 75 71 71 73 71 71 74 76 79 75 73 73 73 73

7
<u>m</u>
0
\mathbf{C}

	CC00	CC32	PC
FrulaTrl	11	2	75
Fujara	12	2	75 75
Quena Synth	9 CC00	2 CC32	75 PC
Big Lead	4	4	81
Unison Saws	46	4	90
OB Saw LM Square	26 6	4	81
CC Solo	4	4	80
Poly Saws	83	4	90
80's PolySyn	1	4	90
Super Poly D-50 Fantasy	43	4	90
Twin Sine	11	4	80
Dual Sqr&Saw	23	4	80
Velo Lead	5	4	81
MG Square	1	4	80
Hollow Mini Polysynth 1	0	4	80 90
X-hale	81	4	94
Phenomena	80	4	86
Poly Key	82	4	90
Saw Wave	0	4	81
Unison SawLd MG SawLead 2	7 39	4	83
TB Lead	1	4	83
Fat GR Lead	3	4	84
Brightness	0	4	100
Bell Heaven New Age Pad	2	4	88
Syn.Calliope	0	4	82
OB Stab	2	4	100
Big & Raw	1	4	87
P5 Sync Lead	16	4	84
Acid Guitar D-50 Fat Saw	10	4	84
Euro-Dance 2	81	4	87
Polysynth 2	2	4	90
LowBirds Pad	8	4	101
D-50 Retour Fantasia 1	5	4	100
OB DoubleSaw	12	4	81
Rock Lead	18	4	84
Techno Saw	47	4	81
JP DoubleSaw JP SuperSaw	13 15	4	81
CS Saw	30	4	81
MG Saw Lead	31	4	81
Ice Rain	0	4	96
Oct Saw Lead	35	4	81
Chiffer Lead LM Pure Lead	8	4	83 82
Big Blue	29	4	101
Vibra Bells	8	4	98
JUNO Rave	3	4	87
LA Brass Ld	22	4	84
Big Fives Goblin	0	4	86 101
SequenceSaw3	46	4	81
Octave Stack	9	4	90
Euro-Dance 1	80	4	87
Crispy Lead LM Blow Lead	9	4	87 82
Xpressive	83	4	87
7th Atmos.	17	4	103
Galaxy Way	18	4	103
Rising OSC.	19	4	103
Noise Peaker Raver Blade	6 82	4	91 87
Etherality	5	4	103
Reso Stack	10	4	90
Techno Stack	11	4	90
TwinOct.Rave Happy Synth	13 15	4	90
ForwardSweep	16	4	90
P			

	0000	0000	
ReverseSweep	CC00	CC32	PC 90
Minor Rave	24	4	90
SuperSaws	47	4	90
Bamboo Hit	7	4	91
AuhAuh	10	4	91
Square Wave	0	4	80
Mellow FM	3	4	80
Shmoog	5	4	80
2600 Sine KG Lead	10	4	80
OB Square	17	4	80
JP-8 Square	18	4	80
Dist Square	19	4	80
303SquarDst1	20	4	80
303SquarDst2	21	4	80
Pulse Lead	24	4	80
JP8 PulseLd1	26	4	80
JP8 PulseLd2	28	4	80
260RingLead 303DistLead	29 30	4	80
JP8000DistLd	31	4	80
HipHop Sq	33	4	80
Flux Pulse	35	4	80
Pulse Saw	2	4	81
GR-300 Saw	6	4	81
LA Saw	7	4	81
Doctor Solo	8	4	81
Fat Saw Lead	9	4	81
Saw Impulse	5 6	4	96 96
Strange Str. FatSawLead	14	4	81
Waspy Synth	16	4	81
PM Lead	17	4	81
MG Saw	24	4	81
Crystal	0	4	98
Syn Mallet	1	4	98
P5 Saw Lead	33	4	81
Soft Crystal	2	4	98
Round Glock	3	4	98
Loud Glock Natural Lead	36	4	98 81
Synchronized	38	4	81
SequenceSaw1	40	4	81
Digi Bells	9	4	98
SequenceSaw2	41	4	81
Reso Saw	42	4	81
Cheese Saw	43	4	81
Blow Bell	12	4	98
Choral Bells	16	4	98
Air Bells Bell Harp	17 18	4	98 98
Gamelimba	19	4	98
Bottom Bell	23	4	98
Warm Atmos	1	4	99
FatSolo Lead	4	4	83
ForcefulLead	5	4	83
Oct.UnisonLd	6	4	83
Mad Lead	8	4	83
Vaporish	80	4	90
CrowdingLead Space Org X	9 81	4	83 86
Double Sqr.	10	4	83
Chord maj7th	82	4	86
PureFlatLead	47	4	83
Short Chord	83	4	86
Charang	0	4	84
Wire Lead	1	4	84
ShortCircuit	80	4	55
FB.Charang	2	4	84
Brass Star Mellow GR Ld	<u>3</u> 5	4	100 84
Org Bell	8	4	100
Goblinson	1	4	101
50's Sci-Fi	2	4	101
Abduction	3	4	101

	CC00	CC32	PC
at SyncLead	17	4	84
Auhbient	4	4	101
5th DecaSync .FO Pad	19 5	4	84 101
Random Str	6	4	101
Dirty Sync	20	4	84
DualSyncLead	21	4	84
JFO FX	14	4	101
5th Saw Wave	0	4	86
allinInsect	18	4	101
FO Oct.Rave	19	4	101
oth Lead Just Before	20	4	86 101
RandomEnding	22	4	101
P 5th Saw	5	4	86
Random Sine	23	4	101
P8000 5thFB	6	4	86
Noise&SawHit	25	4	101
Bass & Lead	0	4	87
Fat & Perky DancingDrill	27	4	87 101
Dirty Stack	28	4	101
Static Hit	30	4	101
Delayed Lead	7	4	87
Acid Copter	32	4	101
antasia 2	1	4	88
antasia 3	4	4	88
antasia 4	5	4	88
260HarmPad Music Bell	7	4	98 98
Pulse Wave 1	80	2	81
Pulse Wave 2	81	2	81
30'sTechLead	82	2	81
Pad – Ethnic	CC00	CC32	PC
Pad With	81	4	89
A Warm Pad	82	4	89
Attack! Pad	83	4	89
Human Pad	10	4	89
Human Pad DB Soft Pad	10 6	4	89 89
Human Pad	10	4	89
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1	10 6 0	4 4 4	89 89 104
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1	10 6 0 8 0 24	4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Kawala 1	10 6 0 8 0 24 8	4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Kawala 1 P8 Hollow	10 6 0 8 0 24 8 44	4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Kawala 1 IP8 Hollow IP Soft Pad	10 6 0 8 0 24 8 44	4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Kawala 1 IP8 Hollow IP Soft Pad Narm Squ Pad	10 6 0 8 0 24 8 44 13 46	4 4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Kawala 1 IP8 Hollow IP Soft Pad	10 6 0 8 0 24 8 44	4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Kawala 1 P8 Hollow P Soft Pad Narm Squ Pad Narm JP STR	10 6 0 8 0 24 8 44 13 46 47	4 4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89 91
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Kawala 1 IP8 Hollow IP Soft Pad Narm Squ Pad Narm JP STR Square Pad	10 6 0 8 0 24 8 44 13 46 47 45	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89 91
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Kawala 1 IPB Hollow IP Soft Pad Warm Squ Pad Varm JP STR Square Pad Fambra Rabab Shamisen	10 6 0 8 0 24 8 44 13 46 47 45 8 8	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89 91 104 105 106
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Kawala 1 IPB Hollow IP Soft Pad Warm Squ Pad Warm JP STR Square Pad Gambra Rabab Shamisen Kalimba	10 6 0 8 0 24 8 44 13 46 47 45 8 8	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89 91 104 105 106 108
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Kawala 1 PB Hollow PP Soft Pad Narm Squ Pad Narm JP STR Square Pad Sambra Rabab Shamisen Kalimba	10 6 0 8 0 24 8 44 13 46 47 45 8 8 0 0	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89 91 104 105 106 108
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Kawala 1 PB Hollow PP Soft Pad Warm Squ Pad Warm JP STR Siquare Pad Fambra Rabab Shamisen Kalimba Sanza Stacked Pad	10 6 0 8 0 24 8 44 13 46 47 45 8 8 0 0 8	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89 91 104 105 106 108 89
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Kawala 1 PB Hollow PP Soft Pad Narm Squ Pad Narm JP STR Square Pad Sambra Rabab Shamisen Kalimba	10 6 0 8 0 24 8 44 13 46 47 45 8 8 0 0	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89 91 104 105 106 108
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Kawala 1 PB Hollow PP Soft Pad Warm Squ Pad Warm JP STR Square Pad Fambra Rabab Shamisen Kalimba Sanza Stacked Pad Warm Pad	10 6 0 8 0 24 8 44 13 46 47 45 8 8 0 0 8	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89 91 104 105 106 108 89 89
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Kawala 1 P8 Hollow P Soft Pad Warm Squ Pad Warm JP STR Square Pad Fambra Rabab Shamisen Kalimba Sanza Stacked Pad Warm Pad Thick Matrix	10 6 0 8 0 24 8 44 13 46 47 45 8 8 0 0 8	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89 91 104 105 106 108 89 89 89
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Kawala 1 P8 Hollow P Soft Pad Warm Squ Pad Warm JP STR Square Pad Fambra Rabab Shamisen Kalimba Sanza Stacked Pad Warm Pad Thick Matrix Big Panner Reso Panner Bagpipe	10 6 0 8 0 24 8 44 13 46 47 45 8 8 0 0 8 45 0	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89 91 104 105 106 108 89 89 89 102 102
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Kawala 1 PB Hollow PP Soft Pad Narm Squ Pad Narm JP STR Square Pad Sabab Shamisen Kalimba Stacked Pad Narm Pad Thick Matrix Sig Panner Reso Panner Bagpipe Gopichant	10 6 0 8 0 24 8 44 13 46 47 45 8 8 0 0 8 45 0 0	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89 91 104 105 106 108 89 89 102 102 109 105
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Kawala 1 PB Hollow PP Soft Pad Narm Squ Pad Narm JP STR Square Pad Sabab Shamisen Kalimba Stacked Pad Narm Pad Thick Matrix Sig Panner Reso Panner Bagpipe Gopichant JillnPipe Or	10 6 0 8 0 24 8 44 13 46 47 45 8 8 0 0 0 1 1 4 5 0 0	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89 91 104 105 108 108 89 89 102 102 109 105
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Kawala 1 PB Hollow PP Soft Pad Narm Squ Pad Narm JP STR Square Pad Sabab Shamisen Kalimba Stacked Pad Narm Pad Thick Matrix Sig Panner Reso Panner Bagpipe Gopichant JillnPipe Or	10 6 0 8 0 24 8 44 13 46 47 45 8 8 0 0 1 4 5 0 1 1 4 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89 91 104 105 108 89 89 89 102 109 105 109 110
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Kawala 1 PB Hollow PP Soft Pad Narm Squ Pad Narm JP STR Square Pad Sabab Shamisen Kalimba Sianza Stacked Pad Narm Pad Thick Matrix Sig Panner Reso Panner Sagpipe Gopichant JillnPipe Or Fiddle Pungi	10 6 0 8 0 24 8 44 13 46 47 45 8 8 0 0 0 1 1 4 5 0 0	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89 91 104 105 106 108 89 89 89 102 102 109 105 109 110
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Kawala 1 PB Hollow PP Soft Pad Narm Squ Pad Narm JP STR Square Pad Sabab Shamisen Kalimba Stacked Pad Narm Pad Thick Matrix Sig Panner Reso Panner Bagpipe Gopichant JillnPipe Or	10 6 0 8 0 24 8 44 41 3 46 47 45 8 8 0 0 1 4 5 0 1 1 4 5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89 91 104 105 108 89 89 89 102 109 105 109 110
Human Pad DB Soft Pad DB Hollow PS Soft Pad Warm JP STR Equare Pad DB Soft Pad	10 6 0 8 0 24 8 44 41 13 46 47 45 8 8 0 0 1 4 5 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89 91 104 105 106 108 89 89 102 102 109 105 109 110
Human Pad DB Soft Pad DB Hollow DP Soft Pad DB Soft Pa	10 6 0 8 0 24 8 44 47 45 8 8 0 0 1 4 5 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89 91 104 105 106 108 89 89 102 102 109 105 109 1110 1111 89 104
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Cawala 1 PB Hollow PP Soft Pad Narm Squ Pad Narm JP STR Square Pad Cambra Rabab Shamisen Kalimba Stacked Pad Narm Pad Thick Matrix Big Panner Reso Panner Bagpipe Gopichant JillnPipe Or Fiddle Pungi Sine Pad Camboura Echo Drops Rotary Strng Stack Pad	10 6 0 8 0 24 8 44 47 45 8 8 0 0 0 1 4 5 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89 91 104 105 106 108 89 89 102 102 109 110 105 109 110 1111 89 104 105 89
Human Pad DB Soft Pad DB Hollow DB Soft Pad DB Soft Pa	10 6 0 8 0 24 8 44 47 45 8 8 0 0 1 4 5 0 16 0 16 0 17 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89 91 104 105 108 89 89 102 102 109 110 1111 89 104 102 89 89 89
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Kawala 1 PB Hollow P Soft Pad Narm Squ Pad Narm JP STR Square Pad Fambra Rabab Shamisen Kalimba Stacked Pad Narm Pad Thick Matrix Big Panner Reso Panner Bagpipe Gopichant JillnPipe Or Fiddle Pungi Sine Pad Famboura Echo Drops Rotary Strng Stack Pad Bozouki Mizmar 1	10 6 0 8 0 24 8 44 47 45 8 8 0 0 0 8 45 0 1 4 5 0 1 6 0 1 6 0 1 6 0 1 6 0 0 1 6 0 0 0 1 6 0 0 0 0	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89 91 104 105 108 89 89 102 102 109 105 109 110 1111 89 89 89 89 102 102 109 110 1111 89 89 1111
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Kawala 1 PB Hollow PP Soft Pad Warm Squ Pad Warm JP STR Square Pad Sabab Shamisen Kalimba Shamisen Kalimba Stacked Pad Warm Pad Thick Matrix Sig Panner Reso Panner Bagpipe Gopichant JillnPipe Or Fiddle Pungi Sine Pad Samboura Eccho Drops Rotary Strng Stack Pad Bozouki Wizmar 1 Jillean Pipe	10 6 0 8 0 24 8 44 13 46 47 45 8 8 0 0 0 1 1 4 5 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89 91 104 105 106 108 89 89 102 102 109 105 109 110 1111 89 89 89 1111 1111 89 89
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Kawala 1 PB Hollow PP Soft Pad Narm Squ Pad Narm JP STR Square Pad Sabab Shamisen Kalimba Shamisen Kalimba Shanza Stacked Pad Narm Pad Thick Matrix Sig Panner Reso Panner Bagpipe Gopichant JillnPipe Or Fiddle Pungi Sine Pad Senboura Secho Drops Rotary Strng Stack Pad Bozouki Mizmar 1 Jillean Pipe	10 6 0 8 0 24 8 44 13 46 47 45 8 8 0 0 0 8 45 0 0 16 11 0 8 5 16 0 0 16 0 0 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89 91 104 105 106 108 89 102 109 110 111 111 89 104 105 109 110 111 109 110 111 109 110 111 111
Human Pad DB Soft Pad Sitar 1 NAY 1 Shakuhachi Dud 1 Kawala 1 PB Hollow PP Soft Pad Warm Squ Pad Warm JP STR Square Pad Sabab Shamisen Kalimba Shamisen Kalimba Stacked Pad Warm Pad Thick Matrix Sig Panner Reso Panner Bagpipe Gopichant JillnPipe Or Fiddle Pungi Sine Pad Samboura Eccho Drops Rotary Strng Stack Pad Bozouki Wizmar 1 Jillean Pipe	10 6 0 8 0 24 8 44 13 46 47 45 8 8 0 0 0 1 1 4 5 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	89 89 104 72 77 105 75 91 89 91 104 105 106 108 89 89 102 102 109 105 109 110 1111 89 89 89 1111 1111 89 89

	0000	0000	DC
JP8Haunting	CC00 43	CC32	PC 91
Metal Pad	0	4	93
Silky Pad 1	9	4	103
Echo Pan 1	2	4	102
Kawala 2	9	4	75
Di	16	4	72
KanounStereo Zither	53	4	107
Hichiriki	16 16	4	15 111
Octave Pad	8	4	89
Sync Brs.Pad	11	4	89
Silky Pad 2	11	4	103
Star Dust	3	4	103
Mystic Pad	6	4	103
Pi Pa Sitar/Drone	32	4	105 104
Sitar 3	5	4	104
Tsugaru	1	4	104
San Xian	9	4	105
Anklung Pad	3	4	96
Tine Pad	1	4	93
Hols Strings	4	4	97
Oct.PWM Pad	12	4	89
PWM Soft Pad	43	4	89
Koto TinWhistle1	0	4	107
Syn Shamisen	24 8	4	75 106
TinWhtsle Nm	25	4	75
Gu Zheng	1	4	107
LFO Sweep	44	4	89
Ambient Pad	6	4	99
Saw Strings	46	4	89
JP8 Sqr Pad	2	4	92
SoftBellPad Taiaba Kata	1	4	92
Taisho Koto Kanoon	8 16	4	107
Bodhran	9	4	108
Bodhran Mute	10	4	108
Didgeridoo	8	4	109
Panner Pad	2	4	93
Bowed Glass	0	4	92
Special Rave	4	4	93
Halo Pad Sweep Pad	0	4	94 95
Oud1 Tremolo	40	4	105
Oud+Strings	28	4	105
Kanoon+Choir	19	4	107
Oct Harp	24	4	107
ShakuBamboo	47	4	77
Ambient BPF	2	4	95
Converge Warriors	8	4	95 95
Shwimmer	9	4	95
Celestial Pd	10	4	95
UilInPipe Nm	10	4	109
Er Hu	8	4	110
Gao Hu	9	4	110
Shanai 1	0	4	111
Shanai 2 Sweep Stack	1 13	4	111 95
Sweep Pipe	12	4	95
SawsSweep	47	4	95
Stray Pad	15	4	95
Clavi Pad	8	4	96
Suona 1	32	4	111
Suona 2	33	4	111
Tinkle Bell	0	4	112
Gender Pemade	9 15	4	112
EP Pad	9	4	96
CP Pad	11	4	96
Ancestral	1	4	97
Prologue 1	2	4	97
Prologue 2	3	4	97
Yang Qin	24	4	46

	CC00	CC32	PC
Santur	0	4	15
Cimbalom	8	4	15
Dulcimer	24	4	15
Kanoun 3 St	54	4	107
HistoryWave Echo Pan 2	5	4	97
Pan Sequence	3	4	102
Star Theme	0	4	102
Echo Bell	1	4	102
Kanoun1 TrmV	58	4	107
Kanoun2 TrmV	59	4	107
Kanoun 1	50	4	107
Kanoun 2 Kanoun 3	51 52	4	107
Panning Lead	10	4	107
D-Mention	80	4	94
Kanoun Trm	57	4	107
Kanoun 3 Oct	56	4	107
Kanoun Oct.	55	4	107
Kawala Oct.	10	4	75
Kawala Oct.V Bozouki Trm	11 25	4	75 25
Bozouki TrmV	26	4	25
Rababa	10	4	110
Oud 2	25	4	105
Oud 3	26	4	105
Oud2 Tremolo	41	4	105
Oud1Trm VMix	42	4	105
Oud2Trm VMix Oud Oct.	43 27	4	105
NAY 2	10	4	105 72
NAY Oct.	11	4	72
NAY Oct.VMix	12	4	72
Mizmar Trm	28	4	111
Mizmar 2	25	4	111
Mizmar Oct	27	4	111
Mizmar Trm V	29	4	111
Mizman Dual	20	4	111
Mizmar Dual Arghool	26 32	4	111 72
Arghool	26 32 21	4 4 2	111 72 105
	32	4	72
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde	32 21 18 11	4 2 2 2	72 105 105 109
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss – SFX	32 21 18 11 CC00	4 2 2 2 CC32	72 105 105 109 PC
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss – SFX Reverse Cym.	32 21 18 11 CC00 0	4 2 2 2 CC32 4	72 105 105 109 PC 119
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss – SFX Reverse Cym. Woodblock	32 21 18 11 CC00 0	4 2 2 2 CC32 4 4	72 105 105 109 PC 119 115
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss – SFX Reverse Cym.	32 21 18 11 CC00 0	4 2 2 2 CC32 4	72 105 105 109 PC 119
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss – SFX Reverse Cym. Woodblock Taiko	32 21 18 11 CC00 0 0	2 2 2 CC32 4 4	72 105 105 109 PC 119 115 116
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss - SFX Reverse Cym. Woodblock Taiko Agogo Steel Drums Gun Shot	32 21 18 11 CC00 0 0	2 2 2 CC32 4 4 4	72 105 105 109 PC 119 115 116
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss - SFX Reverse Cym. Woodblock Taiko Agogo Steel Drums Gun Shot Telephone 1	32 21 18 11 CC00 0 0 0 0 0	4 2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4	72 105 105 109 PC 119 115 116 113 114 127
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss - SFX Reverse Cym. Woodblock Taiko Agogo Steel Drums Gun Shot Telephone 1 Car-Stop	32 21 18 11 CC00 0 0 0 0 0 0	4 2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4	72 105 105 109 PC 119 115 116 113 114 127 124 125
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss – SFX Reverse Cym. Woodblock Taiko Agogo Steel Drums Gun Shot Telephone 1 Car-Stop Helicopter	32 21 18 11 CC00 0 0 0 0 0 0 0	4 2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4	72 105 105 109 PC 119 115 116 113 114 127 124 125 125
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss - SFX Reverse Cym. Woodblock Taiko Agogo Steel Drums Gun Shot Telephone 1 Car-Stop Helicopter Seashore	32 21 18 11 CC00 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4	72 105 105 109 PC 119 115 116 113 114 127 124 125
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss – SFX Reverse Cym. Woodblock Taiko Agogo Steel Drums Gun Shot Telephone 1 Car-Stop Helicopter	32 21 18 11 CC00 0 0 0 0 0 0 0	4 2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	72 105 105 109 PC 119 115 116 113 114 127 124 125 125
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss – SFX Reverse Cym. Woodblock Taiko Agogo Steel Drums Gun Shot Telephone 1 Car-Stop Helicopter Seashore Sine Perc.	32 21 18 11 CC00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	72 105 105 109 PC 119 115 116 113 114 127 124 125 125 122 118
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss - SFX Reverse Cym. Woodblock Taiko Agogo Steel Drums Gun Shot Telephone 1 Car-Stop Helicopter Seashore Sine Perc. FI.Key Click Cymbal Roll Elec Perc	32 21 18 11 CC00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 2 2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	72 105 105 109 PC 119 115 116 113 114 127 124 125 125 122 118 121 112
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss - SFX Reverse Cym. Woodblock Taiko Agogo Steel Drums Gun Shot Telephone 1 Car-Stop Helicopter Seashore Sine Perc. FI.Key Click Cymbal Roll Elec Perc Horse-Gallop	32 21 18 11 CC00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 2 2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	72 105 105 109 PC 119 115 116 113 114 127 124 125 125 122 118 121 112 118
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss - SFX Reverse Cym. Woodblock Taiko Agogo Steel Drums Gun Shot Telephone 1 Car-Stop Helicopter Seashore Sine Perc. FI.Key Click Cymbal Roll Elee Perc Horse-Gallop Dog	32 21 18 11 CC00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 2 2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	72 105 109 PC 119 115 116 113 114 127 124 125 125 122 118 121 112 118 123 123
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss - SFX Reverse Cym. Woodblock Taiko Agogo Steel Drums Gun Shot Telephone 1 Car-Stop Helicopter Seashore Sine Perc. FI.Key Click Cymbal Roll Elee Perc Horse-Gallop Dog Bird 1	32 21 18 11 CC00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 2 2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	72 105 109 PC 119 115 116 113 114 127 124 125 125 122 118 121 112 118 123 123 123
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss - SFX Reverse Cym. Woodblock Taiko Agogo Steel Drums Gun Shot Telephone 1 Car-Stop Helicopter Seashore Sine Perc. FI.Key Click Cymbal Roll Elec Perc Horse-Gallop Dog Bird 1 Growl 1	32 21 18 11 CC00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 2 2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	72 105 105 109 PC 119 115 116 113 114 127 124 125 125 122 118 121 111 118 123 123 123
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss - SFX Reverse Cym. Woodblock Taiko Agogo Steel Drums Gun Shot Telephone 1 Car-Stop Helicopter Seashore Sine Perc. FI.Key Click Cymbal Roll Elee Perc Horse-Gallop Dog Bird 1	32 21 18 11 CC00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 2 2 2 2 CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	72 105 109 PC 119 115 116 113 114 127 124 125 125 122 118 121 112 118 123 123 123
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss - SFX Reverse Cym. Woodblock Taiko Agogo Steel Drums Gun Shot Telephone 1 Car-Stop Helicopter Seashore Sine Perc. FI.Key Click Cymbal Roll Elee Pere Horse-Gallop Dog Bird 1 Growl 1 Kitty Jazz Tom 808 Tom	32 21 18 11 CCC00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	72 105 105 109 PC 119 115 116 113 127 124 125 125 122 118 121 112 112 112 123 123 123 123 121 117
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss - SFX Reverse Cym. Woodblock Taiko Agogo Steel Drums Gun Shot Telephone 1 Car-Stop Helicopter Seashore Sine Perc. FI.Key Click Cymbal Roll Elec Perc Horse-Gallop Dog Bird 1 Growl 1 Kitty Jazz Tom 808 Tom Melo. Tom 1	32 21 18 11 CCC00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	72 105 105 109 PC 119 115 116 113 114 125 125 122 118 121 112 112 112 123 123 123 123 117 118
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss - SFX Reverse Cym. Woodblock Taiko Agogo Steel Drums Gun Shot Telephone 1 Car-Stop Helicopter Seashore Sine Perc. FI.Key Click Cymbal Roll Elec Perc Horse-Gallop Dog Bird 1 Growl 1 Kitty Jazz Tom 808 Tom Melo. Tom 1 Breath Noise	32 21 18 11 CCC00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	72 105 109 PC 119 115 116 113 114 127 124 125 122 118 121 112 118 123 123 123 123 121 117 118 117
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss - SFX Reverse Cym. Woodblock Taiko Agogo Steel Drums Gun Shot Telephone 1 Car-Stop Helicopter Seashore Sine Perc. FI.Key Click Cymbal Roll Elec Perc Horse-Gallop Dog Bird 1 Growl 1 Kitty Jazz Tom 808 Tom Melo. Tom 1 Breath Noise Small Club	32 21 18 11 CCC00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	72 105 109 PC 119 115 116 113 114 127 125 125 122 118 121 123 123 123 123 123 117 118 117 121 121 121 121 123 123 124 125 127 127 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss - SFX Reverse Cym. Woodblock Taiko Agogo Steel Drums Gun Shot Telephone 1 Car-Stop Helicopter Seashore Sine Perc. FI.Key Click Cymbal Roll Elec Perc Horse-Gallop Dog Bird 1 Growl 1 Kitty Jazz Tom 808 Tom Melo. Tom 1 Breath Noise Small Club Explosion	32 21 18 11 CCC00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	72 105 109 PC 119 115 116 113 114 127 125 125 122 118 121 123 123 123 123 123 124 117 118 117 118 117 118 119 119 119 119 119 119 119 119 119
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss - SFX Reverse Cym. Woodblock Taiko Agogo Steel Drums Gun Shot Telephone 1 Car-Stop Helicopter Seashore Sine Perc. FI.Key Click Cymbal Roll Elec Perc Horse-Gallop Dog Bird 1 Growl 1 Kitty Jazz Tom 808 Tom Melo. Tom 1 Breath Noise Small Club	32 21 18 11 CCC00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	72 105 109 PC 119 115 116 113 114 127 125 125 122 118 121 123 123 123 123 123 117 118 117 121 121 121 121 123 123 124 125 127 127 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss - SFX Reverse Cym. Woodblock Taiko Agogo Steel Drums Gun Shot Telephone 1 Car-Stop Helicopter Seashore Sine Perc. FI.Key Click Cymbal Roll Elec Perc Horse-Gallop Dog Bird 1 Growl 1 Kitty Jazz Tom 808 Tom Melo. Tom 1 Breath Noise Small Club Explosion Car-Engine	32 21 18 11 CCC00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	72 105 109 PC 119 115 116 113 114 127 125 125 122 118 121 123 123 123 123 123 121 121 121 121
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss - SFX Reverse Cym. Woodblock Taiko Agogo Steel Drums Gun Shot Telephone 1 Car-Stop Helicopter Seashore Sine Perc. FI.Key Click Cymbal Roll Elec Perc Horse-Gallop Dog Bird 1 Growl 1 Kitty Jazz Tom 808 Tom Melo. Tom 1 Breath Noise Small Club Explosion Car-Engine Seal Rain Thunder	32 21 18 11 CCC00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	72 105 109 PC 119 115 116 113 114 127 124 125 122 118 121 112 118 123 123 123 123 123 121 117 118 121 121 121 121 122 123 123 124 125 125 127 127 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss - SFX Reverse Cym. Woodblock Taiko Agogo Steel Drums Gun Shot Telephone 1 Car-Stop Helicopter Seashore Sine Perc. FI.Key Click Cymbal Roll Elec Perc Horse-Gallop Dog Bird 1 Growl 1 Kitty Jazz Tom 808 Tom Melo. Tom 1 Breath Noise Small Club Explosion Car-Engine Seal Rain Thunder	32 21 18 11 CCC00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	72 105 109 PC 119 115 116 113 114 127 124 125 122 118 121 112 118 123 123 123 123 123 123 121 117 118 121 121 119 121 121 121 122 123 123 123 123 123 123
Arghool BouzBag1 JV Bousouki Gajde Percuss - SFX Reverse Cym. Woodblock Taiko Agogo Steel Drums Gun Shot Telephone 1 Car-Stop Helicopter Seashore Sine Perc. FI.Key Click Cymbal Roll Elec Perc Horse-Gallop Dog Bird 1 Growl 1 Kitty Jazz Tom 808 Tom Melo. Tom 1 Breath Noise Small Club Explosion Car-Engine Seal Rain Thunder	32 21 18 11 CCC00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	72 105 109 PC 119 115 116 113 114 127 124 125 122 118 121 112 118 123 123 123 123 123 121 117 118 121 121 121 121 122 123 123 124 125 125 127 127 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129

	CC00	CC32	PC
Jungle SD	18	4	117
Bubble	5	4	122
Wind 2	6	4	122
Bird 2	3	4	123
DoorCreaking	2	4	124
Siren Train	5 6	4	125 125
Jetplane	7	4	125
Starship	8	4	125
Burst Noise	9	4	125
Synth Drum	0	4	118
Car-Pass	3	4	125
Door	3	4	124
Telephone 2 Cricket	7	4	124 122
Rev.Snare	8	4	119
Rev.ConBD	17	4	119
Rev.Kick 1	16	4	119
White Noise	17	4	122
Winds Hit	47	4	122
Pink Noise	16	4	122
Scratch 1	4	4	124
TapeRewind Growl 2	9	4	124 123
Rev.Tom	25	4	119
Trumpet Nz	9	4	121
Fancy Animal	7	4	123
Scratch 2	7	4	124
ScratchKey	8	4	124
Phono Noise	10	4	124
MC-500 Beep HandClapMenu	11 40	4	124
909 HandClap	32	4	115
Finger Snaps	24	4	115
Voice ComeOn	23	4	126
Car-Crash	4	4	125
Calculating	10	4	125
Concert BD	8	4	116
Wind Chimes Voice One	5 16	4	124 126
Voice Two	17	4	126
Voice Three	18	4	126
Voice Tah	19	4	126
Castanets	8	4	115
Tambourine	16	4	113
Perc. Bang	11	4	125
Burner	12	4	125 125
Glass & Glam Ice Ring	13	4	125
Crack Bottle	16	4	125
Kajar	17	4	112
Small Taiko	1	4	116
Voice Aou	24	4	126
Voice Oou	25	4	126
Voice Hie	26	4	126
Pour Bottle Open CD Tray	17 19	4	125 125
Audio Switch	20	4	125
Bounce	18	4	116
Key Typing	21	4	125
SL 1	22	4	125
SL 2	23	4	125
Kelontuk Sid	20	4	112
Car Engine Car Horn	24	4	125
Boeeeen	25 26	4	125 125
R.Crossing	27	4	125
Compresser	28	4	125
Sword Boom!	29	4	125
Sword Cross	30	4	125
Stab! 1	31	4	125
Stab! 2	32	4	125
Applause 1 Laughing	1	4	126 126
Screaming	2	4	126
Sercuming		7	120

Punch 3 4 126 Atarigane 8 4 113 Heart Beat 4 4 126 Footsteps 5 4 126 Applause 2 6 4 126 ApplauseWave 8 4 126 Angklung 16 4 115 BabyLaughing 9 4 126 Voice Whey 20 4 126 Voice Whey 20 4 126 Voice Kikit 22 4 126 Machine Gun 1 4 127 Bebarongan 25 4 116 Dholak 27 4 116 Eruption 4 4 127 Big Shot 5 4 127 Clap Hit 27 4 55 Stack Hit 25 4 55 Double Hit 10 4 55 Technorg Hit		CC00	CC32	PC
Heart Beat 4 4 126 Footsteps 5 4 126 Applause 2 6 4 126 ApplauseWave 8 4 126 Angklung 16 4 115 BabyLaughing 9 4 126 Voice Whey 20 4 126 Voice Kikit 22 4 126 Voice Kikit 22 4 126 Machine Gun 1 4 127 Lasergun 2 4 127 Bebarongan 25 4 116 Bruption 4 4 127 Big Shot 5 4 127 Clap Hit 27 4 55 Stack Hit 25 4 55 Double Hit 10 4 55 Industry Hit 26 4 55 Strings Hit 24 4 55 Rave H	Punch	3	4	126
Footsteps 5 4 126 Applause 2 6 4 126 ApplauseWave 8 4 126 Angklung 16 4 115 BabyLaughing 9 4 126 Voice Whey 20 4 126 Voice Kikit 22 4 126 Machine Gun 1 4 127 Lasergun 2 4 127 Bebarongan 25 4 116 Dholak 27 4 116 Eruption 4 127 Big Shot 5 4 127 Clap Hit 27 4 55 Stack Hit 25 4 55 Double Hit 10 4 55 Industry Hit 26 4 55 Strings Hit 24 4 55 Rave Hit 23 4 55 Bam Hit 19	Atarigane	8	4	113
Applause 2 6 4 126 ApplauseWave 8 4 126 Angklung 16 4 115 BabyLaughing 9 4 126 Voice Whey 20 4 126 Voice Kikit 22 4 126 Machine Gun 1 4 127 Lasergun 2 4 127 Bebarongan 25 4 116 Dholak 27 4 116 Eruption 4 4 127 Big Shot 5 4 127 Clap Hit 27 4 55 Stack Hit 25 4 55 Double Hit 10 4 55 Industry Hit 26 4 55 Strings Hit 24 4 55 Technorg Hit 23 4 55 Bam Hit 19 4 55 Bam Hit 19 4 55 Dist. Hit 18 4 55 Impact Hit 18 4 55 Impact Hit 18 4 55 Impact Hit 19	Heart Beat	4	4	126
ApplauseWave 8 4 126 Angklung 16 4 115 BabyLaughing 9 4 126 Voice Whey 20 4 126 Voice Kikit 22 4 126 Machine Gun 1 4 127 Lasergun 2 4 127 Bebarongan 25 4 116 Dholak 27 4 116 Eruption 4 4 127 Big Shot 5 4 127 Clap Hit 27 4 55 Stack Hit 25 4 55 Double Hit 10 4 55 Industry Hit 26 4 55 Strings Hit 24 4 55 Technorg Hit 22 4 55 Rave Hit 23 4 55 Bam Hit 19 4 55 Bam Hit	Footsteps	5	4	126
Angklung 16 4 115 BabyLaughing 9 4 126 Voice Whey 20 4 126 Voice Kikit 22 4 126 Machine Gun 1 4 127 Lasergun 2 4 127 Bebarongan 25 4 116 Dholak 27 4 116 Eruption 4 4 127 Big Shot 5 4 127 Clap Hit 27 4 55 Stack Hit 25 4 55 Double Hit 10 4 55 Industry Hit 26 4 55 Strings Hit 24 4 55 Technorg Hit 22 4 55 Rave Hit 23 4 55 Bam Hit 19 4 55 Bam Hit 19 4 55 Bam Hit	Applause 2	6	4	126
BabyLaughing 9 4 126 Voice Whey 20 4 126 Voice Kikit 22 4 126 Machine Gun 1 4 127 Lasergun 2 4 127 Bebarongan 25 4 116 Dholak 27 4 116 Eruption 4 4 127 Big Shot 5 4 127 Clap Hit 27 4 55 Stack Hit 25 4 55 Double Hit 10 4 55 Industry Hit 26 4 55 Strings Hit 24 4 55 Technorg Hit 22 4 55 Rave Hit 23 4 55 Bam Hit 19 4 55 Bam Hit 19 4 55 Bam Hit 19 4 55 Impact Hit	ApplauseWave	8	4	126
Voice Whey 20 4 126 Voice Kikit 22 4 126 Machine Gun 1 4 127 Lasergun 2 4 127 Bebarongan 25 4 116 Dholak 27 4 116 Eruption 4 4 127 Big Shot 5 4 127 Clap Hit 27 4 55 Stack Hit 25 4 55 Double Hit 10 4 55 Industry Hit 26 4 55 Strings Hit 24 4 55 Technorg Hit 22 4 55 Rave Hit 23 4 55 Bam Hit 19 4 55 Bam Hit 19 4 55 Philly Hit 9 4 55 Impact Hit 8 4 55 Impact Hit	Angklung	16	4	115
Voice Kikit 22 4 126 Machine Gun 1 4 127 Lasergun 2 4 127 Bebarongan 25 4 116 Dholak 27 4 116 Eruption 4 4 127 Big Shot 5 4 127 Clap Hit 27 4 55 Stack Hit 25 4 55 Double Hit 10 4 55 Industry Hit 26 4 55 Strings Hit 24 4 55 Technorg Hit 22 4 55 Rave Hit 23 4 55 Bam Hit 19 4 55 Bam Hit 19 4 55 Philly Hit 9 4 55 Impact Hit 8 4 55 Impact Hit 8 4 55 Euro Hit <	BabyLaughing	9	4	126
Machine Gun 1 4 127 Lasergun 2 4 127 Bebarongan 25 4 116 Dholak 27 4 116 Eruption 4 4 127 Big Shot 5 4 127 Clap Hit 27 4 55 Stack Hit 25 4 55 Double Hit 10 4 55 Industry Hit 26 4 55 Strings Hit 24 4 55 Rave Hit 23 4 55 Bit Hit 20 4 55 Bam Hit 19 4 55 Philly Hit 9 4 55 Dist. Hit 18 4 55 Euro Hit 3 4 55 Euro Hit 3 4 55 Bass Hit 1 4 55 Gth Hit 2	Voice Whey	20	4	126
Lasergun 2 4 127 Bebarongan 25 4 116 Dholak 27 4 116 Eruption 4 4 127 Big Shot 5 4 127 Clap Hit 27 4 55 Stack Hit 25 4 55 Double Hit 10 4 55 Industry Hit 26 4 55 Strings Hit 24 4 55 Rave Hit 23 4 55 Bit Hit 20 4 55 Bam Hit 19 4 55 Philly Hit 9 4 55 Dist. Hit 18 4 55 Euro Hit 3 4 55 Euro Hit 3 4 55 Bass Hit 1 4 55 Gth Hit 2 4 55 Fechno Hit 17	Voice Kikit	22	4	126
Bebarongan 25 4 116 Dholak 27 4 116 Eruption 4 4 127 Big Shot 5 4 127 Clap Hit 27 4 55 Stack Hit 25 4 55 Double Hit 10 4 55 Industry Hit 26 4 55 Strings Hit 24 4 55 Technorg Hit 22 4 55 Rave Hit 23 4 55 Bit Hit 20 4 55 Bam Hit 19 4 55 Philly Hit 9 4 55 Dist. Hit 18 4 55 Euro Hit 8 4 55 Euro Hit 3 4 55 Bass Hit 1 4 55 Gth Hit 2 4 55 Gth Hit 2	Machine Gun	1	4	127
Dholak 27 4 116 Eruption 4 4 127 Big Shot 5 4 127 Clap Hit 27 4 55 Stack Hit 25 4 55 Double Hit 10 4 55 Industry Hit 26 4 55 Strings Hit 24 4 55 Technorg Hit 22 4 55 Rave Hit 23 4 55 Bit Hit 20 4 55 Bam Hit 19 4 55 Philly Hit 9 4 55 Dist. Hit 18 4 55 Euro Hit 3 4 55 Euro Hit 3 4 55 Bass Hit 1 4 55 Gth Hit 2 4 55 Grin Hit 17 4 55 Grin Hit 17	Lasergun	2	4	127
Eruption 4 4 127 Big Shot 5 4 127 Clap Hit 27 4 55 Stack Hit 25 4 55 Double Hit 10 4 55 Industry Hit 26 4 55 Strings Hit 24 4 55 Technorg Hit 22 4 55 Rave Hit 23 4 55 Bit Hit 20 4 55 Bam Hit 19 4 55 Philly Hit 9 4 55 Dist. Hit 18 4 55 Euro Hit 3 4 55 Euro Hit 3 4 55 Gth Hit 2 4 55 Gth Hit 2 4 55 Techno Hit 17 4 55 Ferc. Hit 11 4 55	Bebarongan	25	4	116
Big Shot 5 4 127 Clap Hit 27 4 55 Stack Hit 25 4 55 Double Hit 10 4 55 Industry Hit 26 4 55 Strings Hit 24 4 55 Technorg Hit 22 4 55 Rave Hit 20 4 55 Bit Hit 20 4 55 Bam Hit 19 4 55 Philly Hit 9 4 55 Dist. Hit 18 4 55 Impact Hit 8 4 55 Euro Hit 3 4 55 Gth Hit 2 4 55 Gth Hit 2 4 55 Techno Hit 17 4 55 Ferc. Hit 11 4 55	Dholak	27	4	116
Clap Hit 27 4 55 Stack Hit 25 4 55 Double Hit 10 4 55 Industry Hit 26 4 55 Strings Hit 24 4 55 Technorg Hit 22 4 55 Rave Hit 23 4 55 Bit Hit 20 4 55 Bam Hit 19 4 55 Philly Hit 9 4 55 Dist. Hit 18 4 55 Impact Hit 8 4 55 Euro Hit 3 4 55 Bass Hit 1 4 55 Gth Hit 2 4 55 Techno Hit 17 4 55 Lo Fi Rave 16 4 55 Perc. Hit 11 4 55	Eruption	4	4	127
Stack Hit 25 4 55 Double Hit 10 4 55 Industry Hit 26 4 55 Strings Hit 24 4 55 Technorg Hit 22 4 55 Rave Hit 23 4 55 Bit Hit 20 4 55 Bam Hit 19 4 55 Philly Hit 9 4 55 Dist. Hit 18 4 55 Impact Hit 8 4 55 Euro Hit 3 4 55 Bass Hit 1 4 55 6th Hit 2 4 55 Techno Hit 17 4 55 Lo Fi Rave 16 4 55 Perc. Hit 11 4 55	Big Shot	5	4	127
Double Hit 10 4 55 Industry Hit 26 4 55 Strings Hit 24 4 55 Technorg Hit 22 4 55 Rave Hit 23 4 55 Bit Hit 20 4 55 Bam Hit 19 4 55 Philly Hit 9 4 55 Dist. Hit 18 4 55 Impact Hit 8 4 55 Euro Hit 3 4 55 Bass Hit 1 4 55 6th Hit 2 4 55 Techno Hit 17 4 55 Lo Fi Rave 16 4 55 Perc. Hit 11 4 55	Clap Hit	27	4	55
Industry Hit 26 4 55 Strings Hit 24 4 55 Technorg Hit 22 4 55 Rave Hit 23 4 55 Bit Hit 20 4 55 Bam Hit 19 4 55 Philly Hit 9 4 55 Dist. Hit 18 4 55 Impact Hit 8 4 55 Euro Hit 3 4 55 Euro Hit 1 4 55 6th Hit 2 4 55 Techno Hit 17 4 55 Lo Fi Rave 16 4 55 Perc. Hit 11 4 55	Stack Hit	25	4	55
Strings Hit 24 4 55 Technorg Hit 22 4 55 Rave Hit 23 4 55 Bit Hit 20 4 55 Bam Hit 19 4 55 Philly Hit 9 4 55 Dist. Hit 18 4 55 Impact Hit 8 4 55 Euro Hit 3 4 55 Bass Hit 1 4 55 6th Hit 2 4 55 Techno Hit 17 4 55 Perc. Hit 11 4 55	Double Hit	10	4	55
Technorg Hit 22 4 55 Rave Hit 23 4 55 Bit Hit 20 4 55 Bam Hit 19 4 55 Philly Hit 9 4 55 Dist. Hit 18 4 55 Impact Hit 8 4 55 Euro Hit 3 4 55 Bass Hit 1 4 55 6th Hit 2 4 55 Techno Hit 17 4 55 Lo Fi Rave 16 4 55 Perc. Hit 11 4 55	Industry Hit	26	4	55
Rave Hit 23 4 55 Bit Hit 20 4 55 Bam Hit 19 4 55 Philly Hit 9 4 55 Dist. Hit 18 4 55 Impact Hit 8 4 55 Euro Hit 3 4 55 Bass Hit 1 4 55 6th Hit 2 4 55 Techno Hit 17 4 55 Perc. Hit 11 4 55	Strings Hit	24	4	55
Bit Hit 20 4 55 Bam Hit 19 4 55 Philly Hit 9 4 55 Dist. Hit 18 4 55 Impact Hit 8 4 55 Euro Hit 3 4 55 Bass Hit 1 4 55 6th Hit 2 4 55 Techno Hit 17 4 55 Lo Fi Rave 16 4 55 Perc. Hit 11 4 55	Technorg Hit	22	4	55
Bam Hit 19 4 55 Philly Hit 9 4 55 Dist. Hit 18 4 55 Impact Hit 8 4 55 Euro Hit 3 4 55 Bass Hit 1 4 55 6th Hit 2 4 55 Techno Hit 17 4 55 Lo Fi Rave 16 4 55 Perc. Hit 11 4 55	Rave Hit	23	4	55
Philly Hit 9 4 55 Dist. Hit 18 4 55 Impact Hit 8 4 55 Euro Hit 3 4 55 Bass Hit 1 4 55 6th Hit 2 4 55 Techno Hit 17 4 55 Lo Fi Rave 16 4 55 Perc. Hit 11 4 55	Bit Hit	20	4	55
Dist. Hit 18 4 55 Impact Hit 8 4 55 Euro Hit 3 4 55 Bass Hit 1 4 55 6th Hit 2 4 55 Techno Hit 17 4 55 Lo Fi Rave 16 4 55 Perc. Hit 11 4 55	Bam Hit	19	4	55
Impact Hit 8 4 55 Euro Hit 3 4 55 Bass Hit 1 4 55 6th Hit 2 4 55 Techno Hit 17 4 55 Lo Fi Rave 16 4 55 Perc. Hit 11 4 55	Philly Hit	9	4	55
Euro Hit 3 4 55 Bass Hit 1 4 55 6th Hit 2 4 55 Techno Hit 17 4 55 Lo Fi Rave 16 4 55 Perc. Hit 11 4 55	Dist. Hit	18	4	55
Bass Hit 1 4 55 6th Hit 2 4 55 Techno Hit 17 4 55 Lo Fi Rave 16 4 55 Perc. Hit 11 4 55	Impact Hit	8	4	55
6th Hit 2 4 55 Techno Hit 17 4 55 Lo Fi Rave 16 4 55 Perc. Hit 11 4 55	Euro Hit	3	4	55
Techno Hit 17 4 55 Lo Fi Rave 16 4 55 Perc. Hit 11 4 55	Bass Hit	1	4	55
Lo Fi Rave 16 4 55 Perc. Hit 11 4 55	6th Hit	2	4	55
Perc. Hit 11 4 55	Techno Hit	17	4	55
	Lo Fi Rave	16	4	55
Shock Wave 12 4 55		11	4	55
	Shock Wave	12	4	55

(*): These are SuperNATURAL Tones.

21. Liste der Drum Sets

		PC: 1 [CC32: 4] STANDARD 1	PC: 2 [CC32: 4] STANDARD 2	PC: 3 [CC32: 4] STANDARD L/R	PC: 7 [CC32: 4] V-Pop1	PC: 5 [CC32: 4] V-R&B	PC: 6 [CC32: 4] V-Fiesta	PC: 9 [CC32: 4] ROOM	PC: 10 [CC32: 4] HIP HOP	PC: 11 [CC32: 4] JUNGLE	PC: 12 [CC32: 4] TECHNO
C-1		Std.1 Kick1	Std.1 Kick1		HipHop BD1	HipHop BD1	HipHop BD1	Std.1 Kick1	Elec Kick 2	Elec Kick 2	Elec Kick 2
	2	Std.1 Kick2 Std.2 Kick1	Std.1 Kick2 Std.2 Kick1		Jazz Kick 1 Mex_Kik36	Jazz Kick 1 Mex_Kik36	Jazz Kick 1 Mex_Kik36	Std.1 Kick2 Std.2 Kick1	Elec Kick 1 CR78 BD 1	Elec Kick 1 CR78 BD 1	Elec Kick 1 CR78 BD 1
	3	Std2 Kick2	Std2 Kick2		85Rm BsDrum1	85Rm BsDrum1	85Rm BsDrum1	Std2 Kick2	CR78 BD 2	CR78 BD 2	CR78 BD 2
	4	Kick 1	Kick 1		85Rm BsDrum2	85Rm BsDrum2	85Rm BsDrum2	Kick 1	TR-606 BD1	TR-606 BD1	TR-606 BD1
	5 6	Kick 2 Jazz Kick 1	Kick 2 Jazz Kick 1		HipHop BD2 Techno BD1	HipHop BD2 Techno BD1	HipHop BD2 Techno BD1	Kick 2 Jazz Kick 1	TR-707 BD 808 Kick	TR-707 BD 808 Kick	TR-707 BD 808 Kick
	7	Jazz Kick 2	Jazz Kick 2		JungleBD Set	JungleBD Set	JungleBD Set	Jazz Kick 2	TR-808 Kick	TR-808 Kick	TR-808 Kick
	- 8	Room Kick 1	Room Kick 1		HipHop BD1	HipHop BD1	HipHop BD1	Room Kick 1	808 BD	808 BD	808 BD
	10	Room Kick 2 Power Kick1	Room Kick 2 Power Kick1		909 Comp BD 85St BsDrum1	909 Comp BD 85St BsDrum1	909 Comp BD 85St BsDrum1	Room Kick 2 Power Kick1	TR-909 Kick Dance Kick 2	TR-909 Kick Dance Kick 2	TR-909 Kick Dance Kick 2
	11	Power Kick2	Power Kick2		NewJzKik	NewJzKik	NewJzKik	Power Kick2	909 Comp BD	909 Comp BD	909 Comp BD
C0	12	Elec Kick 2	Elec Kick 2		NewRockKik	NewRockKik	NewRockKik	Elec Kick 2	TR-909 BD2	TR-909 BD2	TR-909 BD2
	13	Elec Kick 1 TR-808 Kick	Elec Kick 1 TR-808 Kick		Cymbal Roll NewRkCStk_2	Cymbal Roll NewRkCStk_2	Cymbal Roll NewRkCStk_2	Elec Kick 1 TR-808 Kick	HipHop BD2 JungleBD Set	HipHop BD2 JungleBD Set	HipHop BD2 JungleBD Set
	15	TR-909 Kick	TR-909 Kick		82Rm Snare1	82Rm Snare1	82Rm Snare1	TR-909 Kick	Techno BD1	Techno BD1	Techno BD1
	16	Dance Kick 2	Dance Kick 2		82Rm Snare2	82Rm Snare2	82Rm Snare2	Dance Kick 2	Bounce	Bounce	Bounce
	17 18	Voice One Voice Two	Voice One Voice Two	Voice One Voice Two	85St Snare1 85St Snare2	85St Snare1 85St Snare2	85St Snare1 85St Snare2	Voice One Voice Two	Voice One Voice Two	Voice One Voice Two	Voice One Voice Two
	19	Voice Three	Voice Three	Voice Three	NewJzSn2	NewJzSn2	NewJzSn2	Voice Three	Voice Three	Voice Three	Voice Three
	20	85Rm BsDrum1			NewJzSn1	NewJzSn1	NewJzSn1	85St BsDrum1	HipHop BD1	TR-909 BD2	HipHop BD2
	21	MC-500 Beep	 MC-500 Beep	MC-500 Beep	NewR&BSn NewRockSn2_2	NewR&BSn NewRockSn2_2	NewR&BSn NewRockSn2_2	MC-500 Beep	Std2 Kick2 MC-500 Beep	909 Comp BD MC-500 Beep	TR-909 BD2 MC-500 Beep
	23	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	NewRockSn1_2	NewRockSn1_2	NewRockSn1_2	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep
C1	24	Concert Snr	Concert Snr	Concert Snr	IPopSn38_2	IPopSn38_2	IPopSn38_2	Concert Snr	Concert Snr	Concert Snr	Concert Snr
	25	Snare Roll FingerSnaps2	Snare Roll Finger Snap	Snare Roll FingerSnaps2	IPopGstS39_2 IPopSn38_2	IPopGstS39_2 IPopSn38_2	IPopGstS39_2 IPopSn38_2	Snare Roll Finger Snap	Snare Roll FingerSnaps2	Snare Roll FingerSnaps2	Snare Roll FingerSnaps2
	27	High-Q	High-Q	High-Q	FingerSnaps2	FingerSnaps2	FingerSnaps2	High-Q	High-Q	High-Q	High-Q
	28	Slap ScratchPush	Slap ScratchPush	Slap ScratchPush	909 HandClap 808clap	909 HandClap 808clap	909 HandClap 808clap	Slap ScratchPush	Slap Scrtch Push2	Slap Scrtch Push2	Slap Scrtch Push2
	29 30	ScratchPull	ScratchPull	ScratchPull	Hand clap2	Hand clap2	Hand clap2	ScratchPull	Scrtch Pull2	Scrtch Pull2	Scrtch Pull2
	31	Sticks	Sticks	Sticks	909 HandClap	909 HandClap	909 HandClap	Sticks	Sticks	Sticks	Sticks
	32	SquareClick Mtrnm.Click	SquareClick Mtrnm.Click	SquareClick Mtrnm.Click	IPopPHat32 GospelHClp1	IPopPHat32 GospelHClp1	Mex_PHat32 GospelHClp1	SquareClick Mtrnm.Click	SquareClick Mtrnm.Click	SquareClick Mtrnm.Click	SquareClick Mtrnm.Click
	34	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	IPopSRII30_1	IPopSRII30_2	Mex_SnrRol34	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell
	35	85St BsDrum1	Std2 Kick2	85St BsDrum1	IPopKik35	IPopKik35	Mex_Kik35	85Rm BsDrum1	TR-909 BD2	HipHop BD1	Techno BD1
C2	36 37	85St BsDrum2 Side Stick	Std.2 Kick1 Side Stick	85St BsDrum2 Side Stick	IPopKik36 IPopCStk37_1	IPopKik36 IPopCStk37_2	Mex_Kik36 IPopCStk37_2	85Rm BsDrum2 Side Stick	909 Comp BD 808 Rimshot	Std2 Kick2 Side Stick	TR-909 BD2 808 Rimshot
	38	85St Snare2	Std.2 Snare1	85St Snare2	IPopSn38_1	NewR&BSn	Mex_Snr38	82Rm Snare2	Rap Snare	Dance Snare1	Dance Snare1
	40 39	909 HandClap	808clap	909 HandClap	IPopGstS39_1	NewR&BSnGst	Mex_GstS39	808clap	909 HandClap	HC2 Claps 2	707 Claps
	40	85St Snare1 Real Tom 6	Std.2 Snare2 Real Tom 6	85St Snare1 Real Tom 6	IPopSn40_1 IPopTomLFI41	IPopSn40_2 IPopTomLFl41	Mex_Snr40 IPopTomLFI41	82Rm Snare1 Room Tom 5	House SD Brush Tom	House SD 909 Tom	909 SD 1 606 Dist.Tom
	42	Close HiHat2	Jazz Clsd.HH	82StClsHatB	IPopHat1_42	IPopHat1_42	Mex_Hat1_42	Room Chh	Room Chh	606 CH	TR-707 HH-c
	43 44	Real Tom 6 Pedal HiHat2	Real Tom 6 Pedal HiHat	Real Tom 6 Pedal HiHat2	IPopTomL43 IPopHat2_44	IPopTomL43 IPopHat2_44	IPopTomL43 Mex_Hat2_44	Room Tom 5 Pedal HiHat	Brush Tom Pedal HiHat	909 Tom Jungle HH	606 Dist.Tom CR-78 chh
	45	Real Tom 4	Real Tom 4	Real Tom 4	IPopTomMFl45	IPopTomMFl45	IPopTomMFl45	Room Tom 2	Brush Tom	909 Tom	606 Dist.Tom
	46	Open HiHat2	Jazz Open HH	82StOpenHatB	IPopHat3_46	IPopHat3_46	Mex_Hat3_46	R8 Ohh2	R8 Ohh2	606 HiHat Op	909 OH
C3		Real Tom 4 Real Tom 1	Real Tom 4 Real Tom 1	Real Tom 4 Real Tom 1	IPopTomM47 IPopTomHFI48	IPopTomM47 IPopTomHFI48	IPopTomM47 IPopTomHFI48	Room Tom 2 Room Tom 2	Brush Tom Brush Tom	909 Tom 909 Tom	606 Dist.Tom 606 Dist.Tom
C	49	Crash Cym.1	Crash Cym.1	Crash1c B	IPopCyml2_52	IPopCym1_49	IPopCym1_49	Crash Cym.1	909 Crash	Jngl Crash	909 Crash
	50	Real Tom 1	Real Tom 1	Real Tom 1	IPopTomH50	IPopTomH50	IPopTomH50	Room Tom 2	Brush Tom	909 Tom	606 Dist.Tom
	51	Ride Cymbal ChinaCymbal	Ride Cymbal ChinaCymbal	Ride_c B ChinaCymbal	IPopRd1_51 IPopCym1_49	IPopRd1_51 IPopCyml2_52	IPopRd1_51 IPopCyml2_52	Ride Cymbal ChinaCymbal	Ride Cymbal ReverseCymbl	Ride Cymbal ReverseCymbl	Ride Cymbal ReverseCymbl
	53	Ride Bell	Ride Bell	Ridbl_c B	IPopRd2_55	IPopRd2_55	IPopRd2_55	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell
	54	Tambourine Splash Cym.	Tambourine Splash Cym.	Tambourine Splash Cym.	Tambourine Splash Cym.	Tambourine Splash Cym.	Tambourine Splash Cym.	Tambourine Splash Cym.	Shake Tamb Splash Cym.	Shake Tamb Splash Cym.	Shake Tamb Splash Cym.
	55	Cowbell	Cowbell	Cowbell	ChaChaCBell	ChaChaCBell	ChaChaCBell	Cowbell	808cowbe	808cowbe	808cowbe
	57 58	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	NewRkCrCym2	NewRkCrCym2	NewRkCrCym2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	909 Crash
	59	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap NewRkRdCym1	Vibraslap NewRkRdCym1	Vibraslap NewRkRdCym1	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal
C4	60	Bongo High	Bongo High	Bongo High	NewHiBongo	NewHiBongo	NewHiBongo	Bongo High	Bongo High	Bongo High	CR78 HiBongo
	61	Bongo Lo	Bongo Lo	Bongo Lo	NewLoBongo	NewLoBongo	NewLoBongo	Bongo Lo	Bongo Lo	Bongo Lo	CR78 LoBongo
	62	Mute H.Conga Conga Hi Opn	Mute H.Conga Conga Hi Opn	Mute H.Conga Conga Hi Opn	NewCongaSlp NewCongaOp	NewCongaSlp NewCongaOp	NewCongaSlp NewCongaOp	Mute H.Conga Conga Hi Opn	Mute H.Conga Conga Hi Opn	Mute H.Conga Conga Hi Opn	808 Conga 808 Conga
	64	Conga Lo Opn	Conga Lo Opn	Conga Lo Opn	NewLoConga	NewLoConga	NewLoConga	Conga Lo Opn	Conga Lo Opn	Conga Lo Opn	808 Conga
	65	High Timbale Low Timbale	High Timbale	High Timbale Low Timbale	NewTmbHi	NewTmblHi NewTmblLo	NewTmblHi	High Timbale	High Timbale	High Timbale	High Timbale
	66	Agogo	Low Timbale Agogo	Agogo	NewTmblLo Agogo	Agogo	NewTmblLo Agogo	Low Timbale Agogo	Low Timbale Agogo	Low Timbale Agogo	Low Timbale Agogo
	68	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo
	69 70	Cabasa Maracas	Cabasa Maracas	Cabasa Maracas	NewShaker2 NewShaker1	NewShaker2 NewShaker1	NewShaker2 NewShaker1	Cabasa Maracas	Cabasa 808marac	Cabasa 808marac	Cabasa 808marac
	71	ShrtWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle
C5		LongWhistle	LongWhistle	LongWhistle	LongWhistle	LongWhistle	LongWhistle	LongWhistle	LongWhistle	LongWhistle	LongWhistle
	73 74	Short Guiro Long Guiro	Short Guiro Long Guiro	Short Guiro Long Guiro	NewQuide1 NewQuide2	NewQuide1 NewQuide2	NewQuide1 NewQuide2	Short Guiro Long Guiro	Short Guiro CR78 Guiro	Short Guiro CR78 Guiro	Short Guiro CR78 Guiro
	75	Claves	Claves	Claves	NewClaves	NewClaves	NewClaves	Claves	808clave	808clave	808clave
	76	Woodblock Woodblock	Woodblock Woodblock	Woodblock Woodblock	Woodblock Woodblock	Woodblock Woodblock	Woodblock Woodblock	Woodblock Woodblock	Woodblock Woodblock	Woodblock Woodblock	Woodblock Woodblock
	77 78	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Hoo	Hoo	Hoo
	79	Open Cuica	Open Cuica	Open Cuica	Open Cuica	Open Cuica	Open Cuica	Open Cuica	Ноо	Hoo	Ноо
	80	MuteTriangl OpenTriangl	MuteTriangl OpenTriangl	MuteTriangl OpenTriangl	MuteTriangl OpenTriangl	MuteTriangl OpenTriangl	MuteTriangl OpenTriangl	MuteTriangl OpenTriangl	MuteTriangl OpenTriangl	MuteTriangl OpenTriangl	MuteTriangl OpenTriangl
	82	Shaker	Shaker	Shaker	Shaker	Shaker	Shaker	Shaker	626 Shaker	626 Shaker	626 Shaker
	83	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell
C6	84 85	Bell Tree Castanets	Bar Chimes Castanets	Bell Tree Castanets	Bell Tree Castanets	Bell Tree Castanets	Bell Tree Castanets	Bell Tree Castanets	Bell Tree Castanets	Bell Tree Castanets	Bell Tree Castanets
	86	Mute Surdo	Mute Surdo	Mute Surdo	Mute Surdo	Mute Surdo	Mute Surdo	Mute Surdo	Mute Surdo	Mute Surdo	Mute Surdo
	88	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo
	89	Applause 2	Applause 2	Applause 2	Cana NewTmblHiFlm	Cana NewTmblHiFlm	Cana NewTmblHiFlm	Applause 2	Small Club Rap Snare	Small Club Jngl BD Roll	Applause 2 Dance Snare1
	90				NewTmblLoFlm	NewTmblLoFlm	NewTmblLoFlm		Power Snare2	Jngl SD Roll	Elec Snare 2
	91 92				NewTmblPHS NewShekere1	NewTmblPHS NewShekere1	NewTmblPHS NewShekere1		Noise Slap 85St Snare1	66sn260 Dance Snare1	Dance Snare1 House SD
	93				NewShekere2	NewShekere2	NewShekere2		85St Snare2	909 SD 1	Rap Snare
	94				NHBngoMute	NHBngoMute	NHBngoMute		82Rm Snare1	Elec Snare 2	House SD
C7		82Rm Snare2 82Rm Snare1		85St BsDrum1 85St BsDrum2	NewLBngoMute CajonHi	NewLBngoMute CajonHi	NewLBngoMute CajonHi	85St Snare2 85St Snare1	82Rm Snare2 Dance Snare1	Dance Snare1 Rap Snare	Dance Snare1 Rap Snare
٠,	,,,					,	,				

,		PC: 13 [CC32: 4] ROOM L/R	PC: 14 [CC32: 4] HOUSE	PC: 17 [CC32: 4] POWER	PC: 20 [CC32: 4] V-Rock1	PC: 19 [CC32: 4] V-Rock2	PC: 25 [CC32: 4] ELECTRONIC	PC: 26 [CC32: 4] TR-808	PC: 27 [CC32: 4] DANCE	PC: 28 [CC32: 4] CR-78	PC: 29 [CC32: 4] TR-606
C-1			Elec Kick 2	Std.1 Kick1	HipHop BD1	HipHop BD1	Elec Kick 2	Elec Kick 2	Elec Kick 2	Elec Kick 2	Elec Kick 2
ł			Elec Kick 1	Std.1 Kick2	Jazz Kick 1	Jazz Kick 1	Elec Kick 1	Elec Kick 1	Elec Kick 1	Elec Kick 1	Elec Kick 1
ļ	3		CR78 BD 1 CR78 BD 2	Std.2 Kick1 Std2 Kick2	Mex_Kik36 85Rm BsDrum1	Mex_Kik36 85Rm BsDrum1	CR78 BD 1 CR78 BD 2	CR78 BD 1 CR78 BD 2	CR78 BD 1 CR78 BD 2	CR78 BD 1 CR78 BD 2	CR78 BD 1 CR78 BD 2
	4		TR-606 BD1	Kick 1	85Rm BsDrum2	85Rm BsDrum2	TR-606 BD1	TR-606 BD1	TR-606 BD1	TR-606 BD1	TR-606 BD1
ł	5		TR-707 BD	Kick 2	HipHop BD2	HipHop BD2	TR-707 BD	TR-707 BD	TR-707 BD	TR-707 BD	TR-707 BD
ļ	6	_	808 Kick	Jazz Kick 1	Techno BD1	Techno BD1	808 Kick	808 Kick	808 Kick	808 Kick	808 Kick
	7		TR-808 Kick	Jazz Kick 2	JungleBD Set	JungleBD Set	TR-808 Kick	TR-808 Kick	TR-808 Kick	TR-808 Kick	TR-808 Kick
Ì	8		808 BD	Room Kick 1	HipHop BD1	HipHop BD1	808 BD	808 BD	808 BD	808 BD	808 BD
- }	10		TR-909 Kick Dance Kick 2	Room Kick 2 Power Kick1	909 Comp BD 85St BsDrum1	909 Comp BD 85St BsDrum1	TR-909 Kick Dance Kick 2	TR-909 Kick Dance Kick 2	TR-909 Kick Dance Kick 2	TR-909 Kick Dance Kick 2	TR-909 Kick Dance Kick 2
	11		909 Comp BD	Power Kick2	NewJzKik	NewJzKik	909 Comp BD	909 Comp BD	909 Comp BD	909 Comp BD	909 Comp BD
co	12	_	TR-909 BD2	Elec Kick 2	NewRockKik	NewRockKik	TR-909 BD2	TR-909 BD2	TR-909 BD2	TR-909 BD2	TR-909 BD2
	13	_	HipHop BD2	Elec Kick 1	Cymbal Roll	Cymbal Roll	HipHop BD2	HipHop BD2	HipHop BD2	HipHop BD2	HipHop BD2
	14	_	JungleBD Set	TR-808 Kick	NewRkCStk_2	NewRkCStk_2	JungleBD Set	JungleBD Set	JungleBD Set	JungleBD Set	JungleBD Set
Ì	15		Techno BD1	TR-909 Kick	82Rm Snare1	82Rm Snare1	Techno BD1	Techno BD1	Techno BD1	Techno BD1	Techno BD1
- }	16	 V-: 0	Bounce	Dance Kick 2	82Rm Snare2	82Rm Snare2	Bounce	Bounce	Bounce	Bounce	Bounce
	17 18	Voice One Voice Two	Voice One Voice Two	Voice One Voice Two	85St Snare1 85St Snare2	85St Snare1 85St Snare2	Voice One Voice Two	Voice One Voice Two	Voice One Voice Two	Voice One Voice Two	Voice One Voice Two
Ì	19	Voice Three	Voice Three	Voice Three	NewJzSn2	NewJzSn2	Voice Three	Voice Three	Voice Three	Voice Three	Voice Three
}	20		TR-909 BD2		NewJzSn1	NewJzSn1	-		HipHop BD2		
	21		Techno BD2		NewR&BSn	NewR&BSn	_		TR-909 BD2		
ĺ	22	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	IPopSn40_2	IPopSn40_2	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep
- }		MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	IPopSn38_2	IPopSn38_2	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep
C1	24 25	Concert Snr Snare Roll	Concert Snr Snare Roll	Concert Snr Snare Roll	IPopSn38_2 IPopGstS39_2	IPopSn38_2 IPopGstS39_2	Concert Snr Snare Roll	Concert Snr Snare Roll	Concert Snr Snare Roll	Concert Snr Snare Roll	Concert Snr Snare Roll
ĺ	26	Finger Snap	FingerSnaps2	FingerSnaps2	IPopSn40_2	IPopSn38 2	Finger Snap	FingerSnaps2	Finger Snap	FingerSnaps2	FingerSnaps2
}	27	High-Q	High-Q	High-Q	FingerSnaps2	FingerSnaps2	High-Q	High-Q	High-Q	High-Q	High-Q
	28	Slap	Slap	Slap	909 HandClap	909 HandClap	Slap	Slap	Slap	Slap	Slap
Ì	29	ScratchPush	Scrtch Push2	ScratchPush	808clap	808clap	Scrtch Push2	Scrtch Push2	Scrtch Push2	Scrtch Push2	Scrtch Push2
}	30	ScratchPull	Scrtch Pull2	ScratchPull	Hand clap2	Hand clap2	Scrtch Pull2	Scrtch Pull2	Scrtch Pull2	Scrtch Pull2	Scrtch Pull2
	31	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick	909 HandClap NewRkHatPdl	909 HandClap NewRkHatPdl	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick
	33	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	GospelHClp1	GospelHClp1	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click
}	34	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	NewRkSnRll	NewRkSnRll	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell
l	35	85Rm BsDrum1	HipHop BD2	Power Kick2	NewRockKik	NewRockKik	Elec Kick 2	808 BD	TR-909 BD2	CR78 BD 2	CR78 BD 2
C2		85Rm BsDrum2	TR-909 BD2	Power Kick1	NewRockKik	NewRockKik	Elec Kick 1	TR-808 Kick	Techno BD2	CR78 BD 1	TR-606 BD1
ł	37	Side Stick	Side Stick	Side Stick	NewRkCStk_1	NewRkCStk_1	Side Stick	808 Rimshot	Side Stick	CR78 Rim	CR78 Rim
ļ	38	82Rm Snare2 808clap	House SD	Dance Snare1	NewRockSn1_1	NewRockSn1_1 NewRkSnGst	Elec. Snare	808 Snare 1	Dance Snare1	CR78 SD 1	66sn160 707 Claps
	40	82Rm Snare1	909 HandClap Elec Snare 2	808clap Power Snare1	NewRkSnGst NewRockSn2 1	NewRockSn2 1	808clap Elec Snare 2	808clap TR-808 SD2	909 HandClap Power Snare1	707 Claps CR78 SD 2	66sn260
ł	<i>A</i> 1	Room Tom 5	909 Tom	Rock Tom 4	NewRkTomL2Fl	NewRkTomL1FI	Synth Drum 2	808 Tom 2	Synth Drum 2	78 TOM	606 Tom
ļ	42	82RmClsHatB	TR-707 HH-c	Close HiHat2	NewRkHat1	NewRkHat1	Jazz Clsd.HH	TR-808 CHH	CR-78 chh	CR-78 chh	606 CH
	43	Room Tom 5	909 Tom	Rock Tom 4	NewRkTomL2	NewRkTomL1	Synth Drum 2	808 Tom 2	Synth Drum 2	78 TOM	606 Tom
ł	44	Pedal HiHat	CR-78 chh	Pedal HiHat2	NewRkHat2	NewRkHat2	Pedal HiHat	808chh	808chh	606 CH	606 CH
ļ	45 46	Room Tom 2	909 Tom	Rock Tom 4	NewRkTomL1Fl	NewRkTomMFI	Synth Drum 2	808 Tom 2	Synth Drum 2	78 TOM	606 Tom
	47	Room Tom 2	909 OH 909 Tom	Open HiHat2 Rock Tom 4	NewRkHat3 NewRkTomL1	NewRkHat3 NewRkTomM	Jazz Open HH Synth Drum 2	TR-808 OHH 808 Tom 2	CR-78 ohh Synth Drum 2	CR-78 ohh 78 TOM	606 HiHat Op 606 Tom
C3	48	Room Tom 2	909 Tom	Rock Tom 1	NewRkTomMFI	NewRkTomHiFl	Synth Drum 2	808 Tom 2	Synth Drum 2	78 TOM	606 Tom
	49	Crash1c B	909 Crash	Crash Cym.1	NewRkCrCym1	NewRkCrCym1	Crash Cym.1	808 Crash	808 Crash	808 Crash	808 Crash
	50	Room Tom 2	909 Tom	Rock Tom 1	NewRkTomM	NewRkTomHi	Synth Drum 2	808 Tom 2	Synth Drum 2	78 TOM	606 Tom
Ì	51	Ride_c B	909 Ride Cym	Ride Cymbal	NewRkRdCym1	NewRkRdCym1	Ride Cymbal	606 Ride Cym	606 Ride Cym	606 Ride Cym	606 Ride Cym
- }	52	ChinaCymbal	ReverseCymbl	ChinaCymbal	NewRkCrCym2	NewRkCrCym2 NewRkRdCym2	ReverseCymbl	ChinaCymbal	ReverseCymbl	ChinaCymbal	ChinaCymbal
	53 54	Ridbl_c B Tambourine	Ride Bell Shake Tamb	Ride Bell Tambourine	NewRkRdCym2 Tambourine	Tambourine	Ride Bell Tambourine	Ride Bell CR78 Tmb	Ride Bell Shake Tamb	Ride Bell CR78 Tmb	Ride Bell CR78 Tmb
Ì	55	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.	NewRkCrCym3	NewRkCrCym3	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.
- }	56	Cowbell	808cowbe	Cowbell	ChaChaCBell	ChaChaCBell	Cowbell	808cowbe	808cowbe	CR78 Cow	CR78 Cow
	57	Crash Cym.2	909 Crash	Crash Cym.2	NewRkCrCym4	NewRkCrCym4	Crash Cym.2	909 Crash	Crash Cym.2	909 Crash	909 Crash
ĺ	58	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap
C4		Ride Cymbal Bongo High	Ride Cymbal CR78 HiBongo	Ride Cymbal Bongo High	IPopRd1_51 NewHiBongo	IPopRd1_51 NewHiBongo	Ride Cymbal Bongo High	RideCym Edge CR78 HiBongo	Ride Cymbal Bongo High	RideCym Edge CR78 HiBongo	RideCym Edge CR78 HiBongo
(4)	61	Bongo Lo	CR78 LoBongo	Bongo Lo	NewLoBongo	NewLoBongo	Bongo Lo	CR78 LoBongo	Bongo Lo	CR78 LoBongo	CR78 LoBongo
	62	Mute H.Conga	808 Conga	Mute H.Conga	NewCongaSlp	NewCongaSlp	Mute H.Conga	808 Conga	Mute H.Conga	808 Conga	808 Conga
1	63	Conga Hi Opn	808 Conga	Conga Hi Opn	NewCongaOp	NewCongaOp	Conga Hi Opn	808 Conga	Conga Hi Opn	808 Conga	808 Conga
- }	64	Conga Lo Opn	808 Conga	Conga Lo Opn	NewLoConga	NewLoConga	Conga Lo Opn	808 Conga	Conga Lo Opn	808 Conga	808 Conga
	65 66	High Timbale Low Timbale	High Timbale Low Timbale	High Timbale Low Timbale	NewTmblHi NewTmblLo	NewTmblHi NewTmblLo	High Timbale Low Timbale	High Timbale Low Timbale	High Timbale Low Timbale	High Timbale Low Timbale	High Timbale Low Timbale
Ì	67	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo
- }	68	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo
	69	Cabasa	Cabasa	Cabasa	NewShaker2	NewShaker2	Cabasa	Cabasa	Cabasa	Cabasa	Cabasa
Ì	70	Maracas	808marac	Maracas	NewShaker1	NewShaker1	Maracas	808marac	Maracas	CR78 Maracas	CR78 Maracas
_ }	77	ShrtWhistle LongWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle LongWhistle	ShrtWhistle LongWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle LongWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle
C5	72 73	Short Guiro	LongWhistle Short Guiro	Short Guiro	NewQuide1	LongWhistle NewQuide1	Short Guiro	LongWhistle Short Guiro	LongWhistle Short Guiro	LongWhistle Short Guiro	LongWhistle Short Guiro
Ì	74	Long Guiro	CR78 Guiro	Long Guiro	NewQuide2	NewQuide2	Long Guiro	CR78 Guiro	Long Guiro	CR78 Guiro	CR78 Guiro
- }	/4	Claves	808clave	Claves	NewClaves	NewClaves	Claves	808clave	Claves	CR78 Clv	CR78 Clv
- 1	75			Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock
	· -	Woodblock	Woodblock				Woodblock				
	75 76 77	Woodblock Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock Muto Guisa	Woodblock Muta Cuica		Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock
	75 76 77 78	Woodblock Woodblock Mute Cuica	Woodblock Hoo	Woodblock Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Ноо	Ноо	Ноо	Ноо
	75 76 77 78 79	Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica	Woodblock Hoo Hoo	Woodblock Mute Cuica Open Cuica	Mute Cuica Open Cuica	Mute Cuica Open Cuica	Mute Cuica Open Cuica	Hoo Hoo	Hoo Hoo	Hoo Hoo	Hoo Hoo
	75 76 77 78 79 80 81	Woodblock Woodblock Mute Cuica	Woodblock Hoo	Woodblock Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Ноо	Ноо	Ноо	Ноо
	75 76 77 78 79 80 81	Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl	Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl	Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl	Hoo Hoo MuteTriangl	Hoo Hoo MuteTriangl	Hoo Hoo CR78 M.Beat	Hoo Hoo CR78 M.Beat
	75 76 77 78 79 80 81	Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell	Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell	Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell	Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell	Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell	Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat 626 Shaker Jingle Bell	Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat 626 Shaker Jingle Bell
C6	75 76 77 78 79 80 81 82 83	Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree	Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree	Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree	Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree	Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree	Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree	Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree
C6	75 76 78 79 80 81 82 83	Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica Open Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets
C6	75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo
C6	75 76 77 78 79 80 81 82 83	Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo	Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo	Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets
C6	75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo	Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo	Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo	Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo	Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo
C6	75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castell Mute Surdo Open Surdo Applause 2	Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2 668n260 Dance Snare1	Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl OpenTriangl Bell Tree Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana NewTmblHiFlm NewTmblLoFlm	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana NewTmbllHiFlm NewTmblLoFlm	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club 66sn260 909 SD 1	Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club
C6	77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 99 99 91	Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2	Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2 66sn260 Dance Snare1 909 SD 1	Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2	Mute Cuica Open Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana NewTmblHiFlm NewTmblLoFlm NewTmblDFlm	Mute Cuica Open Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana NewTmblHiFlm NewTmblLoFlm NewTmblDFIS	Mute Cuica Open Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club 666n260 909 SD 1 Elec Snare 2	Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat G26 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Hoo Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club
C6	75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88	Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2	Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2 66sn260 Dance Snare1 909 SD 1 Dance Snare1	Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana NewTmblHiFlm NewTmblLoFlm NewTmblLoFlm NewTmblPHS NewShekere1	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana NewTmblHiFlm NewTmblIFlm NewTmblPHS NewShekere1	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club 66sn.260 909 SD 1 Elec Snare 2 House SD	Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat GR78 M.Beat G25 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Hoo Hoo Hoo Hoo GR78 M.Beat CR78 M.Beat 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club
C6	77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 99 99 91	Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2	Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2 66sn.260 Dance Snare1 Dance Snare1 Dance Snare1	Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana NewTmblHiFlm NewTmblLoFlm NewTmblPHS NewShekere1 NewShekere2	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana NewTmblHiFlm NewTmblLoFlm NewTmblPHS NewShekere1 NewShekere2	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Open Surdo Small Club 66sn260 909 SD 1 Elec Snare 2 House SD Rap Snare	Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Hoo Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club
	75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2	Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2 66sn260 Dance Snare1 909 SD 1 Dance Snare1	Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana NewTmblHiFlm NewTmblLoFlm NewTmblLoFlm NewTmblPHS NewShekere1	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana NewTmblHiFlm NewTmblIFlm NewTmblPHS NewShekere1	Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club 66sn.260 909 SD 1 Elec Snare 2 House SD	Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat GR78 M.Beat G25 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club

_		PC: 1 [CC32: 4]	PC: 2 [CC32: 4]	PC: 3 [CC32: 4]	PC: 7 [CC32: 4]	PC: 5 [CC32: 4]	PC: 6 [CC32: 4]	PC: 9 [CC32: 4]	PC: 10 [CC32: 4]	PC: 11 [CC32: 4]	PC: 12 [CC32: 4]
_		STANDARD 1	STANDARD 2	STANDARD L/R	V-Pop1	V-R&B	V-Fiesta	ROOM	HIP HOP	JUNGLE	TECHNO
(C7) (9	96)	82Rm Snare1		85St BsDrum2	CajonHi	CajonHi	CajonHi	85St Snare1	Dance Snare1	Rap Snare	Rap Snare
-	97	Std.1 Snare1	Std.1 Snare1	Crash Cym.1	CajonHiFlm	CajonHiFlm	CajonHiFlm	Std.1 Snare1	Techno Hit	Techno Hit	Techno Hit
98	8	Std.1 Snare2	Std.1 Snare2	85St Snare2	CajonLo	CajonLo	CajonLo	Std.1 Snare2	Philly Hit	Philly Hit	Philly Hit
-	99	Std.2 Snare1	Std.2 Snare1	Ride Cymbal	CajonLoFlm	CajonLoFlm	CajonLoFlm	Std.2 Snare1	Shock Wave	Shock Wave	Shock Wave
10	00	Std.2 Snare2	Std.2 Snare2	85St Snare1	FlmncoHClp1	FlmncoHClp1	FlmncoHClp1	Std.2 Snare2	Lo Fi Rave	Lo Fi Rave	Lo Fi Rave
10	01	Tight Snare	Tight Snare	Real Tom 6	FlmncoHClp1	FlmncoHClp1	FlmncoHClp1	Tight Snare	Bam Hit	Bam Hit	Bam Hit
L	102	Standard SN1	Standard SN1	Close HiHat2	BongoCowBell	BongoCowBell	BongoCowBell	Standard SN1	Bim Hit	Bim Hit	Bim Hit
10	03	LD Snare M	LD Snare M	Real Tom 4	AfHey	AfHey	AfHey	LD Snare M	TapeRewind	TapeRewind	TapeRewind
-	104	LD Snare C	LD Snare C	Ride Bell	MamboCowBell	MamboCowBell	MamboCowBell	LD Snare C	Phono Noise	Phono Noise	Phono Noise
10	05	Jazz Snare 1	Jazz Snare 1	Real Tom 1	MexFVox2	MexFVox2	MexFVox2	Jazz Snare 1	Dance Snare1	Dance Snare1	Dance Snare1
_ F	106	Jazz Snare 2	Jazz Snare 2	Open HiHat2	AfFoots	AfFoots	AfFoots	Jazz Snare 2	Power Snare2	Power Snare2	Power Snare2
10	07	Room Snare 1	Room Snare 1	82StBsDrum1P	MexFVox1	MexFVox1	MexFVox1	Room Snare 1	Elec Snare 1	Elec Snare 1	Elec Snare 1
C8 1	08	Room Snare 2	Room Snare 2	82StBsDrum2P	MexMVox1	MexMVox1	MexMVox1	Room Snare 2	Dance Snare2	Dance Snare2	Dance Snare2
-	109	Dance Snare1	Dance Snare1	82JzCrsCym1P	YodelFVox1	YodelFVox1	YodelFVox1	Dance Snare1	Elec Snare 2	Elec Snare 2	Elec Snare 2
1	10	Power Snare1	Power Snare1	82StSnare2P	MexMVox2	MexMVox2	MexMVox2	Power Snare1	Elec. Snare	Elec. Snare	Elec. Snare
-	111	Rev.Snare	Rev.Snare	Ridec P	YodelMVox1	YodelMVox1	YodelMVox1	Rev.Snare	Elec Snare 3	Elec Snare 3	Elec Snare 3
1	12	Power Snare2	Power Snare2	82St Snare1P	MexMVox3	MexMVox3	MexMVox3	Power Snare2	66sn260	66sn260	66sn260
1	13	Elec Snare 1	Elec Snare 1	Real6_t P	FlmncoFVox1	FlmncoFVox1	FlmncoFVox1	Elec Snare 1	TR-707 SD	TR-707 SD	TR-707 SD
Ľ	114	Dance Snare2	Dance Snare2	82St ClsHatP	YodelFVox2	YodelFVox2	YodelFVox2	Dance Snare2	808 Snare 1	808 Snare 1	808 Snare 1
1	15	Elec Snare 2	Elec Snare 2	Real4_t P	FlmncoFVox2	FlmncoFVox2	FlmncoFVox2	Elec Snare 2	808 Snare 2	808 Snare 2	808 Snare 2
-	116	Elec. Snare	Elec. Snare	Ridbl_c P	NewWhistle1	NewWhistle1	NewWhistle1	Elec. Snare	TR-808 SD2	TR-808 SD2	TR-808 SD2
11	17	Elec Snare 3	Elec Snare 3	Real1_t P	FlmncoFVox3	FlmncoFVox3	FlmncoFVox3	Elec Snare 3	909 Snare 1	909 Snare 1	909 Snare 1
	118	TR-707 SD	TR-707 SD	82StOpenHatP	NewWhistle2	NewWhistle2	NewWhistle2	TR-707 SD	909 Snare 2	909 Snare 2	909 Snare 2
1	19	808 Snare 1	808 Snare 1	_	FlmncoMVox1	FlmncoMVox1	FlmncoMVox1	808 Snare 1	909 SD 1	909 SD 1	909 SD 1
C9 1:	20	808 Snare 2	808 Snare 2	-	FlmncoMVox2	FlmncoMVox2	FlmncoMVox2	808 Snare 2	TR-909 SD2	TR-909 SD2	TR-909 SD2
-	121	909 Snare 1	909 Snare 1	-	BrazilVox1	BrazilVox1	BrazilVox1	909 Snare 1	Rap Snare	Rap Snare	Rap Snare
1.	22	909 Snare 2	909 Snare 2	-	FlmncoMVox3	FlmncoMVox3	FlmncoMVox3	909 Snare 2	JungleSD1	JungleSD1	JungleSD1
-	123	Rap Snare	Rap Snare	_	BrazilVox2	BrazilVox2	BrazilVox2	Rap Snare	House SD	House SD	House SD
1.	24	JungleSD1	JungleSD1	_	BrazilVox3	BrazilVox3	BrazilVox3	JungleSD1	House Snare	House Snare	House Snare
1:	25	House SD	House SD		AfAahhh	AfAahhh	AfAahhh	House SD	House SD	House SD	House SD
L	126	House Snare	House Snare		p33137v	p33137v	p33137v	House Snare	Voice Tah	Voice Tah	Voice Tah
G9 13	27	House SD	House SD		p33168v	p33168v	p33168v	House SD	Noise Slap	Noise Slap	Noise Slap

98 82Rm Snare2 Philly Hit Std.1 Snare2 CajonLo CajonLo Philly Hit Phill	echno Hit hilly Hit nock Wave o Fi Rave am Hit im Hit
97	hilly Hit nock Wave o Fi Rave am Hit im Hit
99 Ride Cymbal Shock Wave Std.2 Snare1 CajonLoFilm CajonLoFilm Shock Wave Shock	nock Wave o Fi Rave am Hit im Hit
101 82Rm Snare1 Lo Fi Rave Std.2 Snare2 FinncoHClp1 FinncoHClp1 Bam Hit	o Fi Rave am Hit im Hit
101 Room Tom 5 Bam Hit Tight Snare FinncoHClp1 FinncoHClp1 Bam Hit Bam	am Hit im Hit
102 Room Chh Bim Hit Standard SN1 BongoCowBell BongoCowBell Bim Hit Bi	im Hit
102 Room Chh Bim Hit Standard SN1 BongoCowBell BongoCowBell Bim Hit Bi	
104 Ride Bell	peRewind
105 106 107 108	
106 R8 Ohh 2 Power Snare 3 Power Snare 2 Affoots Affoots Power Snare 2 Power S	hono Noise
107	ance Snare1
10 82/m8s/rum1P	ower Snare2
109 82/zCrsCym1P Elec Snare 2 Dance Snare 1 YodelFVox1 YodelFVox1 Elec Snare 2 Elec Snare 3 E	lec Snare 1
110 82RmSnare2 P Elec. Snare Power Snare1 MexMVox2 MexMVox2 Elec. Snare	ance Snare2
111 Ride_c P Elec Snare 3 Rev.Snare YodelMVox1 YodelMVox1 Elec Snare 3 Elec Snar	lec Snare 2
112 82RmSnare1P 66sn260 Power Snare2 MexMVox3 MexMVox3 66sn260	lec. Snare
113 Room Tom 5 P TR-707 SD Elec Snare 1 FlmncoFVox1 FlmncoFVox1 TR-707 SD	lec Snare 3
114 82Rm CisHatP 808 Snare 1 Dance Snare2 YodelFVox2 YodelFVox2 808 Snare 1 808 Snare 1 808 Snare 1 808 Snare 1 819 Snare 2 808 Snare 3 808 Snare 1 808 Snar	6sn260
115 Room Tom 2 P 808 Snare 2 Elec Snare 2 FinncoFVox2 FinncoFVox2 808 Snare 2 808 Sn	R-707 SD
116 Ridbl_c P TR-808 SD2 Elec. Snare NewWhistle1 NewWhistle1 TR-808 SD2 TR-808 SD2 </th <th>08 Snare 1</th>	08 Snare 1
117 Room Tom 2 P 909 Snare 1 Elec Snare 3 FlmncoFVox3 FlmncoFVox3 909 Snare 1 900 Snare 1	08 Snare 2
110	R-808 SD2
118 82RmOpenHatP 909 Snare 2 TR-707 SD NewWhistle2 NewWhistle2 909 Snare 2 900	09 Snare 1
	09 Snare 2
119 909 SD 1 808 Snare 1 FlmncoMVox1 FlmncoMVox1 909 SD 1	09 SD 1
cg 120 TR-909 SD2 808 Snare 2 FimncoMVox2 FimncoMVox2 TR-909 SD2 TR-9	R-909 SD2
— 121 Rap Snare 909 Snare 1 BrazilVox1 BrazilVox1 Rap Snare Ra	ap Snare
	ıngleSD1
—— 123 House SD Rap Snare BrazilVox2 BrazilVox2 House SD HOUSE	ouse SD
124 House Snare JungleSD1 BrazilVox3 BrazilVox3 House Snare House Snare House Snare House Snare House Snare	ouse Snare
125 House SD House SD AfAahhh AfAahhh House SD HOUSE	ouse SD
	oice Tah
G9 127 Noise Slap House SD p33168v p33168v Noise Slap Noise Slap Noise Slap Noise Slap Noise Slap	

	PC: 30 [CC32: 4] TR-707	PC: 31 [CC32: 4] TR-909	PC: 33 [CC32: 4] JAZZ	PC: 34 [CC32: 4] JAZZ L/R	PC: 41 [CC32: 4] BRUSH	PC: 42 [CC32: 4] BRUSH 2	PC: 43 [CC32: 4] BRUSH 2 L/R	PC: 44 [CC32: 4] V-JazzBrush	PC: 49 [CC32: 4] ORCHESTRA	PC: 50 [CC32: 4] ETHNIC
0	Elec Kick 2	Elec Kick 2	Std.1 Kick1		Std.1 Kick1	Std.1 Kick1		HipHop BD1	Std.1 Kick1	
	Elec Kick 1	Elec Kick 1	Std.1 Kick2		Std.1 Kick2	Std.1 Kick2		Jazz Kick 1	Std.1 Kick2	
3	CR78 BD 1 CR78 BD 2	CR78 BD 1 CR78 BD 2	Std.2 Kick1 Std2 Kick2		Std.2 Kick1 Std2 Kick2	Std.2 Kick1 Std2 Kick2		Mex_Kik36 85Rm BsDrum1	Std.2 Kick1 Std2 Kick2	
4	TR-606 BD1	TR-606 BD1	Kick 1		Kick 1	Kick 1		85Rm BsDrum2	Kick 1	
5	TR-707 BD	TR-707 BD	Kick 2		Kick 2	Kick 2		HipHop BD2	Kick 2	-
6	808 Kick	808 Kick	Jazz Kick 1		Jazz Kick 1	Jazz Kick 1	-	Techno BD1	Jazz Kick 1	
7	TR-808 Kick	TR-808 Kick	Jazz Kick 2		Jazz Kick 2	Jazz Kick 2	_	JungleBD Set	Jazz Kick 2	
8	808 BD TR-909 Kick	808 BD TR-909 Kick	Room Kick 1 Room Kick 2		Room Kick 1 Room Kick 2	Room Kick 1 Room Kick 2		HipHop BD1	Room Kick 1 Room Kick 2	
10	Dance Kick 2	Dance Kick 2	Power Kick1		Power Kick1	Power Kick1		909 Comp BD 85St BsDrum1	Power Kick1	
11	909 Comp BD	909 Comp BD	Power Kick2		Power Kick2	Power Kick2		NewJzKik	Power Kick2	
12	TR-909 BD2	TR-909 BD2	Elec Kick 2	_	Elec Kick 2	Elec Kick 2		NewRockKik	Elec Kick 2	
13	HipHop BD2	HipHop BD2	Elec Kick 1		Elec Kick 1	Elec Kick 1		Cymbal Roll	Elec Kick 1	
14	JungleBD Set	JungleBD Set	TR-808 Kick		TR-808 Kick	TR-808 Kick		NewRkCStk_2	TR-808 Kick	-
15	Techno BD1	Techno BD1	TR-909 Kick		TR-909 Kick	TR-909 Kick		82Rm Snare1	TR-909 Kick	
16	Bounce	Bounce	Dance Kick 2	 V-i 0	Dance Kick 2	Dance Kick 2	1/-: 0	82Rm Snare2	Dance Kick 2	
17	Voice One Voice Two	Voice One Voice Two	Voice One Voice Two	Voice One Voice Two	Voice One Voice Two	Voice One Voice Two	Voice One Voice Two	85St Snare1 85St Snare2	Voice One Voice Two	
10	Voice Three	Voice Three	Voice Three	Voice Three	Voice Three	Voice Three	Voice Three	NewJzSn2	Voice Three	
20		_	82Br BsDrum1			82Jz BsDrum1		NewJzSn1		
21			82Br BsDrum2			82Jz BsDrum2		NewR&BSn		
22	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	IPopSn38_2	MC-500 Beep	-
23	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	IPopSn40_2	MC-500 Beep	
24	Concert Snr	Concert Snr Snare Roll	Concert Snr	Concert Snr	Concert Snr	Concert Snr	Concert Snr Snare Roll	IPopSn38_2	Concert Snr	Financ Conn
25	Snare Roll FingerSnaps2	FingerSnaps2	Snare Roll Finger Snap	Snare Roll Finger Snap	Snare Roll Finger Snap	Snare Roll Finger Snap	Finger Snap	IPopGstS39_2 IPopSn38_2	Snare Roll Finger Snap	Finger Snap Tambourine
27	High-Q	High-Q	High-Q	High-Q	High-Q	High-Q	High-Q	FingerSnaps2	Jazz Clsd.HH	Castanets
28	Slap	Slap	Slap	Slap	Slap	Slap	Slap	909 HandClap	Pedal HiHat	Crash Cym.1
29	Scrtch Push2	Scrtch Push2	ScratchPush	ScratchPush	ScratchPush	ScratchPush	ScratchPush	808clap	Jazz Open HH	Snare Roll
30	Scrtch Pull2	Scrtch Pull2	ScratchPull	ScratchPull	ScratchPull	ScratchPull	ScratchPull	Hand clap2	Ride Cymbal	Concert Snr
31	Sticks	Sticks	Sticks	Sticks	Sticks	Sticks	Sticks	909 HandClap	Sticks	Concert Cym
32	SquareClick Mtrnm.Click	SquareClick	SquareClick Mtrnm.Click	SquareClick Mtrnm.Click	SquareClick Mtrnm.Click	SquareClick	SquareClick Mtrnm.Click	NewJzHatPdl	SquareClick	Concert BD
34	Mtrnm. Bell	Mtrnm.Click Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm.Click Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	GospelHClp1 IPopSRII30_1	Mtrnm.Click Mtrnm. Bell	Jingle Bell Bell Tree
35	TR-707 BD 2	Techno BD2	82Jz BsDrum1	82Jz BsDrum1	Jazz Kick 2	82Br BsDrum1	82Br BsDrum1	NewJzKik	Jazz Kick 1	Bar Chimes
36	TR-707 BD	TR-909 BD2	82Jz BsDrum2	82Jz BsDrum2	Jazz Kick 1	82Br BsDrum2	82Br BsDrum2	NewJzKik	Concert BD	Wadaiko
37	TR-707 Rim	TR-909 Rim	Side Stick	Side Stick	Side Stick	Side Stick	Side Stick	NewJzSW1	Side Stick	Wadaiko Rim
38	TR-707 SD	909 SD 1	82Jz Snare1	82Jz Snare1	Brush Swirl	82Br Snare1	82Br Snare1	NewJzSn1	Concert Snr	Shimedaiko
39	707 Claps	909 HandClap	Hand clap2	Hand clap2	Brush Slap1	82Br Snare2	82Br Snare2	NewJzSW2	Castanets	Atarigane
40	TR-707 SD 2	TR-909 SD2	82Jz Snare2	82Jz Snare2	Brush Swirl	Brush Swirl	Brush Swirl	NewJzSn2	Concert Snr	Hyoushigi
41 42	TR-707 Tom TR-707 HH-c	909 Tom TR-707 HH-c	Real Tom 6 Jazz Clsd.HH	Real Tom 6 82JzClsHatB	Lite Tom 4 Brs Chh	Lite Tom 4 Brs Chh	Lite Tom 4 82BrClsHatB	NewJzTomLoFl NewJzHat1	Timpani Timpani	Ohkawa H kotsuzumi
42	TR-707 Tom	909 Tom	Real Tom 6	Real Tom 6	Lite Tom 4	Lite Tom 4	Lite Tom 4	NewJzTomLo	Timpani	L Kotsuzumi
44	TR-707 HH-c	TR-707 HH-c	Pedal HiHat	Pedal HiHat	Pedal HiHat	Pedal HiHat	Pedal HiHat	NewJzHat2	Timpani	Ban_Gu
45	TR-707 Tom	909 Tom	Real Tom 4	Real Tom 4	Lite Tom 4	Lite Tom 4	Lite Tom 4	NewJzTomMFl	Timpani	Big Gong
46	TR-707 OHH	909 OH	Jazz Open HH	82JzOpenHatB	Brush Ohh	Brush Ohh	82BrOpenHatB	NewJzHat3	Timpani	Small Gong
	TR-707 Tom	909 Tom	Real Tom 4	Real Tom 4	Lite Tom 4	Lite Tom 4	Lite Tom 4	NewRkTomMid	Timpani	Bend Gong
48	TR-707 Tom 909 Crash	909 Tom 909 Crash	Real Tom 1 Crash Cym.1	Real Tom 1 Crash1c B	Lite Tom 4 Brush Crash	Lite Tom 4 Brush Crash	Lite Tom 4 82BrCrsCym1B	NewJzTomHiFl NewJzCrCym1	Timpani Timpani	RAMA Cymbal RAMA Cymbal
50	TR-707 Tom	909 Tom	Real Tom 1	Real Tom 1	Lite Tom 4	Lite Tom 4	Lite Tom 4	NewJzTomHi	Timpani	Gamelan Gong
51	909 Ride Cym	909 Ride Cym	Ride Cym IN	Ride_i B	Ride Cym IN	Ride Cym IN	82BrRdCymB	NewJzRide1	Timpani	Udo_Short
52	ChinaCymbal	ChinaCymbal	ChinaCymbal	ChinaCymbal	ChinaCymbal	ChinaCymbal	ChinaCymbal	NewJzCrCym2	Timpani	Udo_Long
53	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell	Ridbl_c B	Brush RideBL	Brush RideBL	82BrRdBellB	NewJzRide2	Timpani	Udo_slap
54	344Tambourn	344Tambourn	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Bendir
55	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym. Cowbell	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.	Req_Dum
56	808cowbe							ci ci ce ii		
58	Crash Cym.2	808cowbe	Cowbell	Cowbell		Crash Cum 2	Cowbell	ChaChaCBell	Cowbell Con Cymbal?	Req_tik
59	Vihraslan	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	NewJzCrCym1	Con.Cymbal2	Tabla_Te
	Vibraslap RideCym Edge	Crash Cym.2 Vibraslap	Crash Cym.2 Vibraslap	Crash Cym.2 Vibraslap	Crash Cym.2 Vibraslap	Crash Cym.2 Vibraslap	Crash Cym.2 Vibraslap	NewJzCrCym1 Vibraslap	Con.Cymbal2 Vibraslap	
60	Vibraslap RideCym Edge Bongo High	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	NewJzCrCym1	Con.Cymbal2	Tabla_Te Tabla_Na
60	RideCym Edge	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdCym1	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym.	Tabla_Te Tabla_Na Tabla_Tun
62	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdCym1 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga	Tabla_Te Tabla_Na Tabla_Tun Tabla_Ge Tabla Ge Hi Talking Drum
60 62 63	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdCym1 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn	Tabla_Te Tabla_Na Tabla_Tun Tabla_Ge Tabla Ge Hi Talking Drum Bend tlk_drm
62	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdCym1 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn	Tabla_Te Tabla_Na Tabla_Tun Tabla_Ge Tabla Ge Hi Talking Drum Bend tlk_drm Caxixi
61 62 63 64	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdCym1 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn	Tabla_Te Tabla_Na Tabla_Tun Tabla_Ge Tabla Ge Hi Talking Drum Bend tlk_drm
61 62 63 64 65 66	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdCym1 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale	Tabla_Te Tabla_Na Tabla_Tun Tabla_Ge Tabla Ge Hi Talking Drum Bend tlk_drm Caxixi DJembe
61 62 63 64	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdCym1 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTomblHi NewTmblLo	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale	Tabla_Te Tabla_Na Tabla_Tun Tabla_Ge Tabla_Ge Hi Talking Drum Bend tlk_drm Caxixi DJembe Djembe_rim Low Timbale Timbl Paila
61 62 63 64 65 66 67 68	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdCym1 NewRkRdCym1 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa	Tabla_Te Tabla_Na Tabla_Tun Tabla_Ge Tabla_Ge Tabla_Ge Tabla_Ge Tabla Ge Hi Talking Drum Bend tlk_drm Gaxixi DJembe Djembe_rim Low Timbale Timbl Paila High Timbale
61 62 63 64 65 66	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdcym1 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSip NewCongaSip NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas	Tabla_Te Tabla_Na Tabla_Tun Tabla_Ge Tabla_Ge Tabla_Ge Talking Drum Bend tlk_drm Caxixi DJembe Djembe_rim Low Timbale Timbl Paila High Timbale Cowbell
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdCym1 NewRkRdCym1 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker1 ShrtWhistle	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle	Tabla Te Tabla Na Tabla_Tun Tabla_Ge Tabla Ge Hi Talking Drum Bend tlk_drm Caxixi DJembe Djembe rim Low Timbale Timbl Paila High Timbale Cowbell Bongo High
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H. Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H. Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdCym1 NewRkRdCym1 NewHiBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewCongaOp NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle	Tabla Te Tabla Na Tabla_Tun Tabla_Ge Tabla Ge Hi Talking Drum Bend tlk_drm Caxixi DJembe Djembe_rim Low Timbale Timbl Paila High Timbale Cowbell Bongo High Bongo Lo
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Short Guiro	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Short Guiro	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Short Guiro	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Short Guiro	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdCym1 NewRkRdCym1 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker1 ShrtWhistle	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Short Guiro	Tabla Te Tabla Na Tabla Na Tabla Ge Tabla Ge H Timbale Cowbell Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle Short Guiro	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Short Guiro	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H. Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdcym1 NewHiBongo NewCongaSip NewCongaSip NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle NewGwide1	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle	Tabla, Te Tabla, Na Tabla, Tun Tabla, Ge Tabla Ge Hi Talking Drum Bend tlk, drm Caxixi DJembe Djembe, rim Low Timbale Timbl Paila High Timbale Cowbell Bongo High Bongo Lo
61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle Long Guiro Long Guiro Claves Woodblock	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro 808clave Woodblock	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdcym1 NewHiBongo NewCongaSip NewCongaSip NewCongaSip NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle NewQuide1 NewQuide1 NewQuide2 NewClaves Woodblock	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock	Tabla Te Tabla Na Tabla Na Tabla Jun Tabla Ge Tabla Ge Hi Talking Drum Bend tlk_drm Caxixi DJembe Djembe_rim Low Timbale Timbl Paila High Timbale Cowbell Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Mittow Conga Slap
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle Long Guiro Long Guiro Claves Woodblock	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro R78 Guiro 808clave Woodblock Woodblock	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasia Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdcym1 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewQuide2 NewClaves Woodblock	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock	Tabla Te Tabla Na Tabla Jun Tabla Ge Tabla Ge H Tabla G
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Hoo	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro 808clave Woodblock Woodblock Hoo	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Mute Cuica	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H. Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Mute Cuica	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H. Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Mute Cuica	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Mute Cuica	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdCym1 NewRkRdCym1 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewQuide2 NewClaves Woodblock Mute Cuica	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Mute Cuica	Tabla Te Tabla Na Tabla_Tun Tabla_Ge Tabla Ge Hi Talking Drum Bend tlk_drm Caxixi DJembe Djembe rim Low Timbale Timbl Paila High Timbale Cowbell Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Slap Conga Slab Conga Slide
61 62 63 64 65 66 67 71 73 74 75 78 79	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Hoo Hoo	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR'8 Guiro CR'8 Guiro Woodblock Woodblock Hoo	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdcym1 NewHiBongo NewCongaSip NewCongaSip NewCongaSip NewCongaSip NewCongaOp NewIoConga NewTmblti Agogo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle NewQuide1 NewQuide2 NewCuide2 NewCuide2 NewCodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica	Tabla Te Tabla Na Tabla Na Tabla Sun Tabla Ge Tabla Ge Hi Talking Drum Bend tlk, drm Gaxixi DJembe Djembe rim Low Timbale Timbl Paila High Timbale Cowbell Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga MtLow Conga Slap Conga Lo Don Conga Slap Conga Slop Conga Slop Conga Slide Mut Pandiero
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Hoo MuteTriangl	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle Longuiro CR78 Guiro 808clave Woodblock Woodblock Hoo MuteTriangl	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdcym1 NewHiBongo NewCongaSip NewCongaSip NewCongaSip NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide2 NewClaves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl	Tabla, Te Tabla, Na Tabla, Su Tabla, Ge Tabla Ge H Talking Drum Bend tilk, drm Caxixi DJembe Djembe, rim Low Timbale Timbla Paila High Timbale Cowbell Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga MtLow Conga Side Conga Lo Opn Conga Side Mut Pandiero Opn Pandiero
61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Hoo Hoo	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR'8 Guiro CR'8 Guiro Woodblock Woodblock Hoo	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdcym1 NewHiBongo NewCongaSip NewCongaSip NewCongaSip NewCongaSip NewCongaOp NewIoConga NewTmblti Agogo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle NewQuide1 NewQuide2 NewCuide2 NewCuide2 NewCodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica	Tabla Te Tabla, Na Tabla, Na Tabla, Ge Tabla Ge Hi Talking Drum Bend tlk, drm Caxixi DJembe Djembe, rim Low Timbale Timbl Paila High Timbale Cowbell Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga MtLow Conga Slap Conga Slap Conga Slode Mut Pandiero
61 62 63 64 65 66 67 71 72 73 74 75 76 80 81	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle Short Guiro CR78 Guiro 808clave Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl G26 Shaker Jingle Bell	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Wodblock Mute Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Wodblock Mute Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdcym1 NewHiBongo NewCongaSip NewCongaSip NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide2 NewClaves Woodblock Mute Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Wute Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell	Tabla Te Tabla Na Tabla Jun Tabla Ge Tabla Ge Hi Talking Drum Bend tlk drm Caxixi DJembe Djembe, rim Low Timbale Timbl Paila High Timbale Cowbell Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Slip Conga Lo Opn Conga Slide Mut Pandiero Opn Pandiero Open Surdo Open Surdo
61 62 63 64 65 66 67 70 71 72 73 74 75 76 81 82 83 84 84	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro 808clave Woodblock Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuterTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MutelTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree	NewJzCrCym1 Vibraslap NewkRdCym1 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewClaves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Bell Bell Tree	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree	Tabla Te Tabla, Na Tabla, Sun Tabla, Ge Tabla Ge Hi Talking Drum Bend tlk, drm Caxixi DJembe Djembe, rim Low Timbale Timbl Paila Bongo High Bongo High Bongo Hogh Conga Hi Opn Conga MtLow Conga Slide Mute H.Conga Conga Fi
61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Hoo MuteTriangl 626 Shaker Jingle Bell Jingle Bell Bell Tree Castanets	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro 808clave Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Claves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Wuce Cuica Open Cuica Mute Timal Mute Cuica Open Cuica Mute Timal Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H. Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Claves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTiangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H. Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Wuce Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Claves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdCym1 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide2 NewClaves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H. Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Wuce Cuica Mute Cuica Open Cuica Mute Timbale Mute Timbale Modification Mute Timbale Modification Mute Cuica Open Cuica Mute Timbale Jingle Bell Bell Tree Castanets	Tabla Te Tabla Na Tabla Jun Tabla Ge Tabla Ge Hi Talking Drum Tabla Ge Hi Talking Drum Caxixi DJembe Djembe Lim Low Timbale Timbl Paila High Timbale Gowbell Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Slap Conga
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 80 81 82 83 84 85 86	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl G26 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	Crash Cym.2 Vibraslap Ridecym Edge Bongo High Bongo Ligh Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle Short Guiro CR78 Guiro 808clave Woodblock Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	Crash Cym.2 Vibraslap Ridecym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castracts Mute Surdo	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castraets Mute Surdo	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castracts Mute Surdo	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRRdCym1 NewHiBongo NewCongaSip NewCongaSip NewCongaSip NewCongaOp NewLoConga NewTmblti Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewQuide2 NewClaves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	Tabla Te Tabla, Na Tabla, Na Tabla, Ge Tabla Ge Hi Talking Drum Bend tlk, drm Caxixi DJembe Djembe_rim Low Timbale Timble Polymbe Pingh Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga MtLow Conga Silop Conga Silop Mut Pandiero Opn Pandiero Opn Pandiero Opn Surdo Mute Surdo Tamborim Agogo Shaker
61 62 63 64 65 66 67 77 78 78 79 80 81 82 83 84 85	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro 808clave Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Vibraslop	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Ciuca MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Open Surdo Open Surdo	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Wodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Open Surdo	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Long Guiro Claves Woodblock Wodblock Wote Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Wodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Open Surdo	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Open Surdo	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdcym1 NewHiBongo NewCongaSip NewCongaSip NewCongaSip NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide2 NewClaves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Wodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Open Surdo	Tabla Te Tabla, Na Tabla, Tun Tabla, Ge Tabla Ge Hi Talking Drum Bend tlk, drm Caxixi Dlembe Djembe, rim Low Timbale Timble Paila High Timbale Cowbell Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga MtLow Conga Slide Mute Surdo Open Surdo Mute Surdo Tamborim Agogo Agogo Shaker Low Whistle
61 62 63 64 65 66 67 70 71 72 73 74 75 78 80 81 82 83 88 88	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro 808clave Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Applause 2	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Wute Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Long Guiro Claves Woodblock Wuce Cuica Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Wuce Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Long Guiro Claves Woodblock Wute Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdCym1 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewQuide2 NewClaves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Long Guiro Claves Woodblock Wute Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Tabla Te Tabla Na Tabla Jun Tabla Ge Tabla Ge Hi Talking Drum Bend tlk drm Caxixi DJembe Djembe rim Low Timbale Timbl Paila High Timbale Cowbell Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Slap Conga Io Opn Conga Slap Conga Slap Conga Slap Conga Vopn Conga Slap Conga Slap Conga Vopn Conga Slap Conga Vopn Conga Slap Conga
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 81 82 83 84 85 86 87 88 89	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro 808clave Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Vibraslop	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Long Guiro Claves Woodblock Wodblock Wote Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Mute Triangl Open Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRRdCym1 NewHiBongo NewCongaSip NewCongaSip NewCongaSip NewCongaOp NewLoConga NewTmblti Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewQuide2 NewClaves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana NewTmblHiFlm	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Mute Triangl Open Triangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Tabla Te Tabla Na Tabla Na Tabla Sur Tabla Ge Tabla Ge Hi Talking Drum Bend tlk drm Caxixi DJembe Djembe rim Low Timbale Timbl Paila High Timbale Cowbell Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga MtLow Conga Silap Conga Sila
61 62 63 64 65 66 67 70 71 72 73 74 75 78 80 81 82 83 88 88	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro 808clave Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl G26 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Op	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Wute Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause ——	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Wuce Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Long Guiro Claves Woodblock Wute Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdCym1 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewQuide2 NewClaves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Long Guiro Claves Woodblock Wute Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Tabla, Te Tabla, Na Tabla, Jun Tabla, Ge Tabla Ge Hi Talking Drum Bend tlk, drm Caxixi DJembe Djembe, rim Low Timbale Timbl Paila High Timbale Cowbell Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Slap Conga Lo Opn Conga Slide Mut Pandiero Open Surdo Mute Surdo Tamborim Agogo Agogo Shaker Low Whistle
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 81 82 83 84 85 86 87 88 89	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Jingle Bell Bell Tree Catanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro 808clave Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl OpenTriangl DenTriangl Edel Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Long Guiro Claves Woodblock Wote Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Wote Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Long Guiro Claves Woodblock Wute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Wote Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Appluse	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdcym1 NewHiBongo NewCongaSip NewCongaSip NewCongaSip NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide2 NewClaves Woodblock Wute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana NewTmblHiFilm NewTmblHiFilm	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Tabla Te Tabla, Na Tabla, Na Tabla, Ge Tabla Ge H Talking Drum Bend tik, drm Caxixi DJembe Djembe, rim Low Timbale Timbl Paila High Timbale Cowbell Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Silde Conga Silde Mut Pandiero Opn Pandiero Opn Surdo Mute Surdo Tamborim Agogo Agogo Shaker Low Whistle Low Whistle Low Whistle Low Whistle Low Whistle Low Whistle Low Gogo Conga Conga Conga Agogo Ago
61 62 63 64 65 66 67 70 70 71 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro 808clave Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuterTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuterTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRkRdcym1 NewHiBongo NewCongaSip NewCongaSip NewCongaSip NewCongaOp NewLoConga NewTmblti NewTmblto Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewQuide2 NewClaves Woodblock Mute Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana NewTmblHiFilm NewTmblLoFilm NewTmblLoFilm NewTmblLoFilm NewTmblHoFilm NewTmblLoFilm NewTmblHiFilm NewTmblLoFilm NewTmblLoFilm NewTmblLoFilm NewShekere1 NewShekere1	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Tabla Te Tabla, Na Tabla, Na Tabla, Ge Tabla Ge Tabla Ge H Talking Drum Bend tlk, drm Caxixi DJembe Djembe, rim Low Timbale Timbl Paila High Timbale Cowbell Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Siloe Conga Siloe Mut Pandiero Opn Pandiero Open Surdo Mute Surdo Tamborim Agogo Agogo Shaker Low Whistle Mute Cuica Open Cuica Mute Triangl Short Guiro Short Guiro Open Cuica Mute Triangl Short Guiro Short Guiro Open Turingl Short Guiro Short Guiro Short Guiro Open Triangl
61 62 63 64 65 66 67 77 78 78 79 80 81 82 83 88 89 90 90 91	RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Open Surdo Small Club	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR'78 Guiro ROBORD Woodblock Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Ligh Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open S	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Crash Cym.2 Vibraslap RideCym Edge Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	NewJzCrCym1 Vibraslap NewRRRCym1 NewHiBongo NewCongaSip NewCongaSip NewCongaSip NewCongaSip NewCongaSip NewCongaOp NewLoConga NewTmblLic Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 NewChibte NewQuide1 NewQuide2 NewChaker1 NewQuide2 NewClaves Woodblock Woodblock Woodblock Woodblock Jopen Cuica Mute Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana NewTmblHiFilm NewTmblLoFlm NewTmblPtS	Con.Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause	Tabla Te Tabla, Na Tabla, Na Tabla, Su Tabla, Ge Tabla Ge Hi Talking Drum Bend tik, drm Caxixi DJembe Djembe, rim Low Timbale Cowbell Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga MtLow Conga Siap Conga Genga Lo Opn Conga Side Mut Pandiero Opn Pandiero Opn Surdo Mute Surdo Tamborim Agogo Agogo Shaker Low Whistle Low Whistle Mute Cuica Open Cuica MuteTinagl

1										
3							-	_		
6								-		
8				_						
10										
10										
13										
13										
15										
										R Bs Mute NZ
18										R Bs StQuail
								_		R Bs Atk NZ
20				-						R ClnGtCutUp
22							MC-500 Beep			R ClnGtCutDn
22								_		R ClnGtrMtUp
										R ClnGtrMtDn
25	 CD79 DD 1	 CD70 PD 1	Gamalan Gong		-					R DstGtCutUp
25										R DstGtCutDn
27										R DstGtrSgdn
-7/										R DstGtrMute R SlGtrSdNz1
										R SIGTrSaNz1
30										R SIGtrSdNz3
30	TR-909 BD2									R SIGtrSdNz4
32	HipHop BD2	HipHop BD2	Gamelan Gong	rev.lvohh			Scrtch Pull2			R SIGtrStkSD
	HipHop BD1		Gamelan Gong	Rev. LVCHH 1			Gt.CutNoise2			R SIGtrStkU1
34	Jungle BD2	Jungle BD2	Gamelan Gong	Rev. LVCHH 2			Gt.CutNoise2			R SIGtrStkD1
	JungleBD Set	JungleBD Set	Gender	Jungle HH			Dist.CutNoiz			R SIGtrStkU2
	Techno BD2	Techno BD2	Gender	Close HiHat	KendangWadon	KendangWadon	Dist.CutNoiz	Rev.Kick 1	rev.707bd	R SIGtrStkD2
37	Techno BD1	Techno BD1	Gender	Jazz Clsd.HH	KendangWadon	KendangWadon	Bass Slide	Rev.ConBD	rev.909bd2	R Tbone NZ
	Mix Kick	Mix Kick	Gender	Room Chh	Bebarongan	Bebarongan	Pick Scrape	Rev.PowerK1	rev.hphp_bd1	R Tpet NZ
39	Standard KK1	Standard KK1	Gender	Close HiHat1	Pelegongan	Pelegongan	High-Q	Rev.Elec.K1	rev.jgl_bd2	R St BsDrum1
		85St BsDrum1	Bonang	Close HiHat2	Kelontuk	Kelontuk	Slap	Rev.Snare 1	rev.tech_bd2	R St BsDrum2
		85St BsDrum2	Bonang				ScratchPush			R Rm BsDrum1
42			Bonang							R Rm BsDrum2
										R Jz BsDrum1
44										R Jz BsDrum2
46			•							R Br BsDrum1
										R Br BsDrum2
										rev.hphp_bd1 rev.707bd
/19										rev.jgl_bd2
77										rev.707bd
51	Room Kick 2	85Rm BsDrum2	Wadaiko Rim	Open Hi Hat					Rev House SD	Rev.Kick 1
	Power Kick1	HipHop BD1	Taiko	Jazz Open HH	Jegogan33dw	Jegogan20dw	Laughing	Rev.Open HH	Rev. LVCHH 1	rev.909bd2
	Power Kick2	Std2 Kick2	Shimedaiko	R8 Ohh2	Jegogan33dw	Jegogan20up	Screaming	Rev.RideCym.	rev.606htcl	rev.hphp_bd1
54	Elec Kick 2	Jngl BD Roll	Atarigane	Open HiHat2	Jegogan	Jegogan40up	Punch	Rev.CR-78OHH	rev.707chh	rev.909bd2
	Elec Kick 1	TR-909 BD2	Hyoushigi	909 OH	Jublag	Jublag	Heart Beat	Rev.Clsd.HH	rev.808chh	rev.tech_bd2
56		Techno BD2	Ohkawa	TR-707 OHH	Jublag33up	Jublag40up	Footsteps	Rev.BendGong	rev.jgl_hh	R St Snare2
EO						•	Footsteps			R St Snare1
50					4.44					R Rm Snare2
										R Rm Snare1
C1										R Jz Snare1
01						, ,				R Jz Snare2 R Br Snare1
63										R Br Snare1
										R Br Snare2
										Rev.Snare 1
66		82Jz Snare1		909 Crash			Car-Crash			R St Snare2
	Jazz Snare 2	82Jz Snare2	Jang-Gu_c	808 Crash	Pemade33up	Pemade40up	Siren	Dist.Kick	Voice Two	rev.606sn2
68	Room Snare 1	82Rm Snare2	Jang-Gu_k	Crash Mute 1	Pemade33dw	Pemade20dw	Train	Syn.Drops	rev.two	R Rm Snare2
	Room Snare 2	82Rm Snare1	Jang-Gu_r	Crash Mute 2	Pemade33dw	Pemade20up	Jetplane	Rev.Hi-Q	Voice Three	Rev House SD
/0	Dance Snare1	Rap Snare	Jing_p	ReverseCymbl	Pemade	Pemade20up	Helicopter	ShrtWhistle	rev.three	rev.hphp_sd2
	Power Snare1	House SD	Jing_f	Rev.Cymbal2	Pemade	Pemade	Starship	Ice Block	Voice Tah	rev.606sn1
	Rev.Snare	Rev.Snare	Jing_m	Reverse Cym.	Pemade33up	Pemade40up	Gun Shot	Digi Tambrn.	rev.tah	rev.hphp_sd2
73			Asian Gong 1	rev.tra_crsm						R Jz Snare2
715										Rev.Snare 1
/5										Rev.808SD
		<u> </u>								Rev House SD
70										Rev.Hi-Q Rev.DanceSD
/δ										Rev.DanceSD Rev.Tom 1
80										Rev.Tom 1
										Rev.Tom 1
82	909 Snare 1									R 606 Tom
	909 Snare 2	Jngl SD Roll	hynlo60	Ride Cym IN	Reyong33dw	Reyong20up	Stream	Hoo	rev.bounce	R Jngl Crash
	Brush Swirl	Brush Swirl	Huyin Luo Mt	RideCym Edge	Reyoung	Reyong40up	Bubble	Tape Stop 1	Dist Knock	Rev. LVCHH 1
85	Brush Tap	Brush Tap	Hu yin Luo H	RideCym Edge	Reyoung	Reyoung	Kitty	Tape Stop 2	ytwn3.xtp	Rev. LVCHH 1
	Brush Slap1	82Br Snare1	Hynlo mute	RideCym Edge	Reyong33up	Reyong40up	Bird 2	Missile	xxx	Rev.CR-78OHH
87	Brush Slap2	82Br Snare2	naobo60	606 Ride Cym	Reyong33dw	Reyong20dw	Growl	Space Birds	Noise Attack	Rev. LVCHH 1
	Brush Slap	Brush Slap	xaobo60	TR808 Ride	Reyong33dw	Reyong20up	Applause 2	FlyingMonstr	SpaceWorms	R Stab! 1
	Brush Swirl	Brush Swirl	Dholak 1	ChinaCymbal			Telephone 1		Emergency!	R Bounce
90	Brush Swirl	Brush Swirl	Dholak 2	Chaina Cym2			Telephone 2	_	Calculating	R St Snare2
	Long Swirl	Long Swirl		Hand Clap			Small Club		SawLFOSaw	R Br Snare1
92	Standard SN1	Standard SN1		Hand clap2			Small Club 2			rev.hphp_sd2
	LD Snare M	LD Snare M		808clap			ApplauseWave			Shaker
94	LD Snare C	LD Snare C		909 HandClap			Eruption			Rev.Slap
	10 13 15 18 20 22 25 27 30 32 34 44 46 49 51 51 56 66 68 68 70 66 66 68 87 70 82 82 85 87 87	10	10	10	13	13	10			

	PC: 30 [CC32: 4] TR-707	PC: 31 [CC32: 4] TR-909	PC: 33 [CC32: 4] JAZZ	PC: 34 [CC32: 4] JAZZ L/R	PC: 41 [CC32: 4] BRUSH	PC: 42 [CC32: 4] BRUSH 2	PC: 43 [CC32: 4] BRUSH 2 L/R	PC: 44 [CC32: 4] V-JazzBrush	PC: 49 [CC32: 4] ORCHESTRA	PC: 50 [CC32: 4 ETHNIC
(96)				82Jz BsDrum2			82Br BsDrum2	CajonHi		Cabasa Down
	97 Techno Hit	Techno Hit		Crash Cym.1			Brush Crash	CaionHiFlm	Applause 2	Claves
98	Philly Hit	Philly Hit	82Br Snare1	82Jz Snare1		82Jz Snare1	82Br Snare1	CajonLo	Small Club	Woodblock
	99 Shock Wave	Shock Wave	82Br Snare2	Ride Cym IN		82Jz Snare2	Ride Cvm IN	CaionLoFlm	Timpani	Woodblock
100	Lo Fi Rave	Lo Fi Rave	Brush Swirl	82Jz Snare2	Brush Swirl	Brush Swirl	82Br Snare2	FlmncoHClp1	Timpani	
101	Bam Hit	Bam Hit	Brush Tap	Real Tom 6	Brush Tap	Brush Tap	Lite Tom 4	FlmncoHClp1	Timpani	
	102 Bim Hit	Bim Hit	Brush Slap1	Jazz Clsd.HH	Brush Slap1	Brush Slap1	Brs Chh	BongoCowBell	Timpani	
103	TapeRewind	TapeRewind	Brush Slap2	Real Tom 4	Brush Slap2	Brush Slap2	Lite Tom 4	AfHev	Timpani	
	104 Phono Noise	Phono Noise	Brush Slap	Ride Bell	Brush Slap	Brush Slap	Brush RideBL	MamboCowBell	Timpani	
105	Dance Snare1	Dance Snare1	Brush Swirl	Real Tom 1	Brush Swirl	Brush Swirl	Lite Tom 4	MexFVox2	Timpani	
	106 Power Snare2	Power Snare2	Brush Swirl	Jazz Open HH	Brush Swirl	Brush Swirl	Brush Ohh	AfFoots	Timpani	
107	Elec Snare 1	Elec Snare 1	Long Swirl	82JzBsDrum1P	Long Swirl	Long Swirl	82BrBsDrum1P	MexFVox1	Timpani	
400	Dance Snare2	Dance Snare2	Jazz Snare 1	82JzBsDrum2P	Jazz Snare 1	Jazz Snare 1	82BrBsDrum2P	MexMVox1	Timpani	
108		Elec Snare 2	Jazz Snare 1 Jazz Snare 2		Jazz Snare 1 Jazz Snare 2	Jazz Snare 1 Jazz Snare 2		YodelFVox1		
	Elec Snare 2 Elec, Snare	Elec Snare 2	Std.1 Snare 2	82JzCrsCym1P 82Jz Snare1P	Std.1 Snare 2	Std.1 Snare 2	82BrCrsCym1P 82Br Snare1P	MexMVox2	Timpani Timpani	
110	111 Elec Snare 3		Std.1 Snare1		Std.1 Snare1					
112		Elec Snare 3		Ride_i P		Std.1 Snare2	82Br RdCym P	YodelMVox1	Timpani	
	66sn260	66sn260	Std.2 Snare1	82Jz Snare2P	Std.2 Snare1	Std.2 Snare1	82Br Snare2P	MexMVox3	Timpani	
113	TR-707 SD	TR-707 SD	Std.2 Snare2	Real6_t P	Std.2 Snare2	Std.2 Snare2	Lite4_t P	FlmncoFVox1	Timpani	
	114 808 Snare 1	808 Snare 1	Tight Snare	82Jz ClsHatP	Tight Snare	Tight Snare	82BrClsHat P	YodelFVox2		
115	808 Snare 2	808 Snare 2	Standard SN1	Real4_t P	Standard SN1	Standard SN1	Lite4_t P	FlmncoFVox2		
	116 TR-808 SD2	TR-808 SD2	LD Snare M	Ridbl_c P	LD Snare M	LD Snare M	82Br RdBellP	NewWhistle1		
117	909 Snare 1	909 Snare 1	LD Snare C	Real1_t P	LD Snare C	LD Snare C	Lite4_t P	FlmncoFVox3		
119	JOS SHALE Z	909 Snare 2	Room Snare 1	82JzOpenHatP	Room Snare 1	Room Snare 1	82BrOpenHatP	NewWhistle2		
	909 SD 1	909 SD 1	Room Snare 2		Room Snare 2	Room Snare 2		FlmncoMVox1		
120	TR-909 SD2	TR-909 SD2	Dance Snare1		Dance Snare1	Dance Snare1		FlmncoMVox2		
┸	121 Rap Snare	Rap Snare	Power Snare1	_	Power Snare1	Power Snare1		BrazilVox1		
122	JungleSD1	JungleSD1	Rev.Snare	-	Rev.Snare	Rev.Snare		FlmncoMVox3		
_	123 House SD	House SD	Power Snare2	-	Power Snare2	Power Snare2		BrazilVox2		
124	House Snare	House Snare	Elec Snare 1		Elec Snare 1	Elec Snare 1		BrazilVox3		
125	House SD	House SD	Dance Snare2		Dance Snare2	Dance Snare2		AfAahhh		
_[126 Voice Tah	Voice Tah	Elec Snare 2		Elec Snare 2	Elec Snare 2		p33137v		
127	Noise Slap	Noise Slap	Elec Snare 3		Elec Snare 3	Elec Snare 3		p33168v		

		PC: 51 [CC32: 4] KICK & SNARE	PC: 52 [CC32: 4] KICK & SNARE 2	PC: 53 [CC32: 4] ASIA	PC: 54 [CC32: 4] CYMBAL&CLAPS	PC: 55 [CC32: 4] GAMELAN 1	PC: 56 [CC32: 4] GAMELAN 2	PC: 57 [CC32: 4] SFX	PC: 58 [CC32: 4] RHYTHM FX	PC: 59 [CC32: 4] RHYTHM FX 2	PC: 60 [CC32: 4] RHYTHM FX 3
(C7)	(96)	HipHop SD2	HipHop SD2	_	707 Claps	-	-	Perc. Bang	_		R Boeeeen
	97	JungleSD1	JungleSD1								R Bounce
	98	Jungle SD2	Jungle SD2					-	_		R CD Tray
	99	Slap	Slap				_	-	_	_	R Drill
	100	MG_Blip	MG_Blip						_	_	R Glass Stir
ĺ	101	House SD	House SD								R Ice Ring
	102	CR78 SD 1	CR78 SD 1								R Klnzapcm
	103	CR78 SD 2	CR78 SD 2				_	-	_	_	R Scratch 4
	104	66sn160	66sn160				_	-	_	_	R Scratch 5
	105	66sn260	66sn260						-		R Scratch 6
	106	TR-707 SD	TR-707 SD				-	_	_		R Scratch 7
	107	TR-707 SD 2	TR-707 SD 2						_		R Seal
C8	108	TR-707 SD 3	TR-707 SD 3								R Stab! 1
	109	TR-808 SD2	TR-808 SD2								R Stab! 2
	110	909 SD 1	909 SD 1					_	_		R Swrd Boom!
	111	TR-909 SD2	TR-909 SD2				-		_		R Swrd Cross
	112							-	_		R Thrill Hit
	113										R Audio Sw
	114							_	_		R Typing 1
	115							_	_		R Typing 2
	116							_			R Typing 3
	117										R Typing 4
	118										R Typing 5
	119										R Typing 6
C9	120							-			
	121										
	122							_	_		
	123							_	_		
	124							_	_		
	125										
	126						-		_		
G9	127										

_		PC: 61 [CC32: 4] SFX 2	PC: 63 [CC32: 4] CYM&CLAPS 2	PC: 64 [CC32: 4] V-VoxDrum	PC: 32 [CC32: 4] MultiDrum	PC: 65 [CC32: 4] Or. R&B	PC: 66 [CC32: 4] Or. Techno	PC: 117 [CC32: 1] Oriental 1	PC: 117 [CC32: 2] Oriental 2	PC: 117 [CC32: 3] Oriental 3	PC: 117 [CC32: 4] Oriental 4
C-1 0	1			HipHop BD1 Jazz Kick 1	IPopCymI2_52 IPopRd1_51	House Kick HipHop Kick	House Kick HipHop Kick				
2		_		p05002v	R&B Snare	TR-808 Kick	SimpleKick				
4	3			85Rm BsDrum1 85Rm BsDrum2	R&B Clap Techno Snare	909 Kick2 HipHopSnare2	909 Kick2 HipHopSnare2				
5				HipHop BD2	House Snare	Techno Snare	Techno Snare				
7	6			Techno BD1 JungleBD Set	Jungle Snare Ps Snare	TR-808 SD2 R&B Clap	R&B Snare R&B Clap				
	8			HipHop BD1	909 Snare	707 Claps	707 Claps				
F	10			909 Comp BD 85St BsDrum1	909Snare2 909 Kick 3	344Tambourn R&B OHHsh	344Tambourn TR-909 OHHsh				
_ 1	1			NewJzKik NewRockKik	House Kick TR-808 Kick	R&B OHH Wadaiko	TR-909 OHH Wadaiko			 Wadaiko	
C0 1	13			Cymbal Roll	909 Kick	Ohkawa	Ohkawa			Ohkawa	
1	4 15			NewRkCStk_2 82Rm Snare1	909 Kick2 TR-909 OHHsh	Shimedaiko H kotsuzumi	Shimedaiko H kotsuzumi			Shimedaiko H kotsuzumi	
1	_			82Rm Snare2	TR-909 OHH	L Kotsuzumi	L Kotsuzumi			L Kotsuzumi	
1	7			85St Snare1 85St Snare2	Ah Ha	Tabla_Ge Tabla_Na	Tabla_Ge Tabla_Na			Tabla_Ge Tabla_Na	
1	9			NewJzSn2	ShutHa	Tabla_Te	Tabla_Te			Tabla_Te	
2	20 1			NewJzSn1 NewR&BSn	ShutHi One	Tabla_Tun Udo_Long	Tabla_Tun Udo_Long			Tabla_Tun Udo_Long	
2	22			NewRockSn2_2	Two	Djembe_rim	Djembe_rim			Djembe_rim	
C1 2				NewRockSn1_2 IPopSn38_2	Three Four	909 HandClap Tambourine	909 HandClap Tambourine			909 HandClap Tambourine	
H	25			IPopGstS39_2	Snare Roll	IPopHat1_42	IPopHat1_42			ChaChaCBell	
2	27			IPopSn38_2 FingerSnaps2	FingerSnaps2 High-Q	IPopHat2_44 IPopHat3_46	IPopHat2_44 IPopHat3_46			Agogo Agogo	
2	8			909 HandClap	Slap	NewShaker2	NewShaker2			NewShaker2	
2	9 30			808clap Hand clap2	Scrtch Push2 Scrtch Pull2	NewShaker1 IPopSn40st	NewShaker1 IPopSn40st			NewShaker1 IPopSn40_1	
3	1 32	A.Bs.Mute Nz A.Bs.TouchNz	Rev. LVCHH 2	909 HandClap IPopPHat32	Sticks SquareClick	HipHop Snare Jungle Snare	HipHop Snare Jungle Snare			Elec Snare 2 909 Snare 2	
3	3	A.Bs.AtackNz	Rev. LVCHH 2	GospelHClp1	Mtrnm.Click	House Snare	House Snare			909 Snare 1	
3	34	DstGT.MuteNz StlGt.SldNz1	Rev. LVCHH 2 Rev. LVCHH 2	p35010v p05006v	Mtrnm. Bell HipHop Kick	909 Kick 3	Techno BD2 TR-909 BD2	Bass Drum	Bass Drum	Elec Kick 2 TR-909 BD2	TR-707 BD
C2 3		StlGt.SldNz2	Close HiHat2	p33079v	SimpleKick	SimpleKick	909 Kick	Bass Drum	Bass Drum	Std.2 Kick1	TR-707 BD
3	37 8	StlGt.SldNz3 StlGt.SldNz4	Jazz Clsd.HH Close HiHat2	p33146v p32011v	Side Stick HipHop Snare	Side Stick R&B Snare	TR-909 Rim 909 SD 1	Rim Shot Snare Drum	Rim Shot Snare Drum	IPopCStk37_1 IPopSn38_1	TR-707 Rim TR-707 SD
-	39	Gt.StrokeNz1	Room Chh	p43001v	707 Claps	HandClap1st	HandClap1st	Hand Clap 1	Hand Clap 1	HandClap1st	Hand Clap 2
4		Gt.StrokeNz2 Gt.StrokeNz3	TR-707 HH-c 606 CH	p33137v p33168v	HipHopSnare2 85St Tom16	Hand Clap 21 909Snare2	Hand Clap 21 TR-909 SD2	Hand Clap 2 Tom 1	Hand Clap 2 Tom 1	Hand Clap 21 TR-707 SD	TR-707 SD Tom
-	42	Gt.StrokeNz4	TR-808 CHH	p33012v	HipHopCHH	R&B CHH	TR-707 HH-c	Closed Hi-Hat	Closed Hi-Hat	Jazz Clsd.HH	TR-707 HH-c
4	3 44	Open CD Tray	GS Pedal HH	p34001v p33014v	85St Tom16 HipHopCHH	IPopKik36 R&B CHH	IPopKik36 TR-707 HH-c	Tom 2 Closed Hi-Hat	Tom 2 Closed Hi-Hat	Real Tom 6 Pedal HiHat	Tom TR-707 HH-c
4	5 46	Audio Switch	Pedal HiHat	p33157v	85St Tom12	IPopCStk37st R&B OHH	909 Tom 909 OH	Tom 3	Tom 3	Real Tom 4	Tom TR-707 HH-o
4		Key Typing 1 Key Typing 2	Pedal HiHat2 Half OpenHH1	p33019v p33164v	HipHopOHH 85St Tom12	IPopTomL43	909 Tom	Open Hi-Hat Tom 4	Open Hi-Hat Tom 4	Jazz Open HH Real Tom 4	Tom
C3 4	8 49	Key Typing 3 Key Typing 4	Half OpenHH2 Open HiHat2	p33159v p35029v	85St Tom10 85St CrsCym1	IPopTomM47 IPopCyml2_52	909 Tom 909 Crash	Tom 5 Crash Cymbal	Tom 5 Crash Cymbal	IPopTomL43 Crash Cym.1	Tom TR-707 Crash
5	0	Key Typing 5	Open HiHat2	p33158v	85St Tom10	IPopTomH50	909 Tom	Tom 6	Tom 6	IPopTomM47	Tom
5	51	Key Typing 6 BabyLaughing	Open Hi Hat Jazz Open HH	p43002v cym013v	85St RdCym ChinaCymbal	IPopRd1_51 IPopCym1_49	909 Ride Cym ChinaCymbal	Ride Cymbal Doholla1 Rim1	Ride Cymbal Doholla 2 Rim 1	NewRkRdCym1 IPopRd2_55	Ride Cymbal Dholla2 Dom2
5	3	Clap Hit	909 OH	p45002v	85St RdBell	Dholla Dom	Dholla Dom	Doholla1 Dom	Doholla 2 Dom	Dholla Dom	Dholla 2 Sak
5	_ 54 5	Stab! 1 Stab! 2	TR-707 OHH 606 HiHat Op	p36017v p34109v	Tambourine Splash Cym.	Dholla Sak 1 Dholla Sak 2	Dholla Sak 1 Dholla Sak 2	Finger Doff A Doholla1 Rim2	Hager Doholla 2 Rim 2	Dholla Sak 1 Dholla Sak 2	Tambourine Dholla2 Rim1
5	<u>56</u>	Bounce Hit	TR-808 OHH	p36019v	Cowbell	Dholla Sak 3	Dholla Sak 3	Cowbell	Cowbell	Dholla Sak 3	Cowbell
-	58	Boeeeen Glass & Glam	CR-78 ohh Crash Cym.1	p44001v p36009v	Crash Cym.2 Vibraslap	Dholla Rim Dholla Raka	Dholla Rim Dholla Raka	Doholla 1 Sak Dof 2 Dom	Doholla 2 Sak Zir	Dholla Rim Dholla Raka	Dholla2 RimC Cabasa
5		Ice Ring Crack Bottle	GS Crash Hard Crash	AfAahhh NewHiBongo	Ride Cymbal Bongo High	Dholla Tak 1 Dholla Tak 2	Dholla Tak 1 Dholla Tak 2	Dof 1 Rim 1 Dof 1 Dom	Dof 2 Rim 1 Dof 2 Dom	Dholla Tak 1 Dholla Tak 2	Doff 2 Dom 2 Doff2 Sak 1B
C4 6	0 61	Pour Bottle	Brush Crash	NewLoBongo	Bongo Lo	DofDom 1	DofDom 1	Dof 1 Sak 1	Dof 2 Sak 1	DofDom 1	Low Bongo
6	63	Soda Car Engine 2	Hard Crash 909 Crash	NewCongaSlp NewCongaOp	Mute H.Conga Conga Hi Opn	DofDom 2 DofDom 3	DofDom 2 DofDom 3	Dof 1 Rim 2 Dof 1 Sak 2	Dof 2 Rim 2 Dof 2 Sak 2	DofDom 2 DofDom 3	Doff 2 Sak 2 High Bongo
6		Car Horn	Jngl Crash	NewLoConga	Conga Lo Opn	DofTak 1	DofTak 1	Tabla 1 Tak 1	Tabla 2 Tak 1	DofTak 1	Doff 2 Rim 3
6	5 66	R.Crossing SL 1	808 Crash Crash Mute 2	NewTmblHi NewTmblLo	High Timbale Low Timbale	DofTak 2 DofSak 1	DofTak 2 DofSak 1	Tabla 1 Tak 2 Tabla Roll	Tabla 2 Tak 2 Tabla Roll	DofTak 2 DofSak 1	Tabla1 Dom 2 Tabla Roll
6	7	SL 2	Crash Mute 1	Agogo	Agogo	DofRim 1	DofRim 1	Tabla 1 Dom	Tabla 2 Dom	DofRim 1	Tabla 2 Sak
6	- 68	Over Blow Sword Boom!	Crash Mute 2 Crash Mute 2	Agogo NewShaker2	Agogo Cabasa	DofSak 2 DofRim 2	DofSak 2 DofRim 2	Tabla FX Tabla 1 Tak 3	Tabla FX Tabla 2 Tak 3	DofSak 2 DofRim 2	Tabla Fx Tabla2 Tak1D
7		Sword Cross	Crash Mute 1	NewShaker1 ShrtWhistle	Maracas ShrtWhistle	DofSak 3 DofFinger 1	DofSak 3 DofFinger 1	Tabla 1 Sak Tabla 1 Rim	Tabla 2 Sak Tabla 2 Rim	DofSak 3	Tabla 2 Tik Tabla2 Rim 2
C5 7	2	Industry Hit Drill Hit	Crash Mute 2 rev.tra_crsm	LongWhistle	LongWhistle	DofFinger 2	DofFinger 2	Rek Trill	Rek Trill	DofFinger 1 DofFinger 2	Rek 2 Dom 1B
7	73	Compresser Thrill Hit	rev.tra_crsm Reverse Cym.	NewQuide1 NewQuide2	Short Guiro Long Guiro	Tabla Raka 1 Tabla Tak 1	Tabla Raka 1 Tabla Tak 1	Rek 1 Sak Rek 1 Tak 1	Rek 2 Sak Rek 2 Dom Closed	Tabla Raka 1 Tabla Tak 1	Rek 2 Rim 2 Rek Dom 1
-	75	Explosion 2	rev.tra_crsm	NewClaves	Claves	Tabla Tik 1	Tabla Tik 1	Rek 1 Rim	Rek 2 Rim	Tabla Tik 1	Rek 2 Tak 1
7	6	Seal Fancy Animal	Splash Cym. Ride Bell	Woodblock Woodblock	Woodblock Woodblock	Tabla Dom Tabla Sak	Tabla Dom Tabla Sak	Rek 1 Dom Rek 1 Tak 2	Rek 2 Dom Open Rek 2 Tak 1	Tabla Dom Tabla Sak	Rek 2 Tak 2C Rek 2 Sak 1
		Cricket	Ride Bell	Mute Cuica	Mute Cuica	Tabla Roll	Tabla Roll	Rek 1 Brass	Rek 2 Khana Open	Tabla Roll	Hager 2
7	9 80	Frog Vpoce	Ride Bell Brush RideBL	Open Cuica MuteTriangl	Open Cuica MuteTriangl	Tabla Tak 2 Tabla Raka 2	Tabla Tak 2 Tabla Raka 2	Rek 1 Tak 3 Rek 1 Roll	Rek 2 Tak 2 Rek 2 Roll	Tabla Tak 2 Tabla Raka 2	Rek2Khan Cl2 Zir 2
8	1 82	Wind 2	Ride Cymbal	OpenTriangl	OpenTriangl	Tabla Rim 1	Tabla Rim 1	Rek 1 Khana Closed	Rek 2 Khana Closed	Tabla Rim 1	Rek2Khan Op2
8		Scratch 3 Scratch 4	Ride Cymbal Ride Cymbal	Shaker Jingle Bell	Shaker Jingle Bell	Tabla Toks Tabla Rim 2	Tabla Toks Tabla Rim 2	Tabl Noueri Rim Rek 1 Khana Open	Tabl Noueri Rim Rek 2 Tak 3	Tabla Toks Tabla Rim 2	Rek 2 Roll Rek 2 Sak 1
C6 8		Scratch 5	Brush Ride	Bell Tree	Bell Tree Castanets	Tabla Tik 2 Rek Raka	Tabla Tik 2 Rek Raka	Sagat Mid Tabl Noueri Dom 1	Sagat Mid Tabl Noueri Dom 2	Tabla Tik 2	Sagat Mid
	85	Scratch 6 Scratch 7	606 Ride Cym TR808 Ride	Castanets Mute Surdo	Mute Surdo	Rek Dom	Rek Dom	Sagat High	Sagat High	Rek Raka Rek Dom	Sagat Hi Sagat Sak
8				0 6 1	Open Surdo	Rek Trill	Rek Trill	Tabl Noueri Tak 1	Tabl Noueri Tak 2	Rek Trill	Jingle Bell L
-	87	Noise Attack	ChinaCymbal Chaina Cym2	Open Surdo		Rek Tal-1	Rek Tak 1	Sanat Sak	Sanat Sak	Rek Tak 1	7aghroutaSm2
8	87 8	Noise Attack Bounce Dist Knock	Chaina Cym2 Hand clap2	Cana NewTmblHiFlm	ReverseCymbl Hoo	Rek Tak 1 Rek Rim	Rek Tak 1 Rek Rim	Sagat Sak Hager	Sagat Sak Bongos Dom	Rek Tak 1 Rek Rim	ZaghroutaSm3 ZaghroutaEd3
8	8	Bounce	Chaina Cym2 Hand clap2 HC2 Claps 2	Cana NewTmblHiFlm NewTmblLoFlm	ReverseCymbl				Bongos Dom Nakrazan A	Rek Rim Rek Brass 1	
8	87 9 9 90 1 92	Bounce Dist Knock xxx	Chaina Cym2 Hand clap2 HC2 Claps 2 808clap 808clap	Cana NewTmblHiFlm NewTmblLoFlm NewTmblPHS NewShekere1	ReverseCymbl Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl	Rek Rim Rek Brass 1 Rek Tok Rek Brass 2	Rek Rim Rek Brass 1 Rek Tok Rek Brass 2	Hager Zir Nakrazan A Zaghrouta 1 Loop	Bongos Dom Nakrazan A Bongos Tak Zaghrouta 1 Loop	Rek Rim Rek Brass 1 Rek Tok Rek Brass 2	ZaghroutaEd3 TablaNurDom3 Nakrazhan 1 TablaNurRim2
8	87 9 9 90 1 92	Bounce Dist Knock xxx	Chaina Cym2 Hand clap2 HC2 Claps 2 808clap	Cana NewTmblHiFlm NewTmblLoFlm NewTmblPHS	ReverseCymbl Hoo Hoo MuteTriangl	Rek Rim Rek Brass 1 Rek Tok	Rek Rim Rek Brass 1 Rek Tok	Hager Zir Nakrazan A	Bongos Dom Nakrazan A Bongos Tak	Rek Rim Rek Brass 1 Rek Tok	ZaghroutaEd3 TablaNurDom3 Nakrazhan 1
8	87 8 9 90 1 92 3 94	Bounce Dist Knock xxx	Chaina Cym2 Hand clap2 HC2 Claps 2 808clap 808clap HC2 Claps 2	Cana NewTmblHiFlm NewTmblLoFlm NewTmblPHS NewShekere1 NewShekere2	ReverseCymbl Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl MuteTriangl	Rek Rim Rek Brass 1 Rek Tok Rek Brass 2 Rek Tak 2	Rek Rim Rek Brass 1 Rek Tok Rek Brass 2 Rek Tak 2	Hager Zir Nakrazan A Zaghrouta 1 Loop Nakrazan B	Bongos Dom Nakrazan A Bongos Tak Zaghrouta 1 Loop Bongos Rim	Rek Rim Rek Brass 1 Rek Tok Rek Brass 2 Rek Tak 2	ZaghroutaEd3 TablaNurDom3 Nakrazhan 1 TablaNurRim2 Nakrazhan 2

	PC: 4 [CC32: 4] New Pop	PC: 8 [CC32: 4] New Folk	PC: 45 [CC32: 4] New BrushPop	PC: 46 [CC32: 4] NewPopBrush_Perc.	PC: 47 [CC32: 4] NewPop_Percussion	PC: 18 [CC32: 4] New Rock	PC: 101 [CC32: 4] IndoMix 1	PC: 102 [CC32: 4] IndoMix 2	PC: 103 [CC32: 4] IndoMix 3
0	HipHop Kick1	Brasil Tamburin	HipHop Kick1	Mambo_SW	CowBellSide	HipHop Kick1	Elec Kick 2	HipHop Kick1	Pop Cymbal2
	Jazz Kick 1	Marches Tamburin	Jazz Kick 1	SeaShells	SeaShells	Jazz Kick 1	Elec Kick 1	Jazz Kick 1	Pop Ride1
! 3	Mex Kick Rm Kick 1	Tamorra 1 Tamorra 2	Mex Kick Rm Kick 1	Equat-nutshells Cascade_Ending	Equat-nutshells Cascade_Ending	Mex Kick Rm Kick 1	CR78 Kick 1 CR78 Kick 2	Mex Kick Timpani	R&B Snare R&B Clap
	Rm Kick 2	Tamorra 3	Rm Kick 2	Chimes-Ending	Chimes-Ending	Rm Kick 2	TR-606 Kick1	Timpani	Techno Snare
	HipHop Kick2	Tamorra 4	HipHop Kick2	Goathooves	Goathooves	HipHop Kick2	TR-707 Kick1	Timpani	House Snare
6	TechnoKick1	Tamorra 6	TechnoKick1	GoathoovesShot	GoathoovesShot	TechnoKick1	808 Kick	Timpani	Jungle Snare
	BassDrumSet	Tamorra 7	BassDrumSet	Bongo1_SW1	Bongo1_SW1	BassDrumSet	TR-808 Kick	Timpani	Ps Snare
8	HipHop Kick1	Tamorra 8	HipHop Kick1	Bongo1_SW2	Bongo1_SW2	HipHop Kick1	808 BassDrum	Timpani	909 Snare
10	909Comp Kick	Tamorra Ending	909Comp Kick	Bongo1_SW3	Bongo1_SW3	909Comp Kick	TR-909 Kick	Timpani	909Snare2
11	St Kick 1 JazzKick	Pandeiro 1 Pandeiro 2	St Kick 1	Bongo2_SW1	Bongo2_SW1	St Kick 1	Dance Kick 2	Timpani	909 Kick 3
12	NewRockKik	Pandeiro 3	JazzKick RockKik	Bongo2_SW2 Bongo2_3	Bongo2_SW2 Bongo2_3	JazzKick Rock Kick	909Comp Kick TR-909 Kick2	Timpani Timpani	House Kick TR-808 Kick
13	Cymbal Roll	Pandeiro 4	Cymbal Roll	Congas_SW1	Congas_SW1	Cymbal Roll	HipHop Kick2	Timpani	909 Kick
14	Rock Stick 2	Pandeiro 5	Rock Stick 2	Congas_SW2	Congas_SW2	Rock Stick 2	BassDrumSet	Timpani	909 Kick2
15	Rm Snare 1	Pandeiro 6	Rm Snare 1	Congas_SW3	Congas_SW3	Rm Snare 1	TechnoKick1	Timpani	TR-909 OHHsh
16	Rm Snare 2	BeguineLoop3	Rm Snare 2	Congas_SW4	Congas_SW4	Rm Snare 2	Dol4	Synth Drum 2	TR-909 OHH
17	St Snare1	BeguineLoop2	St Snare1	Tamorra 1	Tamorra 1	St Snare1	Dance Snare1	Synth Drum 2	Ah
18	St Snare2	BeguineLoop1	St Snare2	Tamorra 2	Tamorra 2	St Snare2	GondangAlToba	St Snare2	Ha
19 20	NewJzSn2 NewJzSn1	JazzSnare2 JazzzSnare1	JazzSnare2 JazzSnare1	Tamorra 3 Tamorra 4	Tamorra 3 Tamorra 4	JazzSnare2 JazzSnare1	Elec Snare 1	Synth Drum 2	ShutHa
21	R&B Snare	R&B Snare	R&B Snare	Tamorra 6	Tamorra 6	R&B Snare	Dance Snare2 Elec Snare 2	NewJzSn1 Synth Drum 2	ShutHi One
22	RockSnare2_2	RockSnare2_2	RockSnare2 2	Tamorra 7	Tamorra 7	RockSnare2_2	MamboCowBell	RockSnare2_2	Two
23	RockSnare1_2	RockSnare1_2	RockSnare1 2	Tamorra 8	Tamorra 8	RockSnare1_2	CowBell	Synth Drum 2	Three
24	PopSnare38 2	PopSnare38 2	PopSnare38 2	Tamorra Ending	Tamorra Ending	PopSnare38 2	Claves	Rm Kick 2	Four
25	Snare Ghost1	Snare Ghost1	Snare Ghost1	Pandeiro_SW1	Pandeiro_SW1	Snare Ghost1	Woodblock1	Snare Ghost1	SnareFlam
26	PopSnare38 2	PopSnare38 2	PopSnare38 2	Pandeiro_SW2	Pandeiro_SW2	PopSnare38 2	Dol2	Rm Snare 2	FingerSnaps2
27	FingerSnaps2	FingerSnaps2	FingerSnaps2	Pandeiro_SW3	Pandeiro_SW3	FingerSnaps2	Dol3	FingerSnaps2	High-Q
28	909 HandClap	RockSnare2_3	909 HandClap	Pandeiro 5	Pandeiro 5	909 HandClap	GonTaput4	Rm Snare 1	Slap
29	808 Clap	Roll Snare	808 Clap	Brazilian_Tamburin	Brazilian_Tamburin	808 Clap	GonTaput5	Room Tom 5	Scrtch Push2
	Hand clap2 909 HandClap	Hand clap2 909 HandClap	Hand clap2 909 HandClap	Chimes&Seeds_1 Chimes&Seeds_2	Chimes&Seeds_1 Chimes&Seeds_2	Hand clap2 909 HandClap	GonTaput6 Sticks	Room Tom 5	Scrtch Pull2
31 32	Pedal Hi Hat	Pedal Hi Hat	Pedal Hi Hat	PopHiHatFoot	PopHiHatFoot	Pedal Hi Hat	Sticks Congas_SW	Room Tom 2 TR-707 HiHatC	Synth Drum 2 Synth Drum 2
33	GospelHClp1	FolkSnareTango2	GospelHClp1	VibratoneSlow-Fast	VibratoneSlow-Fast	GospelHClp1	Congas_SW2	Room Tom 2	Synth Drum 2
34	Snare Roll 1	FolkSnareRoll	Snare Roll 1	AfricanCowBell	AfricanCowBell	Snare Roll 1	Congas SW4	ConcertKick	Synth Drum 2
35	Pop Kick 35	Pop Kick 35	Pop Kick 35	Kick_Plastic	Kick_Plastic	Pop Kick 35	808 BassDrum	HipHop Kick2	HipHop Kick
36	Pop Kick 36	Pop Kick 36	Pop Kick 36	Kick_Plastic	Kick_Plastic	Pop Kick 36	TR-808 Kick	TR-909 Kick2	SimpleKick
37	Pop Stick1	Pop Stick1	Pop Stick1	Snare	Snare	Pop Stick1	808 Rimshot	Side Stick	Side Stick
38	PopSnare38 1	PopSnare38 1	PopSnare38 1	Snare	Snare	PopSnare38 1	808 Snare 1	House Snare	St Snare2
39	Snare Ghost1	Snare Ghost1	Snare Ghost1	SnareFlam	SnareFlam	Snare Ghost1	GdgTaputRim	909 HandClap	707 Claps
40	PopSnare40 1	PopSnare40 1	PopSnare40 1	Snare	Snare	PopSnare40 1	TR-808Snare2	Elec Snare 2	St Snare1
41 42	Flam Tom 41 Pop Hi Hat1	Flam Tom 41 Pop Hi Hat1	Flam Tom 41 Pop Hi Hat1	FloorTomFlam Jazz Hat1	FloorTomFlam Jazz Hat1	Flam Tom 41 Pop Hi Hat1	808 Tom 2 TR-808HiHatC	808 Tom 2 TR-808HiHatC	85St Tom16 HipHopCHH
42	Tom 43	Tom 43	Tom 43	FloorTom	FloorTom	Tom 43	808 Tom 2	808 Tom 2	85St Tom16
44	Pop Hi Hat2	Pop Hi Hat2	Pop Hi Hat2	Jazz Hat2	Jazz Hat2	Pop Hi Hat2	808 HiHat Cl	JazzClosedHH	HipHopCHH
45	Flam Tom 45	Flam Tom 45	Flam Tom 45	Tom2Flam	Tom2Flam	Flam Tom 45	808 Tom 2	808 Tom 2	85St Tom12
46	Pop Hi Hat3	Pop Hi Hat3	Pop Hi Hat3	Jazz Hat3	Jazz Hat3	Pop Hi Hat3	TR-808HiHatO	JazzOpenHH	HipHopOHH
47	Tom 47	Tom 47	Tom 47	Tom2	Tom2	Tom 47	808 Tom 2	808 Tom 2	85St Tom12
48	Flam Tom 50	Flam Tom 50	Flam Tom 50	Tom1Flam	Tom1Flam	Flam Tom 50	808 Tom 2	808 Tom 2	85St Tom10
49	Pop Cymbal2	Pop Cymbal2	Pop Cymbal2	JazzCrCym1	JazzCrCym1	Pop Cymbal2	808 Crash	808 Crash	85St CrsCym1
50	Tom 50	Tom 50	Tom 50	PopBrushTom1	PopBrushTom1	Tom 50	808 Tom 2	Bend tlk_drm	85St Tom10
51	Pop Ride1	Pop Ride1	Pop Ride1	NewJzRide1	NewJzRide1	Pop Ride1	606 Ride Cym	Tabla Ge Hi	85St RdCym
	Pop Cymbal Pop Ride2	Pop Cymbal Pop Ride2	Pop Cymbal Pop Ride2	BrushCrash2 Jazz Ride2	BrushCrash2 Jazz Ride2	Pop Cymbal Pop Ride2	ChinaCymbal Ride Bell	Tabla_Tun Tabla_Na	ChinaCymbal 85St RdBell
54	Tambourine	Tambourine	Tambourine	CembaloFree	CembaloFree	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine
55	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.	BrushCrash1	BrushCrash1	Splash Cym.	Splash Cym.	Bongo2_SW2	Splash Cym.
56	ChaChaCowb	ChaChaCowb	ChaChaCowb	CowBell	CowBell	ChaChaCowb	808 Cowbell	808 Cowbell	Cowbell
57	CrashCymbal2	CrashCymbal2	CrashCymbal2	JzCrashCym1	JzCrashCym1	CrashCymbal2	909 Crash	909 Crash	Crash Cymb2
58	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	vibraslp	vibraslp	Vibraslap	Vibraslap	Pop Kick 36	Vibraslap
59	RockRideCym1	RockRideCym1	RockRideCym1	RockRide1	RockRide1	RockRideCym1	Ride Cymbal	PopSnare38 1	Ride Cymbal
50	NewHiBongo	HiBongo	HiBongo	Bongo_SW	Bongo_SW	HiBongo	CR78 HiBongo	Bongo Hi	NewHighBongo
	NewLoBongo	LoBongo	LoBongo	Bongo1_4	Bongo1_4	LoBongo	CR78 LoBongo	CR78 LoBongo	NewLowBongo
02	NewCongaSlp NewCongaOp	CongaSlap	Conga Slap	Congas_SW	Congas_SW	CongaSlap	808 Conga	808 Conga	NewCongaSlap
63 54	NewCongaOp NewLoConga	CongaOp LoConga	Conga Op Lo Conga	Congas_7 Congas_8	Congas_7 Congas_8	CongaOp LoConga	808 Conga 808 Conga	NewCongaOp NewLoConga	NewCongaOper NewLowConga
55	Timbal Hi	Timbal Hi	Timbal Hi	Timbal Hi	Timbal Hi	Timbal Hi	7 Timbal Hi	NewLoConga High Timbale	High Timbale
66	Timbal Lo	Timbal Lo	Timbal Lo	Timbal Lo	Timbal Lo	Timbal Lo	Timbal Lo	Bongo_SW P1	Low Timbale
57	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Bongo_SW P2	Agogo
68	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Bongo_SW P3	Agogo
69	NewShaker2	Shaker2	Shaker2	Shaker2	Shaker2	Shaker2	Cabasa	Bongo_SW P4	Cabasa
71 70	NewShaker1	Shaker1	Shaker1	Shaker1	Shaker1	Shaker1	808 Maracas	808 Maracas	Maracas
′ ′	ShrtWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle	GongToba1	Gamelan Gong	Bongo1_SW1
72	LongWhistle	LongWhistle	LongWhistle	LongWhistle	LongWhistle	LongWhistle	GongToba2	LongWhistle	Bongo1_SW3
<u>73</u>	Quide1 Quide2	Quide1 Quide2	Quide1 Quide2	Quide1 Quide2	Quide1 Quide2	Quide1 Quide2	Short Guiro	Quide1	Short Guiro
/4 75	Claves	Claves	Claves	Claves	Claves	Claves	CR78 Guiro 808 Clave	Quide2 Claves	Long Guiro Claves
76	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock1	Woodblock1	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock
77	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock2	Woodblock2	Woodblock	Woodblock	Bongo1_SW3	Woodblock
78	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Bongo_SW	Mute Cuica	CR78 HiBongo
19	Open Cuica	Open Cuica	Open Cuica	Open Cuica	Open Cuica	Open Cuica	Bongo2_SW2	Congas 8_P1	CR78 LoBongo
80	MuteTriangl	MuteTriangl	MuteTriangl	MuteTriangl	MuteTriangl	MuteTriangl	MuteTriangl	CongaLoOpen_P1	MuteTriangl
31	OpenTriangl	OpenTriangl	OpenTriangl	OpenTriangl	OpenTriangl	OpenTriangl	OpenTriangl	CongaLoOpen_P2	OpenTriangl
82	Shaker	Shaker	Shaker	Shaker	Shaker	Shaker	Castanets	CongaLoOpen_P3	Shaker
	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Mute Surdo	CongaLoOpen_P4	CowBellSide
84	Bell Tree	Bell Tree	Bell Tree	Belltree	Belltree Castanets	Bell Tree Castanets	Open Surdo	CongaLoOpen_P5	AfricanCowBell
85	Castanets Mute Surdo	Castanets Mute Surdo	Castanets Mute Surdo	Castanets Surdo mute	Castanets		Small Club	Castanets Bongo High	Castanets Mute Surdo
86	Mute Surdo Open Surdo	Mute Surdo Open Surdo	Mute Surdo Open Surdo	Surdo_mute Surdo_open	Surdo_mute Surdo_open	Mute Surdo Open Surdo	CR78 Tambour Side Stick	Bongo High Bongo Low	Mute Surdo Open Surdo
38	Cana	Cana	Cana	Cana	Cana	Cana	GospelHClp1	Mute H.Conga	Udo_Long
89	Timbal HiFlm	Timbal HiFlm	Timbal HiFlm	TimbalHiFlm	TimbalHiFlm	Timbal HiFlm	TR-808Snare2	Conga Hi Opn	808 Tom 2
90	Timbal LoFlm	Timbal LoFlm	Timbal LoFlm	TimbalLoFlm	TimbalLoFlm	Timbal LoFlm	909 Snare 1	Conga MtLow	808 Tom 2
91	NewTmblPHS	Timbal PHS	Timbal PHS	TimbalPHS	TimbalPHS	Timbal PHS	909 Snare 2	Conga Slap	808 Tom 2
92	NewShekere1	Shekere1	Shekere1	Shekere1	Shekere1	Shekere1	909 SD 1	NewShekere1	808 Tom 2
93	NewShekere2	Shekere2	Shekere2	Shekere2	Shekere2	Shekere2	TR-909Snare2	NewShekere2	808 Tom 2
94	NHBngoMute	Bongo Mute	Bongo Mute	Bongo Mute	Bongo Mute	Bongo Mute	Rap Snare	NHBngoMute	808 Tom 2
95	L BongoMute	L BongoMute	L BongoMute	LBongoMute	LBongoMute	L BongoMute	JungleSnare1	L BongoMute	808 Cowbell
					CajonHi	CajonHi	House Snare	CajonHi	

		PC: 61 [CC32: 4] SFX 2	PC: 63 [CC32: 4] CYM&CLAPS 2	PC: 64 [CC32: 4] V-VoxDrum	PC: 32 [CC32: 4] MultiDrum	PC: 65 [CC32: 4] Or. R&B	PC: 66 [CC32: 4] Or. Techno	PC: 117 [CC32: 1] Oriental 1	PC: 117 [CC32: 2] Oriental 2	PC: 117 [CC32: 3] Oriental 3	PC: 117 [CC32: 4] Oriental 4
(C7)	(96)		707 Claps	CajonHi	808 Tom 2	Mazhar Dom	Mazhar Dom	Zaghrouta 2 End	Zaghrouta 2 End	Mazhar Dom	Hand Clap 1
ľ	97			CajonHiFlm	808 Tom 2	Mazhar Tak	Mazhar Tak	-		Mazhar Tak	
	98			CajonLo	808 Tom 2	Mazhar Sak	Mazhar Sak			Mazhar Sak	
ł	99			CajonLoFlm	808 Tom 2	Mazhar Brass	Mazhar Brass	-		Mazhar Brass	
	100			FlmncoHClp1	808 Tom 2	Sagat Mid	Sagat Mid			Sagat Mid	
ĺ	101			FlmncoHClp1	808cowbe	Sagat Hi	Sagat Hi			Sagat Hi	
ļ	102			BongoCowBell	808 Conga	Sagat Closed	Sagat Closed			Sagat Closed	
	103			AfHey	808 Conga	Sagat Sak	Sagat Sak			Sagat Sak	
}	104			MamboCowBell	808 Conga	Dofs Tak	Dofs Tak	-		Dofs Tak	
	105			MexFVox2	Synth Drum 2	Dofs Dom	Dofs Dom			Dofs Dom	
ł	106			AfFoots	Synth Drum 2	Dofs Sak	Dofs Sak			Dofs Sak	
	107			MexFVox1	Synth Drum 2	Dofs Rim 1	Dofs Rim 1			Dofs Rim 1	
C8	108			MexMVox1	Synth Drum 2	Dofs Rim 2	Dofs Rim 2			Dofs Rim 2	
	109			YodelFVox1	Synth Drum 2	Dofs Dom st.	Dofs Dom st.			Dofs Dom st.	
	110			MexMVox2	Synth Drum 2	TablaNurDom	TablaNurDom			TablaNurDom	
}	111			YodelMVox1	R&B OHHsh	Dofs Sak st.	Dofs Sak st.			Dofs Sak st.	
	112			MexMVox3	R&B OHH	TablaNurRim	TablaNurRim			TablaNurRim	
Ì	113			FlmncoFVox1	R&B CHH	TablaNurTak	TablaNurTak			TablaNurTak	
l	114			YodelFVox2	R&B OHH	TablaNurSak	TablaNurSak			TablaNurSak	
	115			FlmncoFVox2	TR-909 CHH	BassSlideFX	BassSlideFX			BassSlideFX	
}	116			NewWhistle1	TR-909 OHH	BassSlapFX	BassSlapFX			BassSlapFX	
	117			FlmncoFVox3	909 Crash	ZaghroutaSm2	ZaghroutaSm2	-		ZaghroutaSm2	
ł	118			NewWhistle2	IPopKik36	Zir 1	Zir 1			Zir 1	
	119			FlmncoMVox1	IPopCStk37st	ZaghroutaEd2	ZaghroutaEd2			ZaghroutaEd2	
C9	120			FlmncoMVox2	IPopSn38st	NewHiBongo	NewHiBongo			NewHiBongo	
	121			BrazilVox1	IPopSn40st	NewLoBongo	NewLoBongo			NewLoBongo	
	122			FlmncoMVox3	IPopHat1 42	NewCongaSlp	NewCongaSlp			NewCongaSlp	
}	123			BrazilVox2	IPopHat2_44	NewCongaOp	NewCongaOp			NewCongaOp	
	124			BrazilVox3	IPopHat3_46	NewLoConga	NewLoConga	_		NewLoConga	
Ì	125			AfAahhh	IPopTomL43	NewTmblHi	NewTmblHi			NewTmblHi	
l	126			p33137v	IPopTomM47	NewTmblLo	NewTmblLo			NewTmblLo	
G9	127			p33168v	IPopTomH50	Hager 1	Hager 1			Hager 1	

		PC: 4 [CC32: 4]	PC: 8 [CC32: 4]	PC: 45 [CC32: 4]	PC: 46 [CC32: 4]	PC: 47 [CC32: 4]	PC: 18 [CC32: 4]	PC: 101 [CC32: 4]	PC: 102 [CC32: 4]	PC: 103 [CC32: 4]
		New Pop	New Folk	New BrushPop	NewPopBrush_Perc.	NewPop_Percussion	New Rock	IndoMix 1	IndoMix 2	IndoMix 3
(C7)	(96)	CajonHi	CajonHi	CajonHi	CajonHi	CajonHi	CajonHi	House Snare	CajonHi	808 Conga
}	97	CajonHiFlm	CajonHiFlm	CajonHiFlm	CajonHiFlm	CajonHiFlm	CajonHiFlm	House Snare	CajonHiFlm	808 Conga
	98	Cajon Low	Cajon Low	Cajon Low	CajonLo	CajonLo	Cajon Low	House Snare	Cajon Low	808 Conga
ŀ	99	CajonLoFlm	CajonLoFlm	CajonLoFlm	CajonLoFlm	CajonLoFlm	CajonLoFlm	Congas_SW	CajonLoFlm	Bend Gong
	100	FlmncoHClap1	Flmnco Clap1	FlmncoHClap1	FlmncoHClp1	FlmncoHClp1	FlmncoHClap1	Congas_SW2	FlmncoHClap1	FlmncoHClp1
	101	FlmncoHClap1	Flmnco Clap1	FlmncoHClap1	FlmncoHClp1	FlmncoHClp1	FlmncoHClap1	Congas_SW4	FlmncoHClap1	FlmncoHClp1
ļ	102	BongoCowBell	BongoCowBell	BongoCowBell	BongoCowBell	BongoCowBell	BongoCowBell	MamboCowBell	BongoCowBell	BongoCowBell
	103	PopSnareFl	PopSnareFl_L	BrushSnare Shot	Crotals	Crotals	RockSnareFl_H	Tabla Dhut	PopSnareFl	Bend tlk_drm
}	104	MamboCowBell	MamboCowBell	MamboCowBell	MamboCowBell	MamboCowBell	MamboCowBell	BongoCowBell	MamboCowBell	MamboCowBell
	105	PopSnareDrag	FolkSnrFlam2	Phrase3	CrashPhrase4	CrashPhrase4	Snare Ghost	Tabla Ge	PopSnareDrag	Tabla_Ge
Ì	106	HiHatPhrase3	FolkSnrShot1	Phrase1	CrashPhrase5	CrashPhrase5	HiHatPhrase3	Tabla Ge Hi	HiHatPhrase3	Tabla Ge Hi
L	107	CrashPhrase1	FolkSnrShot2	RidePhrase1	RidePhrase1	RidePhrase1	Crash2Phrase4	Talking Drum	CrashPhrase1	Talking Drum
C8	108	CrashPhrase2	SmallSnarPhr	RidePhrase2	RidePhrase2	RidePhrase2	Crash1Phrase3	Bend tlk_drm	CrashPhrase2	Bend tlk_drm
- }	109	CrashPhrase3	FolkSnrFlam5	RidePhrase4	RidePhrase4	RidePhrase4	Crash1Phrase4	Udo_Short	CrashPhrase3	Udo_Short
	110	CrashPhrase4	FolkSnrFlam3	CrashPhrase4	Egg_M3	Egg_M3	CrashPhrase4	Udo_Long	CrashPhrase4	Udo_Long
ŀ	111	CrashPhrase5	FolkSdSnr1Sh	CrashPhrase5	Egg_MEndOff	Egg_MEndOff	CrashPhrase5	Udo_slap	CrashPhrase5	Udo_slap
	112	Crash_Stop	FolkSdSnr2Sh	SnareBrushFlam	Egg_M_SW1	Egg_M_SW1	RidePhrase1	Tabla_Te	Crash_Stop	Tabla_Te
ſ	113	RidePhrase1	FolkSdSnrPhr1	RidePhrase1	Egg_L4	Egg_L4	RidePhrase2	Tabla_Na	RidePhrase1	Tabla_Na
ļ	114	RidePhrase2	FolkRimShtNS	RidePhrase2	Egg_LEndOff	Egg_LEndOff	RidePhrase3	Tabla_Tun	RidePhrase2	Tabla_Tun
	115	RidePhrase3	FolkSplash1	RidePhrase3	Egg_L_SW1	Egg_L_SW1	RidePhrase4	Ohkawa	RidePhrase3	Ohkawa
ŀ	116	RidePhrase4	FolkSplash2	RidePhrase4	Egg_TuttiEndOff	Egg_TuttiEndOff	RidePhrase5	H kotsuzumi	Scrtch Push2	H Kotsuzumi
	117	RidePhrase5	PopRide_Phr4	RidePhrase5	Egg_S4	Egg_S4	BrushRidePhrase4	L Kotsuzumi	Scrtch Pull2	L Kotsuzumi
ĺ	118	RidePhrase1	PopRide_Phr5	Cascade_Ending	Egg_SEndOff	Egg_SEndOff	Crash1Phrase1	Tabla Tong	Small Club	Open Surdo
Ļ	119	RidePhrase2	PopBrRidePh2	Chimes&Seeds	Egg_S_SW1	Egg_S_SW1	Crash1Stopped	Tabla Tak	Explosion	Mute Surdo
C9	120	RidePhrase4	CymbalRoll	Chimes	Chimes	Chimes	Crash2Stopped	Tabla Tung	Wind	Conga Lo Opn
- }	121	ChinaRoll	AAhhh	Crotals	DoorKeys	DoorKeys	ChinaStopped	Tabla_Tang	Thunder	Tabla_Tun
	122	ChinaStopped	Uaahh	DoorKeys	Pinchimes	Pinchimes	Crash1StopLong	Tabla_Dung	Helicopter	Tabla_Tun
Ì	123	Egg S4	Egg S4	Egg S4	Harmess-bell1	Harmess-bell1	Crash2StopLong	Harmess-bell1	Applause	Harmess-bell1
l	124	Egg S1	Egg S1	Egg S1	Harmess-bell2	Harmess-bell2	ChinaRoll	Harmess-bell2	Screaming	Harmess-bell2
ſ	125	Egg AllEndOff	Egg EndOff	Egg EndOff	Harmess-bell3	Harmess-bell3	Egg EndOff	Harmess-bell3	Laughing	Harmess-bell3
ļ	126	Tambour Ending	CembaloEnding	CembaloEnding	CembaloEnding	CembaloEnding	CembaloEnding	CembaloEnding	GtFretNoise	CembaloEnding
G9	127	Tambour Free	CembaloFree	CembaloFree	CembaloFree	CembaloFree	CembaloFree	CembaloFree	Wind Chimes	CembaloFree

22. Technische Daten

Display-Anzeige						
Display	128 x 64 Pixels, grafikfähiges LCD					
Klangerzeugung						
Maximale Polyphonie	128 Stimmen (GM2/GS/XG Lite compatible)					
Sounds	1.131 Tones 59 Drum Sets					
Multitimbrale Parts	4 Echtzeit-Parts (UP1, UP2, LWR, MBS) + 16 Song-Parts					
Master Tuning	415.3~466.2Hz					
Key Control (Transponierung)	−6~+5 Halbtöne (für Audio/MIDI-Daten & AUDIO INPUT-Signale)					
Tempowechsel	20~250 BPM für SMF und Music Styles 75~125% für mp3- und WAV-Daten					
Part Mute-Funktionen	TRACK MUTE: Music Styles, SMF CENTER CANCEL: mp3, WAV, AUDIO INPUT-Signale					
Effekte						
Echtzeit-Parts (UP1, UP2, LWR, MBS)	Reverb: 12 Typen Chorus: 6 Typen MFX: 84 Typen Parametric EQ: 6 Presets + 1 User-Speicher Multi-Band Compressor: 6 Presets + 1 User-Speicher					
Music Style/SMF-Sektion	Reverb: 8 Typen Chorus: 8 Typen MFX A, B, C: 84 Typen für jede Sektion Parametric EQ: 6 Presets + 1 User-Speicher Multi-Band Compressor: 6 Presets + 1 User-Speicher					
Music Style-Sektion						
Music Styles	433, 10 Rhythmus-Kategorien					
One Touch-Speicher	4 pro Music Style					
Style Cover	30 Presets					
Style Makeup Tools	Instrumenten-orientiertes Editieren					
Songs						
Song Player	SMF (Format 0/1), KAR, mp3, WAV					
Song Akkorderkennung	Automatische Akkorderkenung für SMF-Daten					
SMF Makeup Tools	Instrumenten-orientiertes Editieren					
SMF Cover	30 Presets					
Performance-Speicher						
Performance-Listen	theoretisch unbegrenzt (abhängig von der Größe des USB-Speichers) 954 Music Assistant memories (internal memory)					
Performance-Speicher pro Liste	max. 999					
Finder	Finden von Performance-Speichern nach Anfangsbuchstaben					
Demo						
Demo-Wiedergabe	ja					

Aufnahme						
Media	USB Flash-Speicher					
Speicherformat	Audiodaten: WAV (44.1kHz, 16-bit linear)					
Video						
Textdaten	für SMF und mp3/WAV					
Bedienelemente						
Regler	VOLUME, AUDIO IN, BALANCE					
Drehregler	Data-Rad mit Druckfunktion					
Anschlüsse						
Phones (Kopfhörer)	1x Stereoklinke					
Audioeingänge	INPUT R, L/MONO (Klinke)					
USB-Anschlüsse	1x USB Host 1x COMPUTER (Senden und Empfangen von MIDI-Daten)					
MIDI IN/OUT.Anschlüse	MIDI IN, MIDI OUT (mit Visual Control-Funktion)					
Videoausgang	1x Composite (PAL oder NTSC, auswählbar)					
Audioausgänge	OUTPUT R, L/MONO (Klinke)					
Pedal- und Fußschalter-Anschlüsse	SWITCH/EXPRESSION (programmierbar), FC-7 (programmierba)					
Weitere technische Daten						
Stromversorgung	9V DC, PSB-1U -Adapter (beigefügt)					
Stromverbrauch	900mA					
Abmessungen	303 (W) x 194 (D) x 101mm (H) 11–15/16 (W) x 7–11/16 (D) x 4 (H) inches					
Gewicht	ca. 1,7kg (ohne AC-Adapter) 3 lbs 12 oz (ohne AC-Adapter)					
Beigefügtes Zubehör						
	Bedienungsanleitung (dieses Handbuch), AC-Adapter, 4 Schrauben (M5x12), Cakewalk SONAR LE DVD-ROM					
Zusätzliches Zubehör						
USB	USB Flash-Speicher (M-UF-Serie)					
Verstärker	Roland KC-Serie, CUBE-Serie					
Ständer	PDS-10, SS-PC1					
Pedale	FC-7 Foot Controller DP-Serie/BOSS FS-5U Roland EV Expression-Pedal					

Note: Änderungen der technischen Daten und des Designs sind möglich. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

23. MIDI-Implementationstabelle

[Backing Module]

BK-7m Version: 1.00

DIX-7111				1		version. 1.0
	Function	Transmitted		Recognized		Remarks
Basic Channel	Default Changed	1~16 1~16, Off		1~16 1~16, Off		
Mode Message		Mode 3 Mode 3, 4 (M=1)		Mode 3 Mode 3, 4 (M=1)		*2
		0~127 *****		0~127 0~127		
Velocity	Note ON Note OFF	O X		O X		
After Touch	Key's Ch's	0		0	*1 *1	
Pitch Bend		0	*1	0	*1	
Control Change	0,32 1 5 6,38 7 10 11 16 17 18 64 65 66 67 69 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 84 91 93 98,99 100,101	000000000000000000000000000000000000000	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *	Bank Select Modulation Portamento Time Data Entry Volume Panpot Expression Noise Level Play Stability Growl Sens Hold 1 Portamento Sostenuto Soft Hold 2 Resonance Realease Time Attack Time Cutoff Decay Time Vibrato Depth Vibrato Delay Staccato Fall Portamento Control Effect 1 Depth Effect 3 Depth NRPN LSB, MSB RPN LSB, MSB
Program Change	True #	O *****	*1	O 0~127	*1	Program Number 1~128
System Exclu	sive	0	*1	0	*1	
System Common	Song Position Pointer Song Sel Tune	O X X	*1	O X X		
System Real Time	Clock Commands	0	*1 *1	0		
All Sounds Off Reset All Controllers Aux Local On/Off Messages All Notes Off Active Sensing Reset		X X O X O X	*1	O (120, 126, 127) O (121) O (Song parts) O (123-125) O		
Notes		*1 O X is selectable *2 Recognized as M= 1 even if M≠ 1				

Mode 1: OMNI ON, POLY Mode 3: OMNI OFF, POLY Mode 2: OMNI ON, MONO Mode 4: OMNI OFF, MONO O: Yes X: No

24. MFX-Typen und die Effekt-Parameter

Note: Die meisten Parameterbezeichnungen werden im Display des BK-7m abgekürzt angezeigt.

1. Thru

Der Multieffekt ist ausgeschaltet.

2. Stereo EQ

4-Band Stereo-Equalizer (Bass, 2 x Mitten, Höhen). Stereosignale werden nicht auf mono zusammengelegt, bevor Sie durch den EQ gehen.

- EQ Low Frequency (200, 400Hz)—Bass-Frequenz.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der Bass-Frequenz.
- EQ High Frequency (2000, 4000, 8000Hz)—HÖhen-Frequenz.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der HÖhen-Frequenz.
- EQ Mid 1 Frequency (200~8000Hz)—Arbeitsfrequenz des ersten Mittenbands.
- EQ Mid 1 Q (0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0)—Filtergüte, 1. Mittenband Höhere Q-Werte machen das Band schmaler.
- EQ Mid 2 Gain (-15dB~0~15dB)—Stärke des zweiten Mittenbandes.
- EQ Mid 2 Frequency (200~8000Hz)—Arbeitsfrequenz des zweiten Mittenbandes.
- EQ Mid 2 Q (0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0)—Filtergüte, 2. Mittenband Höhere O-Werte machen das Band schmaler.
- EQ Mid 2 Gain (-15dB~0~15dB)—Stärke des zweiten Mittenbandes.
- Level (0~127)—Effekt-Lautstärke.

3. Overdrive

Übersteuerungseffekt, der eine leichte Verzerrung ähnlich einem Röhren-Verstärker produziert

- Drive (0~127)—Grad der Übersteuerung. Verändert auch die Lautstärke.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- Amp Simulator Type—Typ des simulierten Gitarren-Amps. *SMALL*: kleiner Kofferverstärker, *BUILT-IN*: Combo-Verstär- ker, 2-STACK: grosser 2-fach Turm, 3-STACK: grosser 3-fach Turm
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen
- Level (0~127)—Effekt-Lautstärke.

4. Distortion

Distortion erzeugt stärkere Verzerrungen als Overdrive. Die Parameter sind identisch mit "3. Overdrive".

5. Phaser

Der Phaser fügt dem Sound ein phasenverschobenes Signal zu.

- Phaser Manual (100~8000Hz)—Modulations-Frequenz.
- Phaser Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Phaser Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Phaser Resonance (0~127)—Stärke des Feedback.
- Phaser Mix Level (0~127)—Pegel des phasenverschobenen Signals.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- Level (0~127)—Effekt-Lautstärke.

6. Spectrum

Spectrum ist ein graphischer 8-Band EQ mit festen Arbeitsfrequenzen. Als Besonderheit können Sie hier die Filtergüte für alle Bänder gemeinsam verändern.

- Spectrum 250Hz Gain (-15dB~0~15dB)
- Spectrum 500Hz Gain (-15dB~0~15dB)
- Spectrum 1000Hz Gain (-15dB~0~15dB)
- Spectrum 1250Hz Gain (-15dB~0~15dB)
- Spectrum 2000Hz Gain (-15dB~0~15dB)
- Spectrum 3150Hz Gain (-15dB~0~15dB)
- Spectrum 4000Hz Gain (-15dB~0~15dB)
- Spectrum 8000Hz Gain (-15dB~0~15dB)—Stärke der einzelnen Bänder.
- Spectrum Band Width Q (0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0)—Gemeinsame Filtergüte für alle 8 Bänder. Höhere Q-Werte machen die Bänder schmaler.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- Level (0~127)—Effekt-Lautstärke.

7. Enhancer

Ein Enhancer macht den Sound brillianter, indem Obertöne hinzugefügt werden.

- Enhancer Sens (0~127)—Intensität des Effektes.
- Mix Level (0~127)—Lautstärkeverhältnis von Original- und Effektsignal.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (–15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequen-
- Level (0~127)—Effekt-Lautstärke.

8. Auto Wah

Filter mit zyklisch gesteuerter Arbeitsfrequenz.

- Auto Wah Filter Type (LPF, BPF)—Filter-Typ. LPF: Der Wah-Effekt filtert nur die Höhen. BPF: Nur ein sich änderndes, schmales Frequenzband wird durchgelassen.
- Auto Wah Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Auto Wah Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Auto Wah Sens (0~127)—Intensität des Effektes.
- Auto Wah Manual (0~127)—Referenz-Frequenz, um die die Cutoff-Frequenz pendelt.
- Auto Wah Peak (0~127)—Wirkungsgrad des Wah-Effektes (Filtergüte). Höhere Werte erhöhen den Wirkungsgrad
- Level (0~127)—Effekt-Lautstärke.

9. Rotary

Der Rotary-Effekt simuliert ein Orgelkabinett mit rotierenden Lautsprechern. Da Sie die Bewegung der hohen und der tiefen Frequenzen unabhängig regeln können, erreichen Sie eine sehr realistische Simulation dieses Effekts. Dieser Effekt ist vor allem für Orgelsounds geeignet (ORGAN) Bank – die Harmonic Bar-Sektion besitzt ihren eigenen Rotary-Effekt).

- Tweeter Slow Rate (0.05~10.0Hz)
- Woofer Slow Rate (0.05~10.0Hz)—Langsame Rotations-Geschwindigkeit des Lautsprechers.
- Tweeter Fast Rate (0.05~10.0Hz)
- Woofer Fast Rate (0.05~10.0Hz)—Schnelle Rotations-Geschwindigkeit des Lautsprechers.
- Rotary Speed (Slow, Fast)—Schaltet gleichzeitig die Rotationsgeschwindigkeit für die hohen und tiefen Frequenzen um. SLOW: Verlangsamt die Rotation auf die "Slow Rate"-Geschwindigkeit. FAST: Beschleunigt die Rotation auf die "Fast Rate"-Geschwindigkeit.

- Tweeter Acceleration (0~15)
- Woofer Acceleration (0~15)—Zeit, die für den Lautsprecher zum Erreichen der neuen Geschwindigkeit benötigt wird, wenn von FAST auf SLOW (oder umgekehrt) geschaltet wird.
- Tweeter Level (0~127)
- Woofer Level (0~127)—Lautstärke des Bass-Lautsprechers.
- Separation (0~127)—Stereo-Breite des Effektes.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

10. Compressor

Der Compressor stabilisiert die Gesamtlautstärke durch Absenkung hoher Pegel und Anhebung niedriger Pegel.

- Compressor Sustain (0~127)—Bestimmt den Pegel, mit dem der Compressor arbeitet.
- Compressor Attack (0~127)—Bestimmt die Geschwindigkeit, mit der der Compressor einsetzt.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- Compressor Post Gain (0, +6, +12, +18dB)—Ermöglicht das Anpassen der Ausgangslautstärke.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

11. Limiter

Der Limiter komprimiert zu hohe Lautstärkewerte, wenn diese einen bestimmten Pegel überschreiten, und verhindert dadurch eine Verzerrung.

- Limiter Threshold (0~127)—Bestimmt den Pegel, ab dem der Limiter arbeitet
- Limiter Release (0~127)—Bestimmt die Zeit, ab der der Limiter nicht mehr arbeitet, nachdem der Thresholdpegel unterschritten wurde.
- Limiter Ratio (1.5:1, 2:1, 4:1, 100:1)—Kompressions-Verhältnis
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- Limiter Post Gain (0, +6, +12, +18dB)—Ermöglicht das Anpassen der Ausgangslautstärke.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequen-
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

12. Hexa-Chorus

Hexa-Chorus erzeugt 6 unterschiedliche Chorus-Signale und sorgt dadurch für ein sehr dichtes und räumliches Klangbild.

- Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effektes.
- Chorus Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Chorus Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Chorus Pre Delay Deviation (0~20)—Maximale Abweichung der 6 Chorus-Effekte von der Vorverzögerung.
- Chorus Depth Deviation (-20~0~20)—Maximale Abweichung der 6 Chorus-Effekte von der Modulations-Stärke.
- Chorus Pan Deviation (0~20)—Spreizung der 6 Chorus-Effekte im Stereo-Panorama.
 O: Alle Chorus-Effekte mittig.
 20: Ausgehend von der Mitte sind die Chorus-Effekte in Abständen von jeweils 60 Grad angeordnet.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

13. Trem Chorus

Hier ist ein Chorus mit einem Tremolo zur Lautstärke-Modulation kombiniert.

- Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effektes.
- Chorus Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Chorus Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Tremolo Rate (0.05~10.0Hz)—Modulation-Frequenz
- Tremolo Separation (0~127)—Pegel des Tremolo-Effektes im Verhältnis zur Chorus-Modulation.
- Tremolo Phase (0~180 deg)—Stereo-Spreizung des Tremolos.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

14. Space-D

Space-D ist ein mehrfach-Chorus mit 2-phasiger Modulation in stereo, für transparenten Sound ohne sofort hörbare Chorus-Modulation.

- Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effektes.
- Chorus Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Chorus Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Chorus Phase (0~180deg)—Ausbreitung des Effektsignals.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

15. St. Chorus

Diesem Stereo-Chorus ist ein Filter vorgeschaltet.

- Filter Type (OFF, LPF, HPF)—Typ des Filters. OFF: Das Filter ist ausgeschaltet. LPF: Frequenzen oberhalb von Cutoff werden gefiltert. HPF: Frequenzen unterhalb von Cutoff werden gefiltert.
- Cutoff Frequency (200~8000Hz)—Filter-Frequenz.
- Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effektes.
- Chorus Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Chorus Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Chorus Phase (0~180 deg)—Ausbreitung des Effektsignals.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

16. St. Flanger

Flanger produzieren einen metallischen Sound, der entfernte Ähnlichkeit mit dem Start von Jets hat.

- Filter Type (OFF, LPF, HPF)—Typ des Filters. OFF: Das Filter ist ausgeschaltet. LPF: Frequenzen oberhalb von Cutoff werden gefiltert. HPF: Frequenzen unterhalb von Cutoff werden gefiltert.
- Cutoff Frequency (200~8000Hz)—Filter-Frequenz.
- Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Flanger-Effektes.
- Flanger Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Flanger Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Flanger Phase (0~180 deg)—Ausbreitung des Effektsignals.
- Flanger Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Flangersignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

17. Step Flanger

Bei diesem Flanger wird die "Tonhöhe" des Flangersounds mit stufigem Verlauf geändert. Wie schnell die Stufen durchlaufen werden, können Sie als Notenwert einstellen.

- Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Flanger-Effektes.
- Flanger Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Flanger Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Flanger Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Flangersignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Step Rate (0.10~20.0Hz, Note)—Geschwindigkeit der Tonhöhenänderung.
- Flanger Phase (0~180deg)—Ausbreitung des Effektsignals.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (–15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequen-
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

18. St. Delay

Bei diesem Stereo-Echo können die Echos der beiden Stereo-Kanäle auch über Kreuz dem jeweils anderen Kanal zugeführt werden.

- Delay FBK Mode (Normal, Cross)—Bestimmt, wie die Signale der beiden Kanäle rückgekoppelt werden. NORMAL: Das linke Delaysignal wird in das linke Delay und das rechte Delaysignal in das rechte Delay zurück geleitet. CROSS: Das linke Delaysignal wird in das rechte Delay und das rechte Delaysignal in das linke Delay zurück geleitet.
- Delay Left (0.0~500.0ms)—Bestimmt die Verzögerungszeit des Delaysignals der linken Seite.
- Delay Right (0.0~500.0ms)—
- FBK Phase Left (Normal, Invert)—Bestimmt die Phase des linken Delaysignals. NORMAL: normale Phase. INVERT: umgedrehte Phase
- FBK Phase Right (Normal, Invert)—Bestimmt die Phase des rechten Delaysignals. NORMAL: normale Phase. INVERT: umgedrehte Phase.
- Delay Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

19. Mod. Delay

Dieser Effekt fügt dem verzögerten Signal eine Modulation hinzu und erzeugt damit einen Effekt ähnlich einem Flanger.

- Delay FBK Mode (Normal, Cross)—Bestimmt, wie die Signale der beiden Kanäle rückgekoppelt werden. NORMAL: Das linke Delaysignal wird in das linke Delay und das rechte Delaysignal in das rechte Delay zurück geleitet. CROSS: Das linke Delaysignal wird in das rechte Delay und das rechte Delaysignal in das linke Delay zurück geleitet.
- Delay Left (0.0~500.0ms)—Bestimmt die Verzögerungszeit des Delaysignals der linken Seite.
- Delay Right (0.0~500.0ms)—Bestimmt die Verzögerungszeit des Delays der rechten Seite.
- Delay Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.

- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Modulation Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Modulation Depth (0~127)—Modulationsstärke.
- Modulation Phase (0~180 deg)—Aausbreitung des Effektsignals
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

20. 3 Tap Delay

Delay mit drei getrennten Signalen (links, Mitte, rechts).

- Delay Left (200~1000ms, note)—Bestimmt die Verzögerungszeit des Delaysignals der linken Seite.
- Delay Right (200~1000ms, note)—
- Delay Center (200~1000ms, note)—Bestimmt die Verzögerungszeit des Delaysignals in der Mitte.
- Delay Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Delay Level Left (0~127)—Lautstärke des linken Delaysignals.
- Delay Level Right (0~127)—Lautstärke des rechten Delaysignals.
- Delay Level Center (0~127)—Lautstärke des mittleren Delaysignals.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

21. 4 Tap Delay

Dieses Delay erzeugt vier Echos.

- Delay 1~4 (200~1000ms, note)—Verzögerungszeit des Delaysignals
- Delay Level 1~4 (0~127)—Lautstärke des Delaysignals.
- Delay Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der die Höhen der Echos gedämpft werden (BYPASS: keine Dämpfung).
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

22. Time Delay

Bei diesem Delay können Sie die Delay-Zeit kontinuierlich verändern. Dabei bewirkt eine Verlängerung der Echo-Zeit eine Absenkung der Tonhöhe. Wird die Zeit verkürzt, erhöht das die Tonhöhe.

- Delay Time (200~1000ms, note)—Verzögerungszeit des Delaysignals
- Delay Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay Acceleration (0~15)—Bestimmt die Anpassungszeit, die vergeht, bis eine neue Delay-Zeit erreicht wird, wenn ihr Wert verändert wird. Dieses beeinflusst auch die Änderung der Tonhöhe.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen

- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

23. 2 Pitch Shifter

Ein Pitch Shifter verändert die Tonhöhe des Originalsounds. Dieser 2-stimmige Pitch Shifter ermöglicht es, dem Originalsound zwei transponierte Signale hinzuzufügen.

- Pitch Shift Mode (1~5)—Je höher der Wert, desto langsamer die Reaktionszeit, aber desto stabiler die Tonhöhe.
- Pitch A Coarse (-24-0~+12 Halbtöne)—Tonhöhen-Verschiebung des 1. Signals in Halbton-Schritten (-2~+1 Oktaven).
- Pitch B Coarse (-24-0~+12 Halbtöne)—Tonhöhen-Verschiebung des 2. Signals in Halbton-Schritten (-2~+1 Oktaven).
- Pitch A Fine (-100~0~+100 cent)—Tonhöhe des 1. Signals in Cent-Schritten (1 Cent = 1/100 Halbton).
- Pitch B Fine (-100~0~+100 cent)—Tonhöhe des 2. Signals in Cent-Schritten (1 Cent = 1/100 Halbton).
- Pitch A Pre Delay (0.0~500.0ms)—Einsatzverzögerung des ersten Signals.
- Pitch B Pre Delay (0.0~500.0ms)—Einsatzverzögerung des zweiten Signals.
- Pitch A Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des 1. Signals.
- Pitch B Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des 2. Signals.
- Level Balance (A100:0B, A50:50B, A0:100B)—Lautstärke-Balance zwischen Pitch Shift Signal 1 und 2.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

24. FBK Pitch

Bei diesem Stereo Pitch-Shifter können Sie den Effektausgang in den Effekteingang zurückführen.

- Pitch Shift Mode (1~5)—Je h\u00f6her der Wert, desto langsamer die Reaktionszeit, aber desto stabiler die Tonh\u00f6he.
- Pitch Coarse (-24~0~+12 Halbtöne)—Tonhöhen-Verschiebung des Signals in Halbton-Schritten. (-2~+1 Oktaven).
- Pitch Fine (-100-0~+100 Cent)—Tonhöhe des Signals in 2-Cent-Schritten (1 Cent = 1/100 Halbton).
- Pitch Pre Delay (0.0~500.0ms)—Einsatzverzögerung des tonhöhenverschobenen Signals.
- Pitch Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Effektausgangs, der in den Eingang zurückgeführt wird. Negative (-) Werte kehren die Phase um.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequen-
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

25. Reverb

Reverb fügt dem Sound einen Hall-Effekt hinzu.

- Reverb Type (Room 1, Room 2, Stage 1, Stage 2, Hall 1, Hall 2)—
 Hall-Typ.
 - Room1: Kurzer dichter Hall.
 - Room2: Kurzer luftiger Hall.
 - Stage1: Hall mit vielen späten Reflexionen.
 - Stage2: Hall mit starken frühen Reflexionen.
 - Hall1: Klarer Hall.
 - Hall2: Dichter Hall
- Reverb Pre Delay (0.0~100.0ms)—Vorverzögerung (Zeit zwischen Original und Einsatz der Hallfahne).
- Reverb Time (0~127)—Länge der Hallfahne.
- Reverb HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen

- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

26. Gate Reverb

Mit diesem Effekt lassen sich Hallfahnen abrupt abschneiden.

- Reverb Type (Normal, Reverse, Sweep 1, Sweep 2)—Reverb-Typ. NORMAL: normales Gate Reverb.
 - REVERSE: rückwärts verlaufendes Reverb.
 - SWEEP1: das Reverbsignal verläuft von rechts nach links. SWEEP2: das Reverbsignal verläuft von links nach rechts.
- Reverb Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Reverbsignals.
- Reverb Gate Time (5~500ms)—Bestimmt die Zeit, nach der das Reverbsignal abgeschnitten wird.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequen-
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

27. OD→ Chorus

Overdrive und Chorus sind hintereinander geschaltet.

- Overdrive Drive (0~127)—Stärke der Verzerrung. Beeinflusst auch die Lautstärke.
- Overdrive Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Overdrive-Signals.
- Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effektes.
- Chorus Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Chorus Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Chorus Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Chorussignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

28. OD→ Flanger

Overdrive und Flanger sind hintereinander geschaltet.

- Overdrive Drive (0~127)—Stärke der Verzerrung. Beeinflusst auch die Lautstärke.
- Overdrive Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Overdrive-Signals.
- Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Flanger-Effektes.
- Flanger Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Flanger Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Flanger Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Flangersignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Flanger Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Flangersignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

29. OD→ Delay

Overdrive und Delay sind hintereinander geschaltet.

- Overdrive Drive (0~127)—Stärke der Verzerrung. Beeinflusst auch die Lautstärke.
- Overdrive Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Overdrive-Signals.
- Delay Time (0.0~500.0ms)—Verzögerungszeit des Delaysignals.
- Delay Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Delay Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—
 Lautstärkeverhältnis des Signals ohne Delay (D) und mit Delay (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

30. DST→ Chorus

Distortion und Chorus sind hintereinander geschaltet.

- Distortion Drive (0~127)—Stärke der Verzerrung. Beeinflusst auch die Lautstärke.
- Distortion Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Distortion-Sounds
- Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effektes.
- Chorus Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Chorus Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Chorus Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Chorussignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

31. DST→ Flanger

Distortion und Flanger sind hintereinander geschaltet.

- Distortion Drive (0~127)—Stärke der Verzerrung. Beeinflusst auch die Lautstärke.
- Distortion Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Distortion-Sounds.
- Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Flanger-Effektes.
- Flanger Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Flanger Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Flanger Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Flangersignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Flanger Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Flangersignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

32. DST→ Delay

Distortion und Delay sind hintereinander geschaltet.

- Distortion Drive (0~127)—Stärke der Verzerrung. Beeinflusst auch die Lautstärke.
- Distortion Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Distortion-Sounds.
- Delay Time (0.0~500.0ms)—Verzögerungszeit des Delaysignals.
- Delay Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Delay Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärkeverhältnis des Signals ohne Delay (D) und mit Delay (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

33. EH→ Chorus

Enhancer und Chorus sind hintereinander geschaltet.

- Enhancer Sens (0~127)—Intensität des Enhancers.
- Enhancer Mix Level (0~127)—Pegel der durch den Enhancer produzierten Obertöne.
- Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effektes.
- Chorus Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Chorus Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Chorus Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Chorussignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

34. EH→ Flanger

Enhancer und Flanger sind hintereinander geschaltet.

- Enhancer Sens (0~127)—Intensität des Enhancers.
- Enhancer Mix Level (0~127)—Pegel der durch den Enhancer produzierten Obertöne.
- Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Flanger-Effektes.
- Flanger Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Flanger Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Flanger Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Flangersignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.

- Flanger Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Flangersignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

35. EH→ Delay

Enhancer und Delay sind hintereinander geschaltet.

- Enhancer Sens (0~127)—Intensität des Enhancers.
- Enhancer Mix Level (0~127)—Pegel der durch den Enhancer produzierten Obertöne.
- Delay Time (0.0~500.0ms)—Verzögerungszeit des Delaysignals.
- Delay Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Delay Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärkeverhältnis des Signals ohne Delay (D) und mit Delay (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

36. Chorus→ DLY

Chorus und Delay sind hintereinander geschaltet.

- Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effektes.
- Chorus Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Chorus Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Chorus Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Chorussignal (W).
- Delay Time (0.0~500.0ms)—Verzögerungszeit des Delaysignals.
- Delay Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Delay Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärkeverhältnis des Signals ohne Delay (D) und mit Delay (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

37. Flanger→ DLY

Flanger und Delay sind hintereinander geschaltet.

- Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Flanger-Effektes.
- Flanger Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Flanger Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Flanger Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Flangersignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Flanger Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Flangersignal (W).
- Delay Time (0.0~500.0ms)—Verzögerungszeit des Delaysignals.
- Delay Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Delay Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärkeverhältnis des Signals ohne Delay (D) und mit Delay (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

38. CHO→ Flanger

Chorus und Flanger sind hintereinander geschaltet.

- Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effektes.
- Chorus Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit des Chorus
- Chorus Depth (0~127)—Stärke der Chorus-Modulation.
- Chorus Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Chorussignal (W).
- Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Flanger-Effektes.
- Flanger Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit des Flangers.

- Flanger Depth (0~127)—Stärke der Flanger-Modulation.
- Flanger Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Flangersignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Flanger Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Flangersignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

39. CHO/DLY

Chorus und Delay sind parallel geschaltet.

- Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effektes.
- Chorus Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Chorus Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Chorus Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Chorussignal (W).
- Delay Time (0.0~500.0ms)—Verzögerungszeit des Delaysignals.
- Delay Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Delay Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärkeverhältnis des Signals ohne Delay (D) und mit Delay (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

40. Flanger/DLY

Flanger und Delay sind parallel geschaltet.

- Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Flanger-Effektes.
- Flanger Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Flanger Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Flanger Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Flangersignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Flanger Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Flangersignal (W).
- Delay Time (0.0~500.0ms)—Verzögerungszeit des Delaysignals.
- Delay Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Delay Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärkeverhältnis des Signals ohne Delay (D) und mit Delay (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

41. CHO/Flanger

Chorus und Flanger sind parallel geschaltet.

- Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effektes.
- Chorus Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit des Chorus.
- ◆ Chorus Depth (0~127)—Stärke der Chorus-Modulation.
- Chorus Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Chorussignal (W).
- Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Flanger-Effektes.
- Flanger Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit des Flangers.
- Flanger Depth (0~127)—Stärke der Flanger-Modulation.
- Flanger Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Flangersignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Flanger Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Flangersignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

42. Isolator

Der Isolator ist ein spezielles 3-Band Filter, das Frequenzbereiche fast völlig auslöschen kann.

- Boost/Cut Low/Mid/High Level (-60~0~4 [dB])—Stärke der Anhebung/Absenkung für Höhen, Mitten und Bässe.
 Bei -60 dB ist der Frequenzbereich nicht mehr hörbar, bei 0 wird er nicht beeinflusst.
- Anti Phase Low Sw (Off, On)—Schaltet die Anti-Phasen-Funktion für Bässe an (ON) bzw. aus (OFF). Bei "ON" wird eine Stereo-Kopie des Sounds mit umgekehrter Phase hinzugefügt.
- Anti Phase Low Level (0~127)—Bestimmt die Stärke des phasengedrehten Bass-Signals. Durch unterschiedliche Einstellungen können verschiedene Elemente im Sound ausgelöscht und andere betont werden (dieses wirkt nur bei Stereo-Signalen).
- Anti Phase Mid Sw (Off, On)—Schaltet die Anti-Phasen-Funktion für die Mitten an (ON) bzw. aus (OFF). Bei "ON" wird eine Stereo-Kopie des Sounds mit umgekehrter Phase hinzugefügt.
- Anti Phase Mid Level (0~127)—Bestimmt die Stärke des phasengedrehten Mitten-Signals. Durch unterschiedliche Einstellungen können verschiedene Elemente im Sound ausgelöscht und andere betont werden (dieses wirkt nur bei Stereo-Signalen).
- Low Boost Sw (Off, On)—Schaltet den Bass-Booster an bzw. aus. Bei "ON" werden die Bässe besonders betont.
- Low Boost Level (0~127)—Stärke des Bass-Boosters. Der Booster zeigt kaum Wirkung, falls die Bässe mit Boost/Cut Low abgesenkt werden.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

43. Low Boost

Spezielles Filter, um Bässe zu gezielt zu verstärken.

- Boost Frequency (50~125 [Hz])—Arbeitsfrequenz des Bass-Filters (ein Filter kann auch verstärken)
- Boost Gain (0~12 [dB])—Stärke der Bass-Betonung.
- Boost Width (Wide, Mid, Narrow)—Bandbreite der Bass-Betonung (weit, mittel, schmal).
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

44. Super Filter

Sehr steiles Filter, bei dem die Arbeitsfrequenz zyklisch verändert werden kann.

- Filter Type (LPF, BPF, HPF, NOTCH)—Filter-Typ. Frequenzbereich, der das Filter ungehindert passieren kann. LPF: Frequenzen unterhalb Cutoff. BPF: Frequenzen um Cutoff herum. HPF: Frequenzen oberhalb Cutoff. NOTCH: Frequenzen ausserhalb des Bereiches um Cutoff.
- Filter Slope (-12, -24, -36 [dB])—Abschwächung pro Oktave (Filtergüte): -36dB: extrem steilflankig, -24dB, -12dB: gemässigt.
- Filter Cutoff (0~127)—Arbeitsfrequenz (Cutoff) des Filters.
 Je höher der Wert, desto höher die Cutoff-Frequenz.
- Filter Resonance (0~127)—Stärke der Filter-Resonanz. Je höher der Wert, desto stärker werden Frequenzen um Cutoff betont.
- Filter Gain (0~12 [dB])—Ausgangs-Verstärkung des Filters.
- Modulation Sw (Off, On)—Schaltet die Modulation der Cutoff-Frequenz ein (ON) bzw. aus (OFF).
- Modulation Wave (TRI, SQR, SIN, SAW1, SAW2)—Form der Modulation: TRI: Dreieck, SQR: Rechteck SIN: Sinus, SAW1: Sägezahn (aufwärts), SWA2: Sägezahn (abwärts).
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit.
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Depth (0~127)—Modulationsstärke.
- Attack (0~127)—Ansprechgeschwindigkeit für die Frequenzänderung von Cutoff (nur wirksam bei SQR, SAW1 oder SAW2 als Modulation Wave).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

45. Step Filter

Stufen-Filter, dessen Cutoff-Frequenz in 16 Stufen eingestellt werden kann, die zyklisch durchlaufen werden.

- Step 1~16 (0~127)—Cutoff-Wert bei jedem Schritt (Step).
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit.
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der"Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Attack (0~127)—Gibt an, wie schnell sich Cutoff von Stufe zu Stufe ändert. Bei "0" ist der Wechsel abrupt.
- Filter Type (LPF, BPF, HPF, NOTCH)—Filter-Typ. Frequenzbereich, der das Filter ungehindert passieren kann. LPF: Frequenzen unterhalb Cutoff. BPF: Frequenzen um Cutoff herum. HPF: Frequenzen oberhalb Cutoff. NOTCH: Frequenzen ausserhalb des Bereiches um Cutoff.
- Filter Slope (-12, -24, -36 [dB])—Abschwächung pro Oktave (Filtergüte): -36dB: extrem steilflankig, -24dB, -12dB: gemässigt.
- Filter Resonance (0~127)—Stärke der Filter-Resonanz. Je h\u00f6her der Wert, desto st\u00e4rker werden Frequenzen um Cutoff betont.
- Filter Gain (0~12 [dB])—Ausgangs-Verstärkung des Filters.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

46. Humanizer

Formant-Filter, das dem Sound einen Vokal-Effekt hinzufügt, so dass der Klang den Charakter einer menschlichen Stimme erhält.

- Drive Sw (OFF,ON)—Schaltet den Overdrive an/aus.
- Drive (0~127)—Stärke der Verzerrung. Beeinflusst auch die Lautstärke
- Vowel 1 (a, e, i, o, u)
- Vowel 2 (a, e, i, o, u)—Bestimmt den Vokal.
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Geschwindigkeit, mit der zwischen den zwei Vokalen gewechselt wird.
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der"Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Depth (0~127)—Effect depth.
- Input Sync Sw (Off, On)—Bestimmt, ob der LFO, der die Vokale umschaltet, durch das Eingangssignal zurückgesetzt wird (ON) oder nicht (OFF).
- Input Sync Threshold (0~127)—Lautstärke-Pegel des Eingangssignals, ab der der LFO zurückgesetzt wird.
- Manual (0~100)—Umschalt-Verhältnis Vokal 1 zu Vokal 2.
 49 oder weniger: Vokal 1 klingt länger. 50: Vokal 1 und 2 klingen gleich lang. 50 oder mehr: Vokal 2 klingt länger.
- EQ EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Freguenzen.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

47. Speaker Sim

Simuliert die Wiedergabe über einen Verstärker mit Lautsprecher, der über ein Mikrofon wieder aufgenommen wird.

 Speaker Type—Verstärker/Mikro-Typ. Die Spalte "Speaker" gibt den Durchmesser (in Zoll) und die Anzahl der simulierten Lautsprecher im Gehäuse an.

Type	Gehäuse	Speaker	Mikrofon
Small 1	klein, hinten offen	10	dynamisch
Small 2	klein, hinten offen	10	dynamisch
Middle	hinten offen	12 x 1	dynamisch
JC-120	hinten offen	12 x 2	dynamisch
Built In 1	hinten offen	12 x 2	dynamisch
Built In 2	hinten offen	12 x 2	Kondensator

Built In 3	hinten offen	12 x 2	Kondensator
Built In 4	hinten offen	12 x 2	Kondensator
Built In 5	hinten offen	12 x 2	Kondensator
BG Stack 1	geschlossen	12 x 4	Kondensator
BG Stack 2	gross, geschlossen	12 x 4	Kondensator
MS Stack 1	gross, geschlossen	12 x 4	Kondensator
MS Stack 2	gross, geschlossen	12 x 4	Kondensator
Metal Stk	grosser 2er Turm	12 x 4	Kondensator
2-STACK	grosser 2er Turm	12 x 4	Kondensator
3-STACK	grosser 3er Turm	12 x 4	Kondensator

- Mic Setting (1, 2, 3)—Abstand des Mikrofons, das den Lautsprecher abnimmt. Einstellbar in drei Stufen, wobei das Mikrofon bei höherem Wert weiter entfernt ist.
- Mic Level (0~127)—Lautstärke des Mikro-Signals.
- Direct Level (0~127)—Lautstärke des direkten Sounds.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

48. Step Phaser

Bei diesem Stereo-Phaser erfolgt die Modulation nicht kontinuierlich, sondern in Stufen.

- Phaser Mode (4-Stage, 8-Stage, 12-Stage)—Anzahl der Phaser-Stufen.
- Phaser Manual (0~127)—Basisfrequenz, von der aus der Sound moduliert wird.
- Step Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Step Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Step Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestollt ict
- Depth (0~127)—Modulationsstärke.
- Polarity (Inverse, Synchro)—Bestimmt, ob linker und rechter Phaser mit gleicher oder umgekehrter Phase arbeiten. INVERSE: Gegenphasig. Bei Mono-Signalen wird dadurch der Sound verbreitert. SYNCHRO: Gleichphasig. Wählen Sie diese Einstellung bei Stereo-Signalen.
- Resonance (0-127)—Grad der Überbetonung von Frequenzen nahe dem Arbeitsbereich.
- Cross Feedback (-98%~0~+98%)—Bestimmt den Anteil des Effektsignals, das an den Effekteingang zurückgeführt wird. Negative (-) Werte drehen die Phase um.
- Step Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Step Rate [Hz] (0.10~20.00Hz)—Geschwindigkeit der stufigen Modulations-Änderung.
- Step Rate [note] (Musical Notes)—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Mix Level (0~127)—Pegel des phasenverschobenen Signals.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

49. MLT Phaser

Bei diesem mehrstufigen Phaser sorgen starke Phasendifferenzen für einen ausgeprägteren Phaser-Effekt.

- Phaser Mode (4-stage, 8-stage, 12-stage, 16-stage, 20-stage, 24-stage)—Anzahl der Phaser-Stufen.
- Phaser Manual (0~127)—Basisfrequenz, von der aus der Sound moduliert wird.
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Depth (0~127)—Modulationsstärke.
- Resonance (0~127)—Grad der Überbetonung von Frequenzen nahe dem Arbeitsbereich.

- Mix Level (0~127)—Pegel des phasenverschobenen Signals.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

50. INF Phaser

Phaser, bei dem die Frequenz weiter erhöht bzw. erniedrigt wird, bei der der Sound moduliert wird.

- Mode (1, 2, 3, 4)—Höhere Werte bewirken einen stärkeren Phaser-Effekt.
- Speed (-100~100)—Geschwindigkeit, mit der die Frequenz erhöht/erniedrigt wird (+: erhöhen/-: erniedrigen).
- Resonance (0~127)—Grad der Überbetonung von Frequenzen nahe dem Arbeitsbereich.
- Mix Level (0~127)—Pegel des phasenverschobenen Signals.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

51. Ring Modul

Der Ring-Modulator fügt dem Eingangssignal eine Amplituden-Modulation (AM) hinzu und erzeugt damit glockenartige Klänge. Die Modulations-Frequenz kann durch die Dynamik des Eingangs-Signals beeinflusst werden.

- Frequency (0~127)—Modulations-Frequenz.
- Sens (0~127)—Bestimmt, wie stark der Ring-Modulator auf die Dynamik des Eingangs-Signals reagiert.
- Polarity (Up, Down)—Bestimmt, ob die stärkere Dynamik die Modulations-Frequenz erhöht (UP) oder erniedrigt (DOWN).
- EQ Low Gain—Stärke des Bass-Bereiches.
- EQ High Gain—Stärke des Höhen-Bereiches.
- Balance—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

52. Step Ring

Dieser Ring-Modulator benutzt einen 16 stufigen Sequenzer zur Veränderung der Modulations-Frequenz.

- Step 1~16 (0~127)—Modulations-Frequenz für jeden Sequenzer-Schritt.
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Geschwindigkeit des 16 Schritt-Seguenzers.
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Attack (0~127)—Geschwindigkeit der Frequenzänderung zwischen den Schritten.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

53. Tremolo

Der Tremolo-Effekt erzeugt eine periodische Änderung der Lautstärke.

Modulation Wave (TRI, SQR, SIN, SAW1, SAW2)—
 Modulations-Verlauf. TRI: Dreieck, SQR: Rechteck, SIN:
 Sinus, SAW1: Sägezahn aufwärts, SAW2: Sägezahn abwärts.

- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Depth (0~127)—Stärke der Modulation.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

54. Auto Pan

Auto Pan bewirkt eine zyklische Änderung der Stereo-

- Modulation Wave (TRI, SQR, SIN, SAW1, SAW2)—Modulations-Verlauf. TRI: Dreieck, SQR: Rechteck, SIN: Sinus, SAW1: Sägezahn aufwärts, SAW2: Sägezahn abwärts.
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der"Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Depth (0~127)—Stärke der Modulation.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

55. Step Pan

Erzeugt eine 16 stufige Änderung im Stereo-Panorama.

- Step 1~16 (L64~0~63R)—Stereo-Position bei jedem Schritt.
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Geschwindigkeit des 16 Schritt-Sequenzers.
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Attack (0~127)—Geschwindigkeit der Positionsänderung zwischen den Schritten.
- Input Sync Sw (Off, On)—Bestimmt, ob bei einer neuen Note wieder bei Schritt 1 begonnen wird (ON) oder nicht (OFF)
- Input Sync Threshold (0~127)—Pegel, ab dem das Zurücksetzen der Schritte ausgelöst wird.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

56. Slicer

Mit diesem Effekt können Sie Sounds rhythmisch in 16 Scheibchen mit unterschiedlichem Pegel zerteilen. Dieses erzeugt lebendige Klänge, besonders wenn Sie lang ausklingende Sounds benutzen.

- Step 1~16 (0~127)—Pegel bei jedem Schritt.
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Geschwindigkeit des 16 Schritt-Sequenzers.
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Attack (0~127)—Geschwindigkeit der Pegeländerung zwischen den Schritten.
- Input Sync Sw (Off, On)—Bestimmt, ob bei einer neuen Note wieder bei Schritt 1 begonnen wird (ON) oder nicht (OFF).
- Input Sync Threshold (0~127)—Pegel, ab dem das Zurücksetzen der Schritte ausgelöst wird.

- Mode (Legato, Slash)—Bestimmt die Gestalt der Lautstärke-Änderung.
 - LEGATO: Vom Pegel des aktuellen Schrittes geht die Lautstärke direkt zum Pegel des folgenden Schrittes.

 SLASH: Vom Pegel des aktuellen Schrittes geht die Lautstärke erst auf "0" und dann erst zum Pegel des folgenden Schrittes.
- Shuffle (0~127)—Verschiebt das rhythmische Raster der 16 Schritte von geradem Rhythmus (0) über triolische bis zu punktieren Rhythmen.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

57. VK Rotary

Dieser Rotary-Effekt hat eine veränderte Ansprache der Lautsprecher-Rotation und besitzt die gleichen Eigenschaften wie der Rotary-Effekt der Roland VK-Orgeln.

- Speed (Slow, Fast)—Dreh-Geschwindigkeit des Lautsprechers.
- Brake (Off, On)—Schaltet die Rotation des Lautsprechers aus (On) bzw. wieder ein (Off).
- Woofer Slow Speed (0.05~10.0Hz)—Langsame Dreh-Geschwindigkeit des Bass-Lautsprechers.
- Woofer Fast Speed (0.05~10.0Hz)—Schnelle Dreh-Geschwindigkeit des Bass-Lautsprechers.
- Woofer Trans Up (0~127)—Zeitabschnitt, in dem die maximale Rotations-Geschwindigkeit des Bass-Lautsprechers erreicht wird, wenn von "Slow" auf "Fast" umgeschaltet wird.
- Woofer Trans Down (0~127)—Zeitabschnitt, in dem die minimale Rotations-Geschwindigkeit des Bass-Lautsprechers erreicht wird, wenn von "Fast" auf "Slow" umgeschaltet wird.
- Woofer Level (0~127)—Lautstärke des Bass-Lautsprechers.
- Tweeter Slow Speed (0.05~10.0Hz)—Langsame Dreh-Geschwindigkeit des Höhen-Lautsprechers.
- Tweeter Fast Speed (0.05~10.0Hz)—Schnelle Dreh-Geschwindigkeit des Höhen-Lautsprechers.
- Tweeter Trans Up (0~127)—Zeitabschnitt, in dem die maximale Rotations-Geschwindigkeit des Höhen-Lautsprechers erreicht wird, wenn von "Slow" auf "Fast" umgeschaltet wird.
- Tweeter Trans Down (0~127)—Zeitabschnitt, in dem die minimale Rotations-Geschwindigkeit des Höhen-Lautsprechers erreicht wird, wenn von "Fast" auf "Slow" umgeschaltet wird.
- Tweeter Level (0~127)—Lautstärke des Höhen-Lautsprechers.
- Spread (0~10)—Stereobreite des Effektes.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

58. 3D Chorus

Ein dreidimensionaler Chorus-Effekt.

- Filter Type (OFF, LPF, HPF)—Typ des Filters. OFF: Das Filter ist ausgeschaltet. LPF: Frequenzen oberhalb von Cutoff werden gefiltert. HPF: Frequenzen unterhalb von Cutoff werden gefiltert.
- Cutoff Frequency (200~8000Hz)—Filter-Frequenz.
- Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effektes.
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Chorus Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Chorus Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Phase (0~180 deg)—Ausbreitung des Effektsignals.
- Output Mode (Speaker, Phones)—Ermöglicht die Anpassung an die verwendete Abhöreinrichtung für den 3D-Effekt (SPEAKER: Lautsprecher, PHONES: Kopfhörer).
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequen-
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

59. 3D Flanger

Ein dreidimensionaler Flanger-Effekt.

- Filter Type (OFF, LPF, HPF)—Typ des Filters. OFF: Das Filter ist ausgeschaltet. LPF: Frequenzen oberhalb von Cutoff werden gefiltert. HPF: Frequenzen unterhalb von Cutoff werden gefiltert.
- Cutoff Frequency (200~8000Hz)—Filter-Frequenz.
- Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Flanger-Effektes.
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Depth (0~127)—Modulationsstärke.
- Phase (0~180 deg)—Ausbreitung des Effektsignals.
- Feedback (-98%~0~+98%)—Bestimmt den Anteil des Flangersignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-)
 Werten wird die Phase umgekehrt.
- Output Mode (Speaker, Phones)—Ermöglicht die Anpassung an die verwendete Abhöreinrichtung für den 3D-Effekt (SPEAKER: Lautsprecher, PHONES: Kopfhörer).
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

60. 3D Step Flgr

Ein räumlicher Step Flanger-Effekt.

- Filter Type (OFF, LPF, HPF)—Typ des Filters. OFF: Das Filter ist ausgeschaltet. LPF: Frequenzen oberhalb von Cutoff werden gefiltert. HPF: Frequenzen unterhalb von Cutoff werden gefiltert.
- Cutoff Frequency (200~8000Hz)—Filter-Frequenz.
- Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Flanger-Effektes.
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der"Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Depth (0~127)—Modulationsstärke.
- Phase (0~180 deg)—Ausbreitung des Effektsignals.
- Feedback (-98%~0~+98%)—Bestimmt den Anteil des Flangersignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Step Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Step Rate [Hz] (0.10~20.00Hz)—Geschwindigkeit der Tonhöhenänderung.
- Step Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestollt ict
- Output Mode (Speaker, Phones)—Ermöglicht die Anpassung an die verwendete Abhöreinrichtung für den 3D-Effekt (SPEAKER: Lautsprecher, PHONES: Kopfhörer).
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

61. Band Chorus

Ein Chorus, den Sie für Höhen und Bässe unterschiedlich einstellen können.

- Split Frequency (200~8000Hz)—Trenn-Frequenz zwischen tiefen und hohen Frequenzen.
- Low Pre Delay (0.0~100.0ms)—Vorverzögerung des Chorus-Effektes für Bässe.
- Low Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Low Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit für den Bass-Bereich.
- Low Rate [note] (Notenwerte)—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Low Depth (0~127)—Modulations-Stärke für den Bass-Bereich.
- Low Phase (0~180 deg)—Spreizung des Effektes für den Bass-Bereich.
- High Pre Delay (0.0~100.0ms)—Vorverzögerung des Chorus-Effektes für Höhen.
- High Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- High Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit für den Höhen-Bereich.
- High Rate [note])—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- High Depth (0~127)—Modulations-Stärke für den Höhen-Bereich
- High Phase (0~180 deg)—Spreizung des Effektes für den Höhen-Bereich.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Chorussignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

62. Band Flanger

Ein Flanger, den Sie für Höhen und Bässe unterschiedlich einstellen können.

- Split Frequency (200~8000Hz)—Trenn-Frequenz zwischen tiefen und hohen Frequenzen.
- Low Pre Delay (0.0~100.0ms)—Vorverzögerung des Flangers für Bässe.
- Low Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Low Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit für den Bass-Bereich.
- Low Rate [note] (Notenwerte)—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Low Depth (0~127)—Modulations-Stärke für den Bass-Bereich.
- Low Phase (0~180 deg)—Spreizung des Effektes für den Bass-Bereich.
- Low Feedback (-98%~0~+98%)—Signal-Anteil des Bass-Flangersounds, der den Flanger nochmal durchläuft. Bei negativen (-) Werten wird die Phase gedreht.
- High Pre Delay (0.0~100.0ms)—Vorverzögerung des Flangers für Höhen.
- High Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- High Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit für den Höhen-Bereich.
- High Rate [note])—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- High Depth (0~127)—Modulations-Stärke für den Höhen-Bereich.
- High Phase (0~180 deg)—Spreizung des Effektes für den Höhen-Bereich.

- High Feedback (-98%~0~+98%)—Signal-Anteil des Höhen-Flangersounds, der den Flanger nochmal durchläuft. Bei negativen (-) Werten wird die Phase gedreht.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

63. Band Step Flgr

Flanger mit stufiger Modulations-Änderung, den Sie für Höhen und Bässe unterschiedlich einstellen können.

- Split Frequency (200~8000Hz)—Trenn-Frequenz zwischen tiefen und hohen Frequenzen.
- Low Pre Delay (0.0~100.0ms)—Vorverzögerung des Flangers für Bässe.
- Low Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Low Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit für den Bass-Bereich.
- Low Rate [note] (Notenwerte)—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Low Depth (0~127)—Modulations-Stärke für den Bass-Bereich.
- Low Phase (0~180 deg)—Spreizung des Effektes für den Bass-Bereich.
- Low Feedback (-98%~0~+98%)—Signal-Anteil des Bass-Flangersounds, der den Flanger nochmal durchläuft. Bei negativen (-) Werten wird die Phase gedreht.
- Low Step Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Low Step Rate [Hz] (0.10~20.00Hz)—Geschwindigkeit, mit der die Stufen des Bass Flangers durchlaufen werden.
- Low Step Rate [note] (Notenwerte)—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- High Pre Delay (0.0~100.0ms)—Vorverzögerung des Flangers für Höhen.
- High Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- High Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit für den Höhen-Bereich.
- High Rate [note])—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- High Depth (0~127)—Modulations-Stärke für den Höhen-Bereich.
- High Phase (0~180 deg)—Spreizung des Effektes für den Höhen-Bereich.
- High Feedback (-98%~0~+98%)—Signal-Anteil des Höhen-Flangersounds, der den Flanger nochmal durchläuft. Bei negativen (-) Werten wird die Phase gedreht.
- High Step Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- High Step Rate [Hz] (0.10~20.00Hz)—Geschwindigkeit, mit der die Stufen des Höhen-Flangers durchlaufen werden.
- High Step Rate (note) Notenwerte—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

64. VS Overdrive

Overdrive mit starkem Übersteuerungseffekt.

- Drive (0~127)—Stärke der Verzerrung. Beeinflusst auch die Lautstärke.
- Tone (0~127)—Klangfarbe des Overdrive-Effektes.
- Amplifier Sw (Off, On)—Schaltet die Amp-Simulation an/ aus.
- Amplifier Type (Small, Built-In, 2-Stack, 3-Stack)—Typ des simulierten Gitarren-Amps. SMALL: kleiner Kofferverstärker, BUILT-IN: Combo-Verstärker, 2-STACK: Igrosser 2-fach Turm, 3-STACK: grosser 3-fach Turm.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

65. VS Distortion

Distortion-Effekt, der stärkere Verzerrungen produziert. Die Parameter sind identisch mit "64. VS Overdrive".

66. GT Amp Simul

Dieser Effekt simuliert einen Gitarren-Verstärker.

- Pre Amp Sw (Off, On)—Schaltet den Verstärker ein/aus.
- Pre Amp Type (JC-120, Clean Twin, Match Drive, BG Lead, MS1959I, MS1959II, MS1959I+II, Sldn Lead, Metal 5150, Metal Lead, OD-1, OD-2 Turbo, Distortion, Fuzz)—Verstärker-Typ
- Pre Amp Volume (0~127)—Vorstufen-Lautstärke und Verzerrungsgrad.
- Pre Amp Master (0~127)—Ausgangs-Lautstärke der Vorstufe.
- Pre Amp Gain (Low, Middle, High)—Grad der Verzerrung des Vorverstärkers.
- Pre Amp Bass (0~127)
- Pre Amp Middle (0~127)
- Pre Amp Treble (0~127)—Klangeinstellung für Bässe/Mitten/ Höhen. "Middle" kann beim Pre Amp-Typ "Match Drive" nicht eingestellt werden.
- Pre Amp Presence (0~127 [Match Drive: -127~0])— Klangeinstellung für sehr hohe Frequenzen.
- Pre Amp Bright (Off, On)—Bei "ON" wird ein noch brillanterer Klang erzeugt. Dieser Parameter steht für die Pre-Amp-Typen "JC-120", "Clean Twin" und "BG Lead" zur Verfügung.
- Speaker Sw (Off, On)—Schaltet die Speaker-Simulation ein (ON) bzw. aus (OFF).
- Speaker Type—Typ des Lautsprechers. Die Spalte "Speaker" gibt den Durchmesser (in Zoll) und die Anzahl der simulierten Lautsprecher im Gehäuse an.

Type	Gehäuse	Speaker	Mikrofon
Small 1	klein, hinten offen	10	dynamisch
Small 2	klein, hinten offen	10	dynamisch
Middle	hinten offen	12 x 1	dynamisch
JC-120	hinten offen	12 x 2	dynamisch
Built In 1	hinten offen	12 x 2	dynamisch
Built In 2	hinten offen	12 x 2	Kondensator
Built In 3	hinten offen	12 x 2	Kondensator
Built In 4	hinten offen	12 x 2	Kondensator
Built In 5	hinten offen	12 x 2	Kondensator
BG Stack 1	geschlossen	12 x 4	Kondensator
BG Stack 2	gross, geschlossen	12 x 4	Kondensator
MS Stack 1	gross, geschlossen	12 x 4	Kondensator
MS Stack 2	gross, geschlossen	12 x 4	Kondensator
Metal Stk	grosser 2er Turm	12 x 4	Kondensator
2-Stack	grosser 2er Turm	12 x 4	Kondensator
3-Stack	grosser 3er Turm	12 x 4	Kondensator

- Mic Setting (1, 2, 3)—Abstand des Mikrofons, das den Lautsprecher abnimmt. Einstellbar in drei Stufen, wobei das Mikrofon bei höherem Wert weiter entfernt ist.
- Mic Level (0~127)—Lautstärke des Mikro-Signals.
- Direct Level (0~127)—Lautstärke des direkten Sounds.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

67. Gate

Gate heisst soviel wie "Tor" und lässt den Sound entweder nur unterhalb oder nur oberhalb eines einstellbaren Pegels hindurch. Damit lassen sich z.B. Hallfahnen abrupt abschneiden.

- Threshold (0~127)—Pegel, ab dem das Gate schließt.
- Mode (Gate, Duck)—Arbeitsweise des Gate-Effektes. GATE:
 Das Gate schließt, wenn der Thresholdpegel unterschritten wird. DUCK (Ducking): Das Gate schließt, wenn der Thresholdpegel überschritten wird.
- Attack (0~127)—Geschwindigkeit, mit der das Gate schließt.
- Hold (0~127)—Zeitspanne, bevor das Gate mit dem schließen beginnt, nachdem Threshold bereits über- bzw. unterschritten wurde.
- Release (0~127)—Geschwindigkeit, mit der das Gate wieder öffnet
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

68. Long Delay

Ein Echo mit langen Verzögerungszeiten.

- Delay Time [sync] (msec, Note)—Bestimmt, ob die Delay Time über das Tempo des Recorders synchronisiert wird ("Note") oder nicht ("msec"). Abhängig von dieser Einstellung stehen die folgenden Parameter zur Verfügung.
- Delay Time [msec] (0~2600ms)—Verzögerungszeit des Delaysignals.
- Delay Time [note] (Notenwerte)—Delayzeit, über einen Notenwert synchronisiert.
- Phase (Normal, Inverse)—Phase des Echo-Signals (NORMAL: normale Phase, INVERT: umgekehrte Phase).
- Feedback (-98%~0~+98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequen-
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

69. Serial Delay

Zwei hintereinander geschaltete Echo-Effekte, die Sie unabhängig einstellen können, um komplexe Wiederhoungs-Effekte zu erzeugen.

- Delay 1 Time [sync] (msec, Note)—Bestimmt, ob die Delay Time 1 über das Tempo synchronisiert wird ("Note") oder nicht ("msec").
- Delay 1 Time [msec] (0~1300ms)—Bestimmt die Verzögerungszeit des ersten Echos.
- Delay 1 Time [note] (Notenwerte)—Delayzeit, über einen Notenwert synchronisiert.
- Delay 1 Feedback (-98%~0~+98%)—Bestimmt die Anzahl der Wiederholungen und die Phasenlage des ersten Echos.
- Delay 1 HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der die Höhen des ersten Echos gedämpft werden. (BYPASS: keine Dämpfung).

- Delay 2 Time [sync] (msec, Note)—Bestimmt, ob die Delay Time 2 über das Tempo synchronisiert wird ("Note") oder nicht ("msec").
- Delay 2 Time [msec] (0~1300ms)—Bestimmt die Verzögerungszeit des zweiten Echos.
- Delay 2 Time [note] (Notenwerte)—Delayzeit, über einen Notenwert synchronisiert.
- Delay 2 Feedback (-98%~0~+98%)—Bestimmt die Anzahl der Wiederholungen und die Phasenlage des zweiten Echos.
- Delay 2 HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der die Höhen des zweiten Echos gedämpft werden. (BYPASS: keine Dämpfung).
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequen-
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

70. MLT Tap DLY

Dieses Delay erzeugt vier Echos.

- Delay Time 1~4 [sync] (msec, Note)—Bestimmt, ob die Delay Time über das Tempo des Recorders synchronisiert wird ("Note") oder nicht ("msec"). Abhängig von dieser Einstellung stehen die folgenden Parameter zur Verfügung.
- Delay 1~4 Time [msec] (0~2600ms)—Zeiten, bevor die Echos zu hören sind (Verzögerungszeiten).
- Delay 1~4 Time [note] (Notenwerte)—Delayzeit, über einen Notenwert synchronisiert.
- Delay 1 Feedback (-98%~0~+98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Delay 1~4 Panpot (L64~0~63R)—Stereopositionen der Echos 1~
- Delay 1~4 Level (0~127)—Lautstärken der Echos 1~4.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

71. Reverse DLY

Bei diesem Delay werden die Echos rückwärts an den Eingang zurückgeleitet. Anschließend folgt noch ein Tap Delay.

- Threshold (0~127)—Lautstärke-Pegel, ab dem das Rückwärts-Echo einsetzt.
- Rev Delay Time [sync] (msec, Note)—Bestimmt, ob die Reverse Delay Time über das Tempo synchronisiert wird ("Note") oder nicht ("msec").
- Rev Delay Time [msec] (0~1300ms)—Verzögerung des Rückwärts-Sounds.
- Rev Delay Time [note] (Notenwerte)—Delayzeit, über einen Notenwert synchronisiert.
- Rev Delay Feedback (-98%~0~+98%)—Anteil des Rückwärts-Sounds, der zum Eingang geleitet wird. Negative (-) Werte kehren die Phase um.
- Rev Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der die Höhen der Rückwärts-Echos gedämpft werden (BYPASS: keine Dämpfung).
- Rev Delay Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Rückwärts-Echos.
- Rev Delay Level (0~127)—Lautstärke-Pegel des Rückwärts-Echos

- Delay 1 Time [sync] (msec, Note)
- Delay 2 Time [sync] (msec, Note)
- Delay 3 Time [sync] (msec, Note)—Bestimmt, ob die Delay Time über das Tempo des Recorders synchronisiert wird ("Note") oder nicht ("msec"). Abhängig von dieser Einstellung stehen die folgenden Parameter zur Verfügung.
- Delay 1 Time [msec] (0~1300ms)
- Delay 2 Time [msec] (0~1300ms)
- Delay 3 Time [msec] (0~1300ms)—Verzögerungszeit des Delaysignals.
- Delay 1 Time [note] (Notenwerte)
- Delay 2 Time [note] (Notenwerte)
- Delay 3 Time [note] (Notenwerte)—Delayzeit, über einen Notenwert synchronisiert.
- Delay 3 Feedback (-98%~0~+98%)—Anteil des dritten Echo-Sounds, der zum Eingang geleitet wird (Anzahl der Wiederholungen). Negative (-) Werte kehren die Phase um.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der die Höhen der Tap-Echos gedämpft werden (BYPASS: keine Dämpfung).
- Delay 1 Panpot (L64~0~63R)
- Delay 2 Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Positionen der Tap-Echos 1 und 2.
- Delay 1 Level (0~127)
- Delay 2 Level (0~127)—Lautstärke der Tap-Echos 1 und 2.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

72. Shuffle DLY

Das Shuffle Delay moduliert die Echo-Zeiten so, dass ein Swing-Effekt entsteht.

- Delay Time [sync] (msec, Note)—Bestimmt, ob die Delay Time über das Tempo des Recorders synchronisiert wird ("Note") oder nicht ("msec"). Abhängig von dieser Einstellung stehen die folgenden Parameter zur Verfügung.
- Delay Time [msec] (0~2600ms)—Verzögerungszeit des Delaysignals
- Delay Time [note] (Notenwerte)—Delayzeit, über einen Notenwert synchronisiert.
- Shuffle Rate (0~100%)—Bestimmt das Verhältnis (in Prozent) der vergehenden Zeit, bevor Delay B hörbar wird, relativ zur vergehenden Zeit, bevor Delay A hörbar wird. Bei einem Wert von 100%, sind beide Zeiten gleich lang.
- Acceleration (0~15)—Bestimmt die Anpassungszeit, die vergeht, bis eine neue Delay-Zeit erreicht wird, wenn ihr Wert verändert wird.
- Feedback (-98%~0~+98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-)
 Werten wird die Phase umgekehrt.
- HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Panpot A (L64~0~63R)
- Panpot B (L64~0~63R)—Stereo-Position der Echos A/B.
- Level A (0~127)
- Level B (0~127)—Lautstärken der Echos A/B.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

73. 3D Delay

Dieses Delay erzeugt einen dreidimensionalen Echo-Fffekt

- Delay Left Time [sync] (msec, Note)—Bestimmt, ob die Delay Left Time über das Tempo synchronisiert wird ("Note") oder nicht ("msec").
- Delay Left Time [msec] (0~2600ms)—Bestimmt die Verzögerungszeit des Delaysignals der linken Seite.
- Delay Left Time [note] (Notenwerte)—Delayzeit, über einen Notenwert synchronisiert.
- Delay Right Time [sync] (msec, Note)—Bestimmt, ob die Delay Right Time über das Tempo synchronisiert wird ("Note") oder nicht ("msec").
- Delay Right Time [msec] (0~2600ms)—
- Delay Right Time [note] (Notenwerte)—Delayzeit, über einen Notenwert synchronisiert.
- Delay Center Time [sync] (msec, Note)—Bestimmt, ob die Delay Center Time über das Tempo synchronisiert wird ("Note") oder nicht ("msec").
- Delay Center Time (msec) 0~2600 [ms]—Bestimmt die Verzögerungszeit des Delaysignals in der Mitte.
- Delay Center Time [note] (Notenwerte)—Delayzeit, über einen Notenwert synchronisiert.
- Center Feedback (-98%~0~+98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Left Level (0~127)
- Right Level (0~127)
- Center Level (0~127)—Lautstärke der einzelnen Echos.
- Output Mode (Speaker, Phones)—Ermöglicht die Anpassung an die verwendete Abhöreinrichtung für den 3D-Effekt (SPEAKER: Lautsprecher, PHONES: Kopfhörer).
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

74. Long Time DLY

Delay mit längeren Zeiten.

- Delay Time [sync] (msec, Note)—Bestimmt, ob die Delay Time über das Tempo des Recorders synchronisiert wird ("Note") oder nicht ("msec"). Abhängig von dieser Einstellung stehen die folgenden Parameter zur Verfügung.
- Delay Time [msec] (0~2600ms)—Verzögerungszeit des Delaysignals.
- Delay Time [note] (Notenwerte)—Delayzeit, über einen Notenwert synchronisiert.
- Delay Acceleration (0~15)—Bestimmt die Anpassungszeit, die vergeht, bis eine neue Delay-Zeit erreicht wird, wenn ihr Wert verändert wird. Dieses beeinflusst auch die Änderung der Tonhöhe
- Feedback (-98%~0~+98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

75. Tape Echo

Dieser Effekt bildet den Sound eines analogen Band Echo-Gerätes nach. Das legendäre Roland RE-201 Space Echo diente als Vorlage.

- Mode (S, M, L, S+M, S+L, M+L, S+M+L)—Kombination der benutzen Wiedergabe-Tonköpfe. Die Auswahl erfolgt aus drei Köpfen mit unterschiedlichen Echozeiten. S: kurz, M: mittel, L: lang.
- Repeat Rate (0~127)—Band-Geschwindigkeit. Je höher der Wert, desto kürzer werden die Echo-Zeiten.
- Intensity (0~127)—Anzahl der Wiederholungen.
- Bass (-15dB-0~15dB)—Bass-Anhebung/Absenkung des Echo-Signals.
- Treble (-15dB~0~15dB)—Höhen-Anhebung/Absenkung des Echo-Signals.
- Head S Pan (L64~0~63R)
- Head M Pan (L64~0~63R)
- Head L Pan (L64~0~63R)—Unabhängige Stereo-Position der Echos von den drei Köpfen.
- Tape Distortion (0~5)—Stärke der durch das Echo-Band bedingten Verzerrung. Hier wurde der Einfluss der Band-Qualität auf den Sound genauestens analysiert. Höhere Werte simulieren schlechtere Bänder.
- Wow/Flutter Rate (0~127)—Geschwindigkeit des Band-Schlupfes (Band-bedingte Tonhöhen-Unregelmässigkeit)
- Wow/Flutter Depth (0~127)—Stärke des Band-Schlupfes.
- Echo Level (0~127)—Lautstärke des Echo-Sounds.
- Direct Level (0~127)—Lautstärke des direkten Signals.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

76. LoFi Noise

Dieser Effekt verschlechtert gewollt die Soundqualität und kann sowohl Rauschen, als auch Laufgeräusche von Schallplatten hinzufügen.

- LoFi Type (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)—Je höher der Wert, desto geringer die Soundqualität.
- Post Filter Type (OFF, LPF, HPF)—Typ des Filters. OFF: Das Filter ist ausgeschaltet. LPF: Frequenzen oberhalb von Cutoff werden gefiltert. HPF: Frequenzen unterhalb von Cutoff werden gefiltert.
- Post Filter Cutoff (200~8000, Bypass)—Arbeitsfrequenz (Cutoff) des Filters.
- W/P Noise Type (White, Pink)—Schaltet zwischen weissem und rosa (PINK) Rauschen um.
- W/P Noise LPF (200~8000, Bypass)—Arbeitsfrequenz, oberhalb der Frequenzen des Rauschens gedämpft werden (BYPASS: keine Dämpfung).
- W/P Noise Level (0~127)—Lautstärke des Rauschens.
- Disc Noise Type (LP, EP, SP, RND)—Typ des Plattenknisterns.
 Simuliert Geräusche von LPs, Singles (EP), Shellack-Platten (SP) oder ist zufällig (RND).
- Disc Noise LPF (200~8000Hz, Bypass)—Arbeitsfrequenz, oberhalb der Frequenzen des Knisterns gedämpft werden (BYPASS: keine Dämpfung).
- Disc Noise Level (0~127)—Lautstärke des Plattenknisterns.
- Hum Noise Type (50Hz, 60Hz)—Frequenz des Netzbrummens.
- Hum Noise LPF (200~8000Hz, Bypass)—Arbeitsfrequenz, oberhalb der Frequenzen des Netzbrummens gedämpft werden (BYPASS: keine Dämpfung).
- Hum Noise Level (0~127)—Lautstärke des Netzbrummens.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

77. LoFi Comp

Dieser Effekt verringert absichtlich die Soundqualität.

- Pre Filter Type (1, 2, 3, 4, 5, 6)—Bestimmt, wie der Sound vor der Soundminderung gefiltert wird.
- LoFi Type (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)—Je h\u00f6her der Wert, desto geringer die Soundqualit\u00e4t.
- Post Filter Type (OFF, LPF, HPF)—Typ des Filters. OFF: Das Filter ist ausgeschaltet. LPF: Frequenzen oberhalb von Cutoff werden gefiltert. HPF: Frequenzen unterhalb von Cutoff werden gefiltert.
- Post Filter Cutoff (200~8000, Bypass)—Arbeitsfrequenz (Cutoff) des nachgeschalteten Filters.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

78. LoFi Radio

Dieser Effekt lässt neben der Qualitätsminderung den Sound so klingen, als käme er aus dem Radio.

- LoFi Type (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)—Je höher der Wert, desto geringer die Soundqualität.
- Post Filter Type (OFF, LPF, HPF)—Typ des Filters. OFF: Das Filter ist ausgeschaltet. LPF: Frequenzen oberhalb von Cutoff werden gefiltert. HPF: Frequenzen unterhalb von Cutoff werden gefiltert.
- Post Filter Cutoff (200~8000, Bypass)—Arbeitsfrequenz (Cutoff) des nachgeschalteten Filters.
- Radio Detune (0~127)—Bildet den Sound beim Suchen eines Senders nach. Je höher der Wert, desto unschärfer der Empfang.
- Radio Noise Level (0~127)—Lautstärke des Radio-Sounds.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequen-
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

79. Telephone

Lässt den Sound klingen, als käme er durch ein Telefon.

- Voice Quality (0~15)—Audio-Qualität der Telefon-Übertragung.
- Treble (-15dB~0~15dB)—Bandbreite der Telefon-Übertragung.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

80. Phonograph

Dieser Effekt lässt den Sound klingen, als würde er von Schallplatte abgespielt.

- Signal Distortion (0~127)—Bestimmt den Grad der Verzerrung.
- Frequency Range (0~127)—Bestimmt den Frequenzgang des Plattenspielers. Niedrige Werte schränken den Frequenzgang ein und machen den Sound älter.
- Disc Type (LP, EP, SP)—Bestimmt die Abspiel-Geschwindigkeit und damit den Knackser der Platte.
- Scratch Noise Level (0~127)—Gibt an, wie zerkratzt die Platte ist.
- Dust Noise Level (0~127)—Gibt an, wieviel Staub unter der Nadel ist.
- Hiss Noise Level (0~127)—Bestimmt den Anteil des Knisterns, das durch häufiges Abspielen hervorgerufen wird.
- Total Noise Level (0~127)—Gesamt-Lautstärke der Geräusche.
- Wow (0~127)—Stärke der zyklischen Schwankungen in der Drehbewegung.
- Flutter (0~127)—Bestimmt, wie stark der Tonarm flattert.

- Random (0~127)—Stärke der zufälligen Schwankungen beim Abspielen.
- Total Wow/Flutter (0~127)—Gesamt-Einfluss der Gleichlauf-Schwankungen.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

81. Step Pitch

Bei diesem Pitch Shifter wird die Tonhöhe durch einen 16 stufigen Schrittsequenzer gesteuert.

- Step 1~16 (-24~0~12 Halbtöne)—Verschiebung in Halbtönen für jeden Schritt.
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Geschwindigkeit, mit der die 16 Schritte durchlaufen werden.
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Attack (0~127)—Geschwindigkeit, mit der sich die Tonhöhe zwischen den Schritten ändert.
- Gate Time (0~127)—Dauer des verschobenen Signals bei jedem Schritt.
- Fine (-100~100)—Feinstimmung der Tonhöhe aller 16 Schritte (in 2 Cent-Schritten).
- Delay Time [sync] (msec, Note)—Bestimmt, ob die Delay Time über das Tempo des Recorders synchronisiert wird ("Note") oder nicht ("msec"). Abhängig von dieser Einstellung stehen die folgenden Parameter zur Verfügung.
- Delay Time [msec] (0~1300ms)—Einsatzverzögerung des tonhöhenverschobenen Signals.
- Delay Time [note] (Notenwerte)—Delayzeit, über einen Notenwert synchronisiert.
- Feedback (-98%~0~+98%)—Bestimmt den Anteil des Effektausgangs, der in den Eingang zurück-geführt wird. Negative (-) Werte kehren die Phase um.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequen-
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

82. Sympa Reso

Wenn Sie bei einem akustischen Piano das Damper-Pedal drücken, beginnen manche Saiten in Abhängigkeit der von Ihnen gespielten Noten mitzuschwingen. Dieses Resonanzverhalten wird durch diesen Effekt nachgebildet.

- Depth (0~127)—Stärke des Effektes.
- Damper (0~127)—Wie weit das Pedal gedrückt wird, bestimmt den Sound der Resonanzen.
- Pre LPF (16~15000Hz, Bypass)—Frequenz, ab der die hohen Frequenzen des Eingangssignals abgeschnitten werden.
- Pre HPF (16~15000Hz, Bypass)—Frequenz, ab der die tiefen Frequenzen des Eingangssignals abgeschnitten werden.
- Peaking Freq (200~8000Hz, Bypass) —Frequenz des Eingangssignals, die angehoben bzw. gefiltert wird.
- Peaking Gain (-15dB~0~15dB)—Stärke der Anhebung bzw.
 Senkung der Frequenz des Eingangssignals, die angehoben bzw. gefiltert wird.
- Peaking Q (0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0)—Güte der Frequenz.Je höher der Wert, desto enger ist der Frequenzbereich.
- HF Damp (16~15000Hz, Bypass)—Frequenz, ab der die hohen Frequenzen des Effektes abgeschnitten werden.
- LF Damp (16~15000Hz, Bypass)—Frequenz, ab der die tiefen Frequenzen des Effektes abgeschnitten werden.
- Lid (6, 5, 4, 3, 2, 1)—Simuliert die Klangänderung durch Öffnen bzw. Schließen des Deckels eines Flügels.
- EQ Low Frequency (200Hz, 400Hz)—Tiefenfrequenz des Equalizers.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Stärke der Anhebung bzw.
 Senkung der Tiefenfrequenz des Equalizers.

- EQ Mid Frequency (200~8000Hz) Mittenfrequenz des Equalizers.
- EQ Mid Gain (-15dB-0~15dB)—Stärke der Anhebung bzw.
 Senkung der Mittenfrequenz des Equalizers.
- EQ Mid Q (0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0)—Güte der Frequenz.Je höher der Wert, desto enger ist der Frequenzbereich.
- EQ High Frequency (2000Hz, 4000Hz, 8000Hz)—Höhenfrequenz des Equalizers.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Stärke der Anhebung bzw.
 Senkung der Höhenfrequenz des Equalizers.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

83. Vib-Od-Rotary

Dieser Effekt kombiniert einen Overdrive und Rotary mit einem Vibrato/Chorus. Der Vibrato-Effekt erzeugt eine zyklische Modulation der Tonhöhe des Orgelsounds (dieses ist nicht der gleiche Effekt wie bei Rotary).

Der Chorus-Effekt mischt den normalen Orgelsound mit dem Sound, der den Vibrato-Effekt besitzt.

- Vibrato Chorus Switch (Off, On)—Schaltet den Vibrato Chorus-Effekt ein bzw. aus.
- Vibrato Chorus Type (V-1, V-2, V-3, C-1, C-2, C-3)—
 V-1, V-2, V-3: Vibrato. Je höher der Wert, desto stärker ist der Effekt.
 - C-1, C-2, C-3: Chorus. Je höher der Wert, desto stärker ist der Effekt.
- Vibrato Chorus Vintage ('50, '60, '70)—Tonewheel-Sounds der 1950er, 60er und 70er-Jahre.
- Vibrato Chorus Level (0~127)—Lautstärke des Vibrato Chorus-Effektes.
- Overdrive Switch (Off, On)—Schaltet den Overdrive ein bzw. aus
- Overdrive Drive (0~127)—Stärke der Verzerrung
- Overdrive Level (0~127)—Pegel des Overdrive-Effektes.
- Rotary Switch (Off, On)—Schaltet den Rotary-Effekt ein bzw. aus.
- Rotary Speed (Slow, Fast)—Dreh-Geschwindigkeit des Lautsprechers.
- Rotary Woofer Slow Speed (0.05~10.00Hz)—Langsame Dreh-Geschwin-digkeit des Bass-Lautsprechers.
- Rotary Woofer Fast Speed (0.05~10.00Hz)—Schnelle Dreh-Geschwin-digkeit des Bass-Lautsprechers.
- Rotary Woofer Acceleration (0~15)—Zeit, die für den Bass-Lautsprecher zum Erreichen der neuen Geschwindigkeit benötigt wird, wenn von FAST auf SLOW (oder umgekehrt) geschaltet wird.
- Rotary Woofer Level (0~127)—Lautstärke des Bass-Lautsprechers.
- Rotary Tweeter Slow Speed (0.05~10.00Hz)—Langsame Rotations-Geschwindigkeit des H\u00f6hen-Lautsprechers.
- Rotary Tweeter Fast Speed (0.05~10.00Hz)—Schnelle Rotations-Geschwindigkeit des Höhen-Lautsprechers.
- Rotary Tweeter Acceleration (0~15)—Zeit, die für den Höhen-Lautsprecher zum Erreichen der neuen Geschwindigkeit benötigt wird, wenn von FAST auf SLOW (oder umgekehrt) geschaltet wird.
- Rotary Tweeter Level (0~127)—Lautstärke des Höhen-Lautsprechers.
- Rotary Separation (0~127)—Stereo-Breite des Effektes.
- Rotary Level (0~127)—Effekt-Lautstärke.

84. Center Canc

Dieser Effekt reduziert die Lautstärke des Signals in der Mitte des Stereofeldes und blendet dieses im Idealfall sogar aus. Damit können Sie z.B. den Gesang eines Songs ausblenden und dann zum verbleibenden Playback selber singen.

- L-R Balance (-50~0~50)—Abweichung der Position ausgehend von der Mitte des Stereofeldes.
- Range Low (16~15000Hz)—Bestimmt die Bass-Frequenz, die ausgeblendet werden soll.
- Range High (16~15000Hz)—Bestimmt die H\u00f6hen-Frequenz, die ausgeblendet werden soll.

Rolanc

Index

Nummern
1st note 6
2nd bar 6
A
Accordionist 1/2 5
After Touch 5
Akkorderkennung 58, 6
Always 4
Arranger
Chord Off
Hold 58, 6
Aspect Ratio 6
Attack
Audio
Aufnahme 4
Level
Sync 6
Audio In
Center Canc 6
Transpose 6
AudioXfade 6
Aufnahme 4
Auto
Fill In
Power Off 6
В
Background
Colour 6
Mode 6
Backing 3
Balance 3
Basic
Begleitung 3
Boost 6
BPM
Break Mute 6
C
Cakewalk 8 Center 6

Center Cancel
Chord View 6
ChordRecOff
Chorus 51, 55, 7
Level
Send5
Type
Classic

Clock	67
Coarse Tune	
Common	
Compressor 69,	71
Computer	10
Control Pedal	
Count In	
Cover	
Cut Off 52,	74
D	
=	7.
Decay	
Default	
Delay	
Vibrato	53
Delete	
Performance	44
Performance-Liste	
Demo	
Density	
Depth	
Digital Piano	
Display	
Display Brightness	60
Drum	
Mute	74
Drum Instrument	
Drum Set	
Drum Set	
Drum Set E	93
Drum Set E Easy	93 58
Drum Set E	93 58
Drum Set E Easy	93 58 57
Drum Set E Easy	93 58 57 44
E Easy	93 58 57 44 76
E Easy	93 58 57 44 76 65
E Easy	93 58 57 44 76 65 64
E Easy	58 57 44 76 65 64 66
E Easy	58 57 44 76 65 64 66
E Easy	58 57 44 76 65 64 66 66
E Easy	58 57 44 76 65 64 66 66
E Easy	58 57 44 76 65 64 66 55 75
E Easy	58 57 44 76 65 64 66 55 75
Easy	58 57 44 76 65 64 66 55 75 54 75
E Easy	58 57 44 76 65 64 66 55 75 54 75
E Easy	58 57 44 66 66 66 55 75 54 75 51
E E Easy	58 57 44 76 65 64 66 55 75 51 75
E Easy	93 58 57 44 76 65 66 66 55 75 51 75 57
E Easy	58 57 44 76 65 64 66 55 75 51 75 57
E Easy	58 57 44 66 66 66 55 54 75 51 75 57 57
E Easy	58 57 44 76 65 64 66 55 51 75 57 57 57
E Easy	93 58 57 44 76 65 66 66 55 75 57 57 57 57

FC-717, 63
Fehlerursachen
Fill In Half Bar59
Filter
Down52
Up52
Fine Tune52
Flanger
Flat70
Formatieren
USB-Speicher
Freeze Data
Full
Fußschalter17
G
•
Gain
Generic
Global
GM2 Chorus
Guitarist
Н
Hall
Hard Comp69
Haupt-Display21
High69
Boost69
Cut54
Highlight Colour62
Hold63
Lower58
One Touch61
Pedal
Performance
Hüllkurve75
I
Initialize
USB-Speicher 79
Werksvoreinstellungen79
Instr Equalizer76
Instrument
Instrumentierung
Intell Threshold59
Intelligent
J
Jazz
K
Key58
Kev Range53

Klanggruppen 51, 73	NTA 68	Rock
Kopfhörer	NTSC 61	Room
'		Row Displaying62
-		Rx
L	0	Ch65
Level69	Octave	Event
Melody Intelligence59	Shift	Shift
Limiter	One Touch	
List41	Hold 61	Sysex
Load41	Original 48, 62, 72	Velocity
Lock59	Output Select 56, 57	_
Low	5 diepare 5 en eeu 11 11 11 11 11 11 5 67 67	S
Boost		Save
Lower27	Р	As Default60
Lower Hold58	P-1078	
	PAL 61	Global
LWR	Pan Delay	MIDI Set
Lyrics-Einstellungen 61	Panpot 51, 74	Song
_	Parameters	Scale Tune
M	Pedal	Short
Make New	Controller FC-7 63	Dly73
Makeup Tools	Expression 52	Dly FB
Manual Bass	Perc Mute	Sichern 43
Master Tune60	Perf. Next	SMF35
		Clock Tx67
Master Volume Rx67	Perform Next Song 62	Cover48
Mastering Tools69	Performance 41	Pos Point Tx67
MBS27	Edit 50	Start/Stop Tx67
Melody Intelligent63	Hold 61	Soft
Metronom	List 41	Comp
MFX 51, 54, 75, 105	PC Rx 67	Thru
Edit 54, 75	PC Tx 67	Thru Piano
Mid69	Pianist	
Mid Boost	Pitch	Solo
MIDI64	Plate 72	SONAR LE
Basic Channel 67	Play 40	Song
Kanäle	Poly 52	Playback
Local Control64	Pop	Position Pointer 67
Parameters68	Portamento 63	Quick Start 62
Set	Mode 52	Save49
SPP	Time 52	Sostenuto63
Synchronisation66	POWER	Sound
	_	Speichern
USB16	Preset	Split39
Wizard	SMF/Style Compressor. 69, 70	High
Minus One		Low 70
Mode66	R	Point
Mono52	Rate	Standard33, 36, 69, 70
Move	Sync	Stl
Performance	Vibrato 53	Clock Tx 67
mp335		
Music Assistant	Ratio	Start/Stop Tx67
Music Style	REC 40, 46	Style
Mute 57, 74	Audio Level	MIDI
My	Audio Sync 62	Pc Rx68
Performances79	Recording46	Volume Rx 67
Recordings79	Release53, 69, 75	Style/SMF TrackMute 60
	Rename 44	SuperNATURAL27, 29
Songs	Reset/Start63	Switch
Styles	Resonance 52, 74	Melody Intelligence 59
My Recordings47	Reverb 51, 54, 74	SMF/Style Compressor 69
	Level	SMF/Style Equalizer 70
N	Send 54	Sync
Note-to-Arranger	Type	Rx

Synchronisation Audio 62
T
Taktart
Tap Tempo
Technische Daten 102
Tempo
Arranger Mode 58
Makeup Tools 73
Tenor Sax 29
Threshold 69
Tone
Part Effects 54
Part View 50
Tone/Part
Compressor 71
Equalizer
Track Mute
Transpose
Makeup Tools
Treiber
Trombone
Tune 52
Tuning 60
Tx 64, 67
Ch64
Data Change 68
Local
Shift
- /
Type 58
=
U
Undo Changes 73, 76
UP1, UP2 27
Upper
USB 16
Driver 62
MIDI 16
Treiber
USB-Speicher
User
Utility
V
Velocity 68, 76
Version Info 62
Vibrato
Vibrato 75 Delay 53
Vibrato
Vibrato .75 Delay .53 Depth .53 Rate .53
Vibrato 75 Delay 53 Depth 53 Rate 53 Video
Vibrato 75 Delay 53 Depth 53 Rate 53 Video 61
Vibrato 75 Delay 53 Depth 53 Rate 53 Video

Volume Instrument
W WAV 35, 46 Wizard 22 Wizard Connection 83 Write 43 Music Style 77 Song 77 User 70, 71

Liste der ROLAND-Vertretungen

AFRICA

EGYPT

Al Fanny Trading Office 9, EBN Hagar Al Askalany Street, ARD E1 Golf, Heliopolis, Cairo 11341, EGYPT TEL: (022)-417-1828

REUNION

MARCEL FO-YAM Sarl

25 Rue Jules Hermann, Chaudron - BP79 97 491 Ste Clotilde Cedex, REUNION ISLAND TEL: (0262) 218-429

SOUTH AFRICA

T.O.M.S. Sound & Music (Pty)Ltd. 2 ASTRON ROAD DENVER JOHANNESBURG ZA 2195, SOUTH AFRICA TEL: (011) 417 3400

Paul Bothner(PTY)Ltd.

Royal Cape Park, Unit 24 Londonderry Road, Ottery 7800 Cape Town, SOUTH AFRICA TEL: (021) 799 4900



CHINA

Roland Shanghai Electronics

Co.,Ltd.

5F. No.1500 Pingliang Road Shanghai 200090, CHINA TEL: (021) 5580-0800

Roland Shanghai Flectronics Co., Ltd. (BEIJING OFFICE)

3F, Soluxe Fortune Building 63 West Dawang Road, Chaoyang District, Beijing, CHINA TEL: (010) 5960-2565

HONG KONG

Tom Lee Music

11/F Silvercord Tower 1 30 Canton Rd Tsimshatsui, Kowloon, HONG KONG TEL: 852-2737-7688

Parsons Music Ltd.

8th Floor, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, T.S.T. Kowloon, HONG KONG TEL: 852-2333-1863

Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd. 411, Nirman Kendra Mahalaxmi

Flats Compound Off, Dr. Edwin Moses Road, Mumbai-400011,

TEL: (022) 2493 9051

INDONESIA

PT. Citra Intirama

Ruko Garden Shopping Arcade Unit 8 CR, Podomoro City Jl.Letjend. S.Parman Kav.28 Jakarta Barat 11470, INDONESIA TEL: (021) 5698-5519/5520

KOREA

Cosmos Corporation

1461-9, Seocho-Dong, Seocho Ku, Seoul, KOREA TEL: (02) 3486-8855

MALAYSIA/ **SINGAPORE**

Roland Asia Pacific Sdn. Bhd. 45-1, Block C2, Jalan PJU 1/39, Dataran Prima, 47301 Petaling Jaya, Selangor, MALAYSIA TEL: (03) 7805-3263

PHILIPPINES

G.A. Yupangco & Co. Inc. 339 Gil J. Puyat Avenue Makati, Metro Manila 1200, TEL: (02) 899 9801

TAIWAN

ROLAND TAIWAN ENTERPRISE

CO., LTD.

9F-5, No. 112 Chung Shan North Road Sec. 2 Taipei 104, TAIWAN ROC TEL: (02) 2561 3339

THAILAND

Theera Music Co., Ltd.

100-108 Soi Verng Nakornkasem, New Road, Sumpantawong, Bangkok 10100, THAILAND TEL: (02) 224-8821

VIET NAM

VIET THUONG CORPORATION 386 CACH MANG THANG TAM ST. DIST.3, HO CHI MINH CITY,

VIET NAM TEL: (08) 9316540

OCEANIA

AUSTRALIA/ **NEW ZEALAND**

Roland Corporation Australia Ptv..Ltd. 38 Campbe**ll** Ávenue Dee Why West, NSW 2099.

AUSTRÁLIA For Australia TEL: (02) 9982 8266 For New Zealand

TEL: (09) 3098 715

CENTRAL/LATIN **AMERICA**

ARGENTINA

Instrumentos Musicales S.A.

Av.Santa Fe 2055 (1123) Buenos Aires, ARGENTINA TEL: (011) 4508-2700

BARBADOS

A&B Music Supplies LTD

12 Webster Industrial Park Wildey, St.Michael, BARBADOS TEL: (246) 430-1100

BRAZIL

Roland Brasil Ltda.

Rua San Jose, 211 Parque Industrial San Jose Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL TEL: (011) 4615 5666

CHILE

Comercial Fancy II S.A.

Rut.: 96.919.420-1 Nataniel Cox #739, 4th Floor Santiago - Centro, CHILE TEL: (02) 688-9540

COLOMBIA

Centro Musical Ltda.

Cra 43 B No 25 A 41 Bododega 9 Medellin, COLOMBIA TEL: (574) 3812529

COSTA RICA

JUAN Bansbach Instrumentos

Musicales Ave.1. Ca**ll**e 11, Apartado 10237,

San Jose, COSTA RICA TEL: 258-0211

CURACAO Zeelandia Music Center Inc.

Orionweg 30 Curacao, Netherland Antilles TEL: (305) 5926866

DOMINICAN REPUBLIC

Instrumentos Fernando Giraldez Calle Proyecto Central No.3 Ens.La Esperilla Santo Domingo, DOMINICAN REPUBLIC TEL: (809) 683 0305

ECUADOR

Mas Musika Rumichaca 822 y Zaruma Guavaguil - ECUADOR TEL: (593-4) 2302364

EL SALVADOR

OMNI MUSIC

75 Avenida Norte y Final Alameda Juan Pablo II, Edificio No.4010 San Salvador, EL SALVADOR TEL: 262-0788

GUATEMALA

Casa Instrumental

Calzada Roosevelt 34-01,zona 11 Ciudad de Guatemala, GUATEMALA TEL: (502) 599-2888

HONDURAS

Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V.

BO.Paz Barahona 3 Ave.11 Calle S.O San Pedro Sula, HONDURAS

MARTINIQUE

Musique & Son

Z.I.Les Mangle 97232 Le Lamantin, MARTINIOUE F.W.I.

Gigamusic SARL

10 Rte De La Folie 97200 Fort De France MARTINIQUE F.W.I. TEL: 596 596 715222

Casa Veerkamp, s.a. de c.v.

Av. Toluca No. 323, Col. Olivar de los Padres 01780 Mexico D.F.,

TEL: (55) 5668-6699

NICARAGUA

Bansbach Instrumentos

Musicales Nicaragua Altamira D'Este Calle Principal de la Farmacia 5ta Avenida 1 Cuadra al Lago.#503 Managua, NICARAGUA TEL: (505) 277-2557

PANAMA

SUPRO MUNDIAL, S.A. Boulevard Andrews, Albrook Panama City, REP. DE PANAMA TEL: 315-0101

PARAGUAY Distribuidora De Instrumentos

Musicales

J.E. Olear y ESQ. Manduvira Asuncion, PARAGUAY TEL: (595) 21 492147

PERU

Audionet

Distribuciones Musicales SAC Juan Fanning 530 Lima - PERU TEL: (511) 4461388

TRINIDAD

AMR Ltd

Ground Floor Maritime P**l**aza Barataria TRINIDAD W.I. TEL: (868) 638 6385

URUGUAY

Todo Musica S.A.

Francisco Acuna de Figueroa C.P.: 11.800 Montevideo, URUGUAY TEL: (02) 924-2335

VENEZUELA

Instrumentos Musicales

Allegro,C.A.

Av.las industrias edf.Guitar import #7 zona Industrial de Turumo Caracas, VENEZUELA TEL: (212) 244-1122

EUROPE

BELGIUM/FRANCE/ HOLLAND/ **LUXEMBOURG**

Roland Central Europe N.V. Houtstraat 3, B-2260, Oevel (Westerlo) BELGIUM TEL: (014) 575811

CROATIA

ART-CENTAR

Degenova 3. HR - 10000 Zagreb, CROATIA TEL: (1) 466 8493

CZECH REP. CZECH REPUBLIC DISTRIBUTOR

Voctárova 247/16 180 00 Praha 8, CZECH REP. TEL: (2) 830 20270

DENMARK

Roland Scandinavia A/S

Skagerrakvei 7 Postbox 880 DK-2100 Copenhagen, DENMARK TEL: 3916 6200

FINLAND

Roland Scandinavia As, Filial Finland

Vanha Nurmijarventie 62 01670 Vantaa, FINI AND TEL: (0) 9 68 24 020

GERMANY/AUSTRIA

Roland Elektronische

Musikinstrumente HmbH. Oststrasse 96, 22844 Norderstedt. GERMANY

TEL: (040) 52 60090

GREECE/CYPRUS

STOLLAS S.A.

Music Sound Light 155, New National Road Patras 26442, GREECE TEL: 2610 435400

HUNGARY

Roland East Europe Ltd. 2045 Torokbalint, FSD Park,

building 3., HUNGARY

IRELAND

Roland Ireland

E2 Calmount Park, Calmount Avenue, Dublin 12, Republic of IRELAND TEL: (01) 4294444

Roland Italy S. p. A. Viale delle Industrie 8, 20020 Arese, Milano, ITALY TEL: (02) 937-78300

NORWAY

Roland Scandinavia Avd.

Kontor Norge Lilleakerveien 2 Postboks 95 Lilleaker N-0216 Oslo, NORWAY

TEL: 2273 0074

POLAND ROLAND POLSKA SP. Z O.O.

ul. Kty Grodziskie 16B 03-289 Warszawa, POLAND TEL: (022) 678 9512

PORTUGAL

Roland Iberia, S.L.

Branch Office Porto Edifício Tower Plaza Rotunda Eng. Edgar Cardoso 23, 9°G 4400-676 Vila Nova de Gaia,

PORTUGAL **ROMANIA**

FBS LINES

Piata Libertatii 1, 535500 Gheorgheni, ROMANIA TEL: (266) 364 609

TEL: (+351) 22 608 00 60

RUSSIA

Roland Music LLC Dorozhnaya ul.3,korp.6

117 545 Moscow, RUSSIA TEL: (495) 981-4967

SERBIA

Music AP Ltd. Sutjeska br. 5 XS - 24413 Palic, SERBIA

TEL: (024) 539 395 SLOVAKIA

DAN Acoustic s.r.o.

Povazská 18. SK - 940 01 Nové Zámky, SLOVAKIA TEL: (035) 6424 330

SPAIN

Roland Iberia, S.L. Paseo García Faria, 33-35 08005 Barcelona, SPAIN

TEL: 93 493 91 00 **SWEDEN**

Roland Scandinavia A/S

SWEDISH SALES OFFICE Mårbackagatan 31, 4 tr. SE-123 43 Farsta SWEDEN TEL: (0) 8 683 04 30

SWITZERLAND

EURHYTHMICS Ltd.

P.O.Box: 37-a.

Roland (Switzerland) AG

Landstrasse 5, Postfach, CH-4452 Itingen, SWITZERLAND TEL: (061) 975-9987 UKRAINE

Nedecey Str. 30 UA - 89600 Mukachevo, UKRAINE TEL: (03131) 414-40

UNITED KINGDOM

Roland (U.K.) Ltd. Atlantic Close, SWANSEA SA7 9FJ, UNITED KINGDOM

MIDDLE EAST

BAHRAIN Moon Stores No.1231&1249 Rumaytha

Building Road 3931, Manama 339, BAHRAIN TEL: 17 813 942

IRAN

MOCO INC. NO.16 End of Nike St. Shariaty Ave, Roberouye Cerah Mirdamad

Teheran, IRAN TEL: (021)-2288-2998

Ltd.

ISRAEL Halilit P. Greenspoon & Sons

8 Retzif Ha'alia Hashnia St. Tel-Aviv-Yafo ISRAEL TFI: (03) 6823666

JORDAN MUSIC HOUSE CO. LTD. FREDDY FOR MUSIC

P. O. Box 922846 Amman 11192, JORDAN TEL: (06) 5692696 **KUWAIT**

EASA HUSAIN AL-YOUSIFI & **SONS CO.** Al-Yousifi Service Center P.O.Box 126 (Safat) 13002,

TEL: 00 965 802929 **LEBANON**

Chahine S.A.L.

George Zeidan St., Chahine Bldg., Achrafieh, P.O.Box: 16-5857 TEL: (01) 20-1441

Stand: Februar 2011

OMAN

TALENTZ CENTRE L.L.C.

Malatan House No.1 Al Noor Street, Ruwi SULTANATE OF OMAN TEL: 2478 3443

OATAR

AL-EMADITRADING & CONTRACTING CO.

P.O. Box 62, Doha, QATAR TEL: 4423-554

SAUDI ARABIA

aDawliah Universal Electronics

Rehind Pizza Inn Prince Turkey Street aDawliah Building, PO BOX 2154, Alkhobar 31952, SALIDI ARARIA

TEL: (03) 8643601

SYRIA

Technical Light & Sound Center

PO Box 13520 Bldg No.49 Khaled Abn Alwalid St. Damascus, SYRIA

TURKEY ZUHAL DIS TICARET A.S.

Galip Dede Cad. No.33 Beyoglu, Istanbul, TURKEY TEL: (0212) 249 85 10

U.A.E. Zak Electronics & Musical Instruments Co. L.L.C. No. 14, Ground Floor, Dubai,

TEL: (04) 3360715

NORTH AMERICA

Roland Canada Ltd.

5480 Parkwood Way Richmond B. C V6V 2M4 CANADA TEL: (604) 270 6626

(Head Office)

Roland Canada Ltd. (Toronto Office) 170 Admiral Boulevard

Mississauga On L5T 2N6, CANADA TEL: (905) 362 9707

U. S. A. Roland Corporation U.S. 5100 S. Eastern Avenue

Los Angeles, CA 90040-2938, U. S. A. TEL: (323) 890 3700

For EU Countries



- This symbol indicates that in EU countries, this product must be collected separately from household waste, as defined in each region. Products bearing this symbol must not be discarded together with household waste.
- Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt in EU-Ländern getrennt vom Hausmüll gesammelt werden muss gemäß den regionalen Bestimmungen. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht zusammen mit den Hausmüll entsorgt werden.
- Ce symbole indique que dans les pays de l'Union européenne, ce produit doit être collecté séparément des ordures ménagères selon les directives en vigueur dans chacun de ces pays. Les produits portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.
- Questo simbolo indica che nei paesi della Comunità europea questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali riffuti domestici, secondo la legislazione in vigore in ciascun paese. I prodotti che riportano questo simbolo non devono essere smaltiti insieme ai riffuti domestici. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151.
- Este símbolo indica que en los países de la Unión Europea este producto debe recogerse aparte de los residuos domésticos, tal como esté regulado en cada zona. Los productos con este símbolo no se deben depositar con los residuos domésticos.
- Este símbolo indica que nos países da UE, a recolha deste produto deverá ser feita separadamente do lixo doméstico, de acordo com os regulamentos de cada região. Os produtos que apresentem este símbolo não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.
- Dit symbool geeft aan dat in landen van de EU dit product gescheiden van huishoudelijk afval moet worden aangeboden, zoals bepaald per gemeente of regio. Producten die van dit symbool zijn voorzien, mogen niet samen met huishoudelijk afval worden verwijderd.
- Dette symbol angiver, at i EU-lande skal dette produkt opsamles adskilt fra husholdningsaffald, som defineret i hver enkelt region. Produkter med dette symbol må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald.
- Dette symbolet indikerer at produktet må behandles som spesialavfall i EU-land, iht. til retningslinjer for den enkelte regionen, og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Produkter som er merket med dette symbolet, må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

- Symbolen anger att i EU-länder måste den här produkten kasseras separat från hushållsavfall, i enlighet med varje regions bestämmelser. Produkter med den här symbolen får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall.
- Tämä merkintä ilmaisee, että tuote on EU-maissa kerättävä erillään kotitalousjätteistä kunkin alueen voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tällä merkinnällä varustettuja tuotteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.
- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az Európai Unióban ezt a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve, az adott régióban érvényes szabályozás szerint kell gyűjteni. Az ezzel a szimbólummal ellátott termékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.
- Symbol oznacza, że zgodnie z regulacjami w odpowiednim regionie, w krajach UE produktu nie należy wyrzucać z odpadami domowymi. Produktów opatrzonych tym symbolem nie można utylizować razem z odpadami domowymi.
- Tento symbol udává, že v zemích EU musí být tento výrobek sbírán odděleně od domácího odpadu, jak je určeno pro každý region. Výrobky nesoucí tento symbol se nesmí vyhazovat spolu s domácím odpadem.
- Tento symbol vyjadruje, že v krajinách EÚ sa musí zber tohto produktu vykonávať oddelene od domového odpadu, podľa nariadení platných v konkrétnej krajine. Produkty s týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať spolu s domovým odpadom.
- See sümbol näitab, et EL-i maades tuleb see toode olemprügist eraldi koguda, nii nagu on igas piirkonnas määratletud. Selle sümboliga märgitud tooteid ei tohi ära visata koos olmeprügiga.
- Šis simbolis rodo, kad ES šalyse šis produktas turi būti surenkamas atskirai nuo buitinių atliekų, kaip nustatyta kiekviename regione. Šiuo simboliu paženklinti produktai neturi būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis.
- Šis simbols norāda, ka ES valstīs šo produktu jāievāc atsevišķi no mājsaimniecības atkritumiem, kā noteikts katrā reģionā. Produktus ar šo simbolu nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.
- Ta simbol označuje, da je treba proizvod v državah EU zbirati ločeno od gospodinjskih odpadkov, tako kot je določeno v vsaki regiji. Proizvoda s tem znakom ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.
- Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι στις χώρες της Ε.Ε. το συγκεκοιμένο προϊόν πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε κάθε περιοχή. Τα προϊόντα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

For China

有关产品中所含有害物质的说明

本资料就本公司产品中所含的特定有害物质及其安全性予以说明。

本资料适用于2007年3月1日以后本公司所制造的产品。

环保使用期限



此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品,表示环保使用期限的年数。所谓环保使用期限是指在自制造日起的规定期限内,产品中所含的有害物质不致引起环境污染,不会对人身、财产造成严重的不良影响。 环保使用期限仅在遵照产品使用说明书,正确使用产品的条件下才有效。 不当的使用,将会导致有害物质泄漏的危险。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳 (壳体)	×	0	0	0	0	0
电子部件(印刷电路板等)	×	0	×	0	0	0
附件(电源线、交流适配器等)	×	0	0	0	0	0

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。 因根据现有的技术水平,还没有什么物质能够代替它。

